

Canon

**PIXMA iP2000
RESET INSTRUCTION GUIDE**

MAIN WASTE COUNTER RESET

1. Dalam kondisi printer mati dan *power supply* siap (dengan kabel listrik), tekan dan tahan tombol resume/cancel (bagian tengah) kemudian tekan dan tahan tombol power (bagian atas), indikasi lampu warna hijau.
2. Dalam kondisi tombol power dan resume/cancel tertekan, lepaskan tombol resume/cancel (jangan lepaskan tombol power).
3. Dalam kondisi tombol power tertekan, tekan tombol resume/cancel 2 kali (Orange-Hijau), selanjutnya lepaskan tombol power (kedua tombol tidak tertekan). Lampu hijau akan berkedip selama inisialisasi, tunggu beberapa saat setelah lampu hijau menyala tanpa berkedip.
4. Dalam kondisi lampu hijau menyala (tanpa berkedip), tekan tombol resume/cancel 4 kali (orange-hijau-orange-hijau) merujuk Tabel 1.
5. Tekan tombol power (indikasi warna hijau), tanpa penekanan tombol resume/cancel (merujuk Tabel 2) selanjutnya tekan tombol power sekali lagi untuk mematikan printer.
6. Lepaskan kabel listrik, tunggu beberapa saat dan hidupkan kembali printer.

PLATEN WASTE COUNTER RESET

7. Dalam kondisi printer mati dan *power supply* siap (dengan kabel listrik), tekan dan tahan tombol resume/cancel (bagian tengah) kemudian tekan dan tahan tombol power (bagian atas), indikasi lampu warna hijau.
8. Dalam kondisi tombol power dan resume/cancel tertekan, lepaskan tombol resume/cancel (jangan lepaskan tombol power).
9. Dalam kondisi tombol power tertekan, tekan tombol resume/cancel 2 kali (Orange-Hijau), selanjutnya lepaskan tombol power (kedua tombol tidak tertekan). Lampu hijau akan berkedip selama inisialisasi, tunggu beberapa saat setelah lampu hijau menyala tanpa berkedip.
10. Dalam kondisi lampu hijau menyala (tanpa berkedip), tekan tombol resume/cancel 4 kali (orange-hijau-orange-hijau) merujuk Tabel 1.
11. Tekan tombol power (indikasi warna hijau), selanjutnya tekan tombol resume/cancel 1 kali (orange) merujuk Tabel 2, terakhir tekan tombol power untuk mematikan printer.
12. Lepaskan kabel listrik, tunggu beberapa saat dan hidupkan kembali printer.

Inisialisasi Tipe Printer untuk iP1000 (Market-Asia non Japan):

1. Dalam kondisi printer mati dan power supply siap (dengan kabel listrik), tekan dan tahan tombol resume/cancel (bagian tengah) kemudian tekan dan tahan tombol power (bagian atas), indikasi lampu warna hijau.
2. Dalam kondisi tombol power dan resume/cancel tertekan, lepaskan tombol resume/cancel (jangan lepaskan tombol power).
3. Dalam kondisi tombol power tertekan, tekan tombol resume/cancel 2 kali (Orange-Hijau), selanjutnya lepaskan tombol power (kedua tombol tidak tertekan). Lampu hijau akan berkedip selama inisialisasi, tunggu beberapa saat setelah lampu hijau menyala tanpa berkedip.
4. Dalam kondisi lampu hijau menyala (tanpa berkedip), tekan tombol resume/cancel 5 kali (orange-hijau-orange-hijau-orange) merujuk Tabel 1.
5. Tekan tombol power (indikasi warna hijau), selanjutnya tekan tombol resume/cancel 2 kali (orange-hijau) atau 3 kali (orange-hijau-orange) merujuk Tabel 3, terakhir tekan tombol power untuk mematikan printer.
6. Lepaskan kabel listrik, tunggu beberapa saat dan hidupkan kembali printer.

Penekan	Warna	Fungsi
0	Hijau	Mematikan printer dan membatalkan mode service.
1 kali	Orange	Test print.
2 kali	Hijau	Mencetak data EEPROM.
3 kali	Orange	Menginisialisasi ulang (reset) EEPROM.
4 kali	Hijau	Reset <i>waste counter</i> , silahkan merujuk Tabel 2 untuk pilihan selanjutnya.
5 kali	Orange	Inisialisasi tipe printer sesuai <i>market area</i> , silahkan merujuk Tabel 3 untuk pilihan selanjutnya.
6 kali	Hijau	<i>Deep Cleaning</i> , diperlukan apabila hasil cetakan cacat dimana kemungkinan disebabkan penyumbatan pada <i>printhead nozzle</i> .
7-9 kali	Orange	Tidak digunakan.
10 kali	Hijau	Kembali ke prosedur pemilihan..

Tabel 1. Pilihan Mode Service

Penekanan	Warna	Fungsi
0	Hijau	Reset <i>main waste</i> (0%)
1 kali	Orange	Reset <i>platen waste</i> (0%)
2 kali	Hijau	Set <i>main waste</i> dengan nilai 50%

Tabel 2. Pilihan Waste Reset

Penekanan	Warna	Fungsi
0	Hijau	Inisialisasi ulang tanpa perubahan
1 kali	Orange	Inisialisasi untuk <i>market area</i> Japan
2 kali	Hijau	Inisialisasi non-Japan (A4)
3 kali	Orange	Inisialisasi non-Japan (LTR)

Tabel 3. Pilihan Inisialisasi Tipe Printer

NB: Referensi silahkan merujuk simplified manual "Pixma_iP2000_SM.pdf".