OM CREATIVE SOUND BLASTER AUDIOPCI 128-KORTET

Indhold



Afhængigt af dit geografiske område kan produktnavnet for dit lydkort være et af følgende:

- Creative Ensoniq AudioPCI Creative Sound Blaster 16 PCI
- Creative Sound Blaster AudioPCI 128

Introduktion

Introduktion	1
Systemkrav	2
Sådan bruges denne vejledning	2
Indledende trin for Windows 95-brugere	3
På lydkortet	4
Sådan installeres kortet og den tilknyttede hardware	5
Sådan installeres Creative Sound Blaster AudioPCI 128 på Windows 95/98/Me Sådan installeres Creative Sound Blaster AudioPCI 128 på Windows NT 4.0/Windows 2000	6).8
Test af installationen	10
Generelle Specifikationer	10

Til lykke med dit nye Creative Sound Blaster AudioPCI 128-lydkort. Med dens høje PCIbushastighed og høje lydkvalitet er Sound Blaster AudioPCI 128 det ideelle valg til din pc.

Med en wave-tabelsyntese med 128 stemmer med høje konverteringer af samlingshastigheder sikrer Creative Sound Blaster AudioPCI 128 en meget høj lydkvalitet og ydeevne.

Derudover understøtter Creative Sound Blaster AudioPCI 128 lokaliseret tredimensionel lydimmersion og rumlig lydforbedring i miljøer med to højttalere. Fuld duplex muliggør brug af lydoptagelse og afspilning samtidigt.

	Da Creative Sound Blaster AudioPCI 128 er kompatibel med Sound Blaster PCI, garanteres du en næsten perfekt kompatibilitet i forbindelse med Sound Blaster på legacy-programmer. Brugen af Plug and Play (PnP)-teknologi medvirker til at gøre Creative Sound Blaster AudioPCI 128 til et af de kort, der er nemmest at installere. Vi tror, at du med dette Creative Sound Blaster AudioPCI 128-kort vil nyde en lyd af høj kvalitet på din pc i mange år.
Systemkrav	Lydkortet kræver mindst:
	Pentium klasse 90 MHz eller 166 MHz (anbefales) computer med en ledig PCI-sokkel til Windows NT 4.0 og Windows 95
	Pentium 166 MHz computer og højere med en ledig PCI-sokkel til Windows 2000 og Millennium Edition (Me)
	□ 16 MB RAM til Windows NT 4.0 og Windows 95/98/Me (32 RAM anbefales)
	G4 MB RAM til Windows 2000
	□ Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows 95/98/Me
	Passive eller forstærkede højttalere (Cambridge SoundWorks-højttalere anbefales)
Sådan bruges denne vejledning	I denne vejledning beskrives de forskellige hardwarekomponenter på lydkortet, og du kan også se, hvordan du skal installere kortet i computeren.
Sådan får du flere oplysninger	I online Hjælp til Creative Sound Blaster AudioPCI 128 finder du flere oplysninger og instruktioner i, hvordan de forskellige programmer i pakken bruges.

Dokumentkonventioner

Denne vejledning bruger følgende konventioner til at hjælpe dig med at finde og identificere de oplysninger, du har brug for:

Tekstformatering	Angiver
fed	Tekst, der skal indtastes nøjagtigt, som den er vist.
kursiv	Titlen på en bog eller en pladsholder, der repræsenterer de oplysninger, du skal angive.
STOREBOGSTAVER	Mappenavn, filnavn eller akronym.
<>	Symboler, bogstaver og tastnavne på tastaturet.
No.	Notesblokikonet angiver oplysninger, der er specielt vigtige, og som skal overvejes, inden du fortsætter.
	Vækkeuret angiver en advarsel, der kan hjælpe med til at undgå risikable situationer.

Indledende trin for Windows 95brugere

Hvis du bruger Windows 95, skal du finde Windows-versionsnummeret, inden du kan gå videre til afsnittet "Sådan installeres Creative Sound Blaster AudioPCI 128 på Windows 95/98/ Me" på side 6.

Sådan finder du Windows-versionsnummeret:

- 1. Tænd computeren.
- 2. Klik på knappen Start, peg på Indstillinger, og klik derefter på Kontrolpanel.
- Dobbeltklik på ikonet System i vinduet Kontrolpanel. Windows 95-versionsnummeret vises under fanen Generelt i dialogboksen Egenskaber for System.

- 4. Noter versionsnummeret. Følgende er mulige Windows 95-versionsnumre:
 - **4**.00.950
 - □ 4.00.950A
 - □ 4.00.950B
 - □ 4.00.950C

På lydkortet



Mini jack-stik er tilslutningsinterfaces med et hul, mens stik er interfaces med flere ben. Lydkortet har disse mini jack-stik og stik, hvormed du kan tilslutte andre enheder:



Tilslutter til et joystick eller en MIDIenhed. Du kan købe en valgfri MIDIpakke, der gør det muligt at tilslutte joysticket og MIDI-enheden samtidigt.

Figur 1: Mini jack-stik og stik på lydkortet.

Sådan installeres kortet og den tilknyttede hardware

- 1. Sluk for systemet og alle ydre enheder, og berør derefter en metalplade på computeren for at aflade statisk elektricitet.
- 2. Tag netkablet ud af vægstikket.
- 3. Tag dækslet af computeren for at frilægge bundkort og PCI-sokler.
- 4. Find en ledig PCI-sokkel. Fjern dækslet bag på computeren for at gøre plads til lydkortets mini jack-stik. Opbevar skruen til senere brug.
- 5. (Kun udvalgte modeller) Juster jumperen til udgang/udgang til højttaler foran (JP1) på følgende måde:
 - □ Hvis du tilslutter højttalere med strøm til mini jack-stikket for udgang/udgang til højttaler, skal du placere jumperen som vist i Figur 2.
 - □ Hvis du tilslutter højttalere uden strøm til mini jack-stikket for udgang/udgang til højttaler, skal du placere jumperen som vist i Figur 3.







Figur 3: Højttalertilstand

- 6. Juster kortets 32-bit-stik ind efter udvidelsesporten, og pres forsigtigt kortet lige ind i porten, så de eksterne stik peger mod computerens yderside. Kontroller, at bus-stikket er presset så langt ind som muligt og sidder fast i udvidelsesporten.
- 7. Tilslut cd-rom-lydkablet til cd-lydstikket, og tilslut højttalerne til udgangsstikket/udgangsjack-stikket til højttaler (se Figur 1). Foretag eventuelt andre interne tilslutninger til computeren, herunder tilslutninger til modem eller videokort.
- 8. Monter computerdækslet igen. Tilslut alle komponenter til deres respektive stik igen. Du kan nu starte computeren.

Sådan installeres Creative Sound Blaster AudioPCI 128 på Windows 95/ 98/Me	 Sådan installeres lyddrivere Til version (4.00.950/A) Til version (4.00.950B/C) Til Windows 98/Me Sådan installeres software Sådan fjernes installationen af Creative Sound Blaster AudioPCI 128 Bemærk!Når du starter computeren efter at have installeret lydkortet, registrerer Windows 95/98/Me automatisk det lydkort, der er installeret i computeren.
Sådan installeres lyddrivere	
Til version (4.00.950/A)	1. Marker indstillingen Driver fra disk leveret af producenten i lydkortets dialogboks Der er fundet ny hardware , og klik derefter på OK .
	2. Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
	 Skriv følgende i dialogboksenInstaller fra diskette:D:\AUDIO\Sprog\DRIVERS\WIN9XDRV (hvor D: repræsenterer cd-rom-drevet, og Sprog angiver sproget for det program, du vil installere), og klik på OK.
	4. Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte installationen af lyddriveren.
Til version (4.00.950B/C)	1. Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
	2. Klik på knappen Næste i dialogboksen Guiden Opdater enhedsdriver.
	3. Klik på Andre placeringer .
	 Skriv stien, eller klik på knappen Gennemse for at vælge stien til driverens placering, dvs. D:\AUDIO\Sprog\DRIVERS\WIN9XDRV, hvor D: repræsenterer cd-rom-drevet, og Sprog angiver sproget for det program, du vil installere), og klik på OK.

	5.	Klik på knappen Udfør for at fuldføre installationen. Hvis du bliver bedt om at sætte installations-cd'en i igen, skal du klikke på OK og gentage trin 4 og de følgende trin. Lyddriverne kopieres til systemet.
Til Windows 98/Me	1.	Sæt installations-cd'en til Sound Blaster AudioPCI 128 i cd-rom-drevet, og klik på knappen Næste.
	2.	Marker Søg efter den bedste driver til din enhed (Anbefales), og klik på knappen Næste.
	3.	Fjern markeringerne i alle afkrydsningsfelterne undtagen Angiv en placering . Skriv stien til driverens placering, eller klik på knappen Gennemse , og peg på stien til driverens placering, dvs. D:\AUDIO\ <i>Sprog</i> \DRIVERS\WIN9XDRV , hvor D: repræsenterer cd-rom-drevet, og <i>Sprog</i> angiver sproget for det program, du vil installere), og klik på knappen Næste .
	4.	Klik på knappen Næste for at installere Windows 98/Me-driverne.
	5.	Klik på knappen Udfør for at fuldføre installationen.
	6.	Genstart computeren, når du bliver spurgt.
Sådan installeres software	1.	Kontroller, at installations-cd'en er i cd-rom-drevet. Dobbeltklik på ikonet Denne computer på skrivebordet i Windows og dobbeltklik derefter på ikonet for cd-rom-drevet .
	2.	Installationsskærmen til Sound Blaster AudioPCI 128 vises. Klik på OK .
	3.	Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
	4.	Genstart computeren, når du bliver spurgt.
Sådan fjernes	1.	Klik på Start -> Indstillinger -> Kontrolpanel .
installationen af	2.	Dobbeltklik på ikonet Tilføj/fjern programmer .
Creative Sound Blaster	3.	Marker Creative Sound Blaster AudioPCI 128 under fanen Installer/fjern installation.
AudioPCI 128	4.	Klik på knappen Tilføj/fjern , og klik derefter på Ja , når du bliver spurgt, om du vil fjerne programmet.

Sådan installeres
Creative Sound
Blaster AudioPCI
128 på Windows
NT 4.0/Windows
2000

Sådan installeres lyddrivere

Sådan fjernes installationen af Creative Sound Blaster AudioPCI 128

AudioPCI 128	
Windows NT 4.0	1. Klik på Start -> Indstillinger -> Kontrolpanel .
	2. Dobbeltklik på ikonet Multimedier .
	 Marker eventuelle eksisterende lydenheder under fanen Lydenheder, og klik derefter på Fjern. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil fjerne driveren.
	4. Luk vinduet Multimedieegenskaber, og genstart computeren.
Windows 2000	1. Klik på Start -> Indstillinger -> Kontrolpanel.
	2. Dobbeltklik på ikonet Tilføj/fjern programmer i vinduet Kontrolpanel.
	 Marker Creative Ensoniq AudioPCI i dialogboksen Tilføj/fjern programmer, og klik derefter på knappen Rediger/fjern.

- □ Sådan installeres lyddrivere
- □ Sådan fjernes installationen af Creative Sound Blaster AudioPCI 128
- □ Hvis der vises en Windows NT 4.0 Service Control Manager-fejlmeddelelse...

- 1. Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet. Installationsskærmen vises.
- 2. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.

4. Klik på knappen Luk, når installationen er fjernet.

Hvis der vises en Windows NT 4.0 Service Control Managerfejlmeddelelse...

Hvis der vises fejlmeddelelser, når systemet genstartes, skyldes det, at du har fjernet et lydkort fra computeren, efter at du har installeret Creative Sound Blaster AudioPCI 128-kortet. Driverne til det fjernede lydkort kan ikke finde kortet.

Sådan løses dette problem:

- 1. Log på computeren som administrator.
- 2. Klik på Start -> Indstillinger -> Kontrolpanel.
- 3. Dobbeltklik på ikonet Multimedier, og klik derefter på fanen Enheder.
- 4. På listen under følgende poster
 - □ Lydenheder
 - □ MIDI-enheder og -instrumenter

skal du fjerne alle elementer undtagen

- □ Audio for Creative Sound Blaster AudioPCI 128
- □ MIDI for Creative Sound Blaster AudioPCI 128
- 5. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen. Driverne fjernes.

Test af installationen

Efter at driverne er installeret, kan du bruge Creative PlayCenter til at teste, om lydkortet fungerer korrekt.

- 1. Klik på Start -> Programmer -> Creative -> Creative PlayCenter.
- 2. Start Stifinder for at finde en mappe, der indeholder en fil med filtypenavnet .WAV.
- Træk .WAV-filen fra Stifinder til PlayCenter. Den valgte lyd afspilles. Se afsnittet "Troubleshooting in Windows 95/98/Me" i online Hjælp til Creative Sound Blaster AudioPCI 128, hvis der opstår problemer.

Generelle Specifikationer

Creative-syntesemaskine
Digital effektmaskine til efterklang og kor
128-stemmers polyfoni og multi-timbral kapacitet
2MB, 4MB og 8MB eksempelsæt medfølger
Understøttelse af Microsoft DirectSound og DirectSound3D lyd-teknologierne i miljøer med to højttalere
Multi-algoritmeefterklang og -kor
Bruger system-RAM til eksempler på Wave-tabeller
Brugerkonfigurerbar ved 2MB, 4MB eller 8MB
Indbygget MIDI-interface med 15 ben (kabel kan købes separat)
Kompatibel med Sound Blaster og MPU-401 UART
IBM-kompatibel joystick-port med 15 ben med analog støtte
Kompatibel med Sound Blaster og MPU-401 UART IBM-kompatibel joystick-port med 15 ben med analog støtte

Stik på kortet	Indgang
	Indgang til mikrofon
	Udgang/Udgang til højttaler eller Udgang/SPDIF Udgang
	□ MIDI/Joystick-port
	□ Ind-/udgang til telefonsvarer
	Indgang til cd-lyd
	Indgang til Aux
Fungerer med følgende	Generel MIDI
standarder	Plug-and-Play
	Sound Blaster PCI
	Microsoft DirectSound, DirectSound3D og EAX
Creative Mixer	6-kanals mixer-styring af adgang til cd, aux, mikrofon, linje, Music Synthesizer og Digital Audio
	Rumlig lydstyring (3D) for Digital Audio og Music Synthesizer
	Styring af efterklang og -kor for Music Synthesizer

Denne publikation, eller dele heraf, må ikke gøres til genstand for reproduktion eller overførsel uden skriftligt samtykke fra Creative Technology Ltd.

Copyright © 2000 Creative Technology Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Version 1.0 Oktober 2000

Sound Blaster og Blaster er registrerede varemærker, og Sound Blaster Live! logoet, Sound Blaster PCI logoet, Environmental Audio, Creative Multi Speaker Surround er varemærker tilhørende Creative Technology Ltd. i USA og/eller andre lande.

Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Alle andre produkter er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.