



hp LaserJet 1010•1012•1015 series nyomtatók



használat

hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series nyomtatók

felhasználói útmutató

Szerzői jogi információk

Copyright Hewlett-Packard Company 2003

Minden jog fenntartva. Az előzetes írásbeli beleegyezés nélkül történő reprodukálás, alkalmazás vagy lefordítás tilos, hacsak azt a szerzői jogi törvények nem engedélyezik.

A leíráshoz tartozó Hewlett-Packard nyomtató felhasználóját a következő jogok illetik meg: a) a leírásról SZEMÉLYES, BELSŐ vagy VÁLLALATI használatra szolgáló fénymásolatot készíthet, de a másolatokat nem értékesítheti és más módon sem terjesztheti; b) egy elektronikus másolatot elhelyezhet a hálózati szerveren, melyhez kizárólagos SZEMÉLYES és BELSŐ hozzáférést biztosíthat a felhasználói útmutatóhoz tartozó Hewlett-Packard nyomtató felhasználói számára.

Cikkszám: Q2460-90918 Edition 2, 9/2003

Garancia

A dokumentumban közölt információ előzetes bejelentés nélkül is megváltoztatható.

A Hewlett-Packard ezzel az információval kapcsolatosan semmiféle garanciát nem vállal.

A HEWLETT-PACKARD KIFEJEZETTEN ELHÁRÍTJA AZ ELADHATÓSÁG ÉS MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG HALLGATÓLAGOS GARANCIÁJÁT.

A Hewlett-Packard nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett, következménye vagy egyéb kárért, mely a közölt információ tartalmával vagy felhasználásával kapcsolatba hozható.

Védjegyek

A Microsoft®, a Windows® és a Windows NT® a Microsoft Corporation Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Az Energy Star® és az Energy Star logó® az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

A Netscape a Netscape Communications Corporation Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Az összes többi itt említett termék az érintett társaságok védjegye lehet.

Tartalomjegyzék

1 Alapismeretek

Gyors hozzáférés további információkhoz2	
WWW hivatkozások illesztőprogramokhoz, szoftverhez és támogatáshoz	
Hivatkozások felhasználói útmutatókra	
További információk	
Nyomtatókonfigurációk	
hp LaserJet 1010	
hp LaserJet 1012	
hp LaserJet 1015	
A nyomtató tulajdonságai	
Nyomtatás kiváló minőségben	
Időmegtakarítás	
Pénzmegtakarítás	
Professzionális dokumentumokat készíthet4	
A nyomtató részei	
hp LaserJet 1010 series nyomtatók5	
A nyomtató kezelőpanelje	
Médiaútvonalak	
Fő adagolótálca	
Elsődleges adagolótálca	
Médiavezetők	
Kimeneti tálca	
Hozzáférés a nyomtatópatronhoz10	
Nyomtatópatron-ajtó	
Nyomtatószoftver	
Támogatott operációs rendszerek11	
A nyomtatószoftver telepítése	
Nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram)	
A nyomtatási beállítások preferenciái14	
A nyomtató tulajdonságainak online súgója14	
Szoftver Macintosh számítógépekhez15	
Nyomtatócsatlakozók	
USB-portok	
Párhuzamos portok	

2 Média

Papír és más média kiválasztása
Médiatípusok, melyek károsíthatják a nyomtatót
A nyomtatási minőség optimalizálása az egyes médiatípusoknál
Média betöltése
Fő adagolótálca
Elsődleges adagolótálca
Speciális médiatípusok
Nyomtatás írásvetítő fóliákra vagy címkékre
Írásvetítő fóliákra vagy címkékre történő nyomtatás
Nyomtatás borítékra
Nyomtatás egy borítékra
Nyomtatás több borítékra

Nyomtatás fejléces papírra vagy előnyomtatott űrlapra	.26
Nyomtatás fejléces papírra vagy előnyomtatott űrlapokra	.26
Nyomtatás egyedi méretű médiára és kartonlapra	.27
Nyomtatás egyedi méretű médiára és kartonlapra	.27

3 Nyomtatási feladatok

Vízjelek nyomtatása	30
A vízjel szolgáltatás elérése	30
Több oldal nyomtatása egyetlen lapra (n oldal nyomtatása egy lapra)	31
A több oldal egy lapra szolgáltatás elérése	31
Nyomtatás a papír mindkét oldalára (kézi duplex nyomtatás)	32
Manuális duplex nyomtatás	32
Füzetnyomtatás	34
Nyomtatási feladat törlése	36
A nyomtatási minőség beállításainak magyarázata	37
Az EconoMode (tonerfogyasztás-csökkentő) szolgáltatás használata	38

4 Karbantartás

HP nyomtatópatronok használata	40
A HP irányelvei a nem a HP által gyártott patronokra vonatkozóan	40
A nyomtatópatronok tárolása	41
A nyomtatópatron várható élettartama	42
Tonermegtakarítás	43
A nyomtatópatron cseréje	44
A nyomtató tisztítása	46
A nyomtatópatron környezetének tisztítása	46
A médiaút tisztítása	48

5 A nyomtató kezelése

Nyomtatóinformációs oldalak
Demóoldal
Konfigurációs jelentés
A hp eszköztár használata
Támogatott operációs rendszerek51
Támogatott böngészőprogramok51
A hp eszköztár megtekintése
A hp eszköztár részei
Egyéb hivatkozások
Állapot fül
Hibakeresés fül
Riasztások fül
Dokumentáció fül
Speciális nyomtatóbeállítások ablak55

6 Problémamegoldás

A megoldás megkeresése	
Állapotjelző lámpák	60
Médiakezelési problémák	
A kinyomtatott oldal eltér attól, ami a képernyőn jelent meg	63
Nyomtatószoftver-problémák	65
A nyomtatási minőség javítása	
Halvány vagy elmosódott nyomat	
Tonerszemcsék	
Kihagyások	
Függőleges vonalak	
Szürke háttér	
Elkenődő toner	
Nedves festék	67
Függőlegesen ismétlődő hibák	
Hibás karakterek	
Ferde oldal	
Feltekeredés vagy hullámok	
Ráncok vagy gyűrődések	69
Tonerszóródás a körvonalak mentén	69
Elakadások elhárítása	
Tipikus médiaelakadási helyek	
Elakadt lap eltávolítása	
A felvevőhenger tisztítása	
A felvevőhenger cseréje	
A nyomtató elválasztólapjának cseréje	

Függelék A A nyomtató műszaki adatai

Műszaki adatok
FCC-kompatibilitás
Környezetvédelmi termékgazdálkodási program
Környezetvédelem
Anyagbiztonsági adatlap
Szabályozó nyilatkozatok
Megfelelési nyilatkozat
Lézerbiztonsági nyilatkozat
Kanadai DOC-előírások
Koreai EMI-nyilatkozat
VCCI-nyilatkozat (Japán)
Lézernyilatkozat Finnországra

Függelék B A média műszaki adatai

lyomtatási média műszaki adatai	2
ámogatott médiaméretek	3
tmutatás a médiahasználathoz	4
Papír	4
Címkék	5
Fóliák	5
Borítékok	6
Kartonlapok és nehéz média	7

Függelék C Garancia és engedélyek

Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerződés	.100
Hewlett-Packard korlátozott garancialevél	.101
A nyomtatópatron élettartamára vonatkozó korlátozott garancia	.102
Hardverszerviz	.103
Bővített garancia	.104
Útmutatás a nyomtató visszacsomagolásához	.105
Hogyan lehet kapcsolatba lépni a HP-vel	.106

Függelék D Fogyóanyagok rendelése

Fogyóanyagok rendelése		107
------------------------	--	-----

Tárgymutató

Alapismeretek

Ez a fejezet a következő témákkal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza:

- Gyors hozzáférés további információkhoz
- <u>Nyomtatókonfigurációk</u>
- <u>A nyomtató tulajdonságai</u>
- A nyomtató részei
- <u>A nyomtató kezelőpanelje</u>
- Médiaútvonalak
- Hozzáférés a nyomtatópatronhoz
- <u>Nyomtatószoftver</u>
- Nyomtatócsatlakozók

Gyors hozzáférés további információkhoz

WWW hivatkozások illesztőprogramokhoz, szoftverhez és támogatáshoz

Ha szervizre vagy segítségre van szüksége a HP-től, használja az alábbi hivatkozások egyikét:

- Egyesült Államokban: http://www.hp.com/support/lj1010
- Egyéb országokban/térségekben: http://www.hp.com

Hivatkozások felhasználói útmutatókra

- <u>A nyomtató részei</u> (a nyomtató alkatrészeinek elhelyezkedése)
- <u>A nyomtatópatron cseréje</u>
- Problémamegoldás
- Fogyóanyagok rendelése
- <u>Tárgymutató</u>

További információk

- Felhasználói útmutató CD-n: Részletes információk a nyomtató használatával és hibakeresésével kapcsolatban. Elérhető a nyomtatóval szállított CD-ROM lemezen.
- Online súgó: Információk a nyomtatónak az illesztőprogramokon belül elérhető lehetőségeiről. A súgófájl megtekintéséhez nyissa meg be a nyomtató illesztőprogramjának online súgóját.
- HTML (online) felhasználói útmutató: Részletes információk a nyomtató használatával és hibakeresésével kapcsolatban. A következő helyen: <u>http://www.hp.com/support/lj1010</u>. Az oldalhoz történő csatlakozást követően válassza ki a Kézikönyvek részt.

Nyomtatókonfigurációk

A következőkben a HP LaserJet 1010 series nyomtató alapkonfigurációit mutatjuk be.

hp LaserJet 1010

- 12 oldal/perc (ppm) A4-es lapok esetén
- az első oldal nyomtatása 8 másodperc alatt
- 600 x 600 dpi HP Resolution Enhancement technológiával (REt)
- 150 lapos kapacitás
- vízszintes papírút
- elsődleges adagolónyílás
- 8 MB RAM
- USB (kompatíbilis az USB 2.0 specifikációval)
- gazdagép alapú illesztőprogram

hp LaserJet 1012

- 14 ppm A4-es lapok esetén
- az első oldal nyomtatása 8 másodperc alatt
- 1200 dpi tényleges kimeneti minőség [600 x 600 x 2 dpi HP Resolution Enhancement technológiával (REt)]
- 150 lapos kapacitás
- vízszintes papírút
- elsődleges adagolónyílás
- 8 MB RAM
- USB (kompatíbilis az USB 2.0 specifikációval)
- gazdagép alapú illesztőprogram

hp LaserJet 1015

- 14 ppm A4-es lapok esetén
- az első oldal nyomtatása 8 másodperc alatt
- 1200 dpi tényleges kimeneti minőség [600 x 600 x 2 dpi HP Resolution Enhancement technológiával (REt)]
- 150 lapos kapacitás
- vízszintes papírút
- elsődleges adagolónyílás
- 16 MB RAM
- USB és párhuzamos (kompatíbilis az USB 2.0 specifikációval)
- PCL 5e
- gazdagép alapú illesztőprogram

A nyomtató tulajdonságai

Gratulálunk az új berendezés. A HP LaserJet 1010 series a következő előnyöket nyújtja.

Nyomtatás kiváló minőségben

- Nyomtatás 600 -1200 dpi felbontással.
- A PCL 5e már telepítve van a nyomtatóra (csak HP LaserJet 1015 esetén).
- A nyomtató automatikusan meghatározza a nyelvet, és a nyomtatási feladathoz a kívánt nyelvre vált.

Időmegtakarítás

- Gyors nyomtatás percenként 12 (HP LaserJet 1010), illetve 15 oldalas oldalas sebességgel (HP LaserJet 1012 és HP LaserJet 1015) letter méretű papír esetén; percenként 14 oldalas sebességgel A4-es méretű papír esetén.
- Nincs várakozási idő. Az első oldal kevesebb, mint 8 másodperc alatt elkészül.

Pénzmegtakarítás

- A tonerfogyasztás csökkentéséhez használja az EconoMode szolgáltatást.
- Nyomtasson több oldalt egyetlen lapra (n oldal nyomtatása egy lapra).

Professzionális dokumentumokat készíthet

- Dokumentumai védelmére használhatja például a Bizalmas vízjelet.
- Füzetnyomtatás. Ezt a szolgáltatást olyan sorrendben történő nyomtatásra használhatja, melyből például meghívókat vagy könyveket állíthat össze. A kinyomtatás után a lapokat csak össze kell hajtogatni és tűzni.
- Kinyomtathatja az első oldalt a többitől különböző médiára is.

A nyomtató részei

hp LaserJet 1010 series nyomtatók



- 1 Figyelmeztető jelzőfény
- 2 Készenlét jelzőfény
- 3 Indítás jelzőfény
- 4 Indítás gomb
- 5 Feladat törlése gomb
- 6 Nyomtatópatron-ajtó
- 7 Elsődleges adagolónyílás
- 8 Fő adagolótálca
- **9** Tálcafedél (csak HP LaserJet 1012 és HP LaserJet 1015 nyomtató esetében, bizonyos országokban/térségekben)
- 10 Kimeneti tálca



- 11 USB-port
- 12 Párhuzamos port (csak HP LaserJet 1015 nyomtató esetén)
- 13 Be/ki kapcsoló
- 14 Tápcsatlakozó-aljzat
- 15 Elválasztó

A nyomtató kezelőpanelje

A nyomtató kezelőpaneljén három jelzőfény és két gomb található. Ezen fények kombinációi a nyomtató állapotát mutatják.



- 1 Figyelmeztető jelzőfény: Azt jelzi, hogy a bemeneti médiatálca üres, nyitva van a nyomtatópatron ajtaja, nincs betéve nyomtatópatron, vagy más hiba lépett fel.
- 2 Üzemkész jelzőfény: Azt jelzi, hogy a nyomtató készen áll a nyomtatásra.
- 3 Indítás gomb és jelzőfény: Ha demóoldalt szeretne nyomtatni, vagy folytatni szeretné a nyomtatást kézi adagoló üzemmódban, nyomja meg és engedje fel az Indítás gombot. Konfigurációs oldal nyomtatásához tartsa 5 másodpercig lenyomva az Indítás gombot.
- 4 Feladat törlése gomb: Amikor a nyomtató adatokat dolgoz fel, a nyomtatási feladatot a Feladat törlése gombbal törölheti.

Megjegyzés

A fényjelzések ismertetését lásd: Állapotjelző lámpák

Fő adagolótálca

A mellékelt fő adagolótálca, mely a nyomtató elején található, 150 lapnyi 75 g/m² súlyú papírt, borítékokat vagy más médiát tud befogadni.

Elsődleges adagolótálca

Akkor használja az elsődleges adagolótálcát, ha legfeljebb 10 lapnyi 75 g/m² súlyú papírra vagy borítékra, levelezőlapra, címkére vagy fóliára szeretne nyomtatni. Arra is használhatja az elsődleges adagolótálcát, hogy a dokumentum első oldalát más médiára nyomtassa, mint a többi oldalt.



Megjegyzés

A nyomtató először automatikusan az elsődleges tálcából húzza be a papírt, s csak aztán kezd nyomtatni a fő adagolótálcában lévő médiára.

A médiatípusokkal kapcsolatos további információk: Média betöltése.

Médiavezetők

Mindkét adagolótálcának vannak oldalsó médiavezetői. A fő adagolótálcának hátsó médiavezetője is van. A médiavezetők biztosítják, hogy a média megfelelően töltődjön be a nyomtatóba, és a nyomtatás ne legyen ferde. Amikor médiát tölt be, állítsa be a médiavezetőket úgy, hogy azok illeszkedjenek a használt média szélességéhez és hosszúságához.



Kimeneti tálca

A kimeneti tálca a nyomtató tetején található.

Hajtsa ki a tálcahosszabbítót, hogy az megtarthassa a nyomtatóból távozó médiát.



Hozzáférés a nyomtatópatronhoz

Nyomtatópatron-ajtó

A nyomtatópatron-ajtó a nyomtató tetején található. A nyomtatópatron ajtaját akkor kell kinyitnia, ha hozzá szeretne férni a nyomtatópatronhoz, papírelakadást akar megszüntetni, vagy meg szeretné tisztítani a nyomtatópatron-ajtó kinyitásához helyezze ujját a nyomtatópatron-ajtó jobb oldalán található bemélyedésbe, és húzza felfelé az ajtót.



Nyomtatószoftver

Támogatott operációs rendszerek

A nyomtató beállításainak megkönnyítése és szolgáltatásainak legteljesebb elérése érdekében a HP nyomatékosan javasolja a berendezéssel szállított szoftver használatát. Nem minden szoftver érhető el minden nyelven. A nyomtató beállítása előtt telepítse fel a szoftvert. A szoftverre vonatkozó legfrissebb információkért olvassa el a "Readme" fájlt.

A legfrissebb illesztőprogramok, további illesztőprogramok és más szoftverek az Internetről és más forrásokból érhetők el.

A nyomtató a következő operációs rendszerekhez készített szoftverekkel kerül szállításra:

- Windows 95 és Windows NT 4.0 (csak illesztőprogram, csak párhuzamos portok)
- Windows 98
- Windows Me
- Windows 2000
- Windows XP (32 bites és 64 bites)
- Mac OS 9,v9.1 és újabb
- Mac OS X v10.1 és v10.2

A nyomtatószoftver telepítése

A nyomtató-illesztőprogram telepítése Windows 95-re

A nyomtató illesztőprogramjának Windows 95-re történő telepítéséhez használja a Nyomtató hozzáadása varázslót.

- 1 Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a Beállítások menüpontot.
- 2 Kattintson a Nyomtatók elemre.
- 3 Kattintson duplán a Nyomtató hozzáadása lehetőségre, majd szükség szerint kattintson az Indítás gombra.
- 4 Válassza a helyi nyomtató lehetőséget, majd kattintson az Indítás gombra.
- 5 Kattintson a Saját lemez gombra.
- 6 Kattintson a Tallózás gombra, és válassza ki a CD-ROM-meghajtó betűjelét.
- 7 Kattintson duplán a nyelvének megfelelő mappára.
- 8 Kattintson duplán a Drivers mappára.
- 9 Kattintson duplán a Win9X_ME mappára.
- 10 Kattintson duplán a PCL 5e illesztőprogram-mappára.
- 11 Jelölje ki a hp1300w5.inf fájlt.
- 12 Kattintson az OK gombra az illesztőprogram telepítésének befejezéséhez. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A nyomtatóillesztő program telepítése Windows NT 4.0-ra

A nyomtató illesztőprogramjának Windows NT 4.0-ra történő telepítéséhez használja a Nyomtató hozzáadása varázslót.

- 1 Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a Beállítások menüpontot.
- 2 Kattintson a Nyomtatók elemre.
- 3 Kattintson duplán a **Nyomtató hozzáadása** lehetőségre, majd szükség szerint kattintson az **Indítás** gombra.
- 4 Válassza ki a Sajátgép lehetőséget, majd kattintson az Indítás gombra.
- 5 Válassza ki a megfelelő portot, majd kattintson az Indítás gombra.

Megjegyzés Helyi kapcsolat esetén a port az LPT1.

- 6 Kattintson a Saját lemez gombra.
- 7 Kattintson a Tallózás gombra, és válassza ki a CD-ROM-meghajtó betűjelét. Ha a legördülő listán nem jelenik meg a CD-ROM-meghajtó betűjele, írja be a megfelelő betűt, majd egy kettőspontot és egy törtvonalat. Példa: E: /
- 8 Kattintson duplán a nyelvének megfelelő mappára.
- 9 Kattintson duplán a Drivers mappára.
- 10 Kattintson duplán a WinNT mappára.
- 11 Kattintson duplán a PCL 5e illesztőprogram-mappára.
- 12 A hp1300m5.inf fájlt kell kijelölni. Ha nincs kijelölve, kattintson rá.
- 13 Kattintson a Megnyitás gombra.
- 14 A Telepítés lemezről párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.
- 15 Kattintson az Indítás gombra.
- **16** Válassza ki a nyomtató nevét (ez nem kötelező) és az alapértelmezett nyomtatóbeállításokat. Kattintson az **Indítás** gombra.
- 17 Adja meg, hogy a nyomtató meg legyen-e osztva, majd kattintson az Indítás gombra.
- 18 Válassza az Igen, tesztoldal nyomtatása lehetőséget, majd kattintson a Befejezés gombra az illesztőprogram telepítésének befejezéséhez.

A nyomtató szoftverének telepítése egyéb operációs rendszerhez

Helyezze a nyomtatóhoz mellékelt CD lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram)

A nyomtató tulajdonságai vezérlik a nyomtatót. Megváltoztathatja a gyári alapbeállításokat, a média méretét és típusát, nyomtathat több oldalnyi információt egy oldalra (n oldal nyomtatása egy lapra), megváltoztathatja a felbontást és vízjeleket is nyomtathat. A következő módokon érheti el a nyomtató tulajdonságait:

- Azon a szoftveralkalmazáson keresztül, amelyben dolgozik. Ez csak az aktuális alkalmazás számára változtatja meg a beállításokat.
- A Windows[®] operációs rendszeren keresztül. Ez az összes további nyomtatási feladatra vonatkozóan megváltoztatja az alapbeállításokat.

Megjegyzés Mivel a nyomtató tulajdonságaihoz való hozzáférés szoftveralkalmazásonként eltérő, a következő részben csak a Windows 98, 2000, Millennium és Windows XP operációs rendszerekben használatos leggyakoribb módszereket mutatjuk be.

A beállítások megváltoztatás csak az aktuális alkalmazás számára

	•	
MOO	1001	1700
NEU	ieu	ZCO

Bár a lépések szoftveralkalmazásonként változhatnak, ez a leggyakoribb módszer.

- 1 A szoftveralkalmazás Fájl menüjéből válassza ki a Nyomtatás sort.
- 2 A Nyomtatás párbeszédpanelen válassza ki a Tulajdonságok gombot.
- 3 Végezze el a beállításokat, és kattintson az OK gombra.

A beállítások megváltoztatása az összes későbbi nyomtatási feladatra vonatkozóan Windows 98, 2000 és Millennium esetén

- 1 A Windows rendszertálcáján kattintson a **Start** gombra, válassza a **Beállítások** parancsot, majd kattintson a **Nyomtatók** sorra.
- 2 Kattintson jobb gombbal a HP LaserJet 1010 series nyomtató ikonra.
- 3 Kattintson a **Tulajdonságok** parancsra (Windows 2000 esetén kiválaszthatja a Nyomtatási beállítások parancsot is).
- 4 Végezze el a beállításokat, és kattintson az OK gombra.

Megjegyzés

Windows 2000 operációs rendszernél a szolgáltatások jelentős része a Nyomtatási beállítások menüben található.

A beállítások megváltoztatása az összes későbbi nyomtatási feladatra vonatkozóan Windows XP esetén

- 1 A Windows rendszertálcáján kattintson a Start gombra, majd válassza a Vezérlőpult parancsot.
- 2 Kattintson duplán a Nyomtatók és egyéb hardver menüpontra.
- 3 Kattintson a Nyomtatók és faxok parancsra.
- 4 Kattintson jobb gombbal a HPLaserJet 1010 series nyomtató ikonra.
- 5 Kattintson a Tulajdonságok vagy a Nyomtatási beállítások sorra.
- 6 Végezze el a beállításokat, és kattintson az OK gombra.

A nyomtatási beállítások preferenciái

A nyomtató beállításainak megváltoztatására három módszer kínálkozik: a szoftveralkalmazáson keresztül, a nyomtató illesztőprogramjával és a HP eszköztárból. A nyomtatási beállításokon történt változtatások prioritása a változtatások helye szerint a következőképpen alakul:

- A szoftveralkalmazásban végzett módosítások minden máshol végzett módosítást felülbírálnak.
 A szoftveralkalmazáson belül az Oldalbeállítás párbeszédpanelen végzett beállítások felülbírálják a Nyomtatás párbeszédpanelen végrehajtott beállításokat.
- A nyomtató-illesztőprogramban (Nyomtató tulajdonságai párbeszédablak) végzett beállítások felülbírálják a HP eszköztárban elvégzett beállításokat. A nyomtató illesztőprogramjában végzett beállítások nem bírálják felül a szoftveralkalmazásban elvégzett beállításokat.
- A HP eszköztárban végzett beállítások prioritása a legalacsonyabb.

Ha a kívánt beállítások végrehajtásához a fent említett módok közül több is kiválasztható, válassza a legmagasabb prioritású módszert.

A nyomtató tulajdonságainak online súgója

A nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram) online súgója részletes információkat nyújt a nyomtató tulajdonságain belüli funkciókról. A súgó útmutatást nyújt a nyomtató alapértelmezett beállításainak megváltoztatásához.

A nyomtató tulajdonságai online súgójának elérése

- 1 A szoftveralkalmazásban kattintson a Fájl menü Nyomtatás parancsára.
- 2 Kattintson a Tulajdonságok, majd a Súgó gombra.

Szoftver Macintosh számítógépekhez

A nyomtató-illesztőprogram elérése (Mac OS 9.x)

- 1 Válassza ki az Apple menüben az Eszközök sort.
- 2 Az Eszközök párbeszédpanel bal felső részén kattintson a HP LaserJet vx.x ikonra.
- 3 A kapcsolódás módjától függően válassza a következő lehetőségek közül valamelyiket.
 - USB: Ugorjon a 4-os pontra.
 - **AppleTalk**: Az Eszközök párbeszédpanel bal alsó részében válassza ki a megfelelő AppleTalk zónát a nyomtatóhoz
- 4 Az Eszközök párbeszédpanel jobb oldalán kattintson a hp LaserJet 1010 series nyomtató nevére.
- 5 Zárja be az Eszközök párbeszédpanelt.

A nyomtató-illesztőprogram elérése (Mac OS X v10.x)

- 1 Kattintson a merevlemez ikonjára az asztalon.
- 2 Kattintson a Programok, majd a Kellékek sorra.
- 3 Kattintson a Nyomtatási centrum sorra.
- 4 Kattintson a Nyomtató hozzáadása sorra. Megjelenik a Nyomtatók listája párbeszédablak.
- 5 Válassza ki a felső menüből az USB vagy az AppleTalk opciót.

AppleTalk használata esetén ki kell még választania a megfelelő zónát is a második menülistából.

- 6 Válassza ki a nyomtató nevét a listából.
- 7 Kattintson az Add hozzá sorra.

Megjegyzés

Nyomtatócsatlakozók

Megjegyzés

A nyomtató beállítása előtt telepítse a szoftvert.

USB-portok

Minden HP LaserJet 1010 series nyomtató támogatja az USB-csatlakozókat. Az USB-port a nyomtató hátoldalán található.

Az USB-kábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa az USB-kábelt a nyomtatóhoz. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez.



Párhuzamos portok

Az USB mellett a HP LaserJet 1015 modell a párhuzamos csatlakozókat is támogatja. A párhuzamos port a nyomtató hátoldalán található. Használjon IEEE 1284 szerinti párhuzamos kábelt.

Párhuzamos kábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa a párhuzamos kábelt a nyomtatóhoz. A párhuzamos kábel másik végét csatlakoztassa a számítógéphez.





Ez a fejezet a következő témákkal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza:

- Papír és más média kiválasztása
- <u>Média betöltése</u>
- <u>Nyomtatás írásvetítő fóliákra vagy címkékre</u>
- Nyomtatás borítékra
- Nyomtatás fejléces papírra vagy előnyomtatott űrlapra
- Nyomtatás egyedi méretű médiára és kartonlapra

Papír és más média kiválasztása

A HP LaserJet nyomtatók kiváló nyomtatási minőségű dokumentumokat készítenek. A médiák széles skálájára nyomtathat, köztük papírra (100%-osan újrahasznosított papírra is), borítékokra, címkékre, fóliákra és egyedi méretű médiákra. A támogatott médiaméretek a következők:

- Minimum: 76 x 127 mm
- Maximum: 216 x 356 mm

Az olyan adatok, mint a súly, a szemcseméret és a nedvességtartalom fontos tényezők, melyek befolyásolják a nyomtatás teljesítményét és minőségét. A lehető legjobb nyomtatási minőség biztosításához csak jó minőségű, lézernyomtatóhoz készült médiát használjon. A médiatípusok részletes ismertetése a következő helyen található: Nyomtatási média műszaki adatai.

Megjegyzés

Mindig próbáljon ki egy mintát az új médiából, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna belőle. A médiaszállítóval meg kell ismertetni azokat a követelményeket, melyek a *HP LaserJet nyomtatócsalád nyomtatási média útmutatóban* (HP cikkszám 5963-7863) találhatók. További részletekért lásd: <u>Nyomtatási média műszaki adatai</u>.

Kerülendő médiatípusok

A HP LaserJet 1010 series nyomtató sokféle médiatípust tud kezelni. A nyomtatóspecifikációkhoz nem illeszkedő média használata a nyomtatási minőség romlásához és a papírelakadási veszély növekedéséhez vezet.

- Ne használjon túl durva papírt.
- Ne használjon kivágott, ill. a szabványos 3 lyukastól eltérő perforált papírt.
- Ne alkalmazzon többlapos űrlapokat.
- Ne használjon vízjeles papírt, ha teli mintákat nyomtat.

Médiatípusok, melyek károsíthatják a nyomtatót

Bizonyos körülmények között egyes médiák károsíthatják a nyomtatót. Az alábbi médiatípusok kerülendők, az esetleges károsodások megelőzése érdekében:

- Ne használjon tűzőkapcsos médiát.
- Ne használjon tintasugaras, ill. más, alacsony hőmérsékleten dolgozó nyomtatókhoz való fóliákat. Csak HP LaserJet nyomtatókhoz való fóliákat használjon.
- Ne használjon tintasugaras nyomtatókhoz való fotópapírt.
- Ne használjon dombornyomott, ill. bevonatos papírt és olyat, amely nem a nyomtató képbeégetőjének hőmérsékletéhez van kialakítva. Olyan médiát válasszon, mely képes 0,1 másodpercig 200° C-os hőmérsékletet elviselni. A HP megfelelő médiaválasztékot gyárt a HP LaserJet 1010 series nyomtatóhoz.
- Ne használjon alacsony hőmérsékletű színezékekkel, ill. termográfiával készült fejléces papírokat.
 Az előnyomott űrlapoknak, illetve fejléceknek 0,1 másodpercig 200° C-os hőmérsékletet kell elviselniük.
- Ne használjon olyan médiát, amely veszélyes anyagokat bocsát ki, illetve megolvad, megnyúlik, ha 0,1 másodpercre 200° C-os hőmérsékletre hevítik.

HP LaserJet nyomtatási kellékek rendeléséhez az Egyesült Államokban keresse fel a <u>http://www.hp.com/go/ljsupplies</u> címet, illetve a világon másutt a <u>http://www.hp.com/ghp/buyonline.html</u> címet.

A nyomtatási minőség optimalizálása az egyes médiatípusoknál

A médiatípus-beállítások szabályozzák a nyomtató beégetőművének a hőmérsékletét. Módosíthatja a médiabeállításokat ahhoz a médiához, amelyet éppen használ, hogy optimalizálja a nyomtatási minőséget.

Az optimalizálási funkcióhoz a **Papír** fülnél férhet hozzá a nyomtató-illesztőprogramban vagy a HP eszköztárból.

A nyomtatási sebesség automatikusan csökken, amikor speciális méretű médiára nyomtat.

Média betöltése

Fő adagolótálca

A fő adagolótálca legfeljebb 150 lapot képes tárolni 75 g/m² vastagságú papírból, vagy kevesebbet ennél nehezebb papírból (25 mm vagy ennél vékonyabb köteg). A médiát felső szélével elől, a nyomtatási oldallal felfelé helyezze be. A papírelakadás és a ferde nyomtatás megakadályozása érdekében mindig állítsa be a médiavezetőket.

Elsődleges adagolótálca

Az elsődleges adagolótálca legfeljebb 10 lapnyi 75 g/m² vastagságú papírt vagy egy borítékot, fóliát, illetve kartont tud tárolni. A médiát felső szélével elöl, a nyomtatási oldallal felfelé helyezze be. A papírelakadás és a ferde nyomtatás megakadályozása érdekében mindig állítsa be az oldalsó médiavezetőket.

VIGYÁZAT

Ha olyan médiára próbál nyomtatni, amely gyűrött, hajtott vagy bármilyen módon sérült, a média elakadhat. További részletekért lásd: <u>Nyomtatási média műszaki adatai</u>.

Megjegyzés

Amikor új médiát tölt be, vegye ki a maradék médiát is az adagolótálcából, és igazítsa össze a csomagot. Ezzel megelőzheti, hogy a nyomtató egyszerre több lapot húzzon be, s csökken a papírelakadás veszélye is.

Speciális médiatípusok

- Fóliák és címkék: A fóliákat és címkéket felső szélükkel elöl, a nyomtatási oldallal felfelé helyezze be. További részletekért lásd: <u>Nyomtatás írásvetítő fóliákra vagy címkékre</u>.
- Borítékok: A borítékot felső szélével elöl, a nyomtatási oldallal felfelé helyezze be. További részletekért lásd: <u>Nyomtatás borítékra</u>.
- Fejléces papír vagy előnyomtatott űrlapok: Felső szélével elöl, a nyomtatási oldallal felfelé helyezze be. További részletekért lásd: <u>Nyomtatás fejléces papírra vagy előnyomtatott űrlapra</u>.
- Kártyák és egyedi méretű média: A keskeny szélével elöl, a nyomtatási oldallal felfelé helyezze be. További részletekért lásd: <u>Nyomtatás egyedi méretű médiára és kartonlapra</u>.

Nyomtatás írásvetítő fóliákra vagy címkékre

Csak olyan fóliákat és címkéket használjon, amelyek lézernyomtatókhoz készültek, amilyen például a HP írásvetítő fólia és a HP LaserJet címkék. További részletekért lásd: Nyomtatási média műszaki adatai.

VIGYÁZAT

Vizsgálja meg a médiát, hogy nincs-e rajta ránc, gyűrődés, nincs-e beszakadva vagy nem hiányzik-e róla címke.

Írásvetítő fóliákra vagy címkékre történő nyomtatás

- 1 Helyezzen be egy lapot az elsődleges adagolótálcába, vagy helyezzen be több lapot a fő adagolótálcába. Győződjön meg róla, hogy a média teteje előre, a nyomtatandó oldala (durva oldal) pedig felfele néz.
- 2 Állítsa be a papírvezetőket.
- 3 Nyissa meg a nyomtatótulajdonságokat (vagy Windows 2000 és XP alatt a nyomtatási beállításokat). Az utasításokat lásd itt: <u>Nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram</u>). Válassza ki a megfelelő médiatípust a **Papír/minőség** fülön vagy a **Papír** fülön (néhány Mac illesztőprogramnál a **Papírtípus/minőség** fülön).

Megjegyzés

Nem minden nyomtatószolgáltatás érhető el minden illesztőprogram és minden operációs rendszer esetén. Az adott illesztőprogram által biztosított szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos információkért nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram online súgóját.

4 Nyomtassa ki a dokumentumot. A kinyomtatás után vegye ki a médiát a nyomtatóból, hogy megakadályozza a lapok összeragadását, és fektesse a lapokat sík felületre.

Nyomtatás borítékra

Nyomtatás egy borítékra

Csak lézernyomtatókhoz javasolt borítékokra nyomtasson. További részletekért lásd: <u>Nyomtatási média</u> <u>műszaki adatai</u>.

Megjegyzés

Egy boríték nyomtatására használja az elsődleges tálcát. Több boríték nyomtatására használja a fő adagolótálcát.

1 A borítékok betöltése előtt csúsztassa szét kissé a médiavezetőket, hogy azok ne érintsék a borítékok szélét.



Megjegyzés

- Ha a boríték nyílása a rövid oldal felé néz, azzal az oldallal előre kell a nyomtatóba betölteni.
 - 2 Illessze a borítékot a nyomtatandó oldalával felfelé, a felső szélével pedig a bal oldali médiavezető felé.



3 Igazítsa a médiavezetőket a boríték szélességéhez és hosszához.



4 Nyissa meg a nyomtatótulajdonságokat (vagy Windows 2000 és XP alatt a nyomtatási beállításokat). Az utasításokat lásd itt: <u>Nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram</u>). Válassza ki a **Boríték** médiatípust a **Papír/minőség** fülön vagy a **Papír** fülön (néhány Mac illesztőprogramnál a **Papírtípus/minőség** fülön).

Megjegyzés

Nem minden nyomtatószolgáltatás érhető el minden illesztőprogram és minden operációs rendszer esetén. Az adott illesztőprogram által biztosított szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos információkért nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram online súgóját.

Nyomtatás több borítékra

Csak lézernyomtatókhoz javasolt borítékokra nyomtasson. További részletekért lásd: <u>Nyomtatási média</u> <u>műszaki adatai</u>.

Megjegyzés Egy boríték nyomtatására használja az elsődleges tálcát. Több boríték nyomtatására használja a fő adagolótálcát.

1 Nyissa fel a bemeneti tálca fedelét.



2 A borítékok betöltése előtt csúsztassa szét kissé a médiavezetőket, hogy azok ne érintsék a borítékok szélét.



3 Illessze a borítékokat a nyomtatandó oldalukkal felfelé, a felső szélükkel pedig a bal oldali médiavezető felé. Legfeljebb 15 borítékot helyezhet el egyszerre.



Megjegyzés

Ha a borítékok nyílása a rövid oldal felé néz, azzal az oldallal előre kell azokat a nyomtatóba betölteni.

4 Igazítsa a médiavezetőket a borítékok szélességéhez és hosszához.



- 5 Nyissa meg a nyomtatótulajdonságokat (vagy Windows 2000 és XP alatt a nyomtatási beállításokat). Az utasításokat lásd itt: <u>Nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram</u>). Válassza ki a **Boríték** médiatípust a **Papír/minőség** fülön vagy a **Papír** fülön (néhány Mac illesztőprogramnál a **Papírtípus/minőség** fülön).
- Megjegyzés

Nem minden nyomtatószolgáltatás érhető el minden illesztőprogram és minden operációs rendszer esetén. Az adott illesztőprogram által biztosított szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos információkért nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram online súgóját.

6 Zárja le a bemeneti tálca fedelét.



Nyomtatás fejléces papírra vagy előnyomtatott űrlapra

Nyomtatás fejléces papírra vagy előnyomtatott űrlapokra

- 1 A papírt felső szélével előre, a nyomtatási oldallal felfelé helyezze be. Igazítsa a médiavezetőket a papír szélességéhez.
- 2 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Megjegyzés

Olyan fedőlap vagy fejléces lap nyomtatásakor, amelyet a dokumentum több oldala követ, helyezze be a fejléces papírt az elsődleges adagolótálcába, a szabványos papírt pedig a fő adagolótálcába. A nyomtató automatikusan az elsődleges tálcából nyomtat először.



Nyomtatás egyedi méretű médiára és kartonlapra

A HP LaserJet 1010 series nyomtató 76 x 127 mm és 216 x 356 mm közötti méretű médiára képes nyomtatni. A médiától függően az elsődleges tálcából legfeljebb 10 lap nyomtatható. Több lap nyomtatására használja a fő adagolótálcát.

VIGYÁZAT

A betöltés előtt győződjön meg róla, hogy a lapok nincsenek összetapadva.

Nyomtatás egyedi méretű médiára és kartonlapra

- 1 A médiát a keskeny szélével előre, nyomtatási oldalával felfelé helyezze be. Állítsa be az oldalsó és hátsó médiavezetőket a média méretéhez.
- 2 Nyissa meg a nyomtatótulajdonságokat (vagy Windows 2000 és XP alatt a nyomtatási beállításokat). Az utasításokat lásd itt: <u>Nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram)</u>
- 3 Válassza ki az egyedi méret opciót a **Papír/minőség** fülön vagy a **Papír** fülön (néhány Mac illesztőprogramnál a **Papírtípus/minőség** fülön). Adja meg az egyedi méretű média méreteit.

Megjegyzés Nem minden nyomtatószolgáltatás érhető el minden illesztőprogram és minden operációs rendszer esetén. Az adott illesztőprogram által biztosított szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos információkért nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram online súgóját.

4 Nyomtassa ki a dokumentumot.


3 Nyomtatási feladatok

Ez a fejezet a következő témákkal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza:

- <u>Vízjelek nyomtatása</u>
- <u>Több oldal nyomtatása egyetlen lapra (n oldal nyomtatása egy lapra)</u>
- Nyomtatás a papír mindkét oldalára (kézi duplex nyomtatás)
- <u>Füzetnyomtatás</u>
- Nyomtatási feladat törlése
- <u>A nyomtatási minőség beállításainak magyarázata</u>
- Az EconoMode (tonerfogyasztás-csökkentő) szolgáltatás használata

Vízjelek nyomtatása

A vízjelnyomtatás opcióval szöveget nyomtathat a dokumentum "alá" (háttérként). Például nagy szürke betűkkel átlósan ráírhatja az első, vagy akár mindegyik dokumentumra, hogy *Piszkozat,* vagy azt, hogy *Bizalmas.*



A vízjel szolgáltatás elérése

- 1 Az éppen használt szoftveralkalmazásból nyissa meg a nyomtató tulajdonságait (vagy Windows 2000 és XP alatt a nyomtatási tulajdonságokat). Az utasításokat lásd itt: <u>Nyomtató tulajdonságai</u> (illesztőprogram)
- 2 Az Effektek (néhány Mac illesztőprogramnál a Vízjel/átfedés) fülön válassza ki a használni kívánt vízjelet.

Megjegyzés

Nem minden nyomtatószolgáltatás érhető el minden illesztőprogram és minden operációs rendszer esetén. Az adott illesztőprogram által biztosított szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos információkért nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram online súgóját.

Több oldal nyomtatása egyetlen lapra (n oldal nyomtatása egy lapra)

Meghatározhatja azoknak az oldalaknak a számát, amelyeket egy oldalra kíván nyomtatni. Amennyiben egynél több oldalnyi dokumentumot kíván egy oldalra nyomtatni, az oldalak mérete kisebb lesz, az elrendezésük pedig olyan lesz, amilyen módon amúgy is kinyomtatná.



A több oldal egy lapra szolgáltatás elérése

- 1 Az éppen használt szoftveralkalmazásból nyissa meg a nyomtató tulajdonságait (vagy Windows 2000 és XP alatt a nyomtatási tulajdonságokat). Az utasításokat lásd itt: <u>Nyomtató tulajdonságai</u> (illesztőprogram)
- 2 A **Befejezés** fülön (néhány Mac illesztőprogramnál az **Elrendezés** fülön) válassza ki az egy oldalra kerülő oldalak számát.

Megjegyzés

Nem minden nyomtatószolgáltatás érhető el minden illesztőprogram és minden operációs rendszer esetén. Az adott illesztőprogram által biztosított szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos információkért nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram online súgóját.

3 Talál továbbá egy jelölőnégyzetet az oldal bekeretezésére, valamint egy legördülő menüt, amelyen kiválasztható az oldalaknak a lapon történő elrendezése.

Nyomtatás a papír mindkét oldalára (kézi duplex nyomtatás)

Ahhoz, hogy a papír mindkét oldalára nyomtathasson (kézi duplex nyomtatás), a papírnak kétszer kell keresztülhaladnia a nyomtatón.

Megjegyzés

A manuális duplex nyomtatás csak a Windowsban támogatott.

Megjegyzés

A manuális duplex nyomtatás során a nyomtató elszennyeződhet, ami a nyomtatási minőség romlásához vezethet. A nyomtató elszennyeződésekor végzendő műveletekkel kapcsolatos utasításokért lásd: <u>A</u> nyomtató tisztítása



Manuális duplex nyomtatás

- 1 Nyissa meg a nyomtatótulajdonságokat (vagy Windows 2000 és XP alatt a nyomtatási beállításokat). Az utasításokat lásd itt: <u>Nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram)</u>.
- 2 A Befejezés fülön (a Papír típusa/minősége fülön néhány Mac illesztőprogram esetén) válassza ki a Nyomtatás mindkét oldalra opciót. Válassza ki a megfelelő összefűzési opciót, majd kattintson az OK gombra. Nyomtassa ki a dokumentumot.

Megjegyzés

Nem minden nyomtatószolgáltatás érhető el minden illesztőprogram és minden operációs rendszer esetén. Az adott illesztőprogram által biztosított szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos információkért nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram online súgóját.



3 Az első oldal kinyomtatása után vegye ki a maradék papírt az adagolótálcából, és tegye félre a kézi kétoldalas nyomtatás befejeztéig.



4 Gyűjtse össze a kinyomtatott lapokat, fordítsa a nyomtatott oldalt lefelé, és egyenesítse ki a papírköteget.



5 Helyezze vissza a köteget az adagolótálcába. Az első oldal lefelé nézzen a lap aljával a nyomtató felé. Cserélje ki az elsődleges adagolótálcát.

Nyomja meg az Indítás gombot, és várja meg a második oldal kinyomtatását.



Füzetnyomtatás

Füzetet nyomtathat letter, legal, executive vagy A4 méretű papírokra.

- 1 Töltse be a papírt a fő adagolótálcába.
- 2 Nyissa meg a nyomtatótulajdonságokat (vagy Windows 2000 és XP alatt a nyomtatási beállításokat). Az utasításokat lásd itt: <u>Nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram)</u>
- 3 A Befejezés fülön (a Papír típusa/minősége fülön néhány Mac illesztőprogram esetén) válassza ki a Nyomtatás mindkét oldalra opciót. Válassza ki a megfelelő összefűzési opciót, majd kattintson az OK gombra. Nyomtassa ki a dokumentumot.

Megjegyzés

Nem minden nyomtatószolgáltatás érhető el minden illesztőprogram és minden operációs rendszer esetén. Az adott illesztőprogram által biztosított szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos információkért nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram online súgóját.



4 Az első oldalak kinyomtatása után vegye ki a maradék papírt az adagolótálcából, és tegye félre a füzetnyomtatás befejezéséig.



5 Gyűjtse össze a kinyomtatott lapokat, fordítsa a nyomtatott oldalt lefelé, és egyenesítse ki a papírköteget.



6 Helyezze vissza a lapokat az adagolótálcába. Az első oldal lefelé nézzen a lap aljával a nyomtató felé.

Nyomja meg az Indítás gombot, és várja meg a második oldal kinyomtatását.



7 Hajtsa össze és tűzze össze a lapokat.



Nyomtatási feladat törlése

A nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg és engedje fel a **Feladat törlése** gombot a nyomtató kezelőpaneljén.

Ha a kezelőpanel állapotfényei továbbra is villognak, miután törölt egy nyomtatási feladatot, a számítógép még mindig a nyomtatóra próbálja küldeni a feladatot. Törölje a feladatot a nyomtatási sorból, vagy várjon, amíg a számítógép befejezi az adatküldést. A nyomtató visszatér készenléti állapotba.

A nyomtatási minőség beállításainak magyarázata

	A nyomtatási minőség befolyásolja, hogy milyen világos vagy sötét legyen a nyomtatás, és milyen stílusbar jelenjenek meg a grafikus objektumok. A nyomtatási minőség beállításaival optimalizálhatja az adott médiatípusra történő nyomtatás minőségét is. További részletekért lásd: <u>A nyomtatási minőség</u> optimalizálása az egyes médiatípusoknál.		
	A beállításokat a nyomtatási feladatokhoz a nyomtató tulajdonságainál módosíthatja. Ezek a beállítások a következők:		
	• 600 dpi: Ez az alapértelmezett beállítás.		
	• FastRes 1200: Ez a beállítás a HP LaserJet 1012 és 1015 nyomtatóknál érhető el. Ez a beállítás jobb nyomtatási minőséget eredményez, de a feladatok lassabban készülnek el.		
	 EconoMode (tonerfogyasztás-csökkentés): A szöveg kevesebb toner felhasználásával nyomtatódik ki. Ez a beállítás piszkozatok nyomtatásánál hasznos. Ezt a lehetőséget a többi nyomtatási beállítástól függetlenül is kiválaszthatja. 		
	 Nyissa meg a nyomtatótulajdonságokat (vagy Windows 2000 és XP alatt a nyomtatási beállításokat). Az utasításokat lásd itt: <u>Nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram)</u>. 		
	2 Válassza ki a használni kívánt nyomtatási minőséget a Papír/minőség fülön vagy a Befejezés fülön (néhány Mac illesztőprogramnál a Papírtípus/minőség fülön).		
Megjegyzés	Nem minden nyomtatószolgáltatás érhető el minden illesztőprogram és minden operációs rendszer esetén. Az adott illesztőprogram által biztosított szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos információkért nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram online súgóját.		
Megjegyzés	Amennyiben azt szeretné, hogy a nyomtatási minőség beállításai minden további nyomtatási feladatra érvényesek legyenek, nyissa meg a tulajdonságokat a Windows Start menüjéből. Ha azt szeretné, hogy a nyomtatási minőség beállításai csak az aktuális szoftveralkalmazás nyomtatási feladataira legyenek érvényesek, nyissa meg a tulajdonságokat az adott alkalmazás Nyomtatási beállítások menüjéből. További részletekért lásd: <u>Nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram)</u> .		

Az EconoMode (tonerfogyasztás-csökkentő) szolgáltatás használata

A nyomtatópatron élettartama meghosszabbításának kiváló módja az EconoMode használata. Az EconoMode használatával jelentősen csökkenthető a tonerfelhasználás. A nyomtatás jóval halványabb lesz, de ez még így is kiválóan használható piszkozatokhoz vagy próbanyomatokhoz.

- 1 Az EconoMode engedélyezéséhez meg kell nyitnia a nyomtató tulajdonságait (vagy Windows 2000 és XP alatt a nyomtatási beállításokat). Az utasításokat lásd itt: <u>Nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram)</u>
- 2 Jelölje be az EconoMode jelölőnégyzetet a Papír/minőség fülön vagy a Befejezés fülön (néhány Mac illesztőprogramnál a Papírtípus/minőség fülön).

Megjegyzés Nem minden nyomtatószolgáltatás érhető el minden illesztőprogram és minden operációs rendszer esetén. Az adott illesztőprogram által biztosított szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos információkért nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram online súgóját.

Megjegyzés

Az EconoMode minden további nyomtatási feladat számára történő beállításához lásd: <u>Nyomtató</u> tulajdonságai (illesztőprogram)



Ez a fejezet a következő témákkal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza:

- HP nyomtatópatronok használata
- <u>A nyomtatópatronok tárolása</u>
- <u>A nyomtatópatron várható élettartama</u>
- <u>Tonermegtakarítás</u>
- <u>A nyomtatópatron cseréje</u>
- <u>A nyomtató tisztítása</u>

A HP irányelvei a nem a HP által gyártott patronokra vonatkozóan

A Hewlett-Packard nem javasolja a nem a HP által gyártott patronok használatát, legyen szó akár új, akár újratöltött, akár újragyártott patronokról. Mivel ezek nem a HP termékei, a Hewlett-Packard nem tudja befolyásolni e patronok felépítését és minőségét. Ha a nyomtatót azért kell javítani, mert ahhoz nem HP nyomtatópatront használtak, akkor erre a javításra a nyomtató jótállása nem vonatkozik. További információk: <u>Hewlett-Packard korlátozott garancialevél</u>.

A nyomtatópatronok tárolása

A nyomtatópatront csak közvetlenül felhasználása előtt vegye ki csomagolásából. A nyomtatópatron zárt csomagolásában körülbelül 2,5 évig tárolható. A nyomtatópatron nyitott csomagolásban körülbelül 6 hónapig tárolható.

VIGYÁZAT

Hogy megelőzze a nyomtatópatron károsodását, ne tegye ki közvetlen fénynek.

A nyomtatópatron várható élettartama

A nyomtatópatron élettartama a nyomtatási feladatok során felhasznált toner mennyiségétől függ. Ha letter/A4-es méretű lapokra nyomtat 5%-os lefedettséggel, a nyomtatópatron átlagos kapacitása 2000 oldal Ez akkor igaz, ha a nyomtatási sűrűség beállítása 3, az EconoMode pedig ki van kapcsolva. (Ezek a gyári alapbeállítások.) Cserepatronok rendelésével kapcsolatban lásd: <u>Fogyóanyagok rendelése</u>.

Tonermegtakarítás

EconoMode üzemmódban a nyomtató kevesebb tonert használ a nyomtatáshoz. Ennek a lehetőségnek a kiválasztása esetén megnő a nyomtatópatron élettartama, csökken a nyomtatás egy oldalra eső költsége, de a nyomtatási minőség is romlik. További részletekért lásd: <u>Az EconoMode</u> (tonerfogyasztás-csökkentő) szolgáltatás használata

A nyomtatópatron cseréje

1 Nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját, és távolítsa el a kiürült nyomtatópatront. Tanulmányozza át a nyomtatópatron dobozának belső oldalán található, újrafelhasználásra vonatkozó információkat.



VIGYÁZAT

A sérülés elkerülése érdekében ne tegye ki a nyomtatópatront fény hatásának. Fedje azt be egy papírlappal.

2 Vegye ki az új nyomtatópatront a csomagolásából, majd finoman rázza meg a hossztengelyével párhuzamosan, hogy a toner egyenletesen eloszoljon a patronban.



3 Húzza le a fület, amíg az egész szalag le nem válik a nyomtatópatronról. Helyezze a fület a nyomtatópatron dobozába újrahasznosításra.



4 Helyezze be a nyomtatópatront a nyomtatóba, ügyelve arra, hogy pontosan illeszkedjen a helyére. Csukja be a nyomtatópatron ajtaját.



VIGYÁZAT

Ha toner kerülne a ruhájára, törölje le egy száraz törlőkendővel, és mossa ki a ruhát hideg vízben. A forró víz megköti a festéket a szövetben.

A nyomtató tisztítása

A nyomtató külső felületét szükség esetén tiszta, nedves ruhával le lehet törölni.

VIGYÁZAT

Ne használjon ammónia alapú tisztítószert a nyomtatón vagy annak környezetében.

A nyomtatási folyamat során média-, toner- és porrészecskék gyűlhetnek össze a nyomtatóban. Egy idő után ez olyan mértéket ölthet, mely már a nyomtatási minőség romlását is okozhatja; ez apró foltok képében és maszatos nyomtatásban jelentkezhet. E problémák kiküszöbölése és megelőzése érdekében kitisztíthatja a nyomtatópatron környezetét és a médiautat is.

A nyomtatópatron környezetének tisztítása

A nyomtatópatron környezetének tisztítását nem kell gyakran végezni. Mindazonáltal ennek a területnek a tisztítása emeli a nyomtatás minőségének szintjét.

1 Húzza ki a tápvezetéket, és várja meg, amíg a nyomtató lehűl.



2 Nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját, és távolítsa el a nyomtatópatront.



VIGYÁZAT

A sérülés elkerülése érdekében ne tegye ki a nyomtatópatront fény hatásának. Ha szükséges, fedje be a patront. Emellett ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a fekete szivacsból készült továbbítóhengerhez a nyomtatóban. Az érintés károsíthatja a nyomtatót.

3 Egy száraz, nem szöszölő ruhadarabbal törölje ki a szennyeződést a médiaútból és a nyomtatópatron üregéből.



4 Tegye vissza a nyomtatópatront, és csukja be a nyomtatópatron-ajtót.



5 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz.



A médiaút tisztítása

Ha a kinyomtatott lapokon tonerszemcsék vagy foltok találhatók, a HP LaserJet tisztítás segédprogram segítségével távolítsa el a beégetőműn és a hengereken felhalmozódott média- és tonerrészecskéket. A médiaút tisztítása megnövelheti a nyomtató élettartamát.



Megjegyzés

A legjobb eredmény elérése érdekében használjon írásvetítő fóliát. Ha ilyen nincs a közelben, használhat finom felületű (70–90 g/m² súlyú) fénymásoló lapot.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a nyomtatón nincs nyomtatási feladat, és világít a készenlétet jelző fény.
- 2 Töltse be a médiát az adagolótálcába.
- 3 Nyissa meg a HP eszköztárat. Az utasításokat lásd itt: <u>A hp eszköztár használata</u>. Kattintson a **Hibakeresés** fülre, majd a **Nyomtatási minőség** eszközre. Válassza ki a tisztítólapot.
- Megjegyzés A tisztítási folyamat körülbelül 2 percig tart. A tisztítólap a folyamat során időről időre megáll. Ne kapcsolja ki a nyomtatót, amíg a tisztítási folyamat be nem fejeződik. Az alapos tisztításhoz elképzelhető, hogy a folyamatot többször is meg kell ismételnie.

5 A nyomtató kezelése

Ez a fejezet a következő témákkal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza:

- Nyomtatóinformációs oldalak
- A hp eszköztár használata

Nyomtatóinformációs oldalak

A nyomtató memóriájában speciális oldalak tárolódnak. Ezek az oldalak segítenek a nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldásában.

Demóoldal

A demóoldal kinyomtatásához nyomja meg az **Indítás** gombot, amikor a nyomtató üzemkész állapotban van (az Üzemkész jelzőfény világít), és nem nyomtat.

Konfigurációs jelentés

A Konfigurációs jelentés felsorolja a nyomtató aktuális beállításait és tulajdonságait. Emellett egy állapotnapló-jelentést is tartalmaz. A Konfigurációs jelentést kinyomtathatja a nyomtatóról vagy a HP eszköztárból is.

Ha a Konfigurációs oldalt a nyomtatóról szeretné kinyomtatni, nyomja meg az **Indítás** gombot 5 másodpercre, amikor a nyomtató üzemkész állapotban van. Amikor az Indítás jelzőfény kigyullad, eressze el az Indítás gombot.

A hp eszköztár használata

A HP eszköztár a következő feladatokra használható webalkalmazás.

- A nyomtató állapotának ellenőrzése.
- A nyomtató beállításainak konfigurálása.
- Hibakeresési információk megtekintése.
- Online dokumentáció megtekintése.

A HP eszköztár használatához először teljes szoftvertelepítést kell végezni.

Megjegyzés A HP eszköztár megnyitásához és használatához nem kell Internet-hozzáféréssel rendelkeznie. Mindazonáltal ha rákattint egy hivatkozásra az Egyéb hivatkozások területen, ahhoz, hogy a hivatkozáshoz kapcsolódó webhelyet elérje, szükség van Internet-hozzáférésre. További részletekért lásd: Egyéb hivatkozások.

Támogatott operációs rendszerek

A HP eszköztár a következő operációs rendszereket támogatja:

- Windows 98, 2000, Me és XP,
- Mac OSX, v.10.1 és v10.2.

Megjegyzés

A HP toolbox nem támogatja a Windows 95-öt és a Windows NT 4.0-t.

Támogatott böngészőprogramok

A HP eszköztár használatához rendelkeznie kell a következő böngészőprogramok valamelyikével:

- Microsoft Internet Explorer 5 vagy újabb.
- Netscape Navigator 6 vagy újabb.

A böngészőből minden oldal kinyomtatható.

A hp eszköztár megtekintése

- 1 A Start menüben mutasson a Programok pontra, azon belül a HP LaserJet 1010 parancsra, majd válassza ki a HP eszköztárat.
- 2 A HP eszköztár egy webböngésző ablakában fog megnyílni.

Megjegyzés

Az URL megnyitása után azt beteheti a "kedvencek" közé, vagy "elláthatja könyvjelzővel", így a későbbiek során gyorsan visszatérhet rá.

A hp eszköztár részei

A HP eszköztár a következő részekből áll:

- Állapot fül
- Hibakeresés fül
- Riasztások fül
- Dokumentáció fül
- Speciális nyomtatóbeállítások ablak

Egyéb hivatkozások

A HP eszköztár minden oldala tartalmaz hivatkozásokat a HP webhelyén belül a termék regisztrációjával, terméktámogatással és fogyóanyagok rendelésével kapcsolatos oldalakra. Ezeknek a hivatkozásoknak a használatához Internet-hozzáférés szükséges. Ha telefonos kapcsolattal rendelkezik, és a HP eszköztár első megnyitásakor még nincs a világhálóra kapcsolódva, akkor e hivatkozások használatához erről gondoskodnia kell.

Állapot fül

Az Állapot fül a következő fő oldalakra való hivatkozásokat tartalmazza:

- Eszközállapot. Nyomtatóállapot-információk megtekintése. Ez az oldal a nyomtató olyan állapotait jelzi, mint amilyen például a papírelakadás vagy az üres adagolótálca. Miután korrigálta a nyomtató problémáját, az eszközállapot frissítése érdekében kattintson a Frissít gombra.
- Információs oldalak kinyomtatása. Kinyomtatható a konfigurációs oldal, valamint egyéb információs oldalak is, melyek a nyomtatóval kapcsolatosan elérhetőek.

Hibakeresés fül

A Hibakeresés fül hivatkozásokat tartalmaz a nyomtató különböző hibakeresési információihoz. Például ezek az oldalak nyújtanak információt a papírelakadás megszüntetésének módjáról, valamint a nyomtatási minőségbeli problémák megoldásával, a vezérlőpult jelzőfényeinek értelmezésével és a nyomtatót érintő egyéb problémákkal kapcsolatban.

Riasztások fül

A Riasztások fül lehetővé teszi a nyomtató beállítását arra, hogy riasztás esetén automatikusan értesítse Önt.

Állapot riasztások beállítása

Az Állapot riasztások beállítása oldalon választhat a riasztások be- vagy kikapcsolása között, meghatározhatja, hogy mikor küldjön a nyomtató riasztást, valamint választhat két különböző riasztás között:

- felbukkanó üzenet,
- eszközsáv ikon.

A beállítások aktiválása érdekében kattintson az Alkalmaz gombra.

Dokumentáció fül

A Dokumentáció fül a következő információforrásokhoz nyújt hivatkozásokat:

- Felhasználói útmutató. A nyomtató használatáról, a rá vonatkozó garanciáról, a műszaki adatokról és a terméktámogatásról tartalmaz információt. Ezt az útmutatót épp most olvassa. A felhasználói útmutató .html és .pdf formátumban is hozzáférhető.
- **Read Me (olvass el).** Olyan információkat tartalmaz, melyek a többi dokumentáció, például a felhasználói útmutató kiadása után keletkeztek.
- Late Breaking News (friss hírek). A nyomtatóra vonatkozó legfrissebb információkat tartalmazza. Csak angol nyelven.

Speciális nyomtatóbeállítások ablak

A **Speciális nyomtatóbeállítások** hivatkozásra kattintva megnyílik egy új ablak. A Speciális nyomtatóbeállítások ablak két füllel rendelkezik:

- Információ fül.
- Beállítások fül.

Információ fül

Az információ fül gyors hivatkozásokat tartalmaz a következő információkhoz:

- Eszközállapot.
- Konfiguráció.
- Eseménynapló.
- Információs oldalak kinyomtatása.

Beállítások fül

A Beállítások fül több olyan oldalra is tartalmaz hivatkozásokat, melyek lehetővé teszik a felhasználó számára a nyomtató konfigurációjának megtekintését és megváltoztatását.

Megjegyzés

A szoftveres beállítások felülbírálják a HP eszköztárban elvégzett beállításokat.

- Device Information (eszközinformáció). A nyomtatóra vonatkozó alapvető információk megtekintésére.
- Paper Handling (papírkezelés). A nyomtató papíradagoló tálcája beállításainak megtekintésére és megváltoztatására.
- Printing (nyomtatás). A nyomtató alapértelmezett nyomtatási feladat beállításainak megtekintésére és megváltoztatására.
- PCL. (csak HP LaserJet 1015 nyomtató esetén) A PCL betűkészlet-információk megtekintésére és megváltoztatására.
- Print Quality (nyomtatás minősége). A nyomtatás minőségére vonatkozó beállítások megtekintésére és megváltoztatására.
- Print Modes (nyomtatási módok). A különféle médiatípusok számára beállítható nyomtatási módok a megtekintésére és megváltoztatására.
- System Setup (rendszerbeállítások). A rendszerre vonatkozó információk megtekintésére és megváltoztatására.
- I/O. Az I/O-időtúllépésre vonatkozó beállítások megtekintésére és megváltoztatására.
- Visszaállítások. A nyomtató összes beállításának a gyári alapértékre történő visszaállításához.

6 Problémamegoldás

Ez a fejezet a következő témákkal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza:

- <u>A megoldás megkeresése</u>
- Állapotjelző lámpák
- <u>Médiakezelési problémák</u>
- <u>A kinyomtatott oldal eltér attól, ami a képernyőn jelent meg</u>
- Nyomtatószoftver-problémák
- <u>A nyomtatási minőség javítása</u>
- Elakadások elhárítása
- <u>A felvevőhenger cseréje</u>
- <u>A felvevőhenger tisztítása</u>
- A nyomtató elválasztólapjának cseréje

A megoldás megkeresése

Ezen rész segítségével megoldást találhat a leggyakrabban fellépő problémákra.

1. lépés: Helyesen van a nyomtató telepítve?

- Működő dugaljhoz van a nyomtató csatlakoztatva?
- A bekapcsoló gomb "be" állásban van?
- Jól van berakva a nyomtatópatron? Lásd: <u>A nyomtatópatron cseréje</u>.
- Az adagolótálca helyesen van feltöltve papírral? Lásd: Média betöltése.

Igen: Ha igennel válaszolt a fenti kérdésekre, lépjen a következő részhez: <u>2. lépés: Ég a készenléti</u> jelzőfény?

Nem: Ha a nyomtató nem kapcsolódik be, Lépjen kapcsolatba a HP ügyfélszolgálattal.

2. lépés: Ég a készenléti jelzőfény?

A kezelőpanel jelzőfényei az ábrázoltnak megfelelők?



Igen: Lépjen a következő részhez: 3. lépés: Tud demóoldalt nyomtatni?

Nem: Ha a kezelőpanel jelzőfényei nem felelnek meg a fenti ábrának, lásd: Állapotjelző lámpák

Ha nem tudja megoldani a problémát, Lépjen kapcsolatba a HP ügyfélszolgálattal.

3. lépés: Tud demóoldalt nyomtatni?

Nyomja meg az Indítás gombot a demóoldal nyomtatásához.

Igen: Ha kinyomtatódott a demóoldal, lépjen a következő részhez: <u>4. lépés: Elfogadható a nyomtatási minőség?</u>

Nem: Ha nem jött ki papír, lásd: Médiakezelési problémák.

Ha nem tudja megoldani a problémát, Lépjen kapcsolatba a HP ügyfélszolgálattal.

4. lépés: Elfogadható a nyomtatási minőség?

Igen: Ha a nyomtatási minőség elfogadható, lépjen a következő részhez: <u>5. lépés: Kommunikál a nyomtató a számítógéppel?</u>

Nem: Ha rossz a nyomtatási minőség, lásd: A nyomtatási minőség javítása

Ellenőrizze, hogy a nyomtatási beállítások a használt médiának megfelelők-e. A beállítások különböző médiatípusokhoz történő hozzáigazítását lásd a Média fejezetben.

Ha nem tudja megoldani a problémát, Lépjen kapcsolatba a HP ügyfélszolgálattal.

5. lépés: Kommunikál a nyomtató a számítógéppel?

Nyomtasson ki egy rövid dokumentumot valamilyen szoftveralkalmazásból.

Igen: Ha kinyomtatódott a dokumentum, lépjen a következő részhez: <u>6. lépés: Várakozásainak megfelelő</u> <u>a kinyomtatott oldal?</u>

Nem: Ha a dokumentum nem nyomtatódott ki, lásd: Nyomtatószoftver-problémák

Ha nem tudja megoldani a problémát, Lépjen kapcsolatba a HP ügyfélszolgálattal.

6. lépés: Várakozásainak megfelelő a kinyomtatott oldal?

Igen: A problémának meg kellett oldódnia. Ha mégsem, Lépjen kapcsolatba a HP ügyfélszolgálattal.

Nem: Lásd: <u>A kinyomtatott oldal eltér attól, ami a képernyőn jelent meg</u>.

Ha nem tudja megoldani a problémát, Lépjen kapcsolatba a HP ügyfélszolgálattal.

Lépjen kapcsolatba a HP ügyfélszolgálattal

- Az Egyesült Államokban: <u>http://www.hp.com/support/lj1010</u>
- Egyéb országokban/térségekben: http://www.hp.com

Állapotjelző lámpák



- 1 A "kikapcsolva" szimbóluma
- 2 A "bekapcsolva" szimbóluma
- 3 A "villogó fény" szimbóluma

Állapotjelző lámpák

Állapotjelző lámpák	A nyomtató állapota	Művelet
0	Készenlét A nyomtató készen áll a nyomtatásra.	Semmit nem kell tenni.
0 0		
	Feldolgozás A nyomtató adatokat fogad vagy dolgoz fel.	Várja meg, amíg a feladat kinyomtatódik.
	Tisztítás mód/Motorteszt A nyomtató kinyomtat egy tisztítólapot vagy egy motortesztelő lapot.	Várja meg, amíg a nyomtató befejezi a tisztítólap kinyomtatását, és visszatér Készenlét üzemmódba. Ez 2 percig is eltarthat. Várja meg, amíg a nyomtató befejezi a motortesztlap kinyomtatását, és visszatér Készenlét üzemmódba.

Állapotjelző lámpák (folytatás)

Állapotjelző lámpák	A nyomtató állapota	Művelet
) () ()	Kevés a memória A nyomtatóban kevés a memória.	Lehet, hogy a nyomtatás alatt lévő oldal túl összetett a nyomtató memóriakapacitása számára. Próbálkozzon a felbontás csökkentésével. További információk: <u>A nyomtatási minőség beállításainak</u> magyarázata.
0 0	Ajtó nyitva, kifogyott a média, nincs nyomtatópatron, vagy médiaelakadás történt. A nyomtató olyan hibaállapotba került, amelyet csak felhasználói közbeavatkozás vagy segítség szüntethet meg.	 Ellenőrizze a következőket: A nyomtatópatron-ajtó teljesen be van-e csukva. Van-e média betöltve. További utasítások: <u>Média betöltése</u>. A nyomtatópatron megfelelően be van-e helyezve a nyomtatóba. További utasítások: <u>A</u> <u>nyomtatópatron cseréje</u>. Nincs médiaelakadás. Az utasításokat lásd itt: <u>Elakadások elhárítása</u>.
	A nyomtató inicializálása A nyomtatóinicializálás folyamatban van.	Semmit nem kell tenni.
0 0 0	Végzetes hiba Az összes jelzőfény ég.	 Húzza ki a nyomtatót 30 percre, majd ismét csatlakoztassa. Ha a nyomtató továbbra is hibát jelez, lépjen kapcsolatba a HP Támogatással. Lásd: Lépjen kapcsolatba a HP ügyfélszolgálattal.
0 0 0	Az összes fény ki van kapcsolva.	 Ellenőrizze, hogy a nyomtató kap-e áramot. Húzza ki a tápvezeték mindkét végét, majd csatlakoztassa ismét.

Vissza a következőhöz: <u>A megoldás megkeresése</u>.

Médiakezelési problémák

Válassza ki azt pontot, amelyik a legjobban megközelíti a problémát:

- Médiaelakadás
- <u>A nyomtatás ferde</u>
- <u>A nyomtató egy lapnál több médiát húz be egyszerre</u>
- A nyomtató nem húzza be a médiát a bemeneti tálcából
- A nyomtató feltekerte a médiát
- <u>A nyomtatás nagyon lassú</u>

Médiakezelési problémák

Probléma	Megoldás
Médiaelakadás	 További részletekért lásd: <u>Elakadások elhárítása</u>. Csak olyan médiára nyomtasson, amely megfelel a specifikációknak. További információ: <u>Nyomtatási média műszaki adatai</u>. Ellenőrizze, hogy a média, amelyre nyomtat, nincs-e meggyűrődve, vagy nem sérült-e meg. Ellenőrizze a nyomtató tisztaságát. További információ: <u>A nyomtató tisztítása</u>.
A nyomtatás ferde	 További részletekért lásd: <u>Ferde oldal</u>. Állítsa be a médiavezetőket a használt média szélességéhez és hosszúságához, majd ismételten próbálja meg a nyomtatást. További információ: <u>Média</u> <u>betöltése</u>.
A nyomtató egy lapnál több médiát húz be egyszerre	 Lehet, hogy túlságosan tele van töltve az adagolótálca. További információ: <u>Média betöltése</u>. Ellenőrizze, hogy a média nem gyűrött vagy nem sérült-e meg. Lehet, hogy elhasználódott a nyomtató elválasztólapja. További részletekért lásd: <u>A nyomtató elválasztólapjának cseréje</u>.
A nyomtató nem húzza be a médiát a bemeneti tálcából	Lehet, hogy piszkos vagy sérült a felvevőhenger. Utasítások: <u>A felvevőhenger</u> tisztítása és <u>A felvevőhenger cseréje</u> .
A nyomtató feltekerte a médiát	További részletekért lásd: Feltekeredés vagy hullámok.
A nyomtatás nagyon lassú	 A nyomtató maximális sebessége 12-14 oldal percenként. Lehet, hogy a nyomtatási feladat nagyon bonyolult. Próbálja meg a következőt: Csökkentse a dokumentum összetettségét (pl. csökkentse a grafikák számát). Nyissa meg a nyomtató tulajdonságait a nyomtató illesztőprogramjában. Utasítások: <u>Nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram</u>). A médiatípust állítsa sima papírra. Megjegyzés: Ha azonban ekkor nehéz médiára nyomtat, előfordulhat, hogy a toner nem megfelelően ég be a papírba. A keskeny vagy a nehéz média lassítja a nyomtatást. Használjon szabványos médiát. A nyomtatási sebesség a PC processzorának sebességétől, a memória mennyiségétől és a PC-ben lévő merevlemez szabad területétől függ. Próbálja növelni ezeknek az alkatrészeknek a kapacitását.

Vissza a következőhöz: A megoldás megkeresése.

A kinyomtatott oldal eltér attól, ami a képernyőn jelent meg

Válassza ki azt pontot, amelyik a legjobban megközelíti a problémát:

- Csonka, helytelen vagy hiányos szöveg
- Hiányzó grafika vagy szöveg, illetve üres oldalak
- <u>Az oldalformátum más, mint egy másik nyomtatón</u>
- Grafikai minőség

Problémák a kinyomtatott oldallal

Probléma	Megoldás	
Csonka, helytelen vagy hiányos szöveg	 Lehet, hogy a párhuzamos vagy az USB-kábel kilazult, illetve megrongálódott. Próbálja meg a következőt: Próbáljon meg egy olyan feladatot nyomtatni, amelyről tudja, hogy működik. Ha lehetséges, csatlakoztassa az USB- vagy a párhuzamos kábelt és a nyomtatót egy másik számítógéphez, és próbáljon egy olyan feladatot nyomtatni, amelyről tudja, hogy működik. Húzza ki a tápvezetéket, húzza ki az USB- vagy a párhuzamos kábel mindkét végét, csatlakoztassa újra az USB- vagy a párhuzamos kábel mindkét végét, és csatlakoztassa újra az USB- és a párhuzamos kábel mindkét végét, és csatlakoztassa újra az USB- és a párhuzamos kábel mindkét végét, és csatlakoztassa ismét a tápkábelt. VIGYÁZAT Mielőtt a kábelt csatlakoztatja a nyomtatóhoz, mindig húzza ki a nyomtatót. Különben a nyomtató károsodhat. A szoftver telepítésekor nem a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot választotta. Ellenőrizze, hogy a nyomtató tulajdonságainál a megfelelő illesztőprogram van-e kiválasztva. Lehet, hogy probléma lépett fel a szoftveralkalmazásban. Próbáljon egy másik programból nyomtatni. 	
Hiányzó grafika vagy szöveg, illetve üres oldalak	 Ellenőrizze, hogy a fájl nem tartalmaz-e üres oldalakat. Lehet, hogy a zárószalag még mindig rajta van a nyomtatópatronon. Vegye ki a nyomtatópatront, és távolítsa el a zárószalagot. Helyezze vissza a nyomtatópatront. További utasítások: <u>A nyomtatópatron</u>. <u>cseréje</u>. Lehet, hogy a grafikai nyomtatás beállításai nem felelnek meg a nyomtatandó feladatnak. A nyomtatótulajdonságoknál próbáljon meg egy másik grafikai beállítást választani. További információ: <u>Nyomtató</u> tulajdonságai (illesztőprogram). 	
Az oldalformátum más, mint egy másik nyomtatón	Ha egy régebbi vagy más nyomtató-illesztőprogramot (nyomtatószoftvert) használt a dokumentum létrehozásához, vagy a nyomtató beállításai a szoftverben különbözőek, az oldalformátum megváltozhat, amikor új nyomtató-illesztőprogrammal vagy új beállításokkal nyomtat. A probléma megszüntetéséhez módosítsa a felbontást, a médiaméretet, a betűkészlet-beállításokat és az egyéb beállításokat. További információk: Nyomtató tulaidonságai (illesztőprogram).	

Problémák a kinyomtatott oldallal (folytatás)

Probléma	Megoldás
Grafikai minőség	Lehet, hogy a grafikus beállítások nem felelnek meg a nyomtatási feladathoz. Ellenőrizze a grafikai beállításokat (pl. a felbontást) a nyomtatótulajdonságoknál, és szükség szerint állítsa be őket. További információ: Nyomtató tulajdonságai (illesztőprogram).

Vissza a következőhöz: <u>A megoldás megkeresése</u>.
Nyomtatószoftver-problémák

Nyomtatószoftver-problémák

Probléma	Megoldás	
Nem látható nyomtatóillesztő program a HP LaserJet 1010 series nyomtatóhoz a Nyomtató mappában.	 Telepítse újra a nyomtató szoftverét. A Windows tálcán kattintson a Start gombra, mutasson a Programok pontra, válassza a HP LaserJet 1010 elemet, és kattintson az Eltávolítás parancsra. Húzza ki a nyomtatóból a tápkábelt. Telepítse a nyomtatószoftvert a CD-ről. Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz. Megjegyzés Zárja be a futó alkalmazásokat. Az olyan alkalmazások esetén, amelyek ikonja látható a tálcán, kattintson a jobb egérgombbal az ikonra, és válassza ki a Bezárás vagy a Letiltás parancsot. Próbálja meg az USB-kábelt a számítógép egy másik USB-portjához csatlakoztatni. Ha megosztott nyomtatóra próbál meg nyomtatni, a Windows rendszertálcáján kattintson a Start gombra, mutasson a Beállítások pontra, és válassza ki a Nyomtatók parancsot. Kattintson duplán a Nyomtató hozzáadása ikonra. Kövesse a Nyomtató hozzáadása varázsló utasításait. 	
A szoftver telepítése közben hibaüzenet jelent meg	 Telepítse újra a nyomtató szoftverét. A Windows tálcán kattintson a Start gombra, mutasson a Programok pontra, válassza a HP LaserJet 1010 elemet, és kattintson az Eltávolítás parancsra. Húzza ki a nyomtatóból a tápkábelt. Telepítse a nyomtatószoftvert a CD-ről. Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz. Megjegyzés Zárja be a futó alkalmazásokat. Az olyan alkalmazások esetén, amelyek ikonja látható a tálcán, kattintson a jobb egérgombbal az ikonra, és válassza ki a Bezárás vagy a Letiltás parancsot. Ellenőrizze, hogy mennyi szabad hely van azon a meghajtón, amelyre a nyomtatószoftvert telepíti. Ha szükséges, szabadítson fel helyet, és telepítse újra a nyomtatószoftvert. Ha szükséges, futtassa a Lemeztöredezettség-mentesítő programot, és telepítse újra a nyomtatószoftvert. 	
A nyomtató üzemkész állapotban van, de nem nyomtat	 Telepítse újra a nyomtató szoftverét. A Windows tálcán kattintson a Start gombra, mutasson a Programok pontra, válassza a HP LaserJet 1010 elemet, és kattintson az Eltávolítás parancsra. Húzza ki a nyomtatóból a tápkábelt. Telepítse a nyomtatószoftvert a CD-ről. Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz. Megjegyzés Zárja be a futó alkalmazásokat. Az olyan alkalmazások esetén, amelyek ikonja látható a tálcán, kattintson a jobb egérgombbal az ikonra, és válassza ki a Bezárás vagy a Letiltás parancsot. 	

Vissza a következőhöz: A megoldás megkeresése.

A nyomtatási minőség javítása

Ez a rész a nyomtatási hibák azonosításáról és kijavításáról nyújt tájékoztatást.

Halvány vagy elmosódott nyomat

	,	Kevés a toner. További információ: <u>A nyomtatópatron cseréje</u> .
AaBbCc AaBbCc	•	Lehet, hogy a papír nem felel meg a Hewlett-Packard médiaspecifikációinak (például túl nedves vagy túl durva). További információ: <u>Nyomtatási média műszaki adatai</u> .
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	•	Ha az egész oldal világos, a nyomtatási sűrűség beállítása túl világos vagy be van kapcsolva az EconoMode. Állítsa be a nyomtatási sűrűséget, vagy kapcsolia ki az EconoMode-ot

Tonerszemcsék

AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc AdBbCc

Kihagyások

АавьСс АавьСс АавьСс АсвьСс АавьСс Lehet, hogy a papír nem felel meg a Hewlett-Packard médiaspecifikációinak (például túl nedves vagy túl durva). További információ: <u>Nyomtatási média műszaki adatai</u>.

a nyomtatótulajdonságoknál. További információ: Tonermegtakarítás.

 Lehet, hogy ki kell tisztítani a nyomtatót. Utasítások: <u>A nyomtató</u> tisztítása vagy <u>A médiaút tisztítása</u>.

- Lehet, hogy csak egyetlen média anyaghibás. Próbálja meg újra kinyomtatni.
- A média nedvességtartalma nem egyenletesen oszlik el, vagy a média felületén nedvességfoltok vannak. Pórbálja meg újra a nyomtatást új médiára. További információk: <u>Nyomtatási média műszaki adatai</u>.
- Hibás a médiacsomag. A gyártási folyamatok során a média felületének egyes részei megsérülhettek, és nem fogadják be a tonert. Próbáljon meg egy másik típusú vagy márkájú médiára nyomtatni.
- Lehet, hogy sérült a nyomtatópatron. További információ: <u>A</u> <u>nyomtatópatron cseréje</u>.

Megjegyzés

Ha ezen lépések segítségével nem sikerül megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba a HP hivatalos forgalmazójával vagy a szervizzel.

Függőleges vonalak



Szürke háttér

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

Elkenődő toner

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

Nedves festék



- Ellenőrizze, hogy az elsődleges adagolótálca a helyén van-e.
- A nyomtatópatronban lévő fényérzékeny dob valószínűleg megkarcolódott. Helyezzen be új HP nyomtatópatront. További utasítások: <u>A nyomtatópatron cseréje</u>.

- Ellenőrizze, hogy az elsődleges adagolótálca a helyén van-e.
- Csökkentse a nyomtatási sűrűséget a HP eszköztáron keresztül. Ezzel csökkenti a háttérárnyékolást. Lásd: <u>Nyomtatási média műszaki</u> adatai.
- Cserélje a médiát egy könnyebbre. További információ: <u>Nyomtatási</u> média műszaki adatai.
- Ellenőrizze a nyomtató környezetét. Nagyon száraz (alacsony páratartalom) körülmények között növekszik a háttérárnyékolás.
- Helyezzen be új HP nyomtatópatront. További utasítások: <u>A</u> <u>nyomtatópatron cseréje</u>.
- Ha a média hosszanti oldalán elkenődik a toner, akkor lehet, hogy a médiavezetők piszkosak. Törölje le a médiavezetőket egy száraz, szöszmentes ruhával. További információ: <u>A nyomtató tisztítása</u>.
- Ellenőrizze a média típusát és minőségét.
- Próbáljon meg betenni egy új HP nyomtatópatront. További utasítások: <u>A nyomtatópatron cseréje</u>.
- Lehet, hogy a beégetőmű hőmérséklete túl alacsony.
 A nyomtató-illesztőprogramban ellenőrizze, hogy a megfelelő médiatípus van-e kiválasztva.
- Tisztítsa meg a nyomtató belsejét. További utasítások: <u>A nyomtató</u> tisztítása.
- Ellenőrizze a média típusát és minőségét. További információ: Nyomtatási média műszaki adatai.
- Próbáljon meg betenni egy új HP nyomtatópatront. További utasítások: <u>A nyomtatópatron cseréje</u>.
- A nyomtató-illesztőprogramban ellenőrizze, hogy a megfelelő médiatípus van-e kiválasztva.
- A nyomtatót közvetlenül egy fali aljzatba csatlakoztassa, és ne egy hosszabbítóba.

Függőlegesen ismétlődő hibák



AabbCc

АавЬСс АавЬСс

Aabbcc

AaBbCc

Aabbcc

Hibás karakterek

Ferde oldal

- Lehet, hogy megsérült a nyomtatópatron. Ha a hiba ismétlődik az oldalak ugyanazon pontján, tegyen be egy új HP nyomtatópatront. További utasítások: <u>A nyomtatópatron cseréje</u>.
- Lehet, hogy a belső részekre toner került. További információk: <u>A</u><u>nyomtató tisztítása</u>. Ha a hibák a lap hátoldalán jelennek meg, a probléma valószínűleg magától megoldódik néhány további oldal nyomtatásával.
- A nyomtató-illesztőprogramban ellenőrizze, hogy a megfelelő médiatípus van-e kiválasztva.
- Ha a karakterek hibásan nyomtatódnak, üreges a képük, lehet, hogy a média túl síkos. Próbáljon meg más médiára nyomtatni. További információ: <u>Nyomtatási média műszaki adatai</u>.
- Ha a karakterek hibás formájúak, hullámosak, lehet, hogy a nyomtatót szervizbe kell vinni. Nyomtasson konfigurációs oldalt. Ha a karakterek hibás formájúak, lépjen kapcsolatba a HP hivatalos forgalmazójával vagy szervizképviselőjével. További információ: <u>Hogyan lehet</u> <u>kapcsolatba lépni a HP-vel</u>.

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Aabboa

AaBbCc

- Ellenőrizze, hogy a média megfelelően van-e betöltve, és a médiavezetők nem túl szorosak vagy tágak-e. További információ: <u>Média betöltése</u>.
- Lehet, hogy túlságosan tele van töltve az adagolótálca. További információ: <u>Média betöltése</u>.
- Ellenőrizze a média típusát és minőségét. További információ: <u>Nyomtatási média műszaki adatai</u>.

Feltekeredés vagy hullámok



- Ellenőrizze a média típusát és minőségét. A túl magas hőmérséklet és páratartalom egyaránt ahhoz vezet, hogy a média feltekeredik. További információ: <u>Nyomtatási média műszaki adatai</u>.
- Lehet, hogy a média túl sokáig volt az adagolótálcában. Fordítsa meg a médiaköteget a tálcában, vagy próbálja meg elforgatni a médiát a tálcában 180°-kal.
- Lehet, hogy a beégetőmű hőmérséklete túl magas. A nyomtató-illesztőprogramban ellenőrizze, hogy a megfelelő médiatípus van-e kiválasztva. Ha a probléma tartósan fennáll, válasszon olyan médiatípust, mely alacsonyabb beégetési hőmérsékletet használ, mint pl. fólia, ill. könnyű média.

Ráncok vagy gyűrődések



- Ellenőrizze, hogy a média megfelelően van-e betöltve. További információ: <u>Média betöltése</u>.
- Ellenőrizze a média típusát és minőségét. További információ: <u>Nyomtatási média műszaki adatai</u>.
- Fordítsa át a médiacsomagot a tálcában. Fordítsa meg a médiaköteget a tálcában, vagy próbálja meg elforgatni a médiát a tálcában 180°-kal.

Tonerszóródás a körvonalak mentén



- Ha nagy mennyiségű toner szóródik szét a karakterek körül, lehet, hogy a média ellenáll a tonernek. (A kis mértékű tonerszóródás normális a lézernyomtatás során.) Próbáljon ki egy másik médiatípust. További információ: <u>Nyomtatási média műszaki adatai</u>.
- Fordítsa át a médiacsomagot a tálcában.
- Használjon lézernyomtatókhoz készült médiát. További információ: <u>Nyomtatási média műszaki adatai</u>.

Vissza a következőhöz: A megoldás megkeresése.

Elakadások elhárítása

Időnként a média elakad a nyomtatási feladat közben. Az okok többek között a következők lehetnek:

- Az adagolótálcák nem megfelelően vannak feltöltve, vagy túlságosan tele vannak töltve. További információ: <u>Média betöltése</u>.
- A média nem felel meg a HP specifikációnak. További információk: <u>Nyomtatási média műszaki adatai</u>.

Megjegyzés

Amikor új médiát tölt be, vegye ki a maradék médiát is az adagolótálcából, és igazítsa össze a csomagot. Ezzel megelőzheti, hogy a nyomtató egyszerre több lapot húzzon be, s csökken a papírelakadás veszélye is.

A médiaelakadásra a szoftver, valamint a nyomtató kezelőpaneljének fényei is figyelmeztetik. További részletekért lásd: <u>Állapotjelző lámpák</u>.

Tipikus médiaelakadási helyek



- Nyomtatópatron környezete: A további utasításokat lásd: Elakadt lap eltávolítása
- Adagolótálca környéke: Ha a lap az elakadás után még látszik az adagolótálcában, finoman húzza ki belőle anélkül, hogy elszakítaná. Ha ellenállást érez, olvassa el az utasításokat a következő részben: Elakadt lap eltávolítása
- Kimeneti útvonal: Ha a lap eleje már megjelent a kimeneti tálcában, finoman húzva vegye ki, anélkül, hogy elszakítaná. Ha ellenállást érez, olvassa el az utasításokat a következő részben: Elakadt lap eltávolítása

Megjegyzés

Médiaelakadás után előfordulhat, hogy kifolyt toner marad a nyomtatóban. Néhány oldal nyomtatása után ez a toner eltűnik.

Elakadt lap eltávolítása

VIGYÁZAT

Megjegyzés

Médiaelakadást követően a lapon nedves festék lehet. Ha toner kerül a ruhájára, hideg vízzel mossa ki. Forró vízzel történő mosás következtében a festékanyag megköt a szövetben.

Elakadások elhárításakor (a kimeneti tálcánál fellépő elakadásokat is beleértve) mindig nyissa fel a nyomtatópatron ajtaját, és vegye ki a nyomtatópatront. Az ajtót tartsa nyitva, és a patront ne helyezze vissza, amíg az elakadást meg nem szüntette. A nyomtatópatron ajtajának kinyitása és a nyomtatópatron eltávolítása csökkenti a nyomtató hengereire ható feszültséget, ami megkönnyíti az elakadt papír eltávolítását.

1 Nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját.



2 Távolítsa el a nyomtatópatront, és tegye félre.



VIGYÁZAT

Hogy megelőzze a nyomtatópatron károsodását, ne tegye ki közvetlen fénynek.

3 Két kézzel fogja meg a média leginkább látható részének két szélét, és finoman húzza ki a nyomtatóból.



4 Amikor eltávolította az elakadt médiát, tegye vissza a nyomtatópatront, és zárja be a nyomtatópatron ajtaját.



Miután elhárította a papírelakadást, lehet, hogy ki kell kapcsolnia a nyomtatót, majd ismét be kell kapcsolnia.

Megjegyzés

Amikor új médiát tölt be, vegye ki a maradék médiát is az adagolótálcából, és igazítsa össze a csomagot. Vissza a következőhöz: <u>A megoldás megkeresése</u>

A felvevőhenger tisztítása

Ha a felvevőhengert nem akarja kicserélni, csak megtisztítani, kövesse az alábbi utasításokat:

Távolítsa el a felvevőhengert a következő rész 1-5. lépése szerint: A felvevőhenger cseréje

1 Nedvesítsen meg izopropil-alkohollal egy szöszmentes kendőt, és dörzsölje át vele a hengert.



FIGYELMEZTETÉS! Az alkohol gyúlékony anyag. Az alkoholt és a ruhát tartsa távol nyílt lángtól. Mielőtt lezárja a fedelet, és ismét csatlakoztatja a tápkábelt, hagyja, hogy az alkohol teljesen felszáradjon.

2 Törölje le száraz, szöszmentes ruhával a felvevőhengert, hogy eltávolítsa a leoldódott szennyeződéseket.



3 Hagyja, hogy a felvevőhenger teljesen megszáradjon, mielőtt visszahelyezné a nyomtatóba (lásd a következő fejezet 6–9. lépését: <u>A felvevőhenger cseréje</u>



A felvevőhenger cseréje

Ha a nyomtató rendszeresen rosszul húzza be a papírt (nem veszi fel, vagy egyszerre egynél több lapot húz be), lehet, hogy ki kell cserélni vagy meg kell tisztítani a felvevőhengert. Új felvevőhenger rendelésével kapcsolatban lásd: <u>Fogyóanyagok rendelése</u>.

VIGYÁZAT

Ha ezt elmulasztja, a nyomtató károsodhat.

1 Húzza ki a tápkábelt a nyomtatóból, és hagyja lehűlni a nyomtatót.



2 Nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját, és távolítsa el a nyomtatópatront.



3 Keresse meg a felvevőhengert.



4 Engedje fel a kis fehér karokat a felvevőhenger mindkét oldalán, és forgassa előre a felvevőhengert.



5 Finoman húzza felfelé és kifelé a felvevőhengert.



6 Az új, ill. megtisztított alkatrészt helyezze az előző felvevőhenger helyére. Utasítások: <u>A felvevőhenger</u> tisztítása. Az oldalakon lévő kör alakú és szögletes lábak akadályozzák meg azt, hogy helytelenül tegye be a felvevőhengert.



7 Az új felvevőhenger tetejét forgassa magától elfelé, amíg mindkét oldal be nem csusszan a helyére.



8 Tegye vissza a nyomtatópatront, és csukja be a nyomtatópatron-ajtót.



9 A tápkábel újracsatlakoztatásával kapcsolja be a nyomtatót.



A nyomtató elválasztólapjának cseréje

Megjegyzés

Mielőtt kicseréli a nyomtató elválasztólapját, tisztítsa meg a felvevőhengert. Az utasításokat lásd itt: <u>A felvevőhenger tisztítása</u>.

Ha az adagolótálca egyszerre egynél több lapot húz be, lehet, hogy ki kell cserélni a nyomtató elválasztólapját. Az ismételten jelentkező adagolási problémák azt jelzik, hogy elhasználódott a nyomtató elválasztólapja. Új elválasztólap rendelésével kapcsolatban lásd: <u>Fogyóanyagok rendelése</u>.

1 Húzza ki a tápkábelt a nyomtatóból, és hagyja lehűlni a nyomtatót.



2 A nyomtató hátulján csavarja ki az elválasztólapot rögzítő két csavart.



3 Távolítsa el az elválasztólapot.



4 Helyezze be az új elválasztólapot, és csavarozza be.



5 Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét, és kapcsolja vissza a nyomtatót.



A nyomtató műszaki adatai

Ez a fejezet a következő témákkal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza:

- Műszaki adatok
- FCC-kompatibilitás
- Környezetvédelmi termékgazdálkodási program.
- Anyagbiztonsági adatlap
- Szabályozó nyilatkozatok

Műszaki adatok

A nyomtató műszaki adatai

Környezeti adatok		
Működési környezet	 Telepítse jól szellőző, pormentes helyre. A nyomtató fali aljzatba csatlakoztatva: Hőmérséklet: 10 °C - 32,5 °C Páratartalom: 20 % - 80 % (nem lecsapódó) 	
Tárolás	 A nyomtató a fali aljzatból kihúzva: Hőmérséklet: 0 °C - 40 °C Páratartalom: 10 - 80 % között (nem lecsapódó pára esetén) 	
Zajkibocsátás¹ ISO 9296 szerint		
HP LaserJet 1010		
Hangteljesítményszint	Nyomtatás (12 oldal/perc): L _{WAd} = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] PowerSave (energiatakarékos) üzemmód: gyakorlatilag nem hallható	
Hangteljesítményszint készenléti üzemmód	Nyomtatás (12 oldal/perc): L _{WAd} = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] PowerSave (energiatakarékos) üzemmód: gyakorlatilag nem hallható	
HP LaserJet 1012		
Hangteljesítményszint	Nyomtatás (14 oldal/perc): L _{WAd} = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] PowerSave (energiatakarékos) üzemmód: gyakorlatilag nem hallható	
Hangteljesítményszint készenléti üzemmód	Nyomtatás (14 oldal/perc): L _{WAd} = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] PowerSave (energiatakarékos) üzemmód: gyakorlatilag nem hallható	
HP LaserJet 1015		
Hangteljesítményszint	Nyomtatás (14 oldal/perc): L _{WAd} = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] PowerSave (energiatakarékos) üzemmód: gyakorlatilag nem hallható	
Hangteljesítményszint készenléti üzemmód	Nyomtatás (14 oldal/perc): L _{WAd} = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] PowerSave (energiatakarékos) üzemmód: gyakorlatilag nem hallható	

Elektromos műszaki adatok¹

Vigyázat! Az elektromos energiaellátással szemben támasztott követelmények annak az országnak/térségnek a rendelkezésein alapulnak, amelyben a nyomtató eladásra került. A üzemi feszültséget nem szabad megváltoztatni. Annak megváltoztatása esetén a nyomtató károsodhat, a garancia pedig érvényét veszti.

Energiaellátásbeli követelmények	 110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2) vagy 220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Teljesítményfelvétel	 Nyomtatás alatt (12 oldal/perc): 250 watt (átlagosan) Készenlétben és PowerSave* (energiatakarékos) üzemmódban: 2 watt * Instant on fuser technológia Kikapcsolt állapotban: 0 watt
A tipikus termék által az áramkörrel szemben támasztott minimális követelmények	 115 voltnál 3,5 amper 230 voltnál 2,0 amper
HP LaserJet 1012	
Energiaellátásbeli követelmények	 110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2) vagy 220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Teljesítményfelvétel	 Nyomtatás alatt (14 oldal/perc): 250 watt (átlagosan) Készenlétben és PowerSave* (energiatakarékos) üzemmódban: 2 watt * Instant on fuser technológia Kikapcsolt állapotban: 0 watt
A tipikus termék által az áramkörrel szemben támasztott minimális követelmények	 115 voltnál 3,5 amper 230 voltnál 2,0 amper
HP LaserJet 1015	
Energiaellátásbeli követelmények	 110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2) vagy 220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Teljesítményfelvétel	 Nyomtatás alatt (14 oldal/perc): 250 watt (átlagosan) Készenlétben és PowerSave* (energiatakarékos) üzemmódban: 2 watt * Instant on fuser technológia Kikapcsolt állapotban: 0 watt
A tipikus termék által az áramkörrel szemben támasztott minimális követelmények	 115 voltnál 3,5 amper 230 voltnál 2,0 amper

Fizikai műszaki adatok	
Méretek	Szélesség: 370 mm
	 Mélység: 230 mm
	 Magasság: 208 mm
Tömeg (beszerelt nyomtatópatronnal)	5,9 kg

A nyomtató kapacitása és teljesítményadatai

Nyomtatási sebesség	 12 ppm A4 méretű papír esetén (HP LaserJet 1010 modell) 14 ppm A4 méretű papír esetén (HP LaserJet 1012 és 1015 modell) Az első oldal kevesebb, mint 8 másodperc alatt készül el 	
Fő adagolótálca kapacitása	150 lap normál, 20 font (75 g/m²) súlyú papír, vagy maximálisan 15 boríték	
Elsődleges adagolónyílás kapacitása	10 lap normál, 20 font (75 g/m ²) súlyú papír, vagy 1 boríték	
Kiadótálca kapacitása	125 lap normál, 20 font (75 g/m ²) súlyú papír	
Minimális papírméret	76 x 127 mm	
Maximális papírméret	216 x 356 mm	
Médiasúly	legfeljebb 163 g/m ² (90 lb index vagy 43 lb bankposta)	
Alapmemória	8 MB RAM	
Felbontás		
HP LaserJet 1010	600 x 600 dpi HP Resolution Enhancement technológiával (REt)	
HP LaserJet 1012 és 1015	 1200 dpi tényleges kimeneti minőség [600 x 600 x 2 dpi HP Resolution Enhancement technológiával (REt)] 	
Munkaciklus	Havi 7000 nyomtatott oldal (maximum)	
PCL	5e szint (HP LaserJet 1015 nyomtató)	
Használható portok		
USB	USB 2.0-kompatibilis	
Párhuzamos (HP LaserJet 1015 nyomtató)	 IEEE 1284 level 2 eszköz IEEE 1284-B foglalattal Állítsa a gazdagépet ECP állásba 	

FCC-kompatibilitás

Ez a készülék a "B" osztályú digitális adatfeldolgozási eszközökre vonatkozó rádiófrekvenciás határértékek tesztje során teljesítette az FCC-előírások 15. cikkelye szerinti feltételeket. Ezeket a határértékeket a célból állapították meg, hogy lakott területen megfelelő védelem legyen biztosítható a káros interferenciák ellen. Ez a készülék nagyfrekvenciájú energiát hoz létre, illetve használ, s ezeket kisugározhatja. Amennyiben a készüléket nem a használati utasításnak megfelelően helyezik üzembe és használják, komoly zavarokat okozhat a rádiózásban. Bizonyos konfigurációkban egyéb esetekben sem zárható ki interferenciák kialakulása. Ha a készülék zavaró hatású interferenciákat okoz a rádiós és televíziós vételben (ez megállapítható a készülék be- és kikapcsolásakor), próbálja kiküszöbölni a vételi zavarokat az alábbi műveleteket végrehajtva:

- Változtassa meg a vevőantenna tájolását vagy helyét.
- Növelje a távolságot a nyomtató és a rádió, illetve tévékészülék között.
- Csatlakoztassa a nyomtatót olyan konnektorhoz, amely nincs a rádióval, illetve a televízióval azonos áramkörön.
- Forduljon a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta, vagy egy tapasztalt rádió- és tévészerelőhöz.

Megjegyzés

Amennyiben a nyomtatón a Hewlett-Packard kifejezett hozzájárulása nélkül módosításokat hajtanak végre, a felhasználó elveszítheti jogosultságát a készülék használatára.

Ahhoz, hogy a berendezés megfeleljen az FCC-rendelkezések 15. cikkelyében a "B" osztályú eszközökre vonatkozóan megszabott határértékeknek, árnyékolt csatolókábelt kell alkalmazni.

Környezetvédelmi termékgazdálkodási program

Környezetvédelem

A Hewlett-Packard Company elkötelezettje annak, hogy környezetbarát módon kiváló minőségű termékeket szolgáltasson. Ez a készülék olyan sajátosságokkal bír, melyek hozzájárulnak a környezet terhelésének csökkentéséhez.

Ózonkibocsátás

Ez a készülék nem termel mérhető mennyiségű ózongázt (O3).

Energiafogyasztás

Az energiafogyasztás alacsony áramfelvételi állapotban (PowerSave mód) jelentősen esik, ami pénzmegtakarítást jelent, de nem befolyásolja a készülék magas teljesítményét. Ez a készülék megfelel az ENERGY STAR előírásoknak. Az Energy Star egy önkéntes program, mely ösztönzi az energiatakarékos termékek fejlesztését.

Az ENERGY STAR az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának bejegyzett szolgáltatási márkaneve. ENERGY STAR partnerként a Hewlett-Packard vállalat megállapította, hogy ez a készülék megfelel az ENERGY STAR energiatakarékossági irányelveinek. További részleteket lásd: <u>http://www.energystar.gov</u>.

Tonerfogyasztás

Az EconoMode üzemmód jelentős mértékben csökkenti a tonerfogyasztást, és ezáltal növeli a nyomtatópatron élettartamát.

Papírfelhasználás

A termék lehetővé teszi a kézi lapfordításos (kétoldalas) nyomtatást, valamint az egy lapra történő többszörös nyomtatást, ami csökkenti a papírfelhasználást, ezáltal kíméli a természeti erőforrásokat.

Műanyagok

A 25 grammnál nehezebb műanyag alkatrészek a nemzetközi szabványoknak megfelelően vannak jelölve, ami megkönnyíti a készülék élettartamának végén a műanyag alkatrészek azonosítását az újrahasznosításkor.

hp LaserJet nyomtatási kellékek

A HP nyomtatási kellékeket begyűjtő és újrahasznosító programjának keretében a termékhez tartozó nyomtatási kellékek (például a nyomtatópatron, a henger és az égetőmű) számos országban/térségben visszaadhatók a Hewlett-Packardnak. Ez a könnyen és ingyenesen igénybe vehető program már több mint 48 országban/térségben működik. Többnyelvű programinformáció és utasítások találhatók minden új HP nyomtatópatron- és fogyóeszközcsomagban.

A HP nyomtatási kellékeket begyűjtő és újrahasznosító programja

1990 óta a HP nyomtatási kellékeket begyűjtő és újrahasznosító programjának keretében több millió használt nyomtatópatront gyűjtöttek össze, melyek egyébként a Földet szennyezték volna. A HP LaserJet nyomtatópatronok és kellékek először egy gyűjtőhelyre érkeznek, majd onnan ömlesztve az újrahasznosítási partnereinkhez kerülnek, ahol megtörténik a patronok szétszerelése. A gondos minőségellenőrzés után visszanyert alkatrészeket az új nyomtatópatronokban ismételten felhasználják. A visszamaradó anyagokat szétválasztják, és nyersanyaggá alakítva adják át más iparágaknak különböző hasznos termékek készítéséhez.

Visszaküldés újrahasznosításra az Egyesült Államokban

A környezet kímélése érdekében kérjük, juttassa vissza az elhasznált nyomtatópatronokat és fogyóeszközöket, lehetőleg többet egyszerre. Egyszerűen csomagolja be a nyomtatópatronokat, és az előre bérmentesített, megcímzett UPS-címke felhasználásával juttassa vissza. Az Egyesült Államokban további információkhoz juthat, ha felhívja az 1-800-340-2445 számot, vagy meglátogatja a HP LaserJet Supplies webhelyet a következő címen: http://www.hp.com/recycle.

Visszaküldés újrahasznosításra az USA területén kívülről

Az Egyesült Államok területén kívül élő ügyfelek keressék meg a helyi HP értékesítési és szolgáltatási irodát, vagy látogassák meg a <u>http://www.hp.com/recycle</u> webhelyet további információkért a HP nyomtató-fogyóeszközök környezetvédelmi programjával kapcsolatban.

Papír

A nyomtató alkalmas az újrahasznosított papír használatára, ha a papír megfelel a *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (HP LaserJet nyomtatócsalád nyomtatómédia útmutató) c. kiadványban leírtaknak. Megrendelési információk: <u>Fogyóanyagok rendelése</u>. Ebben a nyomtatóban használható a DIN 19309 szabványnak megfelelő újrahasznosított papír.

Anyagok használatára vonatkozó korlátozások

A termék nem tartalmaz hozzáadott higanyt (a jelzőlámpákat kivéve, amelyek 10 mg-nál kevesebbet tartalmaznak).

Ez a termék nem tartalmaz hozzáadott ólmot.

Ez a termék nem tartalmaz telepeket.

Pótalkatrészek és fogyóeszközök beszerezhetősége

A pótalkatrészek és fogyóeszközök ehhez a készülékhez a gyártás leállításától számított legalább öt évig elérhetők.

További információk

Az alábbi HP környezetvédelmi programokat illetően a <u>http://www.hp.com/go/environment</u> címen talál további tájékoztatást.

- E termék és a kapcsolódó HP termékek környezetvédelmi profillapja.
- A HP környezetvédelmi oldala.
- A HP környezetvédelmi rendszere.
- A HP termékeket begyűjtő és újrahasznosító programja.
- A felhasznált anyagok biztonsági adatlapjai.

Anyagbiztonsági adatlap

Az anyagbiztonsági adatlapok (MSDS) a HP LaserJet kellékanyagainak webhelyén, a <u>http://www.hp.com/go/msds</u> címen találhatók.

Szabályozó nyilatkozatok

Megfelelési nyilatkozat

A 22-es ISO/IEC irányelv és az EN 45014 szerint

Gyártó neve:		Hewlett-Packard Company	
Gyártó címe:		11311 Chinden Boulevard	
		Boise, Idaho 83714-1021, USA	
igazolja, hogy az ala	ábbi termék:		
A termék neve:		HP LaserJet 1010 Series	
Termékszáma:		Q2460A, Q2461A, Q2462A	
Szabályozási mode	llszáma ³	BOISB-0207-00	
Termékopciók:		ÖSSZES	
megfelel a követke	ző termékspecifikáci	óknak:	
Biztonság: IEC 60950:1999 / E		N 60950:2000	
	IEC 825-1:1993 +A1	/ EN 60825-1:1994+A11 (Class 1 Laser/LED termék)	
	GB4943:1995		
EMC:	CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 B osztály ¹		
	EN 61000-3-2:1995,	/A14	
	EN 61000-3-3:1995		
	EN 55024:1998	24:1998	
	FCC 47-es cím CFR	15-ös rész, B osztály ²⁾ / ICES-003, 3. kiadás	
	AS /NZS 3548:1995	+A1 +A2 / GB9254:1998	
Kiegészítő informác	ció:		
Ez a termék megfelel a előírásainak, és enne	az Alacsony feszültségr k megfelelően viseli a	e vonatkozó 73/23/EEC irányelv, valamint a 89/336/EEC EMC-irányelv CE-jelzést.	
 A termék tesztelés segítségével. 	e egy tipikus konfigurá	cióban történt, a Hewlett-Packard személyi számítógépeinek	
 E készülék teljesíti feltételt: (1) a készülé az olyan interferenciá Szabályozási célok kereskedelmi megner 	az FCC-rendelkezésel k nem okozhat zavaró i t is beleértve, amely no kból a termék szabályo vezéssel (HP LaserJet	x 15. része által támasztott feltételeket. Működése kielégíti az alábbi két nterferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, emkívánatos működést okozhat. zási modellszámmal van ellátva. Ez a szám nem keverendő össze a 1010), illetve a termékszámokkal (Q2460A, Q2461A, Q2462A).	
		Boise, Idaho USA 2003. április 1.	
Ha KIZÁRÓLAG a re alábbi intézmények	endelkezésekkel kap kel:	csolatban szeretne tájékoztatást kapni, lépjen kapcsolatba az	
Ausztráliában:		Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia	
Európában:		A helyi HP kereskedelmi és ügyfélszolgálati egység vagy a Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)	
z Egyesült Államokban: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Tel.: 208-396-6000)			

Lézerbiztonsági nyilatkozat

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerellenőrző Hivatala (Food and Drug Administration) műszaki eszközökkel és sugárzással kapcsolatos egészségvédelmi ügyekben illetékes központja (Center for Devices and Radiological Health, CDRH) előírásokat léptetett hatályba az 1976. augusztus 1. után gyártott lézereszközökre vonatkozóan. Ez a nyomtató "Class 1" minőségű lézerterméknek minősül az Egyesült Államok Egészségügyi és Szociális Szolgáltatások Minisztériuma (DHHS) sugárzási szabványának megfelelően az 1968-as Egészségügyi és Biztonsági Sugárzásszabályozási Törvény szerint.

Mivel a nyomtató belsejében kibocsátott sugárzást teljesen elnyeli a készülékház és a külső takaróelemek, a lézersugár nem tud kijutni a rendeltetésszerű működtetés közben.

FIGYELMEZTETÉS! Amennyiben a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő módon használja a vezérlőelemeket, illetve a jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő beállításokat végez és műveleteket hajt végre, veszélyes sugárzásnak teheti ki magát!

Kanadai DOC-előírások

A termék megfelel az elektromágneses zavarvédelem Kanadában érvényes B osztályú követelményeinek.

«Conforme á la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques, «CEM»,»

Koreai EMI-nyilatkozat

사용자 안내문(B금 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있읍니다.

VCCI-nyilatkozat (Japán)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると,受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Lézernyilatkozat Finnországra

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1010 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1993) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1010 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-795 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

B A média műszaki adatai

Ez a fejezet a következő témákkal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza:

- Nyomtatási média műszaki adatai
- <u>Támogatott médiaméretek</u>
- Útmutatás a médiahasználathoz

Nyomtatási média műszaki adatai

A HP LaserJet nyomtatók kiváló nyomtatási minőség előállítására képesek. A nyomtató a médiák széles skálájára, vágott papírra (újrahasznosított papírra is), borítékra, címkékre, írásvetítő fóliára, pauszpapírra és egyedi méretű papírra is képes nyomtatni. Az olyan adatok, mint a súly, a szemcseméret és a nedvességtartalom fontos tényezők, melyek befolyásolják a nyomtatás teljesítményét és minőségét.

A nyomtató a különféle papírokra és más médiára történő nyomtatást az ebben az útmutatóban leírtak szerint képes elvégezni. Azok a médiák, melyek nem felelnek meg az itt leírt irányelveknek, a következő problémákat okozhatják:

- Rossz nyomtatási minőség.
- Médiaelakadások.
- A nyomtató idő előtti, javítást igénylő elhasználódása.

A legjobb eredmény elérése érdekében csak HP márkájú papírt és nyomtatási médiát használjon. A Hewlett-Packard Company nem javasolja más típusok használatát. Mivel azok nem HP termékek, a HP nem rendelkezik befolyással a minőségükre.

Lehetséges, hogy a leírásban szereplő összes felsorolt irányelv betartása ellenére a médiára történő nyomtatás még sem kielégítő. Ez a nem megfelelő kezelés, a határértékeken kívül eső hőmérsékleti és nedvességértékek vagy olyan más változók eredményeként következhet be, melyek kívül esnek a Hewlett-Packard ellenőrzésén.

Nagy tétel nyomtatási média vásárlása előtt győződjön meg róla, hogy az teljesíti-e a felhasználói útmutatóban és a *Papírral és más médiákkal kapcsolatos irányelvek*-ben meghatározott követelményeket. (Az irányelvek rendelésével kapcsolatos további információkért lásd: <u>Fogyóanyagok</u>rendelése.) Nagyobb mennyiség vásárlása előtt mindig tesztelje a médiát.

VIGYÁZAT

A Hewlett-Packard által meghatározott követelményeket nem teljesítő média használata a nyomtató olyan mértékű károsodását okozhatja, mely javítást is szükségessé tehet. Ez a javítás nem tartozik bele a Hewlett-Packard által vállalt garanciába vagy szervizszerződésbe.

Támogatott médiaméretek

A támogatott médiaméretek a következők:

- Minimum: 76 x 127 mm
- Maximum: 216 x 356 mm

Útmutatás a médiahasználathoz

Papír

A legjobb eredményhez használjon szabványos (75 g/m²) papírt. Ellenőrizze, hogy a papír jó minőségű-e, és nincsenek-e rajta bevágások, foltok, szakadások, nedves részek, por, gyűrődések és meghajlott vagy feltekeredett szélek.

Ha nem biztos abban, milyen típusú papírt tölt be (pl. bankpostapapír vagy újrahasznosított papír), ellenőrizze a papírcsomag feliratát.

Egyes papírok ronthatják a nyomtatási minőséget, papírelakadást okozhatnak, vagy kárt tehetnek a nyomtatóban.

Papírhasználat

Jelenség	Probléma a papírral	Megoldás
Gyenge nyomtatási minőség vagy tonertapadás Probléma az adagolással.	Túl nedves, túl durva, túl sima vagy domború. Hibás papírfajta.	Próbáljon másféle papírt használni: 100–250 Sheffield és 4–6% nedvességtartalom között.
Hiányos nyomtatás, elakadás vagy feltekeredés.	Helytelen tárolás.	A papírt vízszintesen tárolja, a vízhatlan csomagolásában.
Erősebb szürke háttérárnyék.	Lehet, hogy a papír túl nehéz.	Használjon könnyebb papírt.
Túlzott feltekeredés. Probléma az adagolással.	A papír túl nedves, rossz a szemcseiránya, vagy rövidszemcsés szerkezetű.	Használjon hosszúszemcsés papírt. Nyomtasson az egyenes papíráthaladási útvonalon keresztül.
Elakadás vagy a nyomtató megrongálódott.	Kivágások és perforációk.	Ne használjon kivágott vagy perforált papírt.
Probléma az adagolással.	Gyűrött szélek.	Jó minőségű papírt használjon.

Megjegyzés

A nyomtató a toner papírba égetésére hőt és nyomást alkalmaz. Ellenőrizze, hogy a használt színes papírok és előnyomtatott papírok olyan tintával készültek-e, amelyek elviselik a nyomtató hőmérsékletét (200°C 0,1 másodpercig).

Ne használjon olyan fejléces papírt, amelyet alacsony hőmérsékletű tintával nyomtattak (pl. termográfiához használt papírok).

Ne használjon emelt fejléces papírt.

Ne használjon tintasugaras, ill. más, alacsony hőmérsékletű nyomtatókhoz való fóliákat. Csak a HP LaserJet nyomtatókhoz való fóliákat használjon.

Címkék

Címkeszerkezet

Amikor címkét választ, a következő összetevők minőségét vegye figyelembe:

- Ragasztóanyagok: A ragasztóanyagnak stabilnak kell maradnia 200°C mellett, a nyomtató maximális hőmérsékletén.
- Elrendezés: Csak olyan címkéket használjon, amelyek között nincsen szabad hordozófelület.
 Az olyan címkék, amelyek között térköz van, könnyen leválhatnak a hordozóról, komoly elakadásokat okozva.
- **Tekeredés:** Nyomtatás előtt a címkéket fekve kell tárolni úgy, hogy a feltekeredés nem haladhatja meg a 13 mm-t egyik irányban sem.
- Állapot: Ne használjon gyűrött, légbuborékos vagy más módon leválni készülő címkéket.

Fóliák

A fóliáknak stabilnak kell maradniuk 200°C mellett, a nyomtató maximális hőmérsékletén.

Borítékok

Borítékszerkezet

A borítékszerkezet igen lényeges. A borítékok hajtási vonalai nagyon eltérőek lehetnek, nemcsak különböző gyártók esetében, hanem egy gyártó egyazon csomagban lévő borítékjai között is. A borítékra történő nyomtatás sikere a boríték minőségétől függ. Boríték választáskor vegye figyelembe az alábbiakat:

- Súly: A borítékok súlya ne haladja meg a 105 g/m²-t, különben elakadást okozhatnak.
- Szerkezet: A nyomtatás előtt a borítékokat fekve kell tárolni úgy, hogy a feltekeredés nem haladhatja meg a 6 mm-t, és nem szabad levegőt tartalmazniuk. Azon borítékok, amelyekbe levegő szorul, problémákat okozhatnak.
- Állapot: Ellenőrizze, hogy a borítékok nem gyűröttek, szakadtak-e, vagy nem sérültek-e meg más módon.
- Méretek: 90 x 160 mm és 178 x 254 mm között.

Borítékok kétoldalas ragasztással

A kétoldalas, függőleges ragasztással ellátott borítéknak mindkét része tapad, míg az átlós ragasztással ellátott borítéknak csak az egyik felülete. Az utóbbi típusú hamarabb meggyűrődhet. Ellenőrizze, hogy a ragasztási sáv kinyúlik-e a boríték sarkáig, amint a következő képen látható:



- 1 elfogadható borítékszerkezet
- 2 nem elfogadható borítékszerkezet

Borítékok ragasztócsíkkal vagy fülekkel

A lehúzható védősávval ellátott ragasztással rendelkező borítékok vagy az olyan borítékok esetében, amelyeknél több fül hajlik rá a ragasztófelületre, ellenőrizni kell, hogy a ragasztó elviseli-e a nyomtató hőmérsékletét és nyomását: 200 °C. Túl sok fül és csík gyűrődést vagy papírelakadást okozhat.

Borítékok tárolása

A megfelelő borítéktárolás hozzájárul a jó nyomtatási minőséghez. A borítékokat vízszintesen tárolja. Ha levegő szorul a borítékba, légbuborékot okozhat, és a boríték meggyűrődhet nyomtatás közben.

Kartonlapok és nehéz média

Sokfajta kartonlapra lehet nyomtatni a papíradagoló tálcából, beleértve az adatkártyákat és levelezőlapokat is. Bizonyos kartonfajták jobbak a többinél, mert a szerkezetük folytán könnyebben haladnak át a lézernyomtatón.

Az optimális teljesítményhez ne használjon 157 g/m²-nél nehezebb papírt. A túl nehéz papír rossz papíradagolást, lerakási problémát, papírelakadást, rossz minőségű tonerráégetést, gyenge nyomtatási minőséget vagy túlzott mechanikai kopást okozhat.

Megjegyzés

Tud ennél nehezebb papírra is nyomtatni, feltéve, hogy nem tölti tele az adagolótálcát, és ha a használt papír simasága 100 - 180 Sheffield között van.

Kartonlapok szerkezete

- Simaság: A 135 157 g/m² súlyú kartonlapnak 100 180 Sheffield simaságúnak kell lennie. A 60 135 g/m² súlyú kartonlapnak 100 250 Sheffield simaságúnak kell lennie.
- Szerkezet: A kartonlapot vízszintesen kell tárolni úgy, hogy a feltekeredés ne haladja meg az 5 mm-t.
- Állapot: Ellenőrizze, hogy a kartonlapok nem gyűröttek, szakadtak, vagy nem sérültek más módon.
- Méretek: Csak a következő mérethatárok közötti kartonlapot használja:
 - Minimum: 76 x 127 mm
 - Maximum: 216 x 356 mm

Útmutatás a kartonlapokhoz

A margókat állítsa legalább 2 mm-re a szélektől.

C Garancia és engedélyek

Ez a fejezet a következő témákkal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza:

- Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerződés
- Hewlett-Packard korlátozott garancialevél
- <u>A nyomtatópatron élettartamára vonatkozó korlátozott garancia</u>
- Hardverszerviz
- Bővített garancia
- Útmutatás a nyomtató visszacsomagolásához
- Hogyan lehet kapcsolatba lépni a HP-vel

Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerződés

FIGYELEM: A SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELE A KÖVETKEZŐKBEN FELSOROLT HP SZOFTVERLICENC-FELTÉTELEK BETARTÁSA. AMENNYIBEN ÖN HASZNÁLJA A SZOFTVERT, EZZEL VÁLLALJA A LICENCFELTÉTELEKET.

HP SZOFTVERLICENC-FELTÉTELEK

A következő licencfeltételek érvényesek a mellékelt Szoftver felhasználása során, amennyiben Ön nem kötött külön szerződést a Hewlett-Packarddal.

Licencmegadás: A Hewlett-Packard engedélyezi az Ön számára a Szoftver egy példányának használatát. A "használat" azt jelenti, hogy tárolhatja, betöltheti, telepítheti, futtathatja vagy megjelenítheti a szoftvert. Nem módosíthatja a szoftvert, illetve nem kapcsolhatja ki a szoftver licenc- vagy más ellenőrző funkcióit. Ha a szoftverlicenc "egyidejű használatra" szól, akkor a megengedettnél több felhasználó nem használhatja a szoftvert egyidejűleg.

Tulajdonjog: A Szoftver tulajdonjoga és szerzői joga a Hewlett-Packard vagy annak beszállítója birtokában van. A licenccel Ön nem kap semmilyen tulajdonjogot, és a vásárlással semmilyen más jogot nem szerez a Szoftverre. A Hewlett-Packard harmadik félként fellépő szállítói megvédhetik jogaikat bármely esetben, ha a jelen Licencfeltételek sérülnek.

<u>Másolatok és adaptációk</u>: A szoftver másolatait vagy adaptációit kizárólag csak megőrzési célból készítheti el, vagy amikor a másolat vagy adaptáció készítés alapvető részét képezi a szoftver hivatalos használatának. Az eredeti szoftver összes szerzői jogi közleményét reprodukálnia kell az összes másolathoz vagy adaptációhoz. A szoftvert tilos bármely nyilvános hálózatra felmásolni.

<u>A forráskód visszafejtésének tilalma</u>: Tilos a szoftver visszafejtése vagy dekódolása, hacsak nem rendelkezik a HP előzetes írásos beleegyezésével. Bizonyos törvényi feltételek mellett nem szükséges a HP beleegyezése a korlátozott visszafejtéshez vagy dekódoláshoz. Kérésre a HP számára kimerítő tájékoztatást kell adni az esetleges visszafejtéssel kapcsolatban. Tilos a szoftvert dekódolni, feltéve, hogy a visszafejtés nem szükséges része a szoftver működtetésének.

<u>Átengedés</u>: Az Ön licence automatikusan felfüggesztődik, ha a szoftvert bármilyen módon átruházza. Átruházás esetén Önnek át kell adnia a szoftvert, beleértve annak bármilyen másolatát, valamint a vonatkozó dokumentációt a kedvezményezettnek. A kedvezményezettnek el kell fogadnia ezeket a licencfeltételeket, mint az átruházás feltételeit.

<u>Felmondás</u>: A HP fenntartja a jogot e licencszerződés felmondására, amennyiben annak rendelkezéseit nem tartja be. Felmondás esetén Önnek azonnal meg kell semmisítenie a szoftvert az összes másolatával, adaptációjával és bármely formában található kapcsolódó részével együtt.

Exportrendelkezések: A Szoftver vagy annak másolata, illetve adaptációja exportálásakor vagy újraexportálásakor be kell tartani minden hatályos törvényt és rendeletet.

Az Egyesült Államok Kormányának korlátozott jogai: A szoftver és bármely kapcsolódó dokumentáció teljes egészében magánköltségen került kifejlesztésre. A Szoftver a szállítás és az engedélyezés folyamán "kereskedelmi számítógépes szoftver"-nek minősül, a DFARS 252.227-7013 (1988. október), a DFARS 252.211-7015 (1991. május) vagy a DFARS 252.227-7014 (1995. június) szerint, "kereskedelmi tétel"-nek a FAR 2.101 (a) szerint, vagy "korlátozott számítógépes szoftver"-nek a FAR 52.227-19 (1987. június) szerint (avagy más, egyenértékű irányelv, illetve szerződési záradék szerint), annak megfelelően, hogy az említettek közül melyik alkalmazható. Ön a Szoftverre és a kísérő dokumentációra vonatkozóan csak azon jogokkal rendelkezik, melyeket az alkalmazható FAR- vagy DFARS-cikkelyek vagy a HP általános szoftverlicenc-szerződés adott terméket illető rendelkezései meghatároznak.
A GARANCIA IDŐTARTAMA:

A vásárlás dátumától számított egy év.

- A HP szavatolja Önnek, azaz a végfelhasználónak, hogy a HP eszköz és a vele együtt szállított tartozékállomány a vásárlás napjától számított, fent meghatározott időtartam során nem hibásodik meg anyag- vagy gyártási hiba következtében. A garancia érvényességi ideje alatt a HP a hibásnak bizonyuló termékeket saját megítélése szerint kijavítja vagy kicseréli. A cseretermékek lehetnek újak vagy újszerűek.
- 2. A HP garantálja, hogy a HP szoftverben a vásárlás napjától számított fent meghatározott időtartam során rendeltetésszerű telepítés és használat esetén nem lép fel olyan hiba, amely anyaghibára vagy gyártási hibára vezethető vissza. Amennyiben a garanciaidő alatt hibák állnak elő, a HP kicseréli azt a szoftverhordozót, amely a hiba következtében a szükséges programutasításokat nem hajtja végre.
- 3. A HP nem vállal garanciát a HP termékek megszakítás nélküli vagy hibamentes üzemelésére. Amennyiben a HP nem képes a terméket elfogadható időn belül, a garanciában meghatározott feltételek mellett kijavítani vagy kicserélni, Ön a termék azonnali visszaszolgáltatása esetén igényelheti a vételár visszatérítését.
- 4. A HP termékei tartalmazhatnak olyan újragyártott alkatrészeket, melyek működése megegyezik az új alkatrészek működésével, illetve már használatban voltak.
- 5. A garancia nem vonatkozik olyan meghibásodásokra, melyek a következők folytán keletkeznek: (a) nem rendeltetésszerű vagy nem kielégítő karbantartás vagy beállítás; (b) nem a HP által szállított szoftver, csatolóegységek, alkatrészek vagy tartozékok használata; (c) nem engedélyezett módosítások alkalmazása; (d) a készülék nem a közzétett környezeti előírásoknak megfelelő körülmények közötti használata; (e) nem rendeltetésszerű üzembe helyezés vagy karbantartás.
- 6. A HP SEM ÍRÁSBAN, SEM SZÓBAN NEM VÁLLAL MÁS JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE VAGY AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESSÉGE A KIFEJEZETT JÓTÁLLÁS FENT LEÍRT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉRE KORLÁTOZÓDIK. Egyes országok/térségek, államok, ill. tartományok nem engedik meg a garancia korlátozását, így a fenti korlátozás, ill. garanciakizárás adott esetben nem érvényes az Ön esetében. Ez a korlátozott garancia meghatározott jogokat biztosít Önnek, emellett megillethetik Önt országonként/térség, államonként, ill. tartományonként változó egyéb jogok is.
- 7. AMENNYIBEN A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, AZ EBBEN A JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATBAN LEÍRT JOGORVOSLATOK AZ ÖN ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ EGYEDÜLI ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK. A FENT EMLÍTETT ESETEKTŐL ELTEKINTVE A HP, ILLETVE BESZÁLLÍTÓI SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALNAK AZ ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, SEM A KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT (BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT), ILLETVE EGYÉB KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEK SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, MEG NEM ENGEDETT CSELEKMÉNYEK KAPCSÁN VAGY MÁS MÓDON KÖVETKEZNEK-E BE. Egyes országok/térségek, államok, ill. tartományok nem engedik meg a véletlenszerű, ill. következménykárok korlátozását, így a fenti korlátozás, ill. kizárás adott esetben nem érvényes az Ön esetében.

AZ AUSZTRÁLIÁBAN ÉS ÚJ-ZÉLANDON LEBONYOLÍTOTT VÁSÁRLÁSOKNÁL A JELEN NYILATKOZATBAN RÖGZÍTETT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK – KIVÉVE A TÖRVÉNYBEN MEGENGEDETT MÉRTÉKIG – NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK A VÁSÁRLÓNAK A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ TÖRVÉNYES JOGAIT, HANEM KIEGÉSZÍTIK AZOKAT.

A nyomtatópatron élettartamára vonatkozó korlátozott garancia

Megjegyzés

Az alábbi garancia arra a nyomtatópatronra vonatkozik, amelyet a nyomtatóhoz kapott.

A HP nyomtatópatronok garantáltan mentesek az anyag- vagy gyártási hibáktól a HP toner kifogyásának időtartamáig. A garancia az új HP nyomtatópatronok minden hiányosságára és hibájára vonatkozik.

Gyakran ismétlődő kérdések

Meddig érvényes a jótállás?

A jótállás a HP toner kifogyásáig érvényes, és azt követően érvényét veszti.

Honnan tudom, hogy mikor van kifogyóban a hp toner?

A HP toner akkor fogy ki és a nyomtatópatron akkor éri el használati időtartamának végét, amikor a kinyomtatott oldalon elmosódott és halvány írás jelentkezik, illetve amikor megjelenik a számítógép képernyőjén a nyomtatópatron kifogyóban üzenet.

Mit tesz a Hewlett-Packard hibás nyomtatópatron esetén?

A Hewlett-Packard belátása szerint kicseréli a hibás terméket, vagy visszatéríti annak árát. Ha lehetséges, csatoljon egy nyomtatott oldalt, mely bemutatja a nyomtatópatron hibás működését.

Mire nem vonatkozik a jótállás?

A jótállás nem vonatkozik azokra a nyomtatópatronokra, amelyeket újratöltöttek, kiürítettek, felnyitottak, helytelenül használtak, vagy bármely más módon megrongáltak.

Hogyan juttathatom vissza a hibás nyomtatópatront?

Ha egy nyomtatópatron hibásnak bizonyul, töltse ki a Szervizinformációs űrlapot, és csatoljon egy mintaoldalt, mely a hibát bemutatja. Juttassa vissza az űrlapot és a patront a vásárlás helyére, ahol azt becserélik.

Mennyiben érvényesek a garanciára az egyes államok, tartományok, országok/térségek előírásai?

Ez a korlátozott garancia meghatározott jogokat biztosít Önnek, emellett megillethetik Önt ezenkívül államonként, , tartományonként, ill. országonként/térségenként változó egyéb jogok is. Ez a korlátozott jótállás az egyetlen garancia, amely a HP nyomtatópatronra vonatkozik, és a termékre vonatkozó egyéb garanciákkal szemben elsőbbsége van.

A HEWLETT-PACKARD SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐS A VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY KÜLÖNLEGES KÁROKÉRT, SEM AZ ELMARADT HASZONÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK A JÓTÁLLÁSI SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉNEK KAPCSÁN VAGY MÁS MÓDON KÖVETKEZTEK-E BE.

EBBEN A GARANCIALEVÉLBEN FOGLALT FELTÉTELEK A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK, HANEM KIEGÉSZÍTIK A VÁSÁRLÓT MEGILLETŐ KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYES JOGOKAT.

Hardverszerviz

A HP LaserJet 1010 series nyomtató garanciája a vásárlás dátumától, illetve országától/térségétől függően eltérő lehet.

A garanciális javítást igénylő termékek esetében a vásárlóknak az országukban/térségükben található ügyfél-támogatási központot kell felhívniuk. További részletekért lásd: <u>Hogyan lehet kapcsolatba lépni a</u> <u>HP-vel</u>. A Hewlett-Packard a következő módok egyikén tesz eleget garanciális kötelezettségeinek:

- Megjavítja a terméket.
- Az ügyfél által cserélhető alkatrészt biztosít, mellyel az ügyfél megjavíthatja a terméket.
- A terméket egy újragyártott termékre cseréli.
- A terméket egy új vagy újragyártott termékre cseréli, mely egyenértékű vagy jobb a visszajuttatott terméknél.
- Visszatéríti a vételárat.
- Felkéri az ügyfelet, hogy az egységet juttassa vissza egy hivatalos szervizhez.

Bővített garancia

A HP SupportPack garanciát nyújt a HP termékre és az összes HP-gyártmányú belső összetevőre. A HP SupportPack expressz alkatrészcserét vagy helyszíni szervizelést nyújt. A támogatási csomag tartalma országonként/térségenként változhat. Az ügyfélnek a HP termék megvásárlásától számított 180 napon belül kell megvásárolnia a HP SupportPack csomagot. További támogatási információ a következő HP webhelyen található:

http://www.hp.com/peripherals2/care_netlj/index.html

vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati és támogatási csoporttal. Lásd: <u>Hogyan lehet kapcsolatba</u> <u>lépni a HP-vel</u>.

Útmutatás a nyomtató visszacsomagolásához

A nyomtató visszacsomagolásánál használja a következő útmutatót:

- Ha lehetséges, csatoljon a nyomtatóhoz 5-10 olyan papírlapot vagy más médiát, amelynek a nyomtatása nem megfelelő.
- Távolítson el és őrizzen meg minden kábelt, tálcát és a nyomtatóba telepített, külön beszerelhető tartozékot.
- Vegye ki és tartsa meg a nyomtatópatront.

VIGYÁZAT

A nyomtatópatron károsodásának megelőzése érdekében tárolja a patront eredeti csomagolásában, illetve úgy, hogy ne érje fény.

- Ha lehetséges, használja az eredeti dobozt és csomagolóanyagokat. A szállítás során bekövetkező, nem megfelelő csomagolásból eredő károkért Ön a felelős. Ha már kidobta a nyomtató csomagolóanyagait, akkor a nyomtató csomagolására vonatkozó tanácsért forduljon a helyi postaszolgálathoz.
- Mellékelje a szervizinformációs adatlap egy kitöltött példányát.
- A Hewlett-Packard azt javasolja, hogy kössön szállítási biztosítást a készülékre.

Hogyan lehet kapcsolatba lépni a HP-vel

Ha szervizre vagy segítségre van szüksége a HP-től, használja az alábbi hivatkozások egyikét:

- Az Egyesült Államokban lásd: <u>http://www.hp.com/support/lj1010</u>
- Egyéb országokban/térségekben: http://www.hp.com

D Fogyóanyagok rendelése

Fogyóanyagok rendelése

Az optimális teljesítmény elérése érdekében használja a kifejezetten a HP LaserJet 1010 series nyomtatók számára készített kellékeket és fogyóeszközöket.

Rendelési információ

	Tétel	Leírás vagy használat	Rendelési szám
Nyomtatási kellékek	HP Többcélú papír	HP márkájú papír széles felhasználási körrel (1 doboz, benne 10 rizsma, egyenként 500 lap). Mintarendeléshez az Egyesült Államokban hívja az 1-800-471-4701 telefonszámot.	HPM1120
	HP LaserJet papír	Kiváló minőségű HP márkájú papír HP LaserJet nyomtatókhoz (1 doboz, benne 10 rizsma, egyenként 500 lap). Mintarendeléshez az Egyesült Államokban hívja az 1-800-471-4701 telefonszámot.	HPJ1124
	HP LaserJet írásvetítő fólia	HP márkájú írásvetítő fólia HP LaserJet monokróm nyomtatókhoz.	92296T (letter) 92296U (A4)
	Nyomtatópatronok	Csere-nyomtatópatronok HP LaserJet 1010 series nyomtatóhoz.	
		2000 oldalas patron	Q2612A
		További részletekért lásd: <u>A</u> nyomtatópatron várható élettartama.	
Kísérő dokumentáció	HP LaserJet nyomtatócsalád nyomtatási média útmutató	Útmutató papír és más nyomtatási média HP LaserJet nyomtatókban történő használatához.	5963-7863

Rendelési információ (folytatás)

	Tétel	Leírás vagy használat	Rendelési szám
Cserealkatrészek	Médiabehúzó görgő	A médiának a tálcából való kiemelésére és a nyomtatóban történő továbbítására való.	RL1-0266
	Adagolótálca-fedél	Az adagolótálcában elhelyezkedő média befedésére való. Az elsődleges bemeneti tálca médiavezetőit is tartalmazza.	
		U.S. Európa	Q2460-40004 Q2460-40005
	Elválasztólap	Megakadályozza több lap egyidejű behúzását a nyomtatóba.	RL1-0269

Tárgymutató

A

adagolótálca betöltés, fő adagolótálca 21 elsődleges 5, 8 elsődleges adagolótálca feltöltése 21 fő 5, 8 ajtó nyomtatópatron 5, 10 alapértelmezett beállítások nyomtatási minőség 37 anyagbiztonsági adatlap (MSDS) 86

Á

Állapot fül (HP eszköztár) 53 állapotjelző lámpák 60 áttekintés, nyomtató 5

В

be/ki kapcsoló 6 beállítások alapértelmezett beállítások megváltoztatása Windows 98, 2000 és ME esetén 13 alapértelmezett beállítások megváltoztatása Windows XP esetén 13 megváltoztatása csak az aktuális alkalmazás számára 13 nyomtatási minőség 37 borítékok nyomtatás borítékra 23 nyomtatás több borítékra 24 útmutató a használathoz 96 bővített garancia 104

С

Cikkszám ii címkék nyomtatás 22 útmutató a használathoz 95 csere elválasztó 77 felvevőhenger 74 cserealkatrészek, megrendelés 108 csonka szöveg 63

D

Demóoldal 50 Dokumentáció fül (HP eszköztár) 54 duplex 32

Е

EconoMode 38 egyedi méretű média, nyomtatás 27 elakadás elakadt lap eltávolítása 71 elháritás 70 tipikus médiaelakadási helyek 70 elakadások elhárítása 70 elakadt lap eltávolítása 71 elsődleges adagolótálca 5, 8 betöltés 21 elválasztó csere 77 megkeresés 6 Energy Star 84

F

FCC-kompatibilitás 83 fejléces papír, nyomtatás 26 Feladat törlése gomb 5 felbontás, beállítások 37 felvevőhenger csere 74 tisztítás 73 Figyelmeztető jelzőfény 5 fóliák nyomtatás 22 útmutató a használathoz 95 fő adagolótálca 5, 8 betöltés 21 füzet, nyomtatás 34

G

garancia bővített 104 HP korlátozott garancialevél 101 nyomtatópatron 102 gomb Feladat törlése 5 Indítás 5 grafika hiányzó 63 rossz minőség 64

Н

hardverszerviz és -javítás 103 hiányzó grafika 63 hiányzó szöveg 63 hibakeresés a nyomtatott oldal eltér a képernyőn megjelenttől 63 csonka szöveg 63 demóoldal 58 feltekeredés 68 ferde oldal 68 függőleges vonalak 67 függőlegesen ismétlődő hibák 68 gyűrődés 69 halvány vagy elmosódott nyomat 66 hiányos szöveg 63 hiányzó grafika vagy szöveg 63 hibás karakterek 68 HP eszköztár 51 hullámok 68 kapcsolatba lépés a HP ügyfélszolgálattal 59 Készenlét jelzőfény 58 kihagyások 66 kinyomtatott oldal és az elvárások 59 Konfigurációs oldal, nyomtatás 50 megoldások 58 nedves festék 67 nyomtatási minőség 59 nyomtató-számítógép kommunikáció 59

nyomtatószoftver-problémák 65 nyomtatótelepítés 58 papírkezelési problémák 62 ráncok 69 rossz grafikai minőség 64 szürke háttér 67 tonerelkenődések 67 tonerszemcsék 66 tonerszóródás a körvonalak mentén 69 üres oldalak 63 Hibakeresés fül (HP eszköztár) 53 hibák. szoftver 65 hozzáférés, nyomtatópatron 10 HP eszköztár Állapot fül 53 Dokumentáció fül 54 Hibakeresés fül 53 megtekintés 51 nyomtatóbeállítások 55 Riasztások fül 54

Indítás gomb 5 Indítás jelzőfény 5 információ, hivatkozások kiválasztott témákhoz 2 információs oldalak, nyomtatás 50

J

javítás, nyomtatási minőség 66 javítások hardver 103 kapcsolatfelvétel a HP-vel 106 jelentések, nyomtatás 50 jelzőfények állapotjelző lámpák 60 Figyelmeztető 5 Indítás 5 Készenlét 5

Κ

kapcsolatfelvétel a HP-vel 106 kartonlapok nvomtatás 27 útmutató a használathoz 97 kábel párhuzamos 16 USB 16 kezelőpanel 7 Készenlét jelzőfény 5 kétoldalas (duplex) nyomtatás 32 kimeneti tálca 5, 9 konfiguráció HP LaserJet 1010 3 HP LaserJet 1012 3 HP LaserJet 1015 3 Konfigurációs jelentés 50 környezetvédelem műszaki adatok 80 környezetvédelmi program 84

L

licenc, szoftver 100

Μ

manuális duplex nyomtatás (nyomtatás a papír mindkét oldalára) 32 média a médiaút tisztítása 48 betöltés 21 elakadások elhárítása 70 elakadt lap eltávolítása 71 kerülendő típusok 19 különböző típusok 21 műszaki adatok 92 nyomtatás egyedi méretű médiára 27 támogatott méretek 93 tipikus elakadási helyek 70 típusok, melyek károsíthatják a nyomtatót 19 útmutató a használathoz 94 választás 18 média betöltése elsődleges adagolótálca 21 fő adagolótálca 21 médiatípusok 21 médiaútvonalak elsődleges adagolótálca 8 fő adagolótálca 8 kimeneti tálca 9 médiavezetők 8 médiavezetők 8 műszaki adatok 80 akusztika 80 elektromos 81 fizikai 82 használható portok 82 kapacitás és teljesítményadatok 82 környezetvédelem 80 média 92

Ν

n oldal nyomtatása egy lapra Windows 31 nehéz média, útmutatás a használathoz 97 nem HP nyomtatópatronok használata 40 nyomtatás a papír mindkét oldalára (kézi duplex nyomtatás) 32 borítékok 23 címkék 22 Demóoldal 50 egyedi méretű média 27 fejléces 26 fóliák 22 füzet 34 kartonlapok 27 Konfigurációs jelentés 50 n oldal 31 több boríték 24 több oldal nyomtatása egyetlen lapra 31 törlés, nyomtatási feladat 36 űrlapok, előnyomott 26 vízjelek 30 nyomtatási beállítások megváltoztatása 14 nyomtatási minőség beállítások 37 EconoMode 38 feltekeredés 68 ferde oldal 68 függőleges vonalak 67 függőlegesen ismétlődő hibák 68 gyűrődés 69 halvány vagy elmosódott nyomat 66 hibás karakterek 68

hullámok 68 kihagyások 66 nedves festék 67 ráncok 69 szürke háttér 67 tonerelkenődések 67 tonerszemcsék 66 tonerszóródás a körvonalak mentén 69 nyomtató áttekintés 5 csatlakozók 16 kezelőpanel 7 médiavezetők 8 műszaki adatok 80 szoftver 11 szoftverproblémák 65 tisztítás 46 tulajdonságai 4 visszacsomagolás 105 nyomtató tulajdonságai megnyitás 13 online súgó 14 nyomtatóbeállítások HP eszköztár 55 nyomtató-illesztőprogramok letöltési helyek 2 Macintosh 15 telepítés 11 nyomtatóinformációs oldalak Demóoldal 50 Konfigurációs jelentés 50 nyomtatópatron a nyomtatópatron környezetének tisztítása 46 ajtó 5, 10 csere 44 garancia 102 hozzáférés 10 nem HP nyomtatópatronok használata 40 tárolás 41 újrahasznosító helyek 85 várható élettartam 42

0

online súgó, nyomtató tulajdonságai 14

Ρ

papír problémák és megoldások 94 útmutató a használathoz 94 választás 18 papír és más média kiválasztása 18 papírkezelési problémák 62 párhuzamos kábel, csatlakoztatás 16 párhuzamos port 6 port párhuzamos 6 USB 6

R

rendelés, fogyóeszközök 107 Riasztások fül (HP eszköztár) 54

S

szabályozó nyilatkozatok Kanadai DOC-előírások 88 Koreai EMI-nyilatkozat 88 lézerbiztonsági nyilatkozat 88 lézernyilatkozat Finnországra 89 megfelelési nyilatkozat 87 szerviz hardver 103 kapcsolatfelvétel a HP-vel 106 szoftver letöltési helyek 2 licencszerződés 100 nyomtató-illesztőprogramok, Macintosh 15 problémák 65 támogatott operációs rendszerek 11 telepítés 11 szöveg csonka 63 hiányzó 63

Т

tálca elsődleges adagoló 5 fő adagoló 5 tálcafedél 5 támogatás, webhelyek 2 támogatott médiaméretek 93 támogatott operációs rendszerek 11 tápkapcsoló 6 tisztítás a nyomtatópatron környezete 46 felvevőhenger 73 médiaút 48 nyomtató 46 toner a nyomtatópatron cseréje 44 a nyomtatópatron környezetének tisztítása 46 a nyomtatópatronok tárolása 41 elkenődött 67 kevés 66 megtakarítás 43 nedves festék 67 nyomtatópatron ajtajának kinyitása 10 nyomtatópatron-ajtó 5 szemcsék 66 tonerszóródás a körvonalak mentén 69 tonermegtakarítás 43 több oldal, nyomtatás egyetlen lapra 31 törlés, nyomtatási feladat 36 tulajdonságai 4 minőség 4 pénzmegtakarítás 4 professzionális minőség 4 sebesség 4

U

USB- kábel, csatlakoztatás 16 USB-port 6

Ú

újrahasznosítás hová kell küldeni a nyomtatópatronokat 85

Ű

űrlapok, nyomtatás 26

Ü

üres oldalak 63

V

várható élettartam, nyomtatópatron 42 vezetők, média 8 visszacsomagolás, nyomtató 105 vízjelek, nyomtatás 30

W

web alapú támogatás 2



copyright © 2003 Hewlett-Packard Company

www.hp.com

