# Серия HP LaserJet P3010 Принтери Ръководство за потребителя

### Използване на устройството

Управление на устройството

### Техническо обслужване на устройството

Разрешаване на проблеми



hD

Допълнителна информация за продукта: www.hp.com/support/ljp3010series





# Серия HP LaserJet Р3010 Принтери Ръководство за потребителя



#### Авторски права и лиценз

© 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Възпроизвеждане, адаптация или превод без предварително писмено разрешение е забранено, освен каквото е разрешено според авторските права.

Информацията, която се съдържа вътре е обект на промяна без забележка.

Единствените гаранции на продуктите НР и услуги са посочени в дадените декларации за гаранция, придружаващи такива продукти и услуги. Нищо в тях не трябва да бъде тълкувано като съставна част на допълнителна гаранция. НР не носят отговорност за технически или редакторски грешки или съдържащи се вътре пропуски.

Част номер: СЕ524-90916

Edition 1, 4/2009

#### Търговски марки

Adobe<sup>®</sup>, Acrobat<sup>®</sup> и PostScript<sup>®</sup> са търговски марки на Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ е търговска марка на Intel Corporation в САЩ и други страни/ региони.

Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc. в САЩ

Microsoft®, Windows® и Windows®XP са регистрирани в САЩ търговски марки на Microsoft Corporation.

Windows Vista® е или регистрирана търговска марка, или е търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни/региони.

UNIX<sup>®</sup> е регистрирана търговска марка на The Open Group.

ENERGY STAR и марката ENERGY STAR са регистрирани в САЩ марки.

# Съдържание

#### 1 Основни сведения за принтера

| Конвенции, използвани в това ръководство | 2 |
|--|---|
| Сравнение на принтери                    | 3 |
| Екологични характеристики                | 5 |
| Характеристики на принтера               | 6 |
| Изгледи на устройството                  | 8 |
| Изглед отпред                            | 8 |
| Изглед отзад                             | 9 |

#### 2 Контролен панел

| Оформление на контролния панел   | . 12 |
|--|------|
| Използване на менютата на контролния панел                                 | . 14 |
| Използване на менютата   | . 14 |
| Меню Show Me How (Как да)  | . 15 |
| Меню Retrieve Job (Извличане на задание)                                   | . 16 |
| Меню Information (Информация)  | . 18 |
| Меню Paper Handling (Боравене с хартията)                                  | . 19 |
| Работа с менюто за консумативи   | . 20 |
| Меню Configure Device (Конфигуриране на устройство)                        | . 21 |
| Меню Printing (Печат)  | . 21 |
| РСL подменю  | . 22 |
| Меню Print Quality (Качество на печат)                                     | . 23 |
| Меню System setup (Настройване на системата)                               | . 26 |
| Меню I/O (В/И)   | . 31 |
| Менюта Embedded Jetdirect и EIO <x> Jetdirect (Вграден Jetdirect и EIO</x> |      |
| <x> Jetdirect )</x>  | . 32 |
| Меню Resets (Нулиране)   | . 39 |
| Меню Diagnostics (Диагностика)   | . 41 |
| Меню "Обслужване"  | . 43 |
|  |      |

#### 3 Софтуер за Windows

| Поддържани операционни системи за Windows | 46 |
|---|----|
| Поддържани драйвери за принтер за Windows | 47 |
| Универсален драйвер за печат на НР (УДП)  | 48 |

| Режими на инсталиране на УДП                            | 48 |
|---|----|
| Изберете правилния драйвер за принтер за Windows        | 49 |
| Приоритет на настройките за печат                       | 50 |
| Смяна на настройките на драйвера на принтера за Windows | 51 |
| Премахване на софтуер за Windows                        | 52 |
| Поддържани помощни програми за Windows                  | 53 |
| HP Web Jetadmin   | 53 |
| Вграден Уеб сървър                                      | 53 |
| HP Easy Printer Care                                    | 53 |
| Софтуер за други операционни системи                    | 55 |

### 4 Използване на принтера с Macintosh

| Софтуер за Macintosh  | 58 |
|---|----|
| Поддържани операционни системи за Macintosh                       | 58 |
| Поддържани драйвери на принтери за Macintosh                      | 58 |
| Премахване на софтуер от операционни системи за Macintosh         | 58 |
| Приоритет за настройки на печат за Macintosh                      | 58 |
| Смяна на настройките на драйвера на принтера за Macintosh         | 59 |
| Софтуер за компютри Macintosh                                     | 60 |
| HP Printer Utility (Помощна програма за принтери на HP)           | 60 |
| Отваряне на HP Printer Utility (Помощна програма за печат         |    |
| на НР)  | 60 |
| Функции на помощната програма HP Printer Utility                  | 60 |
| Поддържани помощни програми за Macintosh                          | 61 |
| Вграден уеб сървър  | 61 |
| Използване на функциите на драйвера за принтер за Macintosh       | 62 |
| Създаване и използване на готови типове за печат в Macintosh      | 62 |
| Преоразмеряване на документите за печат на размер хартия по избор | 62 |
| Печатане на титулна страница                                      | 62 |
| Използване на водни знаци   | 63 |
| Печатане на много страници на един лист хартия в Macintosh        | 63 |
| Печат от двете страни на страницата (двустранен печат)            | 64 |
| Съхраняване на задания  | 65 |
| Използване на меню Services (Услуги)                              | 65 |
|   |    |

### 5 Свързване

| USB връзка                               | 38 |
|--|----|
| Мрежова конфигурация 6                   | 69 |
| Поддържани мрежови протоколи6            | 39 |
| Конфигуриране на мрежов принтер 7        | 71 |
| Преглед или промяна на мрежови настройки | 71 |
| Задаване или смяна на мрежовата парола   | 71 |

| Конфигурирайте на ръка IPv4 TCP/IP параметрите от контролния   |      |
|--|------|
| панел  | 72   |
| Конфигуриране на ръка на IPv6 TCP/IP параметрите от контролния |      |
| панел  | 72   |
| Забрана на мрежовите протоколи (незадължително)                | . 73 |
| Забрана на IPX/SPX, AppleTalk или DLC/LLC                      | . 73 |
| Настройки на скоростта на връзката и режим дуплекс             | . 74 |

#### 6 Хартия и печатни носители

| Разбиране на начина за използване на хартията и печатните носители  | 76   |
|---|------|
| Поддържани размери на хартии и печатни носители   | 77   |
| Потребителски размери на хартията   | 79   |
| Поддържани типове на хартии и печатни носители  | 80   |
| Капацитет на тавите и касетите  | 81   |
| Водачи за специална хартия или специални печатни носители   | 82   |
| Зареждане на тавите   | . 84 |
| Ориентация на хартията при зареждане на тавите  | 84   |
| Зареждане в Тава 1  | 84   |
| Зареждане на Тава 2 или на допълнителна тава за 500 листа   | 86   |
| Конфигуриране на тавите   | 90   |
| Конфигуриране на тава при зареждане на хартия   | 90   |
| Конфигуриране на тавите, така че да отговорят на настройките на заданието за<br>печат<br>Конфигуриране на тава с помощта на менюто Paper Handling (Боравене с | . 90 |
| хартията)   | 91   |
| Избор на хартия по източник, тип или размер   | 91   |
| Source (Източник)   | 91   |
| Тип и размер  | 91   |
| Използване на възможностите за извеждане на хартията  | 93   |
| Печат в горната (стандартната) изходна касета   | 93   |
| Печат в задната изходна касета  | 93   |
|   |      |

#### 7 Използване на възможностите на принтера

| Настройки за икономична работа                           | . 96 |
|--|------|
| EconoMode (Икономичен режим):                            | 96   |
| Sleep delay (закъснение до влизане в режим на заспиване) | . 96 |
| Задаване на закъснението до влизане в режим на заспиване | 96   |
| Забрана или разрешаване на спящ режим                    | 97   |
| Wake time (час на събуждане)                             | . 97 |
| Настройка на часовника за реално време                   | . 97 |
| Задаване на часа на събуждане                            | 98   |
| Използване на функции със съхранение на задания          | 99   |
| Създаване на съхранено задание                           | 99   |
| Отпечатване на съхранено задание                         | 100  |

| Изтриване на съхранено задание              | 100 |
|---|-----|
| Директен USB печат от портативни устройства | 102 |

#### 8 Задачи за печат

| Отменяне на задание за печат   | 104 |
|--|-----|
| Спиране на текущото задание за печат от контролния панел               | 104 |
| Спиране на текущото задание за печат от програма                       | 104 |
| Използване на функциите на драйвера за принтер за Windows              | 105 |
| Отваряне на драйвера на принтера                                       | 105 |
| Използване на преки пътища за печат                                    | 105 |
| Задаване на опции за хартията и качеството                             | 105 |
| Задаване на ефекти в документа   | 106 |
| Задаване на опции за допълнителна обработка на документа               | 107 |
| Задаване на опции за съхранение на заданието                           | 108 |
| Получаване на информация за поддръжка и за състоянието на устройството | 109 |
| Задаване на разширени настройки за печат                               | 109 |
|  |     |

### 9 Управление и техническо обслужване на принтера

| Отпечатване на страници с информация и страници "Как да"                   | 112      |
|--|----------|
| Използване на софтуера HP Easy Printer Care                                | 115      |
| Отворете софтуера HP Easy Printer Care                                     | 115      |
| Секции на софтуера HP Easy Printer Care                                    | 115      |
| Използване на вградения уеб сървър   | 118      |
| Отваряне на вградения Уеб сървър чрез използване на мрежова връзка         | 118      |
| Секции на вградения уеб сървър   | 119      |
| Използване на софтуера HP Web Jetadmin                                     | 122      |
| Използване на защитни функции  | 123      |
| IP Security  | 123      |
| Защита на вградения уеб сървър   | 123      |
| Сигурно изтриване на диска   | 123      |
| Засегнати данни  | 124      |
| Допълнителна информация  | 124      |
| HP Encrypted High Performance Hard Disks (Шифровани твърди дискове на HP о | <b>c</b> |
| висока производителност)   | 124      |
| Джоб за включване на хардуер   | 125      |
| Защита на съхранени задания  | 125      |
| Заключване на менютата на контролния панел                                 | 125      |
| Заключване на контролера на принтера                                       | 126      |
| Управление на консумативи  | 127      |
| Съхраняване на печатащи касети   | 127      |
| Правила на НР за непроизведени от НР печатащи касети                       | 127      |
| НР гореща линия за измами и Уеб сайт                                       | 127      |
| Време до изчерпване на консумативите                                       | 127      |
|  |          |

| Резервни консумативи и части   | 128 |
|--|-----|
| Указания при подмяна на консумативи  | 128 |
| Смяна на печатащата касета   | 128 |
| Инсталиране на памет, вътрешни USB устройства и външни входно изходни платки | 132 |
| Преглед  | 132 |
| Инсталиране на памет   | 132 |
| Инсталиране на памет на принтера   | 132 |
| Проверка на инсталирането на DIMM модула                                     | 136 |
| Записване на ресурси (постоянни ресурси)                                     | 136 |
| Разрешаване на паметта за Windows  | 137 |
| Инсталиране на вътрешни USB устройства                                       | 138 |
| Инсталирайте ЕЮ картите  | 140 |
| Почистване на принтера   | 143 |
| Почистване на външните части на принтера                                     | 143 |
| Почистване на пътя на хартията   | 143 |
| Надстройване на фърмуера   | 144 |
| Определяне на текущата версия на фърмуера                                    | 144 |
| Изтегляне на нов фърмуер от уеб сайта на НР                                  | 144 |
| Прехвърляне на новия фърмуер в принтера                                      | 144 |
| Използване на изпълним файл от флаш памет за актуализиране на                |     |
| фърмуера   | 145 |
| Използване на FTP за качване на фърмуера през браузър                        | 145 |
| Използване на FTP за надстройване на фърмуера чрез мрежова                   |     |
| връзка   | 146 |
| Използване на HP Web Jetadmin за надстройване на фърмуера                    | 146 |
| Използвайте командите в Microsoft Windows за надстройване на                 |     |
| фърмуера   | 147 |
| Надстройване на фърмуера на НР Jetdirect                                     | 147 |

### 10 Разрешаване на проблеми

| Разрешаване на общи проблеми                              | 150   |
|---|-------|
| Списък за отстраняване на неизправности                   | 150   |
| Фактори, които се отразяват на работата на принтера       | 151   |
| Възстановяване на фабричните настройки                    | 152   |
| Разтълкуване на съобщенията на контролния панел           | 153   |
| Типове съобщения на контролния панел                      | 153   |
| Съобщения на контролния панел                             | 153   |
| Засядания   | 173   |
| Често срещани причини за засядания                        | 173   |
| Почистване на заседнала хартия                            | 174   |
| Изчистване на засядания от Тава 1                         | 174   |
| Изчистване на засядания от Тава 2 или допълнителна тава з | a 500 |
| листа   | 175   |
| Изчистване на засядания от горния капак                   | 178   |

| Изчистване на засядания от задната вратичка и от областта на<br>фюзера | . 180 |
|--|-------|
| Изчистване на засядания от допълнителното устройство за двустранен     |       |
| печат  | . 183 |
| Възстановяване след засядане   | . 187 |
| Проблеми при боравенето с хартия                                       | . 188 |
| Устройството поема няколко листа                                       | . 188 |
| Устройството подава хартия с неправилен размер на страницата           | . 188 |
| Устройството взема хартия от неправилна тава                           | . 189 |
| Хартията не се подава автоматично                                      | . 189 |
| Хартията не се подава от Тава 2, 3 или 4                               | . 189 |
| Не се подава прозрачно фолио или гланцова хартия                       | . 190 |
| Пликовете засядат или не се подават към устройството                   | . 191 |
| Отпечатаният документ е накъдрен или смачкан                           | . 191 |
| Устройството не печата двустранно или го прави неправилно              | . 192 |
| Разрешаване на проблеми с качеството на печат                          | . 194 |
| Проблеми с качеството на печат, свързани с хартията.                   | . 194 |
| Проблеми с качеството на печат, свързани със средата                   | . 194 |
| Проблеми с качеството на печат, причинени от засядания на хартия       | . 194 |
| Примери за дефекти в изображението                                     | . 195 |
| Линийка за повтарящи се дефекти  | . 202 |
| Разрешаване на проблеми с производителността                           | . 203 |
| Разрешаване на проблеми с връзката                                     | . 204 |
| Разрешаване на проблеми с директната връзка                            | . 204 |
| Разрешаване на проблеми с мрежата                                      | . 204 |
| Отстраняване на проблеми с директен USB печат от портативно устройство | . 206 |
| Софтуерни проблеми с продукта  | . 208 |
| Разрешаване на стандартни проблеми в Windows                           | . 209 |
| Решение на често срещани проблеми с Macintosh                          | . 210 |

#### Приложение А Консумативи и принадлежности

| Поръчка на части, принадлежности и консумативи |  |
|--|--|
| Номера на части                                |  |
| Принадлежности за боравене с хартия            |  |
| Печатащи касети                                |  |
| Памет  |  |
| Кабели и интерфейси                            |  |

### Приложение В Обслужване и поддръжка

| Декларация за ограничена гаранция на Hewlett-Packard                               | . 218 |
|--|-------|
| Гаранцията Premium Protection Warranty на НР: Декларация за ограничена гаранция за |       |
| печатащата касета за LaserJet  | . 220 |
| Лицензионно споразумение с краен потребител  | . 221 |
| Обслужване на гаранция при извършване на ремонт от клиента                         | . 224 |

| Поддръжка на клиенти             | 225 |
|----------------------------------|-----|
| Опаковайте отново продукта       | 226 |
| Формуляр за информационни услуги | 227 |

#### Приложение С Спецификации

| Физически спецификации   | . 230 |
|--|-------|
| Консумирана мощност, електрически спецификации и акустично излъчване | . 231 |
| Експлоатационна среда  | . 232 |

#### Приложение D Нормативна информация

| Регулации FCC   | 234 |
|---|-----|
| Програма за екологично стопанисване на продукта                           | 235 |
| Опазване на околната среда  | 235 |
| Отделяне на озон  | 235 |
| Потребление на енергия  | 235 |
| Консумация на тонер   | 235 |
| Използване на хартия  | 235 |
| Пластмаси   | 235 |
| консумативи за печат за HP LaserJet                                       | 235 |
| Указания за връщане и рециклиране   | 236 |
| Съединени щати и Пуерто Рико  | 236 |
| Връщане на повече от една касета  | 236 |
| Връщане на единични бройки  | 236 |
| Изпращане   | 236 |
| Връщане извън САЩ   | 237 |
| Хартия  | 237 |
| Ограничения за използвани материали                                       | 237 |
| Изхвърляне на отпадъчни уреди от потребители на домакинства в Европейския | I   |
| Съюз  | 238 |
| Химически вещества  | 238 |
| Данни за безопасността на материалите (ДБМ)                               | 238 |
| За още информация   | 238 |
| Декларация за съответствие  | 239 |
| Декларации за безопасност   | 240 |
| Безопасност на лазера   | 240 |
| Условия на канадската Декларация за съответствие                          | 240 |
| VCCI декларация (Япония)  | 240 |
| Декларация за захранващия кабел (Япония)                                  | 240 |
| Декларация за електромагнитна съвместимост (Корея)                        | 240 |
| Декларация за лазера за Финландия   | 240 |
| Таблица с вещества (Китай)  | 242 |

| Азбучен указател | 243 |
|------------------|-----|
|------------------|-----|

# 1 Основни сведения за принтера

- Конвенции, използвани в това ръководство
- Сравнение на принтери
- Екологични характеристики
- Характеристики на принтера
- Изгледи на устройството

### Конвенции, използвани в това ръководство

- 🔆 СЪВЕТ: Съветите предоставят полезни напътствия или клавишни комбинации.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Бележките предоставят важна информация, обясняваща някакво понятие, или за завършване на задача.
- △ **ВНИМАНИЕ:** Предупрежденията за внимание показват процедури, които трябва да следвате, за да избегнете загуба на данни или повреждане на устройството.
- ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предупрежденията ви информират за конкретни процедури, които трябва да следвате, за да избегнете лични наранявания, катастрофална загуба на данни или сериозна повреда на устройството.

### Сравнение на принтери

•

HP LaserJet Р3015 принтер (базов модел)

```
CE525A
```



- Печат до 42 страници в минута (ppm) на хартия с размер Letter и 40 ppm на хартия с размер А4.
- Съдържа 96 мегабайта (МВ) памет с произволен достъп (RAM). Разширяема до 1 GB.
- Тава 1 събира до 100 листа
- Тава 2 събира до 500 листа
- Изходна касета за 250 листа с лицевата страна надолу
- Изходна касета за 100 листа с лицевата страна нагоре
- 4-редов графичен дисплей на контролния панел
- Високоскоростен порт USB 2.0

плюс следните:

•

•

- USB порт от предната страна на принтера за директен печат от портативни устройства
- Слот за усъвършенстван вход/изход (EIO)
- Един достъпен двуредов слот за модул памет DIMM

Автоматичен двустранен (дуплексен) печат Съдържа 128 МВ RAM. Разширяема до 1 GB.

Има същите характеристики като принтера HP LaserJet P3015

10-клавишна цифрова клавиатура на контролния панел

HP LaserJet P3015d принтер

| CE526A |  |
|--------|--|
|        |  |



HP LaserJet P3015n принтер Има същите характеристики като принтера HP LaserJet P3015 плюс следните:

CE527A



• 10-клавишна цифрова клавиатура на контролния панел

Джоб за включване на хардуер за инсталиране на

устройства за защита от други производители

- Възможност за работа в мрежа с вграден сървър за печат HP Jetdirect
- Съдържа 128 МВ RAM. Разширяема до 1 GB.
- Джоб за включване на хардуер за инсталиране на устройства за защита от други производители

| HP LaserJet P3015dn принтер  | Има същите характеристики като принтера HP LaserJet P3015<br>плюс следните:  |
|--|--|
| CE528A   | • 10-клавишна цифрова клавиатура на контролния панел   |
|  | • Автоматичен двустранен (дуплексен) печат   |
|  | <ul> <li>Възможност за работа в мрежа с вграден сървър за печат<br/>HP Jetdirect</li> </ul>                        |
|  | • Съдържа 128 MB RAM. Разширяема до 1 GB.  |
|  | <ul> <li>Джоб за включване на хардуер за инсталиране на<br/>устройства за защита от други производители</li> </ul> |
| HP LaserJet P3015х принтер   | Има същите характеристики като принтера HP LaserJet P3015<br>плюс следните:  |
| CE529A   | • 10-клавишна цифрова клавиатура на контролния панел   |
|  | • Автоматичен двустранен (дуплексен) печат   |
|  | <ul> <li>Възможност за работа в мрежа с вграден сървър за печат<br/>HP Jetdirect</li> </ul>                        |
| a de la de | • Съдържа 128 MB RAM. Разширяема до 1 GB.  |
|  | Попълнителна входна тава за 500 листа (тава 3)   |

• Джоб за включване на хардуер за инсталиране на устройства за защита от други производители

# Екологични характеристики

| DUPLEX (ДВУСТРАННО)  | Икономисвайте хартия, като използвате двустранен печат като ваша настройка по подразбиране за печат.   |
|--|--|
| Рециклиране  | Намалете отпадъците, като използвате рециклирана хартия.   |
|  | Рециклирайте печатащите касети, като използвате процедурата на НР за връщане.  |
| Икономия на енергия  | Пестете енергия, като инициирате спящ режим за устройството.   |
| HP Smart Web printing<br>(интелигентен уеб печат на<br>HP) | Използвайте HP Smart Web printing (интелигентен уеб печат на HP), за да избирате,<br>съхранявате и организирате текст и графика от няколко уеб страници и след това да<br>редактирате и отпечатвате точно това, което виждате на екрана. Той ви осигурява<br>необходимия ви контрол върху отпечатването на съществена информация, като<br>минимизирате загубите. |
| Съхраняване на задания                                     | Използвайте функциите за съхраняване на задания за управление на заданията за<br>печат. Чрез използване на съхраняване на задания активирате печата, работейки на<br>споделено устройство, с което елиминирате загубените задания за печат, които след<br>това се отпечатват повторно.   |

## Характеристики на принтера

| Характеристика             | Описание |   |
|----------------------------|----------|---|
| Работни показатели         | •        | 540 MHz прицесор  |
| Потребителски интерфейс    |          | Помощ на контролния панел   |
|                            | •        | 4-редов графичен дисплей с цифрова клавиатура. (Такава клавиатура не е включена в моделите .)   |
|                            | •        | HP Easy Printer Care софтуер (уеб базиран инструмент за състояние и разрешаване на проблеми)  |
|                            | •        | Драйвери за принтера за Windows® и Macintosh  |
|                            | •        | Вграден уеб сървър за достъп до поддръжката и поръчване на консумативи (само за<br>моделите, свързвани към мрежа)                       |
| Драйвери за принтер        | •        | HP PCL 5 универсален драйвер за принтер за Windows (HP UPD PCL 5)   |
|                            | •        | HP PCL 6  |
|                            | •        | HP универсален драйвер за принтер за Windows с емулация на postscript (HP UPD PS)   |
| Разделителна способност    | •        | FastRes 1200 осигурява качество на печат 1200 точки на инч (dpi) за бързо,<br>висококачествено отпечатване на бизнес текст и графики.   |
|                            | •        | ProRes 1200 осигурява отпечатване с разделителна способност1200 dpi за най-добро<br>качество при векторни и растерни изображения        |
|                            | •        | 600 dpi — осигурява най-бърз печат  |
| Характеристики на външната | •        | Шрифтове, формуляри и други макроси   |
|                            | •        | Запомняне на заданието  |
| Шрифтове                   |          | 103 вътрешни мащабируеми шрифта за PCL и 93 за HP UPD емулация на postscript  |
|                            | •        | 80 екранни шрифта, отговарящи на устройствата във формат TrueType, предоставяни<br>с програмното решение                                |
|                            | •        | С помощта на USB може да бъдат добавени допълнителни шрифтове   |
| Принадлежности             | •        | Входна тава на HP за 500 листа (до четири допълнителни тави)  |
| Свързване                  | •        | Високоскоростна връзка USB 2.0  |
|                            | •        | Вграден пълноценен сървър за печат HP Jetdirect (само за моделите n, dn и x) с IPv4,<br>IPv6 и IP Security.                             |
|                            | •        | USB порт от предната страна на принтера за директен печат от портативни устройства  |
|                            | •        | Софтуер HP Web Jetadmin   |
|                            | •        | Слот за усъвършенстван вход/изход (EIO)   |
| Консумативи                | •        | Страницата за състояние на консумативите съдържа информация за нивото на тонера,<br>броя на страниците и оценка за оставащите страници. |
|                            | •        | За информация относно печатащите касети вж. <u>www.hp.com/go/learnaboutsupplies</u> .   |
|                            | •        | При инсталирането принтерът проверява за оригинална печатаща касета на НР.  |
|                            | •        | Възможности за поръчка на консумативи по Интернет (с помощта на HP Easy Printer<br>Care)  |

| Характеристика                    | Описание                          |   |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Поддържани операционни<br>системи | •                                 | Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 $\varkappa$ Windows Vista®                |  |
|                                   | •                                 | Macintosh OS X V10.3.9, V10.4, V10.5 и по-нови версии   |  |
|                                   | •                                 | Novell NetWare  |  |
|                                   | •                                 | Unix®   |  |
|                                   | •                                 | Linux   |  |
| Защита                            | •                                 | • Сигурно изтриване на диска  |  |
|                                   | • Защитна ключалка (допълнителна) |   |  |
|                                   | •                                 | Задържане на заданието  |  |
|                                   | •                                 | Удостоверяване на потребителския ПИН за съхранени задания   |  |
|                                   | •                                 | э Защита IPsec  |  |
|                                   | •                                 | Шифрован високопроизводителен EIO твърд диск на НР (допълнителен)   |  |
|                                   | •                                 | Джоб за включване на хардуер за инсталиране на устройства за защита от други производители (не е включен в базовия модел) |  |
| Достъпност                        | •                                 | Онлайн ръководството за потребителя е съвместимо с екранните четци на текст.  |  |
|                                   | •                                 | Печатащите касети могат да се поставят и свалят с една ръка.  |  |
|                                   | •                                 | Всички вратички и капаци могат да се отварят с една ръка.   |  |
|                                   | •                                 | Хартията може да бъде зареждана в тава 1 с една ръка.   |  |

## Изгледи на устройството

### Изглед отпред



| 1  | Удължител на горната изходна касета  |
|----|--|
| 2  | Горна изходна касета   |
| 3  | Горен капак (осигурява достъп до печатащата касета и етикета с модела и серийния номер)                                      |
| 4  | Джоб за включване на хардуер за инсталиране на устройства за защита от други производители (не е включен<br>в базовия модел) |
| 5  | Дисплей на контролния панел  |
| 6  | Бутони на контролния панел (10-клавишната цифрова клавиатура липсва в базовия модел)   |
| 7  | USB порт за директен печат от портативни устройства  |
| 8  | Бутон вкл./изкл.   |
| 9  | Допълнителна тава 4  |
| 10 | Допълнителна тава 3 (включена към модел х)   |
| 11 | Тава 2   |
| 12 | Тава 1 (отваря се с издърпване)  |

### Изглед отзад



| 1 | Десен капак (осигурява достъп до слота за DIMM и допълнителните USB портове)   |
|---|--|
| 2 | Мрежова връзка RJ.45 (само за моделите n, dn и x)  |
| 3 | Слот EIO (покрит)  |
| 4 | Високоскоростна връзка USB 2.0 за директна връзка към компютър   |
| 5 | Задна вратичка (отваря се с издърпване до ъгъл 45° за печат с директен път на хартията и до 90° за почистване<br>на засядания) |
| 6 | Връзка към захранването  |
| 7 | Слот за защитна ключалка от кабелен тип  |

# 2 Контролен панел

- Оформление на контролния панел
- Използване на менютата на контролния панел
- <u>Меню Show Me How (Как да)</u>
- <u>Меню Retrieve Job (Извличане на задание)</u>
- <u>Меню Information (Информация)</u>
- Меню Paper Handling (Боравене с хартията)
- Работа с менюто за консумативи
- Меню Configure Device (Конфигуриране на устройство)
- <u>Меню Diagnostics (Диагностика)</u>
- Меню "Обслужване"

### Оформление на контролния панел

Контролният панел се използва за получаване на информация за състоянието на принтера и заданието и за конфигуриране на принтера.



| Номер | Бутон или индикатор            | Функция   |  |  |
|-------|--------------------------------|---|--|--|
| 1     | Дисплей на контролния<br>панел | Показва информация за състоянието, менюта, помощна информация и<br>съобщения за грешки  |  |  |
| 2     | ▲ Стрелка нагоре               | За придвижване до предишния елемент от списъка или за увеличаване стойността на числови елементи.   |  |  |
| 3     | Бутон 📑 Menu (Меню)            | Отваряне и затваряне на менюта.   |  |  |
| 4     | ОК бутон:                      | • Записва избраната стойност на даден елемент   |  |  |
|       |                                | <ul> <li>Извършва действие, свързано с маркирания елемент на дисплея на<br/>контролния панел</li> </ul>   |  |  |
|       |                                | • Изчиства състояние на грешка, когато то може да се изчисти  |  |  |
|       |                                | • Отваря менютата, когато принтерът е в състояние <b>Ready (Готовност)</b>  |  |  |
| 5     | Индикатор Ready (Готовност)    | • Вкл.: Принтерът е свързан и готов за приемане на данни за печат.  |  |  |
|       |                                | <ul> <li>Изкл.: Принтерът не може да приема данни, защото е изключен (в<br/>пауза) или е възникнала грешка.</li> </ul>  |  |  |
|       |                                | <ul> <li>Мигащ: Принтерът минава в режим офлайн. Принтерът спира<br/>обработката на текущото задание и изхвърля всички активни<br/>страници от пътя на хартията.</li> </ul> |  |  |
| 6     | ▼ Стрелка надолу               | За придвижване до следващия елемент от списъка или за намаляване стойността на числови елементи.  |  |  |
| 7     | Индикатор Data (Данни)         | • Вкл.: Принтерът има данни за отпечатване, но изчаква получаването<br>на всички данни.   |  |  |
|       |                                | • Изкл.: Принтерът няма данни за отпечатване.   |  |  |
|       |                                | • Мигащ: Принтерът обработва или отпечатва данни.   |  |  |

| Номер | Бутон или индикатор   | Функция   |  |  |
|-------|---|---|--|--|
| 8     | Индикатор Attention<br>(Внимание)   | <ul> <li>Вкл.: В принтера е възникнала грешка. Вж. показанието на контролния панел.</li> <li>Изкл.: Принтерът работи без грешка.</li> </ul> |  |  |
|       |   | • Мигащ: Изисква се действие. Вж. показанието на контролния панел.  |  |  |
| 9     | Цифрова клавиатура<br>ЗАБЕЛЕЖКА: Този<br>елемент липсва в<br>принтерите HP LaserJet<br>P3011 или HP LaserJet<br>P3015.          | За въвеждане на цифрови стойности   |  |  |
| 10    | С Бутон "Изчистване"<br><b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Този<br>елемент липсва в<br>принтерите HP LaserJet<br>P3011 или HP LaserJet<br>P3015. | Връща стойностите по подразбиране и излиза от помощния екран  |  |  |
| 11    | ⊷ Бутон папка<br>ЗАБЕЛЕЖКА: Този<br>елемент липсва в<br>принтерите HP LaserJet<br>P3011 или HP LaserJet<br>P3015.               | Осигурява бърз достъп до менюто <b>RETRIEVE ЈОВ (ИЗВЛИЧАНЕ НА</b><br>ЗАДАНИЕ)   |  |  |
| 12    | 虳 Стрелка назад   | Връщане на едно ниво по дървото на менюто или връщане на един числов запис  |  |  |
| 13    | 🛞 Бутон Стоп  | Отказва текущото задание за печат и изчиства страниците от принтера   |  |  |
| 14    | ? Бутон Помощ   | <ul> <li>Предоставя информация за съобщението на дисплея на контролния<br/>панел</li> <li>Излиза от екрана Помощ</li> </ul>                 |  |  |

### Използване на менютата на контролния панел

Може да изпълнявате най-рутинните задачи за печат от компютъра с помощта на драйвера за принтера или от приложната програма. Това е най-удобният начин за управление на устройството, който игнорира настройките от контролния панел на устройството. Вж. помощните файлове на приложната програма или за повече информация относно отварянето на драйвера за принтера вж. <u>Смяна на настройките на драйвера на принтера за Windows на страница 51</u> или <u>Смяна на настройките на драйвера на принтера за Мacintosh на страница 59</u>.

Може да управлявате устройството и като променяте настройките от контролния панел на устройството. Използвайте контролния панел за достъп до функциите, които не се поддържат от драйвера за принтера или приложната програма, както и да конфигурирате тавите за различни размери и типове хартия.

#### Използване на менютата

- 1. Натиснете бутона Menu (Меню) =.
- 2. Натискайте стрелка надолу ▼ или стрелка нагоре ▲, за да се придвижвате по списъците.
- 3. Натиснете бутона ОК, за да изберете опцията.
- 4. Натиснете стрелка назад 5, за да се върнете към предишното ниво.
- 5. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚍, за да излезете от менютата.
- 6. Натиснете бутона за помощ ?, за да видите допълнителна информация за даден елемент.

Следват основните менюта.

| Основни менюта | SHOW ME HOW (КАК ДА)                           |
|----------------|--|
|                | RETRIEVE ЈОВ (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ)            |
|                | INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ)                       |
|                | PAPER HANDLING (БОРАВЕНЕ С ХАРТИЯТА)           |
|                | MANAGE SUPPLIES (УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУМАТИВИ)    |
|                | CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО) |
|                | DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА)                      |
|                | SERVICE (CEPBИ3)                               |

### Меню Show Me How (Как да)

Използвайте менюто SHOW ME HOW (КАК ДА), за да отпечатате инструкциите за използване на устройството.

За да се покаже: Натиснете бутона Menu (Меню) 📄 и след това изберете менюто SHOW ME HOW (КАК ДА).

| Елемент   | Обяснение  |
|---|--|
| CLEAR JAMS (ИЗЧИСТВАНЕ НА<br>ЗАСЕДНАЛА ХАРТИЯ)          | Предоставя указания за почистване на засяданията в устройството.   |
| LOAD TRAYS (ЗАРЕЖДАНЕ НА ТАВИТЕ)                        | Предоставя указания за зареждане и конфигуриране на тавите.  |
| LOAD SPECIAL MEDIA (ЗАРЕЖДАНЕ НА<br>СПЕЦИАЛНИ НОСИТЕЛИ) | Предоставя указания за зареждане на специални печатни носители -<br>например пликове, прозрачно фолио и етикети. |
| PRINT BOTH SIDES (ПЕЧАТ НА ДВЕТЕ<br>СТРАНИ)             | Предоставя указания за печат от двете страни на хартията (двустранен печат).                                     |
| SUPPORTED PAPER (ПОДДЪРЖАНА<br>ХАРТИЯ)                  | Предоставя списък на поддържаната хартия и печатните носители.   |
| PRINT HELP GUIDE (ПЕЧАТ НА ПОМОЩНО<br>РЪКОВОДСТВО)      | Отпечатва страница, която показва връзки към допълнителна помощна информация в Интернет.                         |
| PRODUCT VIEWS (ИЗГЛЕДИ НА<br>УСТРОЙСТВОТО)              | Отпечатва страница, която обяснява компонентите на устройството.   |

### Меню Retrieve Job (Извличане на задание)

Менюто **RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ)** ви позволява да показвате списъците с всички съхранени задания.

За да се покаже: Натиснете бутона Menu (Меню) 📄 и след това изберете менюто RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ).

| Елемент   | Поделемент   | Опции  | Описание   |
|---|--|--|--|
| <user name=""><br/>(&lt;ПОТРЕБИТЕЛСКО<br/>ИМЕ&gt;)</user> |  |  | Всеки потребител, който има<br>съхранени задания, фигурира в<br>списъка по име. Изберете съответното<br>потребителско име, за да видите<br>списъка на съхранените задания. |
|   | ALL JOBS (WITH PIN)<br>(ВСИЧКИ ЗАДАНИЯ (С<br>ПИН)) | PRINT (ПЕЧАТ)<br>PRINT AND DELETE (ПЕЧАТ И<br>ИЗТРИВАНЕ) | Това съобщение се извежда, ако<br>даден потребител има две или повече<br>съхранени задания, които изискват<br>PIN.   |
|   |  | DELETE (ИЗТРИВАНЕ)                                       | Извежда се или опцията <b>PRINT</b><br>(ПЕЧАТ), или опцията <b>PRINT AND</b><br>DELETE (ПЕЧАТ И ИЗТРИВАНЕ), в<br>зависимост от типа на изброените<br>задания.              |
|   |  |  | Използвайте опцията <b>COPIES</b><br>(КОПИЯ), за да зададете броя копия за<br>заданието, което предстои да бъде<br>отпечатано.   |
|   | ALL JOBS (NO PIN)<br>(ВСИЧКИ ЗАДАНИЯ<br>(БЕЗ ПИН)) | PRINT (ПЕЧАТ)<br>PRINT AND DELETE (ПЕЧАТ И<br>ИЗТРИВАНЕ) | Това съобщение се извежда, ако<br>даден потребител има две или повече<br>съхранени задания, които не изискват<br>ПИН.  |
|   |  | DELETE (ИЗТРИВАНЕ)                                       | Извежда се или опцията <b>PRINT</b><br>(ПЕЧАТ), или опцията <b>PRINT AND</b><br>DELETE (ПЕЧАТ И ИЗТРИВАНЕ), в<br>зависимост от типа на изброените<br>задания.              |
|   |  |  | Използвайте опцията <b>COPIES</b><br>(КОПИЯ), за да зададете броя копия за<br>заданието, което предстои да бъде<br>отпечатано.   |
|   | <ЈОВ NAME X> (ИМЕ<br>НА ЗАДАНИЕ X)                 | PRINT (ПЕЧАТ)  | Всяко задание фигурира в списъка по  |
|   |  | PRINT AND DELETE (ПЕЧАТ И<br>ИЗТРИВАНЕ)                  | Извежда се или опцията <b>PRINT</b>  |
|   |  | DELETE (ИЗТРИВАНЕ)                                       | (ПЕЧАТ), или опцията <b>PRINT AND</b><br>DELETE (ПЕЧАТ И ИЗТРИВАНЕ), в<br>зависимост от типа на изброените<br>задания.   |
|   |  |  | Използвайте опцията <b>COPIES</b><br>(КОПИЯ), за да зададете броя копия за<br>заданието, което предстои да бъде<br>отпечатано.   |

| Елемент                    | Поделемент   | Опции          | Описание  |
|----------------------------|--|----------------|---|
|                            |  | COPIES (КОПИЯ) | Задава броя копия на заданието,<br>които предстои да бъде отпечатано.<br>Настройката по подразбиране е 1.   |
|                            |  |                | За менютата ALL JOBS (NO PIN)<br>(ВСИЧКИ ЗАДАНИЯ (БЕЗ ПИН)) и<br>ALL JOBS (WITH PIN) (ВСИЧКИ<br>ЗАДАНИЯ (С ПИН)) са налични още<br>две опции:   |
|                            |  |                | <ul> <li>Ако изберете опцията <b>ЈОВ</b><br/>(ЗАДАНИЕ), се отпечатва броят<br/>копия, зададени в драйвера.</li> </ul>   |
|                            |  |                | <ul> <li>Ако изберете менюто CUSTOM<br/>VALUE (ПОТРЕБИТЕЛСКА<br/>СТОЙНОСТ), друга настройка<br/>показва къде може да зададете<br/>броя копия на заданието, което<br/>предстои да бъде отпечатано.<br/>Броят копия, зададени в<br/>драйвера, се умножава по броя<br/>копия, зададени от контролния<br/>панел. Ако например сте задали<br/>две копия в драйвера и две копия<br/>от контролния панел, ще бъдат<br/>отпечатани общо четири копия от<br/>заданието.</li> </ul> |
| USB STORAGE (USB<br>ПАМЕТ) | <folder name=""><br/>(&lt;ИМЕ НА ПАПКА&gt;)</folder> | COPIES (КОПИЯ) | Това меню се показва, ако сте<br>свързали устройство USB памет към<br>предната страна на устройството   |
|                            | <ЈОВ NAME> (<ИМЕ<br>НА ЗАДАНИЕ>)                     |                | Изберете папката и името на файла и<br>след това изберете броя копия за<br>отпечатване.   |

### Меню Information (Информация)

Използвайте менюто **INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ)** за достъп до конкретна информация за устройството и нейното отпечатване.

За да се покаже: Натиснете бутона Menu (Меню) н и след това изберете менюто INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ).

| Елемент  | Описание  |  |
|--|---|--|
| PRINT MENU MAP (ПЕЧАТ НА КАРТАТА НА<br>МЕНЮТАТА)                                       | Разпечатва карта на менюто на контролния панел, на която са показани<br>оформлението и текущите настройки на елементите от менюто на<br>контролния панел.   |  |
| PRINT CONFIGURATION (ПЕЧАТ НА<br>КОНФИГУРАЦИЯ)   | Отпечатват се страниците за конфигуриране на устройството, които показват настройките на принтера и инсталираните принадлежности.   |  |
| PRINT SUPPLIES STATUS PAGE (ПЕЧАТ НА<br>СТРАНИЦАТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА<br>КОНСУМАТИВИТЕ) | Отпечатва се приблизително оставащото време на живот на консумативите; статистика за общия брой обработени страници и задания, серийният номер, броят страници и информация за техническото обслужване.                             |  |
|  | За удобство на клиентите си НР предоставя приблизителна оценка за<br>оставащото време на живот на консумативите. Действително<br>оставащите нива на консумативите може да бъдат различни от<br>предоставените приблизителни оценки. |  |
| PRINT USAGE PAGE (ПЕЧАТ НА<br>СТРАНИЦА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ)                                  | Отпечатва се броят на листата хартия с всички размери, преминали<br>през устройството; изброява се това, дали те са били отпечатани<br>едностранно, двустранно, в монохромен или в цветен режим и отчита<br>броя на страниците.     |  |
| PRINT DEMO PAGE (ПЕЧАТ НА<br>ДЕМОНСТРАЦИОННА СТРАНИЦА)                                 | Отпечатва демонстрационна страница.   |  |
| PRINT FILE DIRECTORY (ПЕЧАТ НА<br>ФАЙЛОВА ДИРЕКТОРИЯ)                                  | Отпечатват се имената и директориите на файловете, съхранявани в<br>устройството.   |  |
| PRINT PCL FONT LIST (ПЕЧАТ НА<br>СПИСЪКА НА PCL ШРИФТОВЕТЕ)                            | Отпечатват се наличните PCL шрифтове.   |  |
| PRINT PS FONT LIST (ПЕЧАТ НА СПИСЪКА<br>НА PS ШРИФТОВЕТЕ)                              | Отпечатват се наличните PS шрифтове.  |  |

### Меню Paper Handling (Боравене с хартията)

Използвайте това меню за конфигуриране на входните тави по размер и тип. Важно е тавите да бъдат правилно конфигурирани с помощта на това меню, преди първото отпечатване.

За да се покаже: Натиснете бутона Menu (Меню) 📑 и след това изберете менюто PAPER HANDLING (БОРАВЕНЕ С ХАРТИЯТА).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте използвали други модели от устройствата HP LaserJet, може да сте свикнали да конфигурирате Тава 1 в режим First (Първа) или в режим Cassette (Касета). При принтерите Серия HP LaserJet P3010, задаването на Тава 1 в ANY SIZE (ВСЕКИ РАЗМЕР) и ANY ТҮРЕ (ВСЕКИ ТИП) е еквивалентно на режим First (Първа). Настройката на Тава 1, в стойност различна от ANY SIZE (ВСЕКИ РАЗМЕР) или ANY ТҮРЕ (ВСЕКИ ТИП) е еквивалентна на режим Cassette (Касета).

| Елемент от меню   | Стойност                                    | Описание   |
|---|---|--|
| TRAY 1 SIZE (PA3MEP 3A TABA 1)  | Избор на размера на хартията от<br>списъка. | Конфигуриране на размера на хартията<br>за Тава 1. Настройката по подразбиране<br>е <b>ANY SIZE (ВСЕКИ РАЗМЕР)</b> . Вж.<br><u>Поддържани размери на хартии и</u><br><u>печатни носители на страница 77</u> за<br>пълен списък на наличните размери.   |
| ТКАҮ 1 ТҮРЕ (ТИП ЗА ТАВА 1)   | Избор на размера на хартията от<br>списъка. | Конфигуриране на размера на хартията<br>за Тава 1. Настройката по подразбиране<br>е <b>ANY TYPE (ВСЕКИ ТИП)</b> . Вж.<br><u>Поддържани типове на хартии и печатни</u><br><u>носители на страница 80</u> за пълен<br>списък на наличните типове.  |
| <b>TRAY <x> SIZE (PA3MEP 3A TABA <x>)</x></x></b><br>X = 2 или допълнителните 3 или 4 | Избор на размера на хартията от<br>списъка. | Конфигуриране на размера на хартията<br>за посочената тава. Размерът по<br>подразбиране е <b>LETTER</b> или <b>A4</b> , в<br>зависимост от вашата страна/регион.<br>Вж. <u>Поддържани размери на хартии и</u><br><u>печатни носители на страница 77</u> за<br>пълен списък на наличните размери. |
| <b>TRAY <x> ТҮРЕ (ТИП ЗА ТАВА <x>)</x></x></b><br>X = 2 или допълнителните 3 или 4    | Избор на размера на хартията от<br>списъка. | Конфигуриране на размера на хартията<br>за посочената тава. Настройката по<br>подразбиране е <b>PLAIN</b><br>( <b>ОБИКНОВЕНА</b> ). Вж. <u>Поддържани</u><br><u>типове на хартии и печатни носители</u><br><u>на страница 80</u> за пълен списък на<br>наличните типове.                         |

### Работа с менюто за консумативи

Това меню се използва, за да конфигурирате как да ви предупреждава устройството, когато консумативите са на изчерпване.

За да се покаже: Натиснете бутона Menu (Меню) 📑 и след това изберете менюто MANAGE SUPPLIES (УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУМАТИВИ).

| Елемент от меню  | Елемент от подменю                | Стойности  | Описание  |
|--|-----------------------------------|--|---|
| АТ VERY LOW (ПРИ МНОГО                                 | BLACK CARTRIDGE (YEPHA            | STOP (СТОП)  | Изберете какво би трябвало да<br>прави продуктът, когато<br>печатащата касета съвсем<br>наближи изчерпването си.<br><b>STOP (СТОП)</b> : Устройството<br>спира, докато не замените<br>касетата. |
| ниско)   | KACETA)                           | РКОМРТ ТО CONTINUE? (ДА<br>НАПОМНЯМ ЛИ ЗА<br>ПРОПЪЛЖЕНИЕ?) |   |
|  |                                   |  |   |
|  |                                   | (ПРОДЪЛЖАВАНЕ)*  |   |
|  |                                   |  | РКОМРТ ТО CONTINUE? (ДА<br>НАПОМНЯМ ЛИ ЗА<br>ПРОДЪЛЖЕНИЕ?):<br>Устройството спира докато не<br>изчистите съобщението с<br>напомняне.<br>CONTINUE<br>(ПРОДЪЛЖАВАНЕ):                             |
|  |                                   |  | Устройството осигурява<br>предупредително съобщение,<br>но продължава да печата.  |
| USER DEFINED LOW<br>(ЗАДАДЕНО ОТ<br>ПОТРЕБИТЕЛЯ НИСКО) | BLACK CARTRIDGE (YEPHA<br>KACETA) |  | За въвеждане на оставащия<br>процент от живота на касетата,<br>при който искате устройството<br>да ви предупреждава, може да<br>използвате бутоните със<br>стрелки или цифровата<br>клавиатура. |

### Меню Configure Device (Конфигуриране на устройство)

Менюто **CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)** се използва за следните задачи:

- Смяна на настройките по подразбиране за печат.
- Настройка на качеството на печат.
- Смяна на опциите за конфигурация на системата и за вход изход.
- Възстановяване на настройките по подразбиране.

### Меню Printing (Печат)

Тези настройки засягат само заданията, без определени свойства. Повечето задания определят всички свойства и игнорират стойностите, зададени с помощта на това меню.

За да се покаже: Натиснете бутона Menu (Меню) , изберете менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО), след което изберете менюто PRINTING (ПЕЧАТАНЕ).

| Елемент от меню  | Стойности   | Описание  |  |
|--|---|---|--|
| COPIES (КОПИЯ)   | Диапазон: 1 - 32000   | Задаване на броя копия по<br>подразбиране за заданията за печат.<br>Броят по подразбиране е <b>1</b> .                                    |  |
| DEFAULT PAPER SIZE (РАЗМЕР НА<br>ХАРТИЯТА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ)                   | Появява се списък на наличните<br>размери на хартията.  | Задаване на размера на хартията по подразбиране.  |  |
| DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE<br>(ПОДРАЗБИРАЩ СЕ РАЗМЕР ПО<br>ИЗБОР НА ХАРТИЯТА) | <ul> <li>UNIT OF MEASURE (МЕРНА<br/>ЕДИНИЦА)</li> <li>X DIMENSION (X РАЗМЕР)</li> <li>X DIMENSION (X РАЗМЕР)</li> </ul> | Задаване на размера по подразбиране<br>за произволно потребителско задание<br>за печат.   |  |
| DUPLEX (ДВУСТРАННО)  | ОFF (ИЗКЛ.)*<br>ОN (ВКЛ.)   | Разрешение или забрана на двустранен<br>печат.<br>ЗАБЕЛЕЖКА: Това меню е налично<br>само за моделите d, dn и x.                           |  |
| DUPLEX BINDING (ПОДВЪРЗВАНЕ<br>НА ДВУСТРАННО ОТПЕЧАТАНИ<br>СТРАНИЦИ)         | LONG EDGE (ДЪЛЪГ КРАЙ)*<br>SHORT EDGE (КЪС КРАЙ)  | Смяна на страната за подвързване при<br>двустранен печат.<br>ЗАБЕЛЕЖКА: Това меню е налично<br>само за моделите d, dn и x.                |  |
| OVERRIDE A4/LETTER (ИГНОРИРАЙ<br>A4/LETTER)                                  | NO (HE)<br>YES (ДА)*  | Позволява ви да задавате устройството<br>да отпечатва задание за А4 на хартия с<br>размер Letter, когато няма заредена<br>хартия А4.      |  |
| MANUAL FEED (РЪЧНО ПОДАВАНЕ)   | OFF (ИЗКЛ.)*<br>ОN (ВКЛ.)   | Прави настройката <b>MANUAL FEED</b><br>(РЪЧНО ПОДАВАНЕ) да бъде<br>настройка по подразбиране за задания,<br>при които не е избрана тава. |  |

| Елемент от меню   | Стойности           | Описание  |
|---|---------------------|---|
| EDGE TO EDGE OVERRIDE<br>(ПРЕНЕБРЕГВАНЕ ОТ КРАЙ ДО<br>КРАЙ) | NO (HE)*            | Сменя наборното поле за хартия с  |
|   | YES (ДА)            | размер Letter и A4 на 2 мм от левия и<br>десния край при едностранен печат.<br>Стандартното наборно поле е на 4 мм от<br>левия и десния край. |
| COURIER FONT (ШРИФТ COURIER)                                | REGULAR (НОРМАЛЕН)* | Избор на версия на шрифта Courier.  |
|   | DARK (TЪMHO)        | Настройката <b>DARK (ТЪМНО)</b> е<br>вътрешен шрифт Courier, наличен на<br>принтерите HP LaserJet Series III и по-<br>старите модели.         |
| WIDE А4 (ШИРОКА А4)   | NO (HE)*:           | Смяна на наборното поле при хартия А4.  |
|   | YES (ДА)            | <b>NO (HE)</b> : Наборното поле е седемдесет<br>и осем знака със стъпка 10 на един ред.   |
|   |                     | <b>YES (ДА)</b> : Наборното поле е осемдесет<br>знака със стъпка 10 на един ред.  |
| PRINT PS ERRORS (ПЕЧАТ НА PS                                | OFF (ИЗКЛ.)*        | Печат на страниците с PS грешки.  |
| ГРЕШКИТЕ)   | ON (ВКЛ.)           |   |
|   | ОFF (ИЗКЛ.)*        | Печат на страниците с PDF грешки.   |
|   | ON (ВКЛ.)           |   |

#### PCL подменю

Това меню конфигурира настройките за езика PCL за управление на принтера.

За да се покаже: Натиснете бутона Menu (Меню) , изберете менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО), изберете менюто PRINTING (ПЕЧАТАНЕ), след което изберете менюто PCL.

| Елемент                               | Стойности   | Описание   |
|---------------------------------------|---|--|
| FORM LENGTH (ДЪЛЖИНА<br>НА ФОРМУЛЯРА) |   | Задава се разредката по вертикала да бъде от<br>5 до 128 реда за размера на хартията по подразбиране.<br>Настройката по подразбиране е 60.                 |
| ORIENTATION<br>(ОРИЕНТАЦИЯ)           | PORTRAIT (ПОРТРЕТНА)*                                       | Задаване на ориентацията по подразбиране на  |
|                                       | LANDSCAPE (ПЕЙЗАЖНА)  | страницата.  |
| FONT SOURCE (ИЗТОЧНИК<br>НА ШРИФТА)   | Показва се списък на<br>наличните източници на<br>шрифтове. | Изберете източника на шрифтове. Настройката по подразбиране е INTERNAL (ВЪТРЕШЕН).   |
| FONT NUMBER (HOMEP HA<br>ШРИФТА)      |   | Принтерът присвоява номер на всеки шрифт и изброява<br>тези номера в списъка с PCL шрифтове. Диапазонът е от<br>0 до 102. Настройката по подразбиране е 0. |

| Елемент  | Стойности   | Описание   |
|--|---|--|
| FONT PITCH (СТЪПКА НА<br>ШРИФТА)                                       |   | Избира се стъпката на шрифта. Този елемент може да<br>не се появи в зависимост от избрания шрифт.<br>Диапазонът е от 0,44 до 99,99. Настройката по<br>подразбиране е 10,00.  |
| SYMBOL SET (КОДОВА<br>ТАБЛИЦА)   | Показва се списък на<br>наличните кодови таблици. | Избира се някоя от наличните кодови таблици от<br>контролния панел на принтера. Кодовата таблица<br>представлява уникално групиране на всички знаци от<br>даден шрифт. <b>PC-8</b> или <b>PC-850</b> се препоръчват при<br>използване на знаци за изчертаване на линии.<br>Настройката по подразбиране е <b>PC-8</b> . |
| APPEND CR TO LF<br>(ДОБАВЯНЕ НА CR КЪМ<br>LF)                          | NO (HE)*<br>YES (ДА)                              | Добавя се кодът за връщане на каретата към всеки знак<br>за нов ред, който принтерът среща в PCL задания,<br>съвместими назад (чист текст, без управление на<br>заданието). Някои операционни среди като UNIX<br>означават новия ред само с управляващия код за нов<br>ред.  |
| SUPPRESS BLANK PAGES<br>(ПОТИСКАНЕ НА<br>ПРАЗНИТЕ СТРАНИЦИ)            | NO (HE)*<br>YES (ДА)                              | Когато генерирате ваш собствен PCL, се включват<br>допълнителни кодове за нова страница, които биха<br>довели до отпечатването на една или повече празни<br>страници. Изберете <b>YES (ДА)</b> , за да бъде игнориран<br>кодът за нова страница, ако това води до празна<br>страница.                                  |
| MEDIA SOURCE MAPPING<br>(НАЗНАЧАВАНЕ НА<br>ИЗТОЧНИЦИТЕ НА<br>НОСИТЕЛИ) |   | Командата <b>MEDIA SOURCE MAPPING (НАЗНАЧАВАНЕ</b><br>НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА НОСИТЕЛИ) на езика PCL<br>избира входна тава чрез число, което съответства на<br>различните налични тави и подаващи устройства.  |
|  | STANDARD<br>(CTAHДАРТНО)*                         | Това номериране се основава на по-новите принтери<br>HP LaserJet, с актуализирани промени на номерацията<br>на тавите и подаващите устройства.   |
|  | CLASSIC (КЛАСИЧЕСКИ)                              | Номерирането на тавите се основава на HP LaserJet 4 и по-старите модели.   |

### Меню Print Quality (Качество на печат)

За да се покаже: Натиснете бутона Menu (Меню) , изберете менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО), след което изберете менюто PRINT QUALITY (КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ).

| Елемент  | Поделемент | Поделемент | Стойности | Описание   |
|--|------------|------------|-----------|--|
| SET<br>REGISTRATION<br>(ЗАДАВАНЕ НА<br>ЦЕНТРИРАНЕ) |            |            |           | За всяка тава задаването на<br>центриране отмества подравняването<br>на полетата така, че изображението на<br>страницата да бъде центрирано отгоре<br>надолу и отляво надясно. Може да<br>подравнявате и изображението, което<br>се отпечатва на лицевата страна с<br>това, което се отпечатва на гърба. |

| Елемент                              | Поделемент  | Поделемент   | Стойности  | Описание  |
|--------------------------------------|---|--|--|---|
|                                      | ADJUST TRAY <x><br/>(НАСТРОЙКА НА ТАВА<br/><x>)</x></x>   | PRINT TEST PAGE<br>(ПЕЧАТ НА<br>TECTOBA<br>CTPAHИЦА)<br>X1 SHIFT (X1<br>OTMECTBAHE)<br>Y1 SHIFT (Y1<br>OTMECTBAHE)<br>X2 SHIFT (X2<br>OTMECTBAHE)<br>Y2 SHIFT (Y2<br>OTMECTBAHE) | Отместване от<br>-20 до 20 по<br>осите X или Y.<br>Настройката по<br>подразбиране е 0.           | Отпечатване на тестова страница и<br>изпълнение на процедура за<br>подравняване за всяка тава.<br>Когато се създава изображение,<br>устройството обхожда страницата от<br>едната до другата страна, докато<br>листът се подава в устройството<br>отгоре надолу.<br>Посоката на обхождане се означава с<br>X. X1 е посоката на обхождане при<br>едностранно отпечатвана страница<br>или за първата страна при двустранен<br>печат. X2 е посоката на обхождане за<br>втората страна при двустранен печат.<br>Посоката на подаване се означава с Y.<br>Y1 е посоката на подаване при<br>едностранно отпечатвана страница<br>или за първата страна при двустранен печат.<br>У с е посоката на подаване се означава с Y.<br>Y1 е посоката на подаване сраница<br>или за първата страна при двустранен<br>печат. Y2 е посоката на подаване за<br>втората страна при двустранен печат. |
| FUSER MODES<br>(РЕЖИМИ НА<br>ФЮЗЕРА) | Показва се списък на<br>типовете хартия.<br>RESTORE MODES |  | NORMAL<br>(HOPMAЛHA)<br>HIGH2<br>(ВИСОКО2)<br>HIGH1<br>(ВИСОКО1)<br>LOW (HИCKA)<br>LOW1 (НИСКО1) | Всеки тип хартия има режим на<br>фюзера по подразбиране. Сменете<br>режима на фюзера само ако сте се<br>сблъскали с проблеми при печат на<br>определени типове хартия. След като<br>изберете тип на хартията, може да<br>изберете режима на фюзера, който е<br>наличен за този тип.   |
|                                      | КЕЗТОКЕ МОДЕЗ<br>(ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ<br>НА РЕЖИМИТЕ)          |  |  | за режим на фюзера до фабричните<br>настройки по подразбиране.  |
| ОРТІМІΖЕ<br>(ОПТИМИЗИРАНЕ)           |   |  |  | Оптимизиране на различните режими<br>на печат за решаване на проблеми с<br>качеството на печат.   |
|                                      | RESTORE OPTIMIZE<br>(ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ<br>НА ОПТИМИЗАЦИЯТА)  |  |  | Възстановяване на всички настройки<br>от менюто <b>ОРТІМІΖЕ</b><br>(ОПТИМИЗИРАНЕ) до фабричните<br>стойности по подразбиране.   |
| Елемент                                  | Поделемент | Поделемент | Стойности           | Описание   |
|--|------------|------------|---------------------|--|
| RESOLUTION<br>(РАЗДЕЛИТЕЛНА              |            |            | 300                 | Задава се разделителната<br>способност, с която устройството   |
| СПОСОБНОСТ)                              |            |            | 600                 | печата.  |
|  |            |            | FASTRES 1200*       | <b>300</b> : Води до качество на печат за  |
|  |            |            | PRORES 1200         |  |
|  |            |            |                     | на текста.   |
|  |            |            |                     | FASTRES 1200: Води до печат с<br>качество 3600 точки на инч (dpi) за<br>бързо, висококачествено отпечатване<br>на бизнес текст и графики.  |
|  |            |            |                     | <b>PRORES 1200</b> : Води до печат с качество 1200 точки на инч (dpi) за бързо, висококачествено отпечатване на векторна и растерна графика.   |
| RET                                      |            |            | ОFF (ИЗКЛ.)         | Използвайте настройката Технология   |
|  |            |            | LIGHT (СВЕТЛА)      | способност (REt - Resolution   |
|  |            |            | MEDIUM<br>(СРЕДНО)* | получаване на отпечатък със<br>загладени ъгли, извивки и ръбове.   |
|  |            |            | DARK (TЪMHO)        | REt не влияе на качеството на печат,<br>ако разделителната способност е<br>зададена да бъде <b>FASTRES 1200</b> или<br><b>PRORES 1200</b> . Всички останали<br>разделителни способности имат полза<br>от REt.  |
| ECONOMODE                                |            |            | OFF (ИЗКЛ.)*        | EconoMode е функция, която   |
|  |            |            | ОN (ВКЛ.)           | позволява на принтера да използва по-<br>малко тонер на страница. Изборът на<br>тази опция удължава живота на тонера<br>и намалява разхода на страница. Това<br>намалява обаче и качеството на печат.<br>Отпечатаната страница е подходяща<br>за чернова.  |
|  |            |            |                     | НР не препоръчва постоянно<br>използване на EconoMode. Ако<br>използвате непрекъснато EconoMode<br>(Икономичен режим), е възможно<br>тонерът да издържи по-дълго от<br>механичните части на печатащата<br>касета. Ако при това положение<br>качеството на печат започне да спада,<br>трябва да поставите нова печатаща<br>касета, дори и да има останал тонер в<br>касетата. |
| TONER DENSITY<br>(ПЛЪТНОСТ НА<br>ТОНЕРА) |            |            | 1 до 5              | Печат на по-светли или по-тъмни<br>страници. Настройката за най-светъл<br>печат е 1, за за най-тъмен печат е 5.<br>Настройката по подразбиране<br>3 обикновено води до най-добри<br>резултати.   |

| Елемент  | Поделемент | Поделемент | Стойности                                      | Описание   |
|--|------------|------------|--|--|
| AUTO CLEANING<br>(АВТОМАТИЧНО<br>ПОЧИСТВАНЕ)                         |            |            | OFF (ИЗКЛ.)*<br>ON (ВКЛ.)                      | Когато автоматичното почистване е<br>включено, устройството отпечатва<br>почистваща страница, когато броячът<br>на страниците достигне настройката<br>CLEANING INTERVAL (ИНТЕРВАЛ<br>НА ПОЧИСТВАНЕ).   |
| CLEANING<br>INTERVAL<br>(ИНТЕРВАЛ НА<br>ПОЧИСТВАНЕ)                  |            |            | 500*<br>1000<br>2000<br>5000<br>10000<br>20000 | Когато AUTO CLEANING<br>(АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ) е<br>включена, тази опция задава броя на<br>страниците, които се отпечатват,<br>преди почистващата страница да бъде<br>отпечатана автоматично.  |
| AUTO CLEANING<br>SIZE (РАЗМЕР ПРИ<br>АВТОМАТИЧНО<br>ПОЧИСТВАНЕ)      |            |            | LETTER*<br>A4                                  | Когато AUTO CLEANING<br>(АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ) е<br>включена, задава размера на<br>хартията, използван при отпечатване<br>на почистващата страница.  |
| СREATE<br>CLEANING PAGE<br>(СЪЗДАВАНЕ НА<br>ПОЧИСТВАЩА<br>СТРАНИЦА)  |            |            |  | Отпечатва се страница с указания за<br>почистване на излишния тонер от<br>притискащия валяк във фюзера.<br>ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е налична<br>само за принтера HP LaserJet P3011,<br>за принтера HP LaserJet P3015и за<br>принтера HP LaserJet P3015n. |
| PROCESS<br>CLEANING PAGE<br>(ОБРАБОТКА НА<br>ПОЧИСТВАЩА<br>СТРАНИЦА) |            |            |  | Създаване и обработка на почистваща<br>страница за почистване на<br>притискащия валяк във фюзера.<br>Когато започне процес на почистване,<br>се отпечатва почистваща страница.<br>Тази страница може да бъде<br>отхвърлена.                            |

## Меню System setup (Настройване на системата)

Използвайте менюто **SYSTEM SETUP (НАСТРОЙВАНЕ НА СИСТЕМАТА)**, за да промените стойностите по подразбиране за конфигурацията на устройството - например спящ режим, персонализация на устройството (език) и възстановяване след засядане.

За да се покаже: Натиснете бутона Menu (Меню) , изберете менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО), след което изберете менюто SYSTEM SETUP (НАСТРОЙВАНЕ НА СИСТЕМАТА).

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойности, които са отбелязани със звездичка (\*), са фабрични стойности по подразбиране. Някои елементи от менютата нямат стойности по подразбиране.

| Елемент                                    | Поделемент                        | Стойности                                      | Описание  |
|--|-----------------------------------|--|---|
| DATE/TIME (ДАТА/ЧАС)                       | DATA RECEIVED (ДАТА)              | /[MMM]/[DD] YEAR = (/<br>[MMM]/[DD] ГОДИНА =)  | Задаване на правилната дата.<br>Диапазонът на годините е от<br>2000 до 2027   |
|  |                                   | [YYYY]/ /[DD] MONTH=<br>([YYYY]/ /[DD] МЕСЕЦ=) | 2009 до 2037.   |
|  |                                   | [YYYY]/[MMM]/ DAY= ([YYYY]:<br>[MMM] ДЕН=)     |   |
|  | DATE FORMAT (ФОРМАТ<br>НА ДАТАТА) | YYYY/MMM/DD*                                   | Позволява ви да избирате реда,  |
|  |                                   | MMM/DD/YYYY                                    | денят се появяват в датата.   |
|  |                                   | DD/MMM/YYYY (DD/MMM/<br>YYYY)                  |   |
|  | TIME (YAC)                        | :[MM] [PM] HOUR = ( :[MM]<br>[PM] ЧАС =)       | Избор на конфигурация за<br>извеждане на часа.  |
|  |                                   | [HH]: [PM] MINUTE= ( [PM]<br>МИНУТА=)          |   |
|  |                                   | [HH]:[MM] AM/PM=                               |   |
|  | ΤΙΜΕ FORMAT (ΦΟΡΜΑΤ               | 12 HOUR (12 YACA)*                             | Изберете дали да бъде   |
|  |                                   | 24 HOUR (24 YACA)                              | (12 ЧАСА) или 24 HOUR (24<br>ЧАСА).   |
| JOB STORAGE LIMIT (ЛИМИТ                   |                                   | Непрекъсната стойност                          | Задава се броят на заданията за   |
| ЗАДАНИЯ)                                   |                                   | Диапазон: 1–100                                | бъдат съхранявани в<br>устройството.  |
|  |                                   | Стойност по подразбиране = 32                  |   |
| JOB HELD TIMEOUT<br>(ТАЙМАУТ ПРИ ЗАЛЪРЖАНЕ |                                   | ОFF (ИЗКЛ.)*                                   | Позволява ви да зададете<br>интервала от време, през който  |
| НА ЗАДАНИЕ)                                |                                   | 1 HOUR (1 YAC)                                 | се пазят заданията за бързо   |
|  |                                   | 4 HOURS (4 YACA)                               | автоматично изтрити от  |
|  |                                   | 1 DAY (1 ДЕН)                                  | менюто се появява само когато   |
|  |                                   | 1 WEEK (1 СЕДМИЦА)                             | е инсталиран твърд диск.  |
|  |                                   | АИТО (АВТОМАТИЧНО)                             | Този елемент определя дали на   |
| (HORASDARE RA AUPEO)                       |                                   | ОFF (ИЗКЛ.)*                                   | на устройството със<br>съобщението Ready<br>(Готовност).  |
| QUIET MODE (ТИХ РЕЖИМ)                     |                                   | OFF (ИЗКЛ.)*                                   | Намалява се шумът по време на   |
|  |                                   | ON (ВКЛ.)                                      | печат. Когато тази настройка е<br>включена, устройството печата<br>с по-ниска скорост.  |
| ТRAY BEHAVIOR<br>(ПОВЕДЕНИЕ НА ТАВИТЕ)     |                                   |  | Използвайте това меню, за да<br>управлявате начина, по който<br>устройството борави с тавите за<br>хартия и съответните<br>напомняния от контролния<br>панел. |

| Елемент | Поделемент   | Стойности  | Описание  |
|---------|--|--|---|
|         | USE REQUESTED TRAY<br>(ИЗПОЛЗВАЙ ИСКАНАТА<br>ТАВА)               | EXCLUSIVELY<br>(ИЗКЛЮЧИТЕЛНО)*<br>FIRST (ПЪРВА)          | <ul> <li>Задава как да се работи със задания, за които са зададени входни тави.</li> <li>ЕХСLUSIVELY (ИЗКЛЮЧИТЕЛНО): Устройството никога не избира друга тава, когато потребителят е указал, че трябва да бъде използвана конкретна тава, даже и тази тава да е празна.</li> <li>FIRST (ПЪРВА): Устройството може да взема хартия от друга тава, ако зададената тава е празна, ако зададената тава е празна, даже и когато потребителят е указал тава за заданието.</li> </ul>  |
|         | MANUALLY FEED PROMPT<br>(ПОДКАНА ЗА РЪЧНО<br>ПОДАВАНЕ)           | ALWAYS (ВИНАГИ)*<br>UNLESS LOADED (AKO HE E<br>ЗАРЕДЕНА) | <ul> <li>Тази опция управлява това,<br/>дали трябва да се появи<br/>съобщение за ръчно подаване,<br/>когато типът или размерът на<br/>заданието не отговарят на<br/>размера или типа,<br/>конфигурирани за Тава 1.</li> <li><b>ALWAYS (ВИНАГИ)</b>: Преди<br/>отпечатване на задание с<br/>ръчно подаване винаги се<br/>появява подкана.</li> <li>UNLESS LOADED (АКО НЕ<br/>Е ЗАРЕДЕНА): Подкана се<br/>появява само ако<br/>универсалната тава е<br/>празна или не отговаря на<br/>размера или типа на<br/>заданието.</li> </ul> |
|         | PS DEFER MEDIA (ОТКАЗ<br>ОТ PS МОДЕЛА НА<br>БОРАВЕНЕ С НОСИТЕЛИ) | ENABLED (PA3PEШEHO)*<br>DISABLED (ЗАБРАНЕНО.)            | <ul> <li>Тази опция засяга начина, по който се борави с хартията, когато се печата с помощта на Adobe PS драйвер за печат.</li> <li>ENABLED (РАЗРЕШЕНО): Използва модела на НР за боравене с хартията.</li> <li>DISABLED (ЗАБРАНЕНО.): Използва Adobe PS модела за боравене с хартията.</li> </ul>  |

| Елемент | Поделемент  | Стойности  | Описание   |  |
|---------|---|--|--|--|
|         | SIZE/TYPE PROMPT<br>(ПОДКАНА ЗА РАЗМЕР/<br>ТИП)                 | DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)*<br>DO NOT DISPLAY (НЕ<br>ИЗВЕЖДАЙ НА ДИСПЛЕЯ) | Тази опция управлява това,<br>дали да се появява съобщение<br>за конфигуриране на тавата,<br>когато тавата бъде затворена.   |  |
|         |   |  | • <b>DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)</b> : При<br>затваряне на тавата се<br>показва съобщение за<br>конфигуриране на тавата.<br>Може да конфигурирате<br>размера или типа за тавата<br>директно от това<br>съобщение.  |  |
|         |   |  | <ul> <li>DO NOT DISPLAY (НЕ<br/>ИЗВЕЖДАЙ НА<br/>ДИСПЛЕЯ): Не се показва<br/>съобщението за<br/>конфигуриране на тавата.</li> </ul>   |  |
|         | USE ANOTHER TRAY<br>(ИЗПОЛЗВАЙ ЛРУГА                            | ENABLED (PA3PEШEHO)*   | Включване или изключване на  |  |
|         | тава)   | DISABLED (3A5PAHEHO.)  | за избор на друга тава, когато<br>зададената тава е празна.  |  |
|         |   |  | <ul> <li>ENABLED (РАЗРЕШЕНО):<br/>Устройството подканва или<br/>да добавите хартия към<br/>избраната тава, или да<br/>изберете друга тава.</li> <li>DISABLED (ЗАБРАНЕНО):</li> </ul>   |  |
|         |   |  | <ul> <li>ЫЗАВЕЕВ (ЗАВРАНЕНО.).</li> <li>Устройството подканва<br/>потребителя да добави<br/>хартия в първоначално<br/>избраната тава.</li> </ul>   |  |
|         | DUPLEX BLANK PAGES<br>(ПРАЗНИ СТРАНИЦИ ПРИ<br>ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ) | АUTO (АВТОМАТИЧНО)*<br>YES (ДА)                                  | Управлява начина на работа на<br>устройството със задания за<br>двустранен (дуплексен) печат.  |  |
|         |   |  | • <b>АUTO (АВТОМАТИЧНО)</b> :<br>разрешава режим Smart<br>Duplexing (Интелигентен<br>двустранен печат), който<br>указва на устройството да<br>не обработва и двете<br>страни, ако втората страна<br>е празна. Това може да<br>повиши скоростта на печат. |  |
|         |   |  | • YES (ДА): забранява<br>режим Smart Duplexing<br>(Интелигентен двустранен<br>печат) и кара устройството<br>за двустранен печат да<br>обръща листа хартия, даже<br>и когато той се отпечатва<br>само от едната страна.                                   |  |
|         |   |  | ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е<br>налична само при принтера<br>HP LaserJet P3011n или<br>принтера HP LaserJet P3011dn   |  |

| Елемент   | Поделемент  | Стойности  | Описание  |
|---|---|--|---|
|   | ІМАGE ROTATION<br>(ЗАВЪРТАНЕ НА<br>ИЗОБРАЖЕНИЕТО)       | STANDARD (СТАНДАРТНО)*<br>ALTERNATE<br>(АЛТЕРНАТИВНО)  | Изберете настройката<br>ALTERNATE<br>(АЛТЕРНАТИВНО), ако имате<br>проблем с подравняването на<br>изображения върху<br>предварително подготвени<br>формуляри.  |
| SLEEP DELAY (ЗАКЪСНЕНИЕ<br>ДО СПЯЩ РЕЖИМ)                             |   | 1 MINUTE (1 МИНУТА)<br>15 MINUTES (15 МИНУТИ)<br>30 MINUTES (30 МИНУТИ)*<br>45 MINUTES (45 МИНУТИ)<br>60 MINUTES (60 МИНУТИ)<br>90 MINUTES (90 МИНУТИ)<br>2 HOURS (2 ЧАСА) | Намалява консумацията на<br>енергия, когато устройството не<br>е било активно за избрания<br>период.  |
| WAKE TIME (ЧАС НА<br>СЪБУЖДАНЕ)                                       | <day of="" the="" week=""><br/>(ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА)</day> | ОFF (ИЗКЛ.)*<br>CUSTOM (ПО ИЗБОР)  | Конфигуриране на ежедневния<br>час на събуждане на<br>устройството.   |
| DISPLAY BRIGHTNESS<br>(ЯРКОСТ НА ДИСПЛЕЯ)                             |   | Диапазонът е от 1 до 10.   | Управлява се яркостта на<br>дисплея на контролния панел.<br>Настройката по подразбиране е<br><b>5</b> .   |
| PERSONALITY (ПРИНТЕРЕН<br>ЕЗИК)                                       |   | AUTO (АВТОМАТИЧНО)*<br>PCL<br>PDF<br>PS  | Задаване на езика по<br>подразбиране.   |
| CLEARABLE WARNINGS<br>(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КОИТО<br>МОГАТ ДА СЕ ИЗЧИСТЯТ) |   | ЈОВ (ЗАДАНИЕ)*<br>ОN (ВКЛ.)  | Задава дали предупреждението<br>на контролния панел се изчиства<br>или кога се изпраща друго<br>задание.  |
| AUTO CONTINUE<br>(АВТОМАТИЧНО<br>ПРОДЪЛЖАВАНЕ)                        |   | ОFF (ИЗКЛ.)<br>ОN (ВКЛ.)*  | Определя поведението на<br>устройството, когато системата<br>генерира грешка, която може да<br>бъде автоматично продължена.   |
| ЈАМ RECOVERY<br>(ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД<br>ЗАСЯДАНЕ)                     |   | АUTO (АВТОМАТИЧНО)*<br>ОFF (ИЗКЛ.)<br>ОN (ВКЛ.)  | Задава дали устройството се<br>опитва повторно да отпечата<br>страниците след засядане.<br><b>AUTO (АВТОМАТИЧНО)</b> :<br>Устройството отпечатва<br>страниците отново, ако е<br>налична достатъчно памет за<br>двустранен печат с пълна<br>скорост. |

| Елемент             | Поделемент | Стойности                                | Описание   |
|---------------------|------------|--|--|
| RAM DISK (RAM ДИСК) |            | АUTO (АВТОМАТИЧНО)*<br>ОFF (ИЗКЛ.)       | Определя се конфигурацията<br>на RAM диска. Тази опция е<br>налична само ако не е<br>инсталиран твърд диск и<br>принтерът е с поне 8 MB памет.<br>AUTO (ABTOMATИЧНО):<br>Принтерът определя<br>оптималния размер на RAM<br>диска въз основа на обема на<br>наличната памет.<br>OFF (ИЗКЛ.): RAM дискът е<br>забранен, обаче все още е<br>активен RAM диск с минимален<br>размер. |
| LANGUAGE (ЕЗИК)     |            | Появява се списък на наличните<br>езици. | Задаване на езика за<br>устройството. Настройката по<br>подразбиране е ENGLISH<br>(БЪЛГАРСКИ).   |

## Меню I/O (В/И)

Елементите от менюто I/O (B/И) засягат комуникацията между устройството и компютъра. Ако устройството съдържа сървър за печат HP Jetdirect, с помощта на това подменю може да конфигурирате основните мрежови параметри. Може да конфигурирате тези и други параметри и чрез HP Web Jetadmin или чрез вградения уеб сървър.

За допълнителна информация относно тези опции вж. <u>Мрежова конфигурация</u> на страница <u>69</u>.

За да се покаже: Натиснете бутона Menu (Меню) , изберете менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО), след което изберете менюто I/O (В/И).

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойности, които са отбелязани със звездичка (\*), са фабрични стойности по подразбиране. Някои елементи от менютата нямат стойности по подразбиране.

| Елемент                   | Поделемент                | Стойности           | Описание  |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|---|
| I/O TIMEOUT (В/И ТАЙМАУТ) |                           | Диапазон: 5 - 300   | Задава I/O TIMEOUT (В/И<br>ТАЙМАУТ) за устройството в<br>секунди. Настройката по<br>подразбиране е 15.  |
|                           |                           |                     | Настройва таймаута за най-<br>добра работа. Ако по средата на<br>вашето задание за печат се<br>появяват данни от други<br>портове, увеличете стойността<br>на таймаута. |
| EMBEDDED JETDIRECT MENU   | Вж. следващата таблица за | списъка на опциите. |   |

ЕМВЕDDED JETDIRECT MENU Вж. следващата таблица за списъка на опциите (МЕНЮ НА ВГРАДЕНИЯ JETDIRECT)

EIO <X> JETDIRECT MENU (MEHIO EIO <X> JETDIRECT)

# Менюта Embedded Jetdirect и EIO <X> Jetdirect (Вграден Jetdirect и EIO <X> Jetdirect )

| Елемент                     | Поделемент   | Поделемент                                       | Стойности  | Описание  |
|-----------------------------|--|--|--|---|
| INFORMATION<br>(ИНФОРМАЦИЯ) | PRINT SEC PAGE<br>(ОТПЕЧАТВАНЕ<br>НА СТРАНИЦА С<br>НАСТРОЙКИТЕ ЗА<br>ЗАЩИТА) |  | YES (ДА)*<br>NO (HE)   | <b>YES (ДА)</b> : Отпечатва се страница,<br>съдържаща текущите настройки за<br>защитата на сървъра за печат<br>HP Jetdirect.<br><b>NO (HE)</b> : Не се отпечатва страница с<br>настройки за защитата.   |
| TCP/IP                      | ENABLE<br>(PA3PEШABAHE)  |  | ОN (ВКЛ.)*<br>ОFF (ИЗКЛ.)  | ОN (ВКЛ.): Разрешаване на протокола<br>TCP/IP.<br>ОFF (ИЗКЛ.): Забрана на протокола TCP/<br>IP.   |
|                             | HOST NAME (ИМЕ<br>НА ХОСТ)   |  |  | Буквено-цифров низ до 32 знака,<br>използван за идентифициране на<br>устройството. Това име фигурира в<br>страницата за конфигуриране на<br>HP Jetdirect. Името на хост по<br>подразбиране е NPIxxxxx, където xxxxx<br>са последните шест цифри от хардуерния<br>(MAC) адрес на ЛМ.   |
|                             | IPV4 SETTINGS<br>(IPV4<br>НАСТРОЙКИ)   | CONFIG METHOD<br>(METOД НА<br>КОНФИГУРИРАНЕ<br>) | BOOTP<br>DHCP <sup>*</sup><br>AUTO IP<br>(АВТОМАТИЧНО<br>ЗАДАВАНЕ НА IP)<br>MANUAL (РЪЧНО) | Задава метода, по който ще бъдат<br>конфигурирани параметрите на TCP/IPv4<br>в сървъра за печат HP Jetdirect.<br>BOOTP: Автоматично конфигуриране от<br>BootP (Bootstrap Protocol) сървър.<br>DHCP: Автоматично конфигуриране от<br>DHCPv4 (Dynamic Host Configuration<br>Protocol) сървър. Ако е избрано и<br>съществува период на DHCP аренда,<br>налични са менютата DHCP пренда,<br>налични са менютата DHCP пренда,<br>налични са менютата DHCP пренда,<br>налични са менютата DHCP пренда,<br>налични са менютата DHCP аренда,<br>налични са менютата DHCP аренда,<br>налични са менютата DHCP аренда.<br>АUTO IP (АВТОМАТИЧНО ЗАДАВАНЕ<br>НА IP): Да се използва локално IPv4<br>адресиране за автоматично свързване.<br>Автоматично се присвоява адрес от вида<br>169.254.x.x.<br>MANUAL (РЪЧНО): Използвайте менюто<br>MANUAL SETTINGS (РЪЧНИ<br>НАСТРОЙКИ), за да конфигурирате<br>параметрите на TCP/IPv4. |

| Елемент | Поделемент | Поделемент                                  | Стойности  | Описание   |
|---------|------------|---|--|--|
|         |            | MANUAL<br>SETTINGS (РЪЧНИ<br>НАСТРОЙКИ)     | IP ADDRESS (IP<br>AДРЕС)<br>SUBNET MASK<br>(MACKA HA<br>ПОДМРЕЖА)                | (Налично само ако в менюто CONFIG<br>METHOD (METOД HA<br>КОНФИГУРИРАНЕ) е зададена опцията<br>MANUAL (РЪЧНО)) Параметрите се<br>конфигурират директно от контролния<br>панел на устройството:  |
|         |            |   | DEFAULT<br>GATEWAY (ШЛЮЗ<br>ПО<br>ПОДРАЗБИРАНЕ)                                  | IP ADDRESS (IP AДРЕС): Уникалният IP<br>адрес (n.n.n.n) на устройството, където n<br>е стойност от 0 до 255.<br>SUBNET MASK (MACKA HA<br>ПОДМРЕЖА): Маската на подмрежа<br>(n.n.n.n) на устройството, където n е<br>стойност от 0 до 255.<br>DEFAULT GATEWAY (ШЛЮЗ ПО<br>ПОДРАЗБИРАНЕ): IP адреса на шлюза<br>или маршрутизатора, използвани за<br>връзка с други мрежи.   |
|         |            | DEFAULT IP (IP<br>АДРЕС ПО<br>ПОДРАЗБИРАНЕ) | АUTO IP<br>(АВТОМАТИЧНО<br>ЗАДАВАНЕ НА IP)*<br>LEGACY<br>(СЪВМЕСТИМОСТ<br>НАЗАД) | Задайте IP адреса да бъде стойността по<br>подразбиране, когато сървърът за печат<br>не може да получи IP адрес от мрежата по<br>време на принудително реконфигуриране<br>на TCP/IP (например, когато на ръка е<br>било конфигурирано използването на<br>BootP или DHCP).<br><b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Тази функция присвоява<br>статичен IP адрес, който може да<br>противоречи на адрес от управляваната<br>мрежа.<br><b>АUTO IP (АВТОМАТИЧНО ЗАДАВАНЕ<br/>НА IP</b> ): Зададен е IP адрес за локална<br>връзка 169.254.х.х.<br><b>LEGACY (СЪВМЕСТИМОСТ НАЗАД)</b> :<br>Зададен е адресът 192.0.0.192,<br>съвместим с по-старите устройства<br>HP Jetdirect. |
|         |            | DHCP RELEASE<br>(ИЗДАНИЕ НА<br>DHCP)        | YES (ДА)<br>NO (HE)*   | Задава дали да се освободи текущия<br>период на DHCP аренда и арендования IP<br>адрес.<br>ЗАБЕЛЕЖКА: Това меню се показва,<br>ако CONFIG METHOD (МЕТОД НА<br>КОНФИГУРИРАНЕ) е зададен да бъде<br>DHCP и съществува период на DHCP<br>аренда за сървъра за печат.   |
|         |            | DHCP RENEW<br>(ОБНОВЯВАНЕ НА<br>DHCP)       | YES (ДА)<br>NO (HE)*   | Сървърът за печат иска да поднови<br>текущия период на DHCP аренда.<br>ЗАБЕЛЕЖКА: Това меню се показва,<br>ако CONFIG METHOD (МЕТОД НА<br>КОНФИГУРИРАНЕ) е зададен да бъде<br>DHCP и съществува период на DHCP<br>аренда за сървъра за печат.  |
|         |            | PRIMARY DNS<br>(OCHOBEH DNS)                |  | Задайте IP адреса (n.n.n.n) на първичен<br>(основен) DNS сървър.   |

| Елемент | Поделемент                           | Поделемент                              | Стойности  | Описание  |
|---------|--------------------------------------|---|--|---|
|         |                                      | SECONDARY DNS<br>(ВТОРИЧЕН DNS)         |  | Задайте IP адреса (n.n.n.n) на вторичен<br>DNS (Domain Name System) сървър.   |
|         | IPV6 SETTINGS<br>(IPV6<br>НАСТРОЙКИ) | ENABLE<br>(PA3PEШABAHE)                 | ON (ВКЛ.)*<br>OFF (ИЗКЛ.)  | Разрешава или забранява работата на<br>сървъра за печат с IPv6.   |
|         |                                      | ADDRESS (АДРЕС)                         | MANUAL<br>SETTINGS (РЪЧНИ<br>HACTРОЙКИ)<br>• ENABLE<br>(РАЗРЕШАВА<br>HE)<br>• ADDRESS<br>(AДРЕС)   | Разрешава и ръчно конфигурира TCP/IPv6<br>адрес.<br><b>ENABLE (PA3PEШABAHE)</b> : Изберете <b>ON</b><br>( <b>BKЛ.</b> ), за да разрешите, или <b>OFF</b><br>( <b>ИЗКЛ.</b> ), за да забраните ръчно<br>конфигуриране. Настройката по<br>подразбиране е <b>OFF (ИЗКЛ.</b> ).<br><b>ADDRESS (AДPEC)</b> : Използвайте този<br>елемент, за да въведете 32-разряден<br>шестнадесетичен IPv6 адрес на възела,  |
|         |                                      | DHCPV6 POLICY<br>(ПРАВИЛА ЗА<br>DHCPV6) | ROUTER<br>SPECIFIED<br>(ЗАДАДЕН Е<br>MAPШРУТИЗАТОР<br>)*<br>ROUTER<br>UNAVAILABLE<br>(MAPШРУТИЗАТО<br>РЪТ Е<br>HEДОСТЪПЕН)<br>ALWAYS<br>(ВИНАГИ) | синтаксис с двоеточия.<br><b>ROUTER SPECIFIED (ЗАДАДЕН Е</b><br><b>МАРШРУТИЗАТОР)</b> : Методът за<br>автоматично конфигуриране с отчитане на<br>състоянията, който да бъде използван от<br>сървъра за печат, се определя от<br>маршрутизатора. Маршрутизаторът<br>задава дали сървърът за печат да<br>получава своя адрес, информацията за<br>конфигурирането си или и двете от<br>DHCPv6 сървър.<br><b>ROUTER UNAVAILABLE</b><br>(МАРШРУТИЗАТОРЪТ Е<br><b>НЕДОСТЪПЕН</b> ): Ако маршрутизатор не е<br>достъпен, сървърът за печат трябва да се<br>опита получи своята информация с<br>отчитане на състоянията от DHCPv6<br>сървър.<br><b>ALWAYS (ВИНАГИ)</b> : Независимо от това.<br>дали е достъпен маршрутизатор или не,<br>сървърът за печат винаги се опитва да<br>получи своята конфигурация с отчитане<br>на състоянията от DHCPv6 сървър. |
|         |                                      | PRIMARY DNS<br>(OCHOBEH DNS)            |  | Този елемент се използва за задаване на<br>IPv6 адрес на първичен DNS сървър,<br>който сървърът за печат трябва да<br>използва.   |
|         |                                      | SECONDARY DNS<br>(ВТОРИЧЕН DNS)         |  | Този елемент се използва за задаване на<br>IPv6 адрес на вторичен DNS сървър, който<br>сървърът за печат трябва да използва.  |

| Елемент              | Поделемент                                   | Поделемент | Стойности                                    | Описание   |
|----------------------|--|------------|--|--|
|                      | PROXY SERVER<br>(ПРОКСИ<br>СЪРВЪР)           |            |  | Задава прокси сървъра, който да бъде<br>използван от вградените в устройството<br>приложения. Обикновено прокси сървър<br>се използва от мрежовите клиенти за<br>достъп до Интернет. Той кешира уеб<br>страници и предоставя определена<br>степен на Интернет защита за тези<br>клиенти.<br>Може да зададете прокси сървър, като |
|                      |  |            |  | въведете неговия IPv4 адрес или напълно<br>определено име на домейн. Името може<br>да бъде до 255 октета.  |
|                      |  |            |  | При някои мрежи може да се наложи да се<br>обърнете към вашия Интернет доставчик<br>(ISP) за адреса на прокси сървъра.   |
|                      | РROXY PORT<br>(ПРОКСИ ПОРТ)                  |            |  | Въведете номера на порт, използван от<br>прокси сървъра за поддръжка на<br>клиентите. Номерът на порт определя<br>порта, запазен за дейността на прокси<br>сървъра във вашата мрежа и може да<br>бъде стойност от 0 до 65535.  |
|                      | IDLE TIMEOUT<br>(ТАЙМАУТ ПРИ<br>БЕЗДЕЙСТВИЕ) |            |  | Времевият период в секунди, след който<br>се затваря бездействаща ТСР връзка за<br>отпечатваните данни (стойността по<br>подразбиране е 270 секунди, 0 забранява<br>таймаута).   |
| IPX/SPX              | ENABLE<br>(РАЗРЕШАВАНЕ)                      |            | ON (ВКЛ.)*                                   | Разрешава или забранява протокола IPX/   |
|                      |  |            | ОFF (ИЗКЛ.)                                  |  |
|                      | FRAME ТҮРЕ (ТИП<br>НА КАДЪРА)                |            | АUTO<br>(АВТОМАТИЧНО)*                       | Избира се настройката за типа на кадъра<br>във вашата мрежа.   |
|                      |  |            | EN_8023                                      | АUTO (АВТОМАТИЧНО): Автоматично се<br>задава и ограничава типът на кадъра като   |
|                      |  |            | EN_II  | този, който е открит първи.  |
|                      |  |            | EN_8022                                      | EN_8023, EN_II, EN_8022 и EN_SNAP ca   |
|                      |  |            | EN_SNAP                                      | опции за тип на кадъра при мрежи Ешетнег   |
| APPLETALK            |  |            | ON (ВКЛ.)*                                   | Конфигурира се мрежа AppleTalk.  |
|                      | (РАЗРЕШАВАНЕ)                                |            | ОFF (ИЗКЛ.)                                  |  |
| DLC/LLC              | ENABLE                                       |            | ON (ВКЛ.)*                                   | Разрешава или забранява протокола DLC/   |
|                      | (РАЗРЕШАВАНЕ)                                |            | ОFF (ИЗКЛ.)                                  | LLC.   |
| SECURITY<br>(ЗАЩИТА) | SECURE WEB<br>(ЗАЩИТЕН УЕБ)                  |            | HTTPS REQUIRED<br>(ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН<br>HTTPS)*   | За управление на конфигурацията<br>задайте дали вграденият уеб сървър ще<br>приема съобщения само с помощта на<br>HTTPS (Secure HTTP, защитен HTTP) или  |
|                      |  |            | HTTPS OPTIONAL<br>(НЕЗАДЪЛЖИТЕЛ<br>EH HTTPS) | както с HTTP, така и с HTTPS.  |

| Елемент                      | Поделемент  | Поделемент                                 | Стойности                                   | Описание  |
|------------------------------|---|--|---|---|
|                              | IPSEC   |  | КЕЕР<br>(ЗАПАЗВАНЕ)                         | Задава се състоянието на IPsec на<br>сървъра за печат.  |
|                              |   |  | DISABLE<br>(ЗАБРАНА)*                       | КЕЕР (ЗАПАЗВАНЕ): Състоянието на<br>IPsec остава същото като текущо<br>конфигурираното.   |
|                              |   |  |   | <b>DISABLE (ЗАБРАНА</b> ): IPsec работата на<br>сървъра за печат е забранена.   |
|                              | 802.1X  |  | RESET<br>(НУЛИРАНЕ)<br>КЕЕР<br>(ЗАПАЗВАНЕ)* | Задава дали да бъдат запазени 802.1Х<br>настройките на сървъра за печат или да<br>бъдат възстановени фабричните<br>настройки по подразбиране.   |
|                              | RESET SECURITY<br>(ВЪЗСТАНОВЯВА<br>НЕ НА<br>ФАБРИЧНИТЕ<br>НАСТРОЙКИ ЗА<br>ЗАЩИТА) |  | YES (ДА)<br>NO (НЕ)*                        | Задайте дали текущите настройки за<br>защита на сървъра за печат ще бъдат<br>записани или възстановени до<br>фабричните стойности.  |
| DIAGNOSTICS<br>(ДИАГНОСТИКА) | EMBEDDED TESTS<br>(ВГРАДЕНИ<br>ТЕСТОВЕ)   |  |   | Това меню предоставя тестове, които да<br>ви помогнат при диагностиката на<br>мрежовия хардуер или на проблеми с<br>TCP/IP мрежовата връзка.<br>Вградените тестове помагат да се<br>определи дали дадена мрежова грешка е<br>вътрешна или външна по отношение на<br>устройството. Използвайте вграден тест<br>за проверка на хардуера и<br>комуникационните пътища на сървъра за<br>печат. След като изберете и разрешите<br>тест и зададете време за изпълнение,<br>трябва да изберете опцията <b>EXECUTE</b><br>(ИЗПЪЛНЕНИЕ), за да инициирате теста.<br>В зависимост от времето за изпълнение,<br>избраният тест се изпълнява<br>непрекъснато или докато устройството<br>бъде изключено, или докато възникне<br>грешка и се отпечата диагностична<br>страница. |
|                              |   | LAN HW TEST<br>(ТЕСТ НА<br>ХАРДУЕРА ЗА ЛМ) | YES (ДА)<br>NO (НЕ)*                        | ВНИМАНИЕ: Изпълнението на този<br>вграден тест ще изтрие вашата TCP/IP<br>конфигурация.<br>Изпълнява се тест на вътрешната обратна<br>връзка, който изпраща и получава пакети<br>само с помощта на хардуера на<br>вътрешната мрежа. Във вашата мрежа<br>няма външни предавания.   |
|                              |   | HTTP TEST (TECT<br>HA HTTP)                | YES (ДА)<br>NO (НЕ)*                        | Този тест проверява работата на НТТР,<br>като извлича предварително дефинирани<br>страници от устройството и проверява<br>вградения уеб сървър.   |

| Елемент | Поделемент               | Поделемент  | Стойности            | Описание   |
|---------|--------------------------|---|----------------------|--|
|         |                          | SNMP TEST (TECT<br>SNMP)                            | YES (ДА)<br>NO (HE)* | Този тест проверява работата на SNMP<br>комуникациите, като осъществява достъп<br>до предварително дефинирани SNMP<br>обекти в устройството.   |
|         |                          | DATA PATH TEST<br>(ТЕСТ НА ПЪТЯ ЗА<br>ДАННИ)        | YES (ДА)<br>NO (НЕ)* | Този тест помага да бъдат определени<br>проблеми с пътя и повреждане на данните<br>при устройство на HP с емулация на<br>postscript level 3. Този тест изпраща към<br>устройството предварително дефиниран<br>PS файл. За този тест обаче не е<br>необходима хартия - файлът не се<br>отпечатва. |
|         |                          | SELECT ALL<br>TESTS (ИЗБОР НА<br>ВСИЧКИ<br>TECTOBE) | YES (ДА)<br>NO (HE)* | Избират се всички налични вградени<br>тестове.   |
|         |                          | EXECUTION TIME<br>[M] (BPEME ЗА<br>ИЗПЪЛНЕНИЕ [M])  |                      | Задава се интервалът от време (в минути),<br>през който ще се изпълнява вграденият<br>тест. Може да изберете стойност от 0 до<br>24 минути. Ако изберете нула (0), тестът<br>ще се изпълнява безкрайно, докато<br>възникне грешка или докато устройството<br>бъде изключено.                     |
|         |                          |   |                      | Данните, събрани от НТТР, SNMP и<br>тестовете за пътя на данните, се<br>отпечатват след завършването на<br>тестовете.  |
|         |                          | ЕХЕСИТЕ<br>(ИЗПЪЛНЕНИЕ)                             | YES (ДА)<br>NO (HE)* | Избира се дали да се инициират<br>избраните тестове.   |
|         | PING TEST (TECT<br>PING) |   |                      | Проверка на мрежовите комуникации.<br>Този тест изпраща пакети на канално ниво<br>към отдалечен мрежов хост, след което<br>изчаква съответен отговор. За да се<br>изпълни ping тест, задайте следните<br>елементи:   |
|         |                          | DEST ТҮРЕ (ТИП<br>НА<br>МЕСТОНАЗНАЧЕН<br>ИЕТО)      | IPV4<br>IPV6         | Задайте дали целевото устройство е IPv4<br>или IPv6 възел.   |
|         |                          | DEST IPV4   |                      | Въведете IPv4 адреса.  |
|         |                          | DEST IPV6   |                      | Въведете IPv6 адреса.  |
|         |                          | РАСКЕТ SIZE<br>(РАЗМЕР НА<br>ПАКЕТА)                |                      | Задайте размера на всеки пакет, който<br>трябва да бъде изпратен към отдалечения<br>хост, в байтове. Минимумът е 64 (по<br>подразбиране), а максимумът е 2048.   |
|         |                          | ТІМЕОИТ<br>(ТАЙМАУТ)                                |                      | Задайте интервала от време, през който<br>да очаквате отговор от отдалечения хост,<br>в секунди. Стойността по подразбиране е<br>1, а максимумът е 100.  |

| Елемент | Поделемент                             | Поделемент                                       | Стойности            | Описание  |
|---------|--|--|----------------------|---|
|         |  | СОUNT (БРОЙ)                                     |                      | Задайте броя на пакетите, които да бъдат<br>изпращани при теста ping. Изберете<br>стойност от 0 до 100 Настройката по<br>подразбиране е 4. За да конфигурирате<br>този тест да се изпълнява безкрайно,<br>изберете 0.               |
|         |  | PRINT RESULTS<br>(ОТПЕЧАТВАНЕ<br>НА РЕЗУЛТАТИТЕ) | YES (ДА)<br>NO (НЕ)* | Ако тестът ping не е настроен за безкрайна<br>работа, може да изберете резултатите от<br>теста да бъдат отпечатани.   |
|         |  | ЕХЕСИТЕ<br>(ИЗПЪЛНЕНИЕ)                          | YES (ДА)<br>NO (НЕ)* | Задайте дали да бъде иницииран теста<br>ping.   |
|         | PING RESULTS<br>(РЕЗУЛТАТИ ОТ<br>PING) |  |                      | Показва състоянието и резултатите от<br>теста ping на дисплея на контролния<br>панел. Може да изберете следните<br>елементи:  |
|         |  | РАСКЕТЅ SENT<br>(ИЗПРАТЕНИ<br>ПАКЕТИ)            |                      | Показва броя на пакетите (0 - 65535),<br>изпратени до отдалечения хост, откакто<br>последният тест е бил иницииран или<br>завършен. Настройката по подразбиране<br>е 0.   |
|         |  | PACKETS<br>RECEIVED<br>(ПРИЕТИ ПАКЕТИ)           |                      | Показва броя на пакетите (0 - 65535),<br>получени от отдалечения хост, откакто<br>последният тест е бил иницииран или<br>завършен. Настройката по подразбиране<br>е 0.  |
|         |  | РЕRCENT LOST<br>(ПРОЦЕНТ НА<br>ЗАГУБЕНИТЕ)       |                      | Показва процента на пакетите (0 до 100)<br>от теста ping, които са били изпратени, без<br>да е получен отговор от отдалечения хост,<br>откакто последният тест е бил иницииран<br>или завършен. Настройката по<br>подразбиране е 0. |
|         |  | RTT MIN<br>(МИНИМАЛНО<br>RTT)                    |                      | Показва минималното време за отиване и<br>връщане (RTT - roundtrip-time), от 0 до<br>4096 милисекунди, от предаване на<br>пакета до получаване на отговора.<br>Настройката по подразбиране е 0.                                     |
|         |  | RTT MAX<br>(МАКСИМАЛНО<br>RTT)                   |                      | Показва минималното време за отиване и<br>връщане (RTT - roundtrip-time), от 0 до<br>4096 милисекунди, от предаване на<br>пакета до получаване на отговора.<br>Настройката по подразбиране е 0.                                     |
|         |  | RTT AVERAGE<br>(СРЕДНО RTT)                      |                      | Показва средното време за отиване и<br>връщане (RTT - roundtrip-time), от 0 до<br>4096 милисекунди, от предаване на<br>пакета до получаване на отговора.<br>Настройката по подразбиране е 0.  |
|         |  | PING IN<br>PROGRESS<br>(ИЗПЪЛНЯВА СЕ<br>PING)    | YES (ДА)<br>NO (НЕ)* | Избор дали контролният панел да показва<br>кога се изпълнява тест ping.   |

| Елемент                                | Поделемент | Поделемент   | Стойности   | Описание  |
|--|------------|--------------|---|---|
|  |            | REFRESH      | YES (ДА)  | Когато се разглеждат резултатите от   |
|  |            | (ОБНОВЯВАНЕ) | NO (HE)*  | теста ping, този елемент актуализира<br>данните от теста ping с текущите<br>резултати. Когато изтече таймаутът от<br>менюто или когато ръчно се върнете към<br>главното меню, се извършва автоматично<br>актуализиране.   |
| LINK SPEED<br>(CKOPOCT HA<br>BPЪ3KATA) |            |              | АUTO<br>(АВТОМАТИЧНО)*<br>10T HALF (10T<br>ПОЛУДУПЛЕКС)<br>10T FULL (10T<br>ПЪЛЕН ДУПЛЕКС)<br>100TX HALF (100TX<br>ПОЛХ FULL (100TX<br>ПЪЛЕН ДУПЛЕКС)<br>100TX AUTO<br>(100TX<br>АВТОМАТИЧНО)<br>1000TX FULL<br>(1000TX ПЪЛЕН<br>ДУПЛЕКС) | актуализиране.<br>Скоростта на връзката и<br>комуникационният режим на сървъра за<br>печат трябва да отговарят на тези на<br>мрежата. Наличните настройки зависят от<br>устройството и от инсталирания сървър за<br>печат.<br>ВНИМАНИЕ: Ако промените<br>настройката на връзката, мрежовата<br>комуникация със сървъра за печат и<br>мрежовото устройство може да бъде<br>загубена.<br>АUTO (АВТОМАТИЧНО): Сървърът за<br>печат използва автоматично договаряне,<br>за да се конфигурира с най-високите<br>допустими скорост на връзката и<br>комуникационен режим. Ако<br>автоматичното договаряне не успее, се<br>задава или 100TX HALF (100TX<br>ПОЛУДУПЛЕКС), или 10T HALF (10T<br>ПОЛУДУПЛЕКС), в зависимост от<br>откритата скорост на връзката на порта на<br>концентратора/комутатора. (Не се<br>поддържа 1000T полудуплекс.): 10 Mbps,<br>полудуплексен режим.<br>10T FULL (10T ПЪЛЕН ДУПЛЕКС): 10 Mbps,<br>полудуплексен режим.<br>100TX HALF (100TX ПОЛУДУПЛЕКС): 100<br>Mbps, полудуплексен режим.<br>100TX FULL (100TX ПЪЛЕН ДУПЛЕКС): 100<br>Mbps, полудуплексен режим. |
|  |            |              |   | <b>ДУПЛЕКС)</b> : 1000 Mbps, режим пълен<br>дуплекс.  |

## Меню Resets (Нулиране)

Менюто **RESETS (НУЛИРАНЕ)** ви позволява да възстановите фабричните настройки, да забраните или да разрешите спящия режим и да актуализирате устройството, след поставянето на нови консумативи.

За да се покаже: Натиснете бутона Menu (Меню) , изберете менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО), след което изберете менюто RESETS (НУЛИРАНЕ).

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойности, които са отбелязани със звездичка (\*), са фабрични стойности по подразбиране. Някои елементи от менютата нямат стойности по подразбиране.

| Елемент   | Поделемент | Стойности   | Описание  |
|---|------------|-------------|---|
| RESTORE FACTORY<br>SETTINGS<br>(ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА<br>ФАБРИЧНИТЕ<br>НАСТРОЙКИ) |            |             | Позволява ви да изчистите<br>буферната памет за страници,<br>да премахнете всички<br>нетрайни данни за езика, да<br>инициализирате средата за<br>печат и да възстановите<br>всички настройки по<br>подразбиране до фабричните<br>настройки по подразбиране. |
| SLEEP DELAY (СПЯЩ<br>РЕЖИМ)   |            | ОFF (ИЗКЛ.) | Избор дали устройството<br>може да влиза в спящ режим.  |
|   |            | ОN (ВКЛ.)*  | Ако изключите тази настройка,<br>не може да променяте никави<br>настройки в менюто SLEEP<br>DELAY (ЗАКЪСНЕНИЕ ДО<br>СПЯЩ РЕЖИМ).  |

# Меню Diagnostics (Диагностика)

Менюто **DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА)** ви позволява да изпълнявате тестове, които може да ви помогнат да установявате и решавате проблеми с устройството.

За да се покаже: Натиснете бутона Menu (Меню) , и след това изберете менюто DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА).

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойности, които са отбелязани със звездичка (\*), са фабрични стойности по подразбиране. Някои елементи от менютата нямат стойности по подразбиране.

| Елемент   | Поделемент                                     | Стойности               | Описание   |
|---|--|-------------------------|--|
| PRINT EVENT LOG<br>(ПЕЧАТ НА РЕГИСТЪРА<br>НА СЪБИТИЯТА) |  |                         | Отпечатва се отчет, съдържащ<br>последните 50 записа от<br>регистъра на събитията,<br>започвайки от най-последния.   |
| SHOW EVENT LOG<br>(ПОКАЖИ РЕГИСТЪРА<br>НА СЪБИТИЯТА)    |  |                         | Извежда на дисплея последните<br>50 събития, започвайки от най-<br>последното.   |
| РАРЕК РАТН SENSORS<br>(СЕНЗОРИ ПО ПЪТЯ НА<br>ХАРТИЯТА)  |  |                         | Извършва се проверка на всеки<br>от сензорите на устройството, за<br>да се определи дали те работят<br>правилно и състоянието на всеки<br>сензор се извежда на дисплея.      |
| РАРЕК РАТН ТЕЅТ<br>(ТЕСТ НА ПЪТЯ НА<br>ХАРТИЯТА)        |  |                         | Проверяват се функциите на<br>устройството за боравене с<br>хартия - например<br>конфигурирането на тавите.  |
|   | PRINT TEST PAGE (ПЕЧАТ НА<br>ТЕСТОВА СТРАНИЦА) |                         | Генерира се страница за<br>проверка на функциите за<br>боравене с хартия. Трябва да<br>определите пътя при теста, за да<br>бъдат проверени определени<br>пътища на хартията. |
|   | SOURCE (ИЗТОЧНИК)                              | ALL TRAYS (ВСИЧКИ ТАВИ) | Задава се това, дали тестовата   |
|   |  | TRAY 1 (TABA 1)         | всички тави или от определена  |
|   |  | TRAY 2 (TABA 2)*        | Тава.  |
|   |  | TRAY 3 (TABA 3)         |  |
|   |  | TRAY 4 (TABA 4)         |  |
|   | DUPLEX (ДВУСТРАННО)                            | ОFF (ИЗКЛ.)             | Определя дали да се проверява  |
|   |  | ON (ВКЛ.)               | печат.   |
|   |  |                         | ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е<br>налична само при принтера<br>HP LaserJet P3011n и принтера<br>HP LaserJet P3011dn   |

| Елемент  | Поделемент                                    | Стойности   | Описание  |
|--|---|---|---|
|  | COPIES (КОПИЯ)                                | 1*  | Определя се колко страници  |
|  |   | 10  | тряова да оъдат изпратени от<br>зададения източник като част от   |
|  |   | 50  | теста.  |
|  |   | 100   |   |
|  |   | 500   |   |
| MANUAL SENSOR TEST<br>(РЪЧЕН ТЕСТ НА<br>СЕНЗОРИТЕ)                   |   |   | Изпълняват се тестове за<br>определяне на това, дали<br>сензорите по пътя за хартията<br>действат правилно.   |
| MANUAL SENSOR<br>TEST 2 (РЪЧЕН ТЕСТ НА<br>СЕНЗОРИТЕ 2)               |   |   | Изпълняват се допълнителни<br>тестове за определяне на това,<br>дали сензорите по пътя за<br>хартията действат правилно.  |
| СОМРОNENT TEST<br>(ТЕСТ НА<br>КОМПОНЕНТИ)                            | Показва се списък на наличните<br>компоненти. |   | Активират се независимо<br>отделни части, за да бъдат<br>изолирани шум, утечки и други<br>хардуерни проблеми.   |
| PRINT/STOP TEST (TECT<br>ПЕЧАТ/СТОП)                                 |   | Диапазонът е от 0 до 60 000<br>милисекунди. Настройката по<br>подразбиране е 0. | Изолира неизправности,<br>свързани с качеството на печата,<br>по-точно, като спира<br>устройството по средата на<br>цикъла на печат, което ви дава<br>възможност да видите къде<br>изображението започва да се<br>влошава. Това предизвиква<br>съобщение за засядане, което<br>може да не е нужно да се изчисти<br>на ръка. Този тест трябва да<br>бъде изпълнен от представител<br>на сервизната служба. |
| РRINT FUSER TEST<br>РАGЕ (ПЕЧАТ НА<br>СТРАНИЦА ЗА ТЕСТ НА<br>ФЮЗЕРА) |   |   | Тази страница се отпечатва, за д<br>а определите текущото<br>състояние на фюзера.   |
| SIGNATURE CHECK<br>(ПРОВЕРКА НА<br>СИГНАТУРА)                        |   | CANCEL IF BAD? (ДА ОТМЕНЯ<br>ЛИ ПРИ ГРЕШНА?)*                                   | Конфигуриране на това, как<br>отговаря устройството по време  |
| CHINAIYPA)   |   | РКОМРТ IF BAD? (ДА<br>НАПОМНЯМ ЛИ ПРИ<br>ГРЕШНА?)                               | на настроика на фърмуера, ако<br>кодът на надстройката на<br>фърмуера не отговаря на<br>сигнатурата на устройството.  |

# Меню "Обслужване"

Менюто **SERVICE** (ОБСЛУЖВАНЕ) е заключено и изисква PIN код за достъп. Това меню е предназначено за използване от упълномощен сервизен персонал.

# 3 Coфтуер за Windows

- Поддържани операционни системи за Windows
- <u>Поддържани драйвери за принтер за Windows</u>
- Универсален драйвер за печат на НР (УДП)
- Изберете правилния драйвер за принтер за Windows
- Приоритет на настройките за печат
- <u>Смяна на настройките на драйвера на принтера за Windows</u>
- Премахване на софтуер за Windows
- Поддържани помощни програми за Windows
- Софтуер за други операционни системи

## Поддържани операционни системи за Windows

- Windows Vista (32-битова и 64-битова версия)
- Windows XP (32-битова и 64-битова версия)
- Windows Server 2008 (32-битова и 64-битова версия)
- Windows Server 2003 (32-битова и 64-битова версия)
- Windows 2000 (32-битова версия)

## Поддържани драйвери за принтер за Windows

- HP PCL 6 (драйвер за принтер по подразбиране)
- Универсален драйвер за принтер на HP с емулация на postscript (HP UPD PS)
- Универсален драйвер за принтер на HP за PCL 5 (HP UPD PCL 5) може да се изтегли от Интернет от адрес <u>www.hp.com/go/ljp3010series\_software</u>

Драйверите за принтер съдържат онлайн Помощ.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация относно UPD, вж. <u>www.hp.com/go/upd</u>.

# Универсален драйвер за печат на НР (УДП)

Универсалният драйвер за печат на НР (УДП) за Windows е един-единствен драйвер, които ви позволява незабавен достъп до практически всяко LaserJet устройство на НР от произволно местоположение, без да е необходимо да изтегляте отделни драйвери. Той е изграден въз основа на утвърдената технология на НР за драйвери за печат, тестван е изцяло и се използва с много софтуерни програми. Това е мощно решение, което е показало стабилна работа във времето.

Универсалният драйвер за печат на НР (УДП) комуникира директно с всяко устройство на НР, събира информация за конфигурацията и след това персонализира потребителския интерфейс, така че да показва само наличните за устройството функции. Той автоматично разрешава наличните функции за продукта, като например двустранния печат и подшиването с телбод, така че не се налага да ги разрешавате ръчно.

За повече информация вижте www.hp.com/go/upd.

## Режими на инсталиране на УДП

| Традиционен режим • | Използвайте този режим, ако инсталирате драйвера от компактдиск за отделен компютър.   |
|---------------------|--|
| •                   | При инсталиране от компактдиска, комплектован с устройството, UPD действа като класически драйвер за принтер. Той работи с конкретно устройство.                 |
| •                   | Ако използвате този режим, трябва да инсталирате UPD поотделно на<br>всеки компютър и за всяко устройство.   |
| Динамичен режим •   | За да използвате този режим, изтеглете УДП от Интернет. Вижте www.hp.com/go/upd.   |
| •                   | Динамичният режим ви позволява да използвате единствена инсталация<br>на драйвера, така че може да откривате и печатате на устройствата на<br>НР от всяко място. |
| •                   | Използвайте този режим, ако инсталирате УДП за работна група.  |

## Изберете правилния драйвер за принтер за Windows

Драйверите за принтер осигуряват достъп до функциите на устройството и позволяват на компютъра да комуникира с устройството (на езика на принтера). Проверете бележките за инсталиране и readme файловете на компактдиска за устройството за допълнителен софтуер и езици.

#### Описание на драйвера HP PCL 6

- Предоставя се на компактдиска за устройството и на <u>www.hp.com/go/ljp3010series\_software</u>
- Предоставя се като драйвер по подразбиране
- Препоръчва се за печат при всички версии на Windows
- Осигурява максимални скорост, качество на печат и поддръжка на функциите на устройството за повечето потребители
- Разработен е да съвпада с Windows Graphic Device Interface (GDI) (Графически интерфейс за устройства под Windows) с цел постигане на максимална скорост в среда на Windows)
- Възможно е да не бъде напълно съвместим с приложни програми на трети производители и потребителски приложни програми, базирани на PCL 5

#### Описание на драйвера HP UPD PS

- Предоставя се на компактдиска за устройството и на <u>www.hp.com/go/ljp3010series\_software</u>
- Препоръчва се за печат от програми на Adobe<sup>®</sup> или от други програми, основно предназначени за работа с графика
- Осигурява поддръжка на печат чрез емулация на postscript или поддръжка на postscript flash шрифтове

#### Описание на драйвера HP UPD PCL 5

- Инсталира се с помощта на съветника Add Printer (Добавяне на принтер)
- Препоръчва се за офис печат от общ характер в среда на Windows
- Съвместим с предишните версии на PCL и по-старите устройства HP LaserJet
- Най-добрият избор при печат от приложни програми на други производители или от потребителски приложни програми.
- Най-добрият избор при работа в смесени среди, които изискват устройството да бъде настроено на PCL 5 (UNIX, Linux, големи компютри)
- Предназначен за употреба в корпоративни среди с Windows, като предоставя единствен драйвер за работа с различни модели принтери
- Предпочита се, когато се печата на различни модели принтери от мобилен компютър с Windows

## Приоритет на настройките за печат

Промените в настройките за печат са с различен приоритет в зависимост от това, къде са направени промените:

- ЗАБЕЛЕЖКА: Имената на командите и диалоговите прозорци може да варират в зависимост от софтуерната програма.
  - Диалогов прозорец Page Setup (Настройка на страница): Щракнете върху Page Setup (Настройка на страница) или подобна команда от менюто File (Файл) на програмата, в която работите, за да отворите този диалогов прозорец. Променените тук настройки имат приоритет пред настройките, направени където и да било другаде.
  - Диалогов прозорец Print (Печат): Щракнете върху Print (Печат), Print Setup (Настройки на печат) или подобна команда от менюто File (Файл) на програмата, в която работите, за да отворите този диалогов прозорец. Настройките, променени в диалоговия прозорец Print (Печат) имат по-нисък приоритет спрямо промените, направени в диалоговия прозорец Page Setup (Настройка на страницата).
  - Диалогов прозорец Printer Properties (Свойства на принтера) (драйвер на принтера): Щракнете върху Properties (Свойства) в диалоговия прозорец Print (Печат), за да отворите драйвера на принтера. Настройките, променени в диалоговия прозорец Printer Properties (Свойства на принтера), имат по-нисък приоритет спрямо настройките, направени на което и да било друго място в печатащата програма. Тук може да промените повечето от настройките за печат.
  - Настройки по подразбиране на драйверите на принтера: Настройките по подразбиране на драйвера на принтера определят настройките, използвани във всички задания за печат освен ако настройките не са променени в диалоговите прозорци Page Setup (Настройка на страница), Print (Печатане) или Printer Properties (Свойства на принтера).
  - Настройки на контролния панел на принтера: Настройките, променени от контролния панел на принтера, имат по-нисък приоритет от настройките, направени където и да било другаде.

# Смяна на настройките на драйвера на принтера за Windows

Промяна на настройките за всички задания за печат, докато не се затвори софтуерната програма

- В менюто File (Файл) на софтуерната програма щракнете върху Print (Печат).
- Изберете драйвера, след което щракнете върху Properties (Свойства) или Preferences (Предпочитания).

Стъпките може да са различни, но тази процедура е най-често срещаната. Промяна на настройките по подразбиране за всички задания за печат

1. Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (при изглед по подразбиране на менюто Старт): Щракнете върху Start (Старт), а след това върху Printers and Faxes (Принтери и факсове).

или

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (при класически изглед на менюто Старт): Щракнете върху Start (Старт), Settings (Настройки) и след това върху Printers (Принтери).

или

Windows Vista: Щракнете върху Start (Старт), Control Panel (Контролен панел) и след това в категорията Hardware and Sound (Хардуер и звук) щракнете върху Printer (Принтер).

 Щракнете с десния бутон върху иконата на драйвера и след това изберете Printing Preferences (Предпочитания за печат).

Промяна на настройките за конфигуриране на устройството

1. Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (при изглед по подразбиране на менюто Старт): Щракнете върху Start (Старт), а след това върху Printers and Faxes (Принтери и факсове).

или

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (при класически изглед на менюто Старт): Щракнете върху Start (Старт), Settings (Настройки) и след това върху Printers (Принтери).

или

 Windows Vista: Щракнете върху

 Start (Старт), Control Panel

 (Контролен панел) и след това в

 категорията Hardware and

 Sound (Хардуер и звук) щракнете

 върху Printer (Принтер).

 Щракнете с десния бутон върху иконата на драйвера и след това изберете Properties (Свойства).

 Щракнете върху раздел Device Settings (Настройки на устройството).

# Премахване на софтуер за Windows

#### Windows XP

- 1. Щракнете върху Start (Старт), Control Panel (Контролен панел) и накрая върху Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми).
- 2. Намерете и изберете устройството от списъка.
- 3. Щракнете върху бутона Change/Remove (Промени/премахни), за да премахнете програмата.

#### Windows Vista

- 1. Щракнете върху Start (Старт), Control Panel, (Контролен панел) и накрая върху Programs and Features (Програми и функции).
- 2. Намерете и изберете устройството от списъка.
- 3. Изберете опцията Uninstall/Change (Деинсталирай/промени).

## Поддържани помощни програми за Windows

## **HP Web Jetadmin**

HP Web Jetadmin представлява прост програмен инструмент за управление на печатащи периферни устройства и такива за работа с изображения, който помага да се оптимизира използването на устройството, да се контролират разходите при цветен печат, да се защитават устройствата и да се опрости управлението на консумативите, като се осигурява дистанционно управление, изпреварващо наблюдение, отстраняване на неизправности при проблеми със защитата и отчитане при тези устройства.

За да изтеглите текущата версия на HP Web Jetadmin и най-новия списък с поддържани хост системи, посетете <u>www.hp.com/go/webjetadmin</u>.

Когато е инсталиран на хост сървър, клиент на Windows може да получи достъп до HP Web Jetadmin, с помощта на използвания уеб браузър (напр. Microsoft® Internet Explorer) за връзка с хоста с HP Web Jetadmin.

## Вграден Уеб сървър

Устройството е снабдено с вграден уеб сървър, който предоставя достъп до информация за устройството и мрежовите дейности. Тази информация се появява в уеб браузър - напр. Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari или Firefox.

Вграденият уеб сървър се намира в устройството. Той не е зареден на мрежов сървър.

Вграденият уеб сървър предоставя интерфейс за устройството, който може да се използва от всеки, който има свързан с мрежа компютър и стандартен уеб браузър. Не се инсталира или конфигурира специален софтуер, но на вашия компютър трябва да има поддържан Уеб браузър. За да получите достъп до вградения уеб сървър, въведете IP адреса на устройството в браузъра в реда за адрес. (Може да намерите IP адреса, като разпечатате страницата с конфигурацията. За повече информация относно отпечатване на страницата с конфигурацията вж. <u>Отпечатване на страници с информация и страници "Как да" на страница 112</u>.)

За пълно описание на функциите и възможностите на вградения Уеб сървър вж. Използване на вградения уеб сървър на страница 118.

## **HP Easy Printer Care**

Софтуерът HP Easy Printer Care е програма, която можете да използвате за следните задачи:

- Проверка на състоянието на устройството
- Проверка на състоянието на консумативите и използване на HP SureSupply за онлайн пазаруване на консумативи
- Настройване на предупреждения
- Преглед на отчетите за използването на устройството
- Преглед на документацията на устройството
- Получаване на достъп до инструментите за отстраняване на неизправности и поддръжка
- Използвайте "Активна поддръжка на НР", за да сканирате редовно вашата печатаща система и да предотвратявате възможните проблеми. Активната поддръжка на НР може да актуализира софтуера, фърмуера и драйверите за принтери на НР.

Можете да прегледате софтуера HP Easy Printer Care, когато устройството е директно свързано към вашия компютър или когато е свързано към мрежа.

| Поддържани операционни системи | • | Microsoft <sup>®</sup> Windows 2000, Service Pack 4                     |
|--------------------------------|---|---|
|                                | • | Microsoft Windows XP, Service Pack 2 (32-битова и 64-<br>битова версия) |
|                                | • | Microsoft Windows XP, Service Pack 1 (32-битова и 64-<br>битова версия) |
|                                | • | Windows Server 2008 (32-битова и 64-битова версия)                      |
|                                | • | Windows Vista™ (32-битова и 64-битова версия)                           |
| Поддържани браузъри            | • | Microsoft Internet Explorer 6.0 или 7.0                                 |

За да изтеглите софтуера HP Easy Printer Care, отидете на <u>www.hp.com/go/easyprintercare</u>. Този уеб сайт предоставя също актуализирана информация за поддържаните браузъри и списък на устройствата на HP, които поддържат софтуера HP Easy Printer Care.

За повече информация относно използването на софтуера HP Easy Printer Care вижте <u>Отворете</u> софтуера HP Easy Printer Care на страница 115.

# Софтуер за други операционни системи

| ос    | Софтуер   |
|-------|---|
| UNIX  | За мрежи в HP-UX и Solaris посетете <u>www.hp.com/support/go/jetdirectunix_software</u> ,<br>за да инсталирате моделни скриптове с помощта на програмата за инсталиране на<br>принтери HP Jetdirect (HPPI) за UNIX. |
|       | За последните моделни скриптове посетете <u>www.hp.com/go/unixmodelscripts</u> .  |
| Linux | За информация посетете <u>www.hp.com/go/linuxprinting</u> .   |

# 4 Използване на принтера с Macintosh

- <u>Софтуер за Macintosh</u>
- Използване на функциите на драйвера за принтер за Macintosh

# Софтуер за Macintosh

### Поддържани операционни системи за Macintosh

Устройството поддържа следните операционни системи за Macintosh:

- Mac OS X V10.3.9, V10.4, V10.5 и по-нови версии
- ЗАБЕЛЕЖКА: За Mac OS X V10.4 и по-нови се поддържат РРС и Intel® Core™ Processor Macs.

### Поддържани драйвери на принтери за Macintosh

Програмата за инсталиране на софтуера за HP LaserJet предоставя PostScript® Printer Description (PPD) файлове, Printer Dialog Extensions (PDEs), и помощната програма HP Printer Utility за използване с компютри с Mac OS X и Macintosh. PPD и PDE файловете за принтери HP в комбинация с вградените Apple PostScript драйвери за принтери осигуряват пълни функционални възможности за печат и достъп до специфичните възможности на принтерите на HP.

#### Премахване на софтуер от операционни системи за Macintosh

Трябва да имате права на администратор, за да премахвате софтуер.

#### Mac OS X V10.3 и V10.4

1. Преминете към следната папка:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources

- 2. Отворете папката <език>.lproj, където <език> е двубуквен код на езика.
- 3. Изтрийте .GZ файла за това устройство.
- 4. Повторете стъпки 2 и 3 за всяка езикова папка.

#### Mac OS X V10.5

1. Преминете към следната папка:

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources

**2.** Изтрийте .GZ файла за това устройство.

### Приоритет за настройки на печат за Macintosh

На промените в настройките на принтера се дава приоритет в зависимост от това къде се правят промените:

- ЗАБЕЛЕЖКА: Имената на командите и диалоговите прозорци може да са различни в зависимост от вашата софтуерна програма.
  - Диалогов прозорец Page Setup (Настройка на страница): Щракнете върху Page Setup (Настройка на страница) или подобна команда от менюто File (Файл) на програмата, в която работите, за да отворите този диалогов прозорец. Променените тук настройки имат приоритет пред настройките, направени където и да било другаде.
  - Диалогов прозорец Print (Печат): Щракнете върху Print (Печат), Print Setup (Настройка на печат), или подобна команда в менюто File (Файл) на програмата, в която работите, за да отворите този диалогов прозорец. Настройките, променени в диалогов прозорец Print (Печат), са с по-нисък приоритет и не презаписват промените, направени в диалогов прозорец Page Setup (Настройка на страница).
  - Настройки по подразбиране на драйвера за принтера: Настройките по подразбиране на драйвера на принтера определят настройките, използвани във всички задания за печат, *освен ако* настройките не са променени в диалоговите прозорци Page Setup (Настройка на страница), Print (Печатане) или Printer Properties (Свойства на принтера).
  - Настройки на контролния панел на принтера: Настройките, променени в контролния панел, са с по-нисък приоритет от промените, направени навсякъде другаде.

| Про<br>зад<br>зат | омяна на настройките за всички<br>ания за печат, докато не се<br>вори софтуерната програма                    | Про<br>под<br>печ                             | омяна на настройките по<br>цразбиране за всички задания за<br>нат   | Пр<br>кон                                    | омяна на настройките за<br>нфигуриране на устройството  |
|-------------------|---|---|---|--|---|
| 1.<br>2.          | В менюто File (Файл) щракнете<br>върху Print (Печат).<br>Променете желаните настройки в<br>различните менюта. | 1.<br>2.<br>3.<br>Рге<br>изп<br>да все<br>печ | В менюто File (Файл) щракнете<br>върху Print (Печат).<br>Променете желаните настройки в<br>различните менюта.<br>В менюто Presets<br>(Предварителни настройки)<br>щракнете върху Save as (Запиши<br>като) и въведете името на<br>предварителната настройка.<br>Ви настройки се записват в менюто<br>esets (Готови типове). За да<br>изберете опцията за готовия тип<br>еки път, когато отваряте програма и<br>натате. | Ma<br>1.<br>3.<br>Ma<br>1.<br>2.<br>3.<br>3. | с OS X V10.3 или Mac OS X V10.4<br>От менюто на Apple щракнете<br>върху System Preferences<br>(Системни предпочитания) и<br>после върху Print & Fax (Печат и<br>Факс).<br>Щракнете върху Printer Setup<br>(Настройка на принтера).<br>Щракнете върху менюто<br>Installable Options (Опции за<br>инсталиране).<br>с OS X V10.5<br>От менюто на Apple щракнете<br>върху System Preferences<br>(Системни предпочитания) и<br>после върху Print & Fax (Печат и<br>Факс).<br>Щракнете върху Options &<br>Supplies (Опции и консумативи).<br>Щракнете върху менюто Driver<br>(Драйвер).<br>Изберете драйвера от списъка и |

## Смяна на настройките на драйвера на принтера за Macintosh

## Софтуер за компютри Macintosh

#### HP Printer Utility (Помощна програма за принтери на HP)

Използвайте HP Printer Utility (Помощна програма за печат на HP) за конфигуриране, администриране и настройка на функциите на устройството, които не са налични в драйвера на принтера.

Може да използвате HP Printer Utility (Помощната програма за печат на HP) с устройства на HP, свързани към мрежата с помощта на USB кабел, кабел за Ethernet или чрез безжична връзка.

#### Отваряне на HP Printer Utility (Помощна програма за печат на HP)

| Mac OS X V10.3 или Mac OS X V10.4 | 1. | Отворете Finder (Програма за намиране), щракнете върху <b>Applications</b><br>(Приложения), <b>Utilities</b> (Помощни програми) и след това щракнете<br>двукратно върху <b>Printer Setup Utility</b> (Програма за настройка на<br>принтера). |
|-----------------------------------|----|--|
|                                   | 2. | Изберете желаното устройство за конфигуриране и след това щракнете върху <b>Utility</b> (Помощна програма).  |
| Mac OS X V10.5                    | 1. | От менюто <b>Printer</b> (Принтер) щракнете върху <b>Printer Utility</b> (Помощна програма за печат).  |
|                                   |    | или  |
|                                   |    | От <b>Print Queue</b> (Опашка за печат) щракнете върху иконата <b>Utility</b><br>(Помощна програма).   |

#### Функции на помощната програма HP Printer Utility

HP Printer Utility се състои от страници, които отваряте, като щракнете върху списъка **Configuration Settings** (Настройки на конфигурацията). Следната таблица описва задачите, които можете да извършвате от тези страници.

| Елемент  | Описание  |
|--|---|
| Configuration page (Страница<br>с конфигурацията)                | Отпечатва страница с конфигурацията.  |
| Supplies status (Състояние на консумативите)                     | Показва състоянието на консумативите в устройството и предоставя връзки за поръчване на консумативи онлайн.                                   |
| НР Support (Поддръжка от НР)                                     | Предоставя достъп до техническа помощ, поръчване на консумативи онлайн,<br>онлайн регистрация и информация относно рециклирането и връщането. |
| File Upload (Качване на<br>файлове)                              | Прехвърля файлове от компютъра към устройството.  |
| Upload Fonts (Качване на<br>шрифтове)                            | Прехвърля файлове с шрифтове от компютъра към устройството.   |
| Firmware Update<br>(Актуализиране на фърмуера)                   | Прехвърля актуализирани файлове на фърмуера от компютъра към устройството.  |
| Duplex Mode (Режим на<br>двустранен печат)                       | Включва автоматичния режим на двустранен печат.   |
| Economode & Toner Density<br>(Economode и плътност на<br>тонера) | Включва настройката Economode (Икономичен режим) за запазване на тонера или<br>регулира плътността на тонера.                                 |
| Елемент   | Описание   |
|---|--|
| Resolution (Разделителна<br>способност).        | Сменя разделителна способност, включително REt настройките.  |
| Заключване на ресурси                           | Заключване или отключване на устройства за съхранение на данни, например твърд диск.   |
| Съхранени задания                               | Управлява заданията за печат, съхранени на твърдия диск на устройството.   |
| Trays Configuration<br>(Конфигурация на тавите) | Променя настройките по подразбиране за тавите  |
| IP Settings (Настройки на IP)                   | Променя мрежовите настройки на устройството и предоставя достъп до вградения<br>уеб сървър.  |
| Bonjour Settings (Настройки<br>на Bonjour)      | Дава възможност за включване или изключване на поддръжката на Bonjour или за смяна на името на устройството за услугата, изписано в мрежата. |
| Additional Settings<br>(Допълнителни настройки) | Предоставя достъп до вградения уеб сървър  |
| Имейл предупреждения                            | Конфигурира устройството, така че да изпраща имейл предупреждения при определени събития.  |

### Поддържани помощни програми за Macintosh

#### Вграден уеб сървър

Устройството е снабдено с вграден уеб сървър, който предоставя достъп до информация за устройството и мрежовите дейности. За повече информация, вж. <u>Секции на вградения уеб</u> <u>сървър на страница 119</u>.

### Използване на функциите на драйвера за принтер за Macintosh

#### Създаване и използване на готови типове за печат в Macintosh

Използвайте готови типове за печат, за да запаметите текущите настройки на драйвера за принтера за повторна употреба.

#### Създаване на готов тип за печат

- 1. В менюто File (Файл) щракнете върху Print (Печат).
- 2. Изберете драйвера.
- 3. Изберете настройките за печат.
- 4. В прозореца **Presets** (Готови типове) щракнете върху **Save As...** (Запиши като...) и въведете име на готов тип.
- 5. Щракнете върху ОК.

#### Използване на готови типове за печат

- 1. В менюто File (Файл) щракнете върху Print (Печат).
- 2. Изберете драйвера.
- 3. В прозореца **Presets** (Готови типове) изберете готовия тип за печат, който искате да използвате.
- ЗАБЕЛЕЖКА: За да използвате настройките по подразбиране на драйвера на принтера, изберете Standard (Стандартни).

#### Преоразмеряване на документите за печат на размер хартия по избор

Можете да мащабирате документ, така че да се побере на различни размери хартия.

- 1. В менюто File (Файл) щракнете върху Print (Печат).
- 2. Отворете менюто Paper Handling (Боравене с хартия).
- В областта Destination Paper Size (Размер на целевата хартия) изберете Scale to fit paper size (Оразмери за съвпадане с размера хартия), след което изберете размера от падащото меню.
- **4.** Ако искате да използвате само хартия, по-малка от документа, изберете **Scale down only** (Само намали мащаба).

#### Печатане на титулна страница

Можете да печатате отделна титулна страница за вашия документ, която да включва съобщение (например "Поверително").

- 1. В менюто File (Файл) щракнете върху Print (Печат).
- 2. Изберете драйвера.

- 3. Отворете менюто **Cover Page** (Титулна страница) и след това изберете дали да отпечатате титулната страница **Before Document** (Преди документа), или **After Document** (След документа).
- 4. В менюто Cover Page Type (Тип на титулната страница) изберете съобщението, което искате да отпечатате на титулната страница.
- ЗАБЕЛЕЖКА: За да отпечатате празна титулна страница, изберете Standard (Стандартна) като Cover Page Type (Тип титулна страница).

#### Използване на водни знаци

Водният знак е бележка, като например "Поверително", която се отпечатва на фона на всяка страница от документа.

- 1. В менюто File (Файл) щракнете върху Print (Печат).
- 2. Отворете менюто Watermarks (Водни знаци).
- 3. До Mode (Режим) изберете водния знак, който ще използвате. Изберете Watermark (Воден знак), за да отпечатате полупрозрачно съобщение. Изберете Overlay (Покриване), за да отпечатате изображение, което не е прозрачно.
- 4. До Pages (Страници), изберете дали да печатате водния знак на всички страници или само на първата.
- 5. До **Text** (Текст) изберете едно от стандартните съобщения или изберете **Custom** (По избор) и въведете ново съобщение в прозореца.
- 6. Изберете стройности на останалите настройки.

#### Печатане на много страници на един лист хартия в Macintosh

Можете да отпечатвате по повече от една страница на един лист хартия. Тази функция предоставя ценово ефективен начин за печатане на чернови.



- 1. В менюто File (Файл) щракнете върху Print (Печат).
- 2. Изберете драйвера.
- 3. Отворете менюто Layout (Оформление).

- **4.** До **Pages per Sheet** (Страници на лист) изберете броя страници, които искате да печатате на всеки лист (1, 2, 4, 6, 9 или 16).
- **5.** До Layout Direction (Посока на оформлението), изберете поредността и пласирането на страниците на листа.
- 6. До Borders (Полета) изберете вида поле, което да се отпечатва около всяка страница на листа.

#### Печат от двете страни на страницата (двустранен печат)

#### Използване автоматично двустранно печатане

- Поставете достатъчно хартия в една от тавите за поемане на заданието за печат. Ако зареждате специална хартия, като например фирмена бланка, заредете я по един от следните начини:
  - При тава 1, зареждайте бланките с лицевата страна отгоре, като горният край влезе най-напред.
  - При всички други тави зареждайте бланките с предната страна надолу и горния край отзад на тавата.
- 2. В менюто File (Файл) щракнете върху Print (Печат).
- 3. Отворете менюто Layout (Оформление).
- 4. До Two-Sided (Двустранен) изберете или Long-Edge Binding (Подвързване откъм дългия край), или Short-Edge Binding (Подвързване откъм късия край).
- 5. Щракнете върху Print (Печат).

#### Ръчно отпечатване от двете страни

- Поставете достатъчно хартия в една от тавите за поемане на заданието за печат. Ако зареждате специална хартия, като например фирмена бланка, заредете я по един от следните начини:
  - При тава 1, зареждайте бланките с лицевата страна отгоре, като горният край влезе най-напред.
  - При всички други тави зареждайте бланките с предната страна надолу и горния край отзад на тавата.
- 2. В менюто File (Файл) щракнете върху Print (Печат).
- 3. От меню Finishing (Допълнителна обработка) изберете Manually Print on 2nd Side (Ръчен печат от 2-рата страна).
- Щракнете върху Print (Печат). Следвайте инструкциите за печатане на втората половина от изскачащия прозорец, който се появява на екрана на компютъра преди поставяне на изходния пакет хартия в тава 1.
- 5. Отидете до принтера и махнете празната хартия от тава 1, ако има такава.
- 6. Поставете отпечатания пакет с лицевата страна нагоре в тава 1 като горния край на листата влезе най-напред. Вие *трябва* да отпечатате втората страна от тава 1.
- 7. При подканване натиснете бутон на контролния панел, за да продължите..

#### Съхраняване на задания

Можете да съхранявате задания на устройството, за да можете да ги отпечатвате по всяко време. Можете да споделяте с други потребители съхранените задания или да ги зададете като лични.

- ЗАБЕЛЕЖКА: За допълнителна информация относно функциите за съхраняване на задания вж. <u>Използване на функции със съхранение на задания на страница 99</u>.
  - 1. В менюто File (Файл) щракнете върху опцията Print (Печат).
  - 2. Отворете менюто Job Storage (Съхранение на задания).
  - 3. Изберете типа на съхраненото задание от падащия списък Job Storage Mode (Режим съхранени задания).
  - 4. За да използвате потребителско име или име на задание по избор, натиснете бутона Custom (Потребителски) и после въведете потребителското име или името на заданието.

Изберете коя опция да се използва, ако вече има друго съхранено задание със същото име.

Use Job Name + (1 - 99) (Използвай Добавете уникален номер към края на не името на задание. името на задание + (1 - 99))

 Replace Existing File (Замени
 Заменете съществуващото съхранено задание с ново.

 съществуващия файл)
 3аменете съществуващото съхранено задание с ново.

5. Ако в стъпка 3 сте избрали опцията Stored Job (Съхранено задание) или Personal Job (Лично задание), може да защитите заданието с PIN код. Въведете 4-цифрено число в полето Use PIN to Print (Използвай PIN кода за печат). Когато други хора се опитат да разпечатат това задание, устройството ги подканва да въведат този PIN код.

#### Използване на меню Services (Услуги)

Ако продуктът е свързан към мрежа, използвайте менюто **Services** (Услуги), за да получите информация за продукта и състоянието на консумативите.

- 1. В менюто File (Файл) щракнете върху Print (Печат).
- 2. Отворете менюто Services (Услуги).
- **3.** За да отворите вградения уеб сървър и да изпълните задача, свързана с поддръжката, направете следното:
  - **а.** Изберете **Device Maintenance** (Поддръжка на устройството).
  - **b.** Изберете задача от падащия списък.
  - с. Щракнете върху Launch (Стартиране).
- **4.** За да отидете на различни уеб сайтове с информация за това устройство, направете следното:
  - a. Изберете Services on the Web (Услуги в уеб).
  - b. Изберете Internet Services (Интернет услуги) и опция от падащия списък.
  - с. Щракнете върху Go! (Отиди!).

## 5 Свързване

- <u>USB връзка</u>
- Мрежова конфигурация

## USB връзка

Това устройство поддържа връзка USB 2.0. Трябва да използвате USB кабел А-към-В с дължина, не по-голяма от 2 метра (6,56 фута)

### Мрежова конфигурация

Може да се наложи да конфигурирате някои мрежови параметри на принтера. Може да конфигурирате тези параметри от контролния панел, от вградения уеб сървър или при повечето мрежи от програмата HP Web Jetadmin.

За пълния списък на поддържаните мрежи и за указания за конфигурирането на мрежовите параметри от програмата вж. *HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator's Guide*. Това ръководство придружава принтерите, в които е инсталиран вграден сървър за печат HP Jetdirect.

#### Поддържани мрежови протоколи

\_ . \_

Устройството поддържа мрежовия протокол TCP/IP.

| Таблица 5-1 Печат                       |   |
|---|---|
| Име на услугата                         | Описание  |
| port9100 (Direct Mode) - Директен режим | Услуга за печат   |
| Демон за линеен принтер (LPD)           | Услуга за печат   |
| Advanced LPD (потребителски LPD опашки) | Протокол и програми, свързани със спулинг услугите за принтери, инсталирани на TCP/IP системи                               |
| FTP                                     | TCP/IP помощна програма за пренасяне на данни между<br>системи.   |
| WS печат                                | Използват се услугите за печат Microsoft Web Services for<br>Devices (WSD), поддържани от сървъра за печат<br>HP Jetdirect. |
| WS Discovery (Откриване на WS)          | Разрешават се протоколите за откриване на Microsoft WS на сървъра за печат.   |

#### Таблица 5-2 Откриване на мрежово устройство

| Име на услугата   | Описание  |  |  |
|---|---|--|--|
| SLP (Протокол за установяване на местоположение на<br>услуга) | Протокол за откриване на устройство, използва се за<br>подпомагане на откриването и конфигурирането на<br>мрежови устройства. Използва се главно от Microsoft-<br>базирани програми.      |  |  |
| Bonjour   | Протокол за откриване на устройство, използва се за<br>подпомагане на откриването и конфигурирането на<br>мрежови устройства. Използва се главно от Apple<br>Macintosh-базирани програми. |  |  |

#### Таблица 5-3 Съобщения и управление

| Име на услугата                         | Описание  |
|---|---|
| НТТР (протокол за пренос на хипертекст) | Позволява на уеб браузъри да комуникират с вграден уеб<br>сървър.   |
| EWS (вграден уеб сървър)                | Позволява на потребителя да управлява принтера чрез<br>уеб браузър. |

#### Таблица 5-3 Съобщения и управление (продължение)

| Име на услугата                               | Описание  |  |  |
|---|---|--|--|
| SNMP (протокол за управление на прости мрежи) | Използва се от мрежови приложения за управление на<br>устройството. Поддържат се обекти от SNMP v1, v3 и<br>стандартна MIB-II (Информационна база за управление).   |  |  |
| LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution)  | Задава се дали устройството отговаря на заявки LLMNR върху IPv4 и IPv6.   |  |  |
| ТFTР конфигурация                             | Позволява ви да използвате TFTP за изтегляне на<br>конфигурационен файл, съдържащ допълнителни<br>конфигурационни параметри - например SNMP или<br>настройки, различни от тези по подразбиране, за сървър<br>за печат HP Jetdirect. |  |  |

#### Таблица 5-4 IP адресиране

| Име на услугата                                    | Описание  |  |  |
|--|---|--|--|
| DHCP (протокол за динамично конфигуриране на хост) | За автоматично задаване на IP адрес. Устройството<br>поддържа IPv4 и IPv6. DHCP сървърът предоставя на<br>устройството IP адрес. Обикновено не се изисква никаква<br>намеса от страна на потребителя, за да получи<br>устройството IP адрес от DHCP сървър. |  |  |
| ВООТР (протокол за самозареждане)                  | За автоматично задаване на IP адрес. ВООТР сървърът<br>предоставя на принтера IP адрес. Изисква<br>администраторът да въведе МАС хардуерния адрес на<br>принтера в ВООТР сървъра, за да получи принтерът IP<br>адрес от този сървър.                        |  |  |
| Auto IP (Автоматично задаване на IP)               | За автоматично задаване на IP адрес. Ако няма нито<br>DHCP сървър, нито BOOTP сървър, тази услуга позволява<br>на принтера да генерира уникален IP адрес.   |  |  |

#### Таблица 5-5 Защитни функции

| Име на услугата  | Описание  |  |  |
|--|---|--|--|
| IPsec/защитна стена                                      | Предоставя защита на мрежовия слой за мрежи IPv4 и<br>IPv6. Една защитна стена предоставя просто управление<br>на IP трафика. IPsec осигурява допълнителна защита чрез<br>протоколи за удостоверяване и шифроване.  |  |  |
| Kerberos   | Дава ви възможност да обменяте частна информация в<br>отворена мрежа чрез присвояване на уникален ключ,<br>наречен талон (мандат), на всеки потребител, който влиза<br>в мрежата. След това този талон се вгражда в<br>съобщенията, за да бъде идентифициран подателят. |  |  |
| SNMP v3  | Използва модел на защита за SNMP v3 основан на<br>потребителите, който осигурява удостоверяване на<br>потребителите и поверителност на данните чрез<br>шифроване.   |  |  |
| Списък за контрол на достъпа (ACL - Access control list) | Задава отделните хост системи или мрежи от хост<br>системи, на които е разрешен достъп до сървъра за<br>печат HP Jetdirect и свързаното към него мрежово<br>устройство.   |  |  |

| Таблица 5-5 | Защитни функции | (продължение) |
|-------------|-----------------|---------------|
|-------------|-----------------|---------------|

| Име на услугата  | Описание  |  |  |
|--|---|--|--|
| SSL/TLS  | Позволява ви да предавате частни документи по интернет<br>и гарантира поверителност и цялостност на данните<br>между приложенията клиенти и сървъри.  |  |  |
| IPsec batch configuration (пакетно конфигуриране на IPsec) | Осигурява защита на мрежовия слой чрез просто<br>управление на IP трафика към и от устройството. Този<br>протокол осигурява предимствата на шифроването и<br>удостоверяването и дава възможност за няколко<br>конфигурации. |  |  |

#### Конфигуриране на мрежов принтер

#### Преглед или промяна на мрежови настройки

Може да използвате вградения уеб сървър (EWS), за да прегледате или смените настройките на IP конфигурацията.

- 1. Отпечатайте страница с конфигурацията и намерете IP адреса.
  - Ако използвате IPv4, IP адресът съдържа само цифри. Той има следния формат:

xxx.xxx.xxx.xxx

 Ако използвате IPv6, IP адресът е шестнадесетична комбинация от знаци и цифри. Той има формат от вида:

xxxx::xxx:xxxx:xxxx

- **2.** Отворете вградения уеб сървър, като въведете IP адреса на принтера в адресния ред на уеб браузъра.
- **3.** Щракнете върху раздела **Networking** (Работа в мрежа), за да получите информация за мрежата. При необходимост може да промените настройките.

#### Задаване или смяна на мрежовата парола

Използвайте вградения уеб сървър за задаване на мрежова парола или за смяна на съществуваща парола.

- 1. Отворете вградения уеб сървър, щракнете върху раздела Networking (Работа в мрежа) и после върху връзката Security (Защита).
- ЗАБЕЛЕЖКА: Ако преди това е била зададена парола, получавате подкана да въведете паролата. Въведете паролата, след което щракнете върху бутона **Аррly (Приложи)**.
- 2. Въведете новата парола в полето New Password (Нова парола) и в полето Verify password (Проверка на парола).
- 3. В долната част на прозореца щракнете върху бутона **Арріу (Приложи)**, за да запишете паролата.

#### Конфигурирайте на ръка IPv4 TCP/IP параметрите от контролния панел

Използвайте менютата на контролния панел за ръчно задаване на IPv4 адреса, маската на подмрежата и шлюза по подразбиране.

- 1. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚍.
- 2. Отворете всяко от следните менюта. Натискайте стрелката надолу ▼ за осветяване, и после натиснете бутона ОК за избор.
  - a. CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)
  - b. I/O (В/И)
  - с. EMBEDDED JETDIRECT MENU (МЕНЮ НА ВГРАДЕНИЯ JETDIRECT)
  - d. TCP/IP
  - e. IPV4 SETTINGS (IPV4 HACTPOЙКИ)
  - f. CONFIG METHOD (МЕТОД НА КОНФИГУРИРАНЕ)
  - g. MANUAL (РЪЧНО)
  - h. MANUAL SETTINGS (РЪЧНИ НАСТРОЙКИ)
  - i. IP ADDRESS (IP AДРЕС), SUBNET MASK (MACKA НА ПОДМРЕЖА) или DEFAULT GATEWAY (ШЛЮЗ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ)
- Използвайте цифровата клавиатура или натискайте стрелката нагоре ▲ или стрелката надолу ▼, за да увеличите или намалите числото за първия байт на IP адреса, маската на подмрежата или шлюза по подразбиране.
- **4.** Натиснете бутона ОК, за да преминете към следващия набор числа, или натиснете стрелката назад , за да преминете към предишния набор от числа.
- 5. Повтаряйте стъпки 3 и 4, докато завършите IP адреса, маската на подмрежата или шлюза по подразбиране, след което натиснете бутона OK, за да запишете настройката.
- 6. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚔, за да се върнете към състояние Ready (Готовност).

#### Конфигуриране на ръка на IPv6 TCP/IP параметрите от контролния панел

Използвайте менютата на контролния панел, за да зададете IPv6 адреса на ръка.

- 1. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚍.
- 2. Отворете всяко от следните менюта. Натискайте стрелката надолу ▼ за осветяване, и после натиснете бутона ОК за избор.
  - a. CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)
  - b. I/O (В/И)
  - с. EMBEDDED JETDIRECT MENU (МЕНЮ НА ВГРАДЕНИЯ JETDIRECT)
  - d. TCP/IP
  - e. IPV6 SETTINGS (IPV6 HACTPOЙКИ)

- f. ADDRESS (AДPEC)
- g. MANUAL SETTINGS (РЪЧНИ НАСТРОЙКИ)
- h. ENABLE (PA3PEWABAHE)
- i. ON (ВКЛ.)
- j. ADDRESS (AДPEC)
- 3. Използвайте цифровата клавиатура или натискайте стрелката нагоре ▲ или стрелката надолу ▼, за да въведете адреса. Натиснете бутона ОК.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Ако за въвеждане на адреса използвате бутоните със стрелки, трябва да натискате бутона ОК след въвеждане на всеки знак.
- Натиснете стрелката нагоре ▲ или стрелката надолу ▼, за да изберете знака за спиране ⊗. Натиснете бутона OK.
- 5. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚔, за да се върнете към състояние Ready (Готовност).

#### Забрана на мрежовите протоколи (незадължително)

С фабричните настройки по подразбиране всички поддържани мрежови протоколи са разрешени. Забраната на неизползваните протоколи има следните предимства:

- Намалява се мрежовият трафик, генериран от принтера
- Не се позволява на неупълномощени потребители да извършват печат с принтера
- На страницата за конфигурацията се предоставя само нужната информация
- Разрешава се на контролния панел на принтера да показва специфични за дадени протоколи съобщения за грешки и предупреждения

#### Забрана на IPX/SPX, AppleTalk или DLC/LLC

- ЗАБЕЛЕЖКА: Не забранявайте IPX/SPX в системи, базирани на Windows, които използват IPX/ SPX за печат.
  - 1. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚍.
  - 2. Отворете всяко от следните менюта. Натискайте стрелката надолу ▼ за осветяване, и после натиснете бутона ОК за избор.
    - a. CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)
    - b. I/O (В/И)
    - с. EMBEDDED JETDIRECT MENU (МЕНЮ НА ВГРАДЕНИЯ JETDIRECT)
    - d. IPX/SPX, APPLETALK или DLC/LLC
    - e. ENABLE (PA3PEWABAHE)
    - f. OFF (ИЗКЛ.)
  - 3. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚔, за да се върнете към състояние Ready (Готовност).

#### Настройки на скоростта на връзката и режим дуплекс

Скоростта на връзката и комуникационният режим на сървъра за печат трябва да отговарят на тези на мрежата. В повечето случаи може да оставите принтера в автоматичен режим. Неправилните промени в настройката на скоростта на връзката могат да попречат на комуникацията на принтера с други мрежови устройства. Ако трябва да направите промени, използвайте контролния панел на принтера.

- ЗАБЕЛЕЖКА: Извършването на промени на тези настройки води до изключване и последващо включване на принтера. Правете промените само когато принтерът е в състояние на бездействие.
  - 1. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚍.
  - 2. Отворете всяко от следните менюта. Натискайте стрелката надолу ▼ за осветяване, и после натиснете бутона ОК за избор.
    - a. CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)
    - b. I/O (B/И)
    - с. EMBEDDED JETDIRECT MENU (МЕНЮ НА ВГРАДЕНИЯ JETDIRECT)
    - d. LINK SPEED (CKOPOCT HA BPЪ3KATA)
  - 3. Натиснете стрелката надолу ▼, за да маркирате една от следните опции.

| Настройка                             | Описание   |
|---------------------------------------|--|
| АИТО (АВТОМАТИЧНО)                    | Сървърът за печат се конфигурира автоматично за най-високите<br>допустими за мрежата скорост на връзката и комуникационен режим. |
| 10T HALF (10T ПОЛУДУПЛЕКС)            | 10 мегабайта в секунда (Mbps), полудуплексен режим   |
| 10T FULL (10T ПЪЛЕН ДУПЛЕКС)          | 10 Mbps, режим пълен дуплекс.  |
| 100TX HALF (100TX<br>ПОЛУДУПЛЕКС)     | 100 Mbps, полудуплексен режим.   |
| 100TX FULL (100TX ПЪЛЕН<br>ДУПЛЕКС)   | 100 Mbps, режим пълен дуплекс.   |
| 100TX AUTO (100TX<br>АВТОМАТИЧНО)     | Автоматичното договаряне се ограничава до максимална скорост на връзката 100 Mbps.   |
| 1000TX FULL (1000TX ПЪЛЕН<br>ДУПЛЕКС) | 1000 Mbps, режим пълен дуплекс.  |

4. Натиснете бутона ОК. Устройството се изключва и после отново се включва.

## 6 Хартия и печатни носители

- Разбиране на начина за използване на хартията и печатните носители
- Поддържани размери на хартии и печатни носители
- Потребителски размери на хартията
- Поддържани типове на хартии и печатни носители
- Капацитет на тавите и касетите
- Водачи за специална хартия или специални печатни носители
- Зареждане на тавите
- Конфигуриране на тавите
- Използване на възможностите за извеждане на хартията

## Разбиране на начина за използване на хартията и печатните носители

Това устройство поддържа различни видове хартия и печатни носители в съответствие с указанията в това ръководство за потребителя. Хартия или печатни носители, които не отговарят на тези указания може да доведат до лошо качество на печата, повече засядания и преждевременно износване на устройството.

За най-добри резултати използвайте само хартия и печатни носители с марка HP, предназначени за лазерни принтери или за универсална употреба. Не използвайте хартия и печатни носители за мастилено-струйни принтери. Компанията Hewlett-Packard не може да препоръча използването на други марки носители, защото HP няма контрол върху тяхното качество.

Възможни са случаи, когато хартията отговаря на всички изисквания, приведени в това ръководство за потребителя, и въпреки това пак да не се получат задоволителни резултати. Това може да е в резултат от неправилно боравене, недопустими температури и/или нива на влажност или други променливи, върху които компанията Hewlett-Packard няма контрол.

△ ВНИМАНИЕ: Използването на хартия или печатни носители, които не отговарят на спецификациите на компанията Hewlett-Packard, може да причини проблеми на продукта, изискващи ремонт. Този ремонт не се покрива от гаранцията или споразуменията за сервизно обслужване на Hewlett-Packard.

## Поддържани размери на хартии и печатни носители

ЗАБЕЛЕЖКА: За да получите най-добри резултати при печат, преди да започнете да печатате, изберете подходящия размер и тип хартия в драйвера на принтера.

#### Таблица 6-1 Поддържани размери на хартии и печатни носители

| Размери хартия и техните големини | Тава 1       | Тава 2 и<br>допълнителните | Устройство за<br>двустранен печат |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                                   |              | тави за 500 листа          | (само за режими d, dn и<br>x)     |
| Letter                            | $\checkmark$ | $\checkmark$               | <b>~</b>                          |
| 216 х 279 мм                      |              |                            |                                   |
| Legal                             | <b>~</b>     | <b>~</b>                   | ✓                                 |
| 216 х 356 мм                      |              |                            |                                   |
| Executive                         | $\checkmark$ | $\checkmark$               |                                   |
| 184 х 267 мм                      |              |                            |                                   |
| Statement                         | ✓            | ×                          |                                   |
| 140 х 216 мм                      |              |                            |                                   |
| 8,5 x 13                          | ✓            | ×                          | ✓                                 |
| 216 х 330 мм                      |              |                            |                                   |
| 3 x 5                             | <b>~</b>     |                            |                                   |
| 76 х 127 мм                       |              |                            |                                   |
| 4 x 6                             | <b>~</b>     |                            |                                   |
| 102 х 152 мм                      |              |                            |                                   |
| 5 x 7                             | <b>~</b>     | ×                          |                                   |
| 127 х 188 мм                      |              |                            |                                   |
| 5 x 8                             | ✓            | ×                          |                                   |
| 127 х 203 мм                      |              |                            |                                   |
| A4                                | <b>~</b>     | ×                          | ✓                                 |
| 210 х 297 мм                      |              |                            |                                   |
| A5                                | ✓            | ×                          |                                   |
| 148 х 210 мм                      |              |                            |                                   |
| A6                                | <b>~</b>     | ×                          |                                   |
| 105 х 148 мм                      |              |                            |                                   |
| B5 (JIS)                          | <b>~</b>     | ×                          |                                   |
| 182 х 257 мм                      |              |                            |                                   |
| B6 (JIS)                          | $\checkmark$ | <b>~</b>                   |                                   |
| 128 х 182 мм                      |              |                            |                                   |

| Таблица 6-1 | Поддържани | размери на | а хартии и | печатни | носители | (продължение) |
|-------------|------------|------------|------------|---------|----------|---------------|
|-------------|------------|------------|------------|---------|----------|---------------|

| Размери хартия и техните големини | Тава 1 Тава 2 и<br>допълнителни<br>тави за 500 лис | Тава 2 и<br>допълнителните | Устройство за<br>двустранен печат |  |
|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--|
|                                   |  | тави за 500 листа          | (само за режими d, dn и<br>x)     |  |
| 10 х 15 см                        | $\checkmark$                                       |                            |                                   |  |
| 100 х 150 мм                      |  |                            |                                   |  |
| 16k                               | ✓  | <b>~</b>                   |                                   |  |
| 184 х 260 мм                      |  |                            |                                   |  |
| 16k                               | ✓  | <b>~</b>                   |                                   |  |
| 195 х 270 мм                      |  |                            |                                   |  |
| 16k                               | ✓  | <b>~</b>                   |                                   |  |
| 197 х 273 мм                      |  |                            |                                   |  |
| Double Postcard (JIS)             | <b>~</b>   | ✓                          |                                   |  |
| 148 х 200 мм                      |  |                            |                                   |  |
| Потребителски:                    | <b>~</b>   |                            |                                   |  |
| 76 x 127 мм до 216 x 356 м        |  |                            |                                   |  |
| По избор:                         |  | <b>~</b>                   |                                   |  |
| 105 х 148 мм до 216 х 356 мм      |  |                            |                                   |  |
| Потребителски:                    |  |                            | $\checkmark$                      |  |
| 210 х 280 мм до 216 х 356 мм      |  |                            |                                   |  |
| Envelope Commercial #10           | <b>~</b>   |                            |                                   |  |
| 105 х 241 мм                      |  |                            |                                   |  |
| Envelope DL ISO                   | <b>~</b>   |                            |                                   |  |
| 110 х 220 мм                      |  |                            |                                   |  |
| Envelope C5 ISO                   | <b>~</b>   |                            |                                   |  |
| 162 х 229 мм                      |  |                            |                                   |  |
| Envelope B5 ISO                   | <b>~</b>   |                            |                                   |  |
| 176 х 250 мм                      |  |                            |                                   |  |
| Envelope Monarch #7-3/4           | ×  |                            |                                   |  |
| 98 х 191 мм                       |  |                            |                                   |  |

## Потребителски размери на хартията

Това устройство поддържа различни потребителски размери на хартията в границите на водачите за минимален и максимален размер за устройството, но не фигурират в таблицата за поддържани размери на хартията. Когато използвате поддържан потребителски размер, задайте потребителския размер в драйвера за принтера и заредете хартията в тава, поддържаща потребителски размери.

## Поддържани типове на хартии и печатни носители

За пълен списък на конкретните типове хартии с марката на HP, поддържани от този принтер, посетете <u>www.hp.com/support/ljp3010series</u>.

| Тип хартия (контролен панел)                                     | Тип хартия (драйвер за принтера)   | Тава 1       | Тава 2 и<br>допълнителнит<br>е тави за 500<br>листа | Автоматичен<br>двустранен<br>печат |
|--|--|--------------|---|------------------------------------|
| PLAIN (ОБИКНОВЕНА)   | Plain (Обикновена)   | $\checkmark$ | $\checkmark$  | $\checkmark$                       |
| LIGHT 60–74 G/M2 (ЛЕКА 60–74 Г/<br>M2)                           | Light 60-75g (Лека 60-75г)   | $\checkmark$ | $\checkmark$  | ¥                                  |
| BOND (ДОКУМЕНТНА)  | Bond (Документна)  | <b>~</b>     | $\checkmark$  | $\checkmark$                       |
| RECYCLED (РЕЦИКЛИРАНА)   | Recycled (Рециклирана)   | <b>~</b>     | $\checkmark$  | $\checkmark$                       |
| MIDWEIGHT 96–110 G/M2<br>(СРЕДНО ТЕЖКА 96–110 Г/M2)              | Midweight (Средно тежка)   | $\checkmark$ | $\checkmark$  | <b>~</b>                           |
| НЕАVY 111–130 G/M2 (ТЕЖКА 111–<br>130 Г/M2)                      | Неаvy (Тежка)  | $\checkmark$ | $\checkmark$  | $\checkmark$                       |
| ЕХТКА НЕАVY 131–175 G/M2<br>(МНОГО ТЕЖКА 131–175 Г/M2)           | Extra Heavy (Много тежка)  | $\checkmark$ |   |                                    |
| CARDSTOCK (KAPTOH)   | Cardstock (Картон)   | <b>~</b>     |   |                                    |
| МОNO TRANSPARENCY<br>(ПРОЗРАЧНО ФОЛИО ЗА<br>МОНОХРОМНИ ПРИНТЕРИ) | Monochrome Laser Transparency<br>(Прозрачно фолио за<br>монохромни лазерни принтери) | ¥            |   |                                    |
| LABELS (ЕТИКЕТИ)   | Labels (Етикети)   | $\checkmark$ |   |                                    |
| LETTERHEAD (БЛАНКА)  | LETTERHEAD (БЛАНКА)  | <b>~</b>     | $\checkmark$  | $\checkmark$                       |
| ENVELOPE (ПЛИК)  | Envelope (Плик)  | <b>~</b>     |   |                                    |
| PREPRINTED (ПРЕДВАРИТЕЛНО<br>ОТПЕЧАТАНА)                         | PREPRINTED (ПРЕДВАРИТЕЛНО<br>ОТПЕЧАТАНА)   | $\checkmark$ | $\checkmark$  | $\checkmark$                       |
| PREPUNCHED (ПЕРФОРИРАНА)   | Prepunched (Перфорирана)   | <b>~</b>     | $\checkmark$  | $\checkmark$                       |
| COLORED (ЦВЕТНА)   | Colored (Цветна)   | <b>~</b>     | $\checkmark$  | $\checkmark$                       |
| ROUGH (ГРУБА)  | Rough (Груба)  | $\checkmark$ |   |                                    |

| Капацитет | на | тавите | И | касетите |
|-----------|----|--------|---|----------|
|-----------|----|--------|---|----------|

| Тава или касета                              | Тип хартия      | Спецификации  | Количество  |
|--|-----------------|---|---|
| Тава 1                                       | Хартия          | Диапазон:<br>60 г/м² документна хартия до<br>199 г/м² документна хартия | Максимална височина на<br>пакета: 12 мм<br>Еквивалентно на 100 листа 75<br>г/м <sup>2</sup> документна хартия |
|  | Пликове         | 75 г/м² документна хартия до<br>90 г/м² документна хартия               | до 10 плика   |
|  | Етикети         | 0,10 до 0,14 мм дебелина  | Максимална височина на<br>пакета: 12 мм   |
|  | Прозрачни фолиа | 0,10 до 0,14 мм дебелина  | Максимална височина на<br>пакета: 12 мм   |
| Тава 2 и допълнителните тави<br>за 500 листа | Хартия          | Диапазон:<br>60 г/м² документна хартия до<br>120 г/м² документна хартия | Еквивалентно на 500 листа 75<br>г/м² документна хартия  |
| Стандартна горна касета                      | Хартия          |   | Еквивалентно на 250 листа 75<br>г/м² документна хартия  |
| Задна касета                                 | Хартия          |   | Еквивалентно на 50 листа 75 г/<br>м² документна хартия  |
| Устройство за двустранен<br>печат            | Хартия          | Диапазон:   |   |
|  |                 | 60 г/м² документна хартия до<br>120 г/м² документна хартия              |   |

## Водачи за специална хартия или специални печатни носители

Това устройство поддържа печат на специални носители. Използвайте следните указания, за да получите удовлетворителни резултати. Когато използвате специална хартия или печатни носители, проверете дали сте задали типа и размера в драйвера за принтера, за да постигнете най-добри резултати.

△ ВНИМАНИЕ: Устройствата HP LaserJet използват фюзери, за да се свържат частиците на сухия тонер към хартията в абсолютно точните места. Хартията на HP за лазерни принтери е предвидена да издържа много висока температура. Използването на хартия за мастиленоструйни принтери може да повреди устройството.

| Тип носител                                      | Какво да правите  | Какво да не правите   |
|--|---|---|
| Пликове  | <ul> <li>Съхранявайте пликовете плоски.</li> <li>Използвайте пликове, при които<br/>шевът се простира по цялата<br/>дължина до ъгъла на плика.</li> </ul> | <ul> <li>Не използвайте пликове, които са<br/>набръчкани, намачкани,<br/>прилепнали един към друг или<br/>повредени по някакъв друг<br/>начин.</li> </ul> |
|  | <ul> <li>Използвайте отлепящи се<br/>адхезивни ленти, които са<br/>одобрени за използване при<br/>лазерни принтери.</li> </ul>                            | <ul> <li>Не използвайте пликове, които са<br/>с кламери, закопчалки,<br/>прозорчета или изпъкнали<br/>покрития.</li> </ul>                                |
|  |   | <ul> <li>Не използвайте самозалепващи<br/>адхезиви или други синтетични<br/>материали.</li> </ul>   |
| Етикети  | <ul> <li>Използвайте само етикети, които<br/>нямат оголени подложки между<br/>тях.</li> </ul>   | <ul> <li>Не използвайте етикети, които са<br/>набръчкани или са покрити с<br/>мехурчета, или са повредени.</li> </ul>                                     |
|  | <ul> <li>Използвайте етикети, които не са<br/>огънати.</li> </ul>   | <ul> <li>Не печатайте листове с частично<br/>покритие с етикети.</li> </ul>   |
|  | <ul> <li>Използвайте само пълни листове<br/>с етикети.</li> </ul>   |   |
| Прозрачни фолиа                                  | <ul> <li>Използвайте само прозрачни<br/>фолиа, които са одобрени за<br/>използване за печат при лазерни<br/>принтери.</li> </ul>                          | <ul> <li>Не използвайте прозрачни<br/>печатни носители, които не са<br/>одобрени за печат при лазерни<br/>принтери.</li> </ul>                            |
|  | <ul> <li>Поставяйте прозрачните фолиа<br/>върху равна повърхност след<br/>изваждането им от продукта.</li> </ul>  |   |
| Бланки или предварително<br>отпечатани формуляри | <ul> <li>Използвайте само бланки или<br/>формуляри, одобрени за<br/>използване при лазерни<br/>принтери.</li> </ul>                                       | <ul> <li>Не използвайте релефни или<br/>метализирани бланки.</li> </ul>   |

| Тип носител                              | Какво да правите   | Какво да не правите  |
|--|--|--|
| Тежка хартия                             | <ul> <li>Използвайте само тежка хартия,<br/>която е одобрена за използване<br/>при лазерни принтери и отговаря<br/>на изискванията за теглото при<br/>този продукт.</li> </ul> | <ul> <li>Не използвайте хартия, която е<br/>по-тежка от позволената според<br/>спецификацията за<br/>препоръчания носител при този<br/>продукт, освен ако не е хартия на<br/>НР, одобрена за използване при<br/>този продукт.</li> </ul> |
| Гланцова хартия или хартия с<br>покритие | <ul> <li>Използвайте само гланцова<br/>хартия или такава с покритие,<br/>която е одобрена за използване<br/>при лазерни принтери.</li> </ul>                                   | <ul> <li>Не използвайте гланцова хартия<br/>или такава с покритие,<br/>предназначена за използване<br/>при мастилено-струйни<br/>принтери.</li> </ul>  |

## Зареждане на тавите

#### Ориентация на хартията при зареждане на тавите

Ако използвате хартия, изискваща определена ориентация, заредете я в съответствие с информацията в следната таблица.

| Тава                 | Едностранен печат                             | Автоматичен двустранен<br>печат               | Пликове  |
|----------------------|---|---|--|
| Тава 1               | С лицевата страна нагоре                      | С лицевата страна надолу                      | С лицевата страна нагоре                           |
|                      | Поставя се в принтера с горния<br>край напред | Поставя се в принтера с<br>долния край напред | С късата част и марката напред<br>към устройството |
|                      |   |   |  |
| Всички останали тави | С лицевата страна надолу                      | С лицевата страна нагоре                      | Отпечатвайте пликове само от<br>Тава 1             |
|                      | С горния край към предната<br>част на тавата  | С долния край към предната<br>част на тавата  |  |
|                      |   |   |  |

#### Зареждане в Тава 1

- ЗАБЕЛЕЖКА: Принтерът може да печата с по-ниска скорост при използване на тава 1.
- △ **ВНИМАНИЕ:** За да избегнете засядания, не зареждайте тавите по време на печат. Не разлиствайте хартията. Разлистването може да доведе до неправилно подаване.

- ☆ СЪВЕТ: Може да видите анимация на тази процедура, ако посетите следния уеб сайт: <u>www.hp.com/go/ljp3010-load-tray1</u>.
  - 1. Отворете тава 1.



2. Изтеглете удължителя на тавата.



- **3.** Заредете хартията в тавата. Проверете дали хартията е поставена под ограничителните пластинки и под индикаторите за максимално запълване.
- ЗАБЕЛЕЖКА: За информация относно зареждането на хартия, изискваща конкретна ориентация, вж. <u>Ориентация на хартията при зареждане на тавите на страница 84</u>.



**4.** Нагласете страничните водачи, така че леко да докосват пакета хартия, но да не огъват хартията.



#### Зареждане на Тава 2 или на допълнителна тава за 500 листа

△ ВНИМАНИЕ: За да избегнете засядания, не зареждайте тавите по време на печат.

**ВНИМАНИЕ:** Не разлиствайте хартията. Разлистването може да доведе до неправилно подаване.

- ☆ СЪВЕТ: Може да видите анимация на тази процедура, ако посетите следния уеб сайт: www.hp.com/go/ljp3010-load-tray2.
  - 1. Изтеглете тавата и леко я повдигнете, за да я извадите от устройството.



2. Натиснете езичето за освобождаване на левия водач и плъзнете страничните водачи до правилния размер на хартията.



3. Натиснете езичето за освобождаване на задния водач на хартията и го плъзнете до правилния размер на хартията.



- **4.** Заредете хартията в тавата. Проверете дали пакетът е изравнен във всички четири ъгъла и че горният край на пакета е под индикаторите за максимално запълване.
- ЗАБЕЛЕЖКА: За информация относно зареждането на хартия, изискваща конкретна ориентация, вж. <u>Ориентация на хартията при зареждане на тавите на страница 84</u>.



При хартия с размер А6 не натрупвайте хартия по-високо от индикатора за височина.



5. Плъзнете тавата докрай в принтера.



### Конфигуриране на тавите

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте използвали други модели от устройствата HP LaserJet, може да сте свикнали да конфигурирате Тава 1 в режим First (Първа) или в режим Cassette (Касета). За това устройство задаването на TRAY 1 SIZE (РАЗМЕР ЗА ТАВА 1) в настройката ANY SIZE (ВСЕКИ РАЗМЕР) и задаването на TRAY 1 TYPE (ТИП ЗА ТАВА 1) в ANY TYPE (ВСЕКИ ТИП) е еквивалентно на режим First (Първа). Задаването на TRAY 1 SIZE (РАЗМЕР ЗА ТАВА 1) в SIZE (РАЗМЕР ЗА ТАВА 1) и TRAY 1 TYPE (ТИП ЗА ТАВА 1) във всички останали настройки е еквивалентно на режим Cassette (Касета).

Устройството автоматично ви напомня да конфигурирате тава за тип и размер в следните ситуации:

- Когато зареждате хартия в тавата
- Когато задавате определена тава или тип хартия за задание за печат чрез драйвера за принтера или приложната програма, а тавата не е конфигурирана да отговаря на настройките на заданието за печат

На контролния панел се появява следното съобщение: TRAY <X> [TYPE] [SIZE] (TABA <X> [TИП] [PA3MEP]) То change size or type press OK (За да промените размера или типа, натиснете OK). То accept settings press (За да приемете настройките, натиснете ₅.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подканата не се появява, ако печатате от Тава 1, а тя е конфигурирана за настройките ANY SIZE (ВСЕКИ РАЗМЕР) и ANY TYPE (ВСЕКИ ТИП).

#### Конфигуриране на тава при зареждане на хартия

- 1. Заредете хартия в тавата. Затворете тавата, ако използвате Тава 2, 3 или 4.
- 2. Появява се съобщението за конфигуриране на тавата.
- 3. Натиснете стрелката назад , за да приемете размера и типа, или натиснете бутона ОК, за да изберете друг размер или тип на хартията.
- **4.** За да модифицирате конфигурацията на размера на тавата, натискайте стрелката надолу ▼, за да осветите правилния размер и после натиснете бутона OK.
- 5. За да модифицирате конфигурацията на типа на тавата, натискайте стрелката надолу ▼, за да осветите правилния тип и после натиснете бутона ОК.

## Конфигуриране на тавите, така че да отговорят на настройките на заданието за печат

- 1. В приложната програма задайте тавата източник, размера и типа на хартията и после щракнете върху **Print** (Печат).
- 2. Ако тавата трябва да бъде конфигурирана, появява се съобщението LOAD TRAY <X> [TYPE] [SIZE] (ЗАРЕДЕТЕ ТАВА <X> [ТИП] [РАЗМЕР]).
- 3. Заредете тавата със зададения тип и размер на хартията, след което затворете тавата.
- Когато се появи съобщението TRAY <X> SIZE = <Size> (PA3MEP 3A TABA <X> = <Pазмер>), натиснете бутона OK, за да потвърдите размера.

За да зададете размер по избор, най-напред натискайте стрелката надолу ▼, за да осветите правилната мерна единица. Използвайте стрелките нагоре или надолу ▲▼, за да зададете размерите X и Y, а после натиснете бутона OK.

5. Когато се появи съобщението **TRAY<X> TYPE=<TYPE>** (ТАВА<X> ТИП=<ТИП>), натиснете бутона ОК, за да потвърдите типа и продължете със заданието.

## Конфигуриране на тава с помощта на менюто Paper Handling (Боравене с хартията)

- 1. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚍.
- 2. Натискайте стрелката надолу ▼, докато осветите менюто PAPER HANDLING (БОРАВЕНЕ С ХАРТИЯТА), след което натиснете бутона ОК.
- 3. Натискайте стрелката надолу ▼, за да осветите настройката за размера или типа за желаната тава, след което натиснете бутона ОК.
- 4. Натискайте стрелката нагоре ▲ или стрелката надолу ▼, за да осветите размера или типа. Ако изберете размер по избор, изберете мерната единица, след което задайте размера Х и размера Ү.
- 5. Натиснете бутона ОК, за да запишете вашия избор.
- 6. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚔, за да излезете от менютата.

#### Избор на хартия по източник, тип или размер

Три настройки засягат начина, по който драйверът за принтера се опитва да взема хартия, когато изпратите задание за печат. *Source* (Източник), *Type* (Тип) и *Size* (Размер) са настройките, които се появяват в диалоговите прозорци **Page Setup** (Настройка на страница), **Print** (Печат) или **Print Properties** (Свойства на принтера) в повечето приложни програми. Ако не промените тези настройки, устройството автоматично ще избере тава, като използва настройките по подразбиране.

#### Source (Източник)

За да печатате по *източник* изберете определена тава, от която принтерът да взема хартия. Ако изберете тава, конфигурирана за тип или размер, които не съвпадат с тези от заданието за печат, принтерът ви напомня да заредите тавата с типа или размера на хартията за вашето задание, преди да започне отпечатването му. Когато заредите тавата, устройството започва печатането.

#### Тип и размер

Печатът по *тип* или *размер* означава, че искате принтерът да взема хартия от тавата, заредена с подходящия тип и размер хартия. Изборът на хартия по тип, а не по източник, прилича на заключване на тавите и помага да бъде защитавана специалната хартия от случайно използване. Ако например дадена тава е конфигурирана за бланки, а вие изберете обикновена хартия, принтерът няма да вземе бланката от тази тава. Вместо това, той ще вземе хартия от тава, заредена с обикновена хартия и конфигурирана за обикновена хартия от контролния панел на принтера.

Изборът на хартия по тип и размер води до значително по-добро качество на печата при повечето типове хартии. Използването на грешни настройки може да доведе до незадоволително качество

на печат. Винаги печатайте по тип при специални печатни носители, например етикети или прозрачно фолио. При пликове печатайте по размер, ако е възможно.

- За да печатате по тип или размер, избере типа или размера от диалоговия прозорец Page Setup (Настройка на страница), Print (Печат) или Printer Properties (Свойства на принтера), в зависимост от програмата.
- Ако често печатате на хартия от определен тип или размер, конфигурирайте някоя тава за този тип или размер. След това, когато изберете този тип или размер, при отпечатването на заданието принтерът автоматично ще вземе хартия от тавата, конфигурирана за този тип или размер.

## Използване на възможностите за извеждане на хартията

#### Печат в горната (стандартната) изходна касета

Горната изходна касета събира хартията с лицевата страна надолу в правилния ред. Горната изходна касета трябва да се използва при повечето задания за печат, включително на прозрачно фолио. За да използвате горната изходна касета, проверете дали задната изходна касета е затворена. За да избегнете засядания, не отваряйте или затваряйте задната изходна касета по време на печат.



#### Печат в задната изходна касета

Принтерът винаги печата в задната изходна касета, ако тя е отворена. Хартията, отпечатвана в тази касета, ще излиза с лицевата страна нагоре, като последната страница е отгоре (в обратен ред).

Печатът от тава 1 в задната изходна касета се извършва по най-прекия път. Отварянето на задната изходна касета може да подобри работата със следните неща:

- Пликове
- Етикети
- Хартия с малък потребителски размер
- Пощенски картички
- Хартия, по-тежка от 120 г/м<sup>2</sup> (32 фунта)

За да отворите задната изходна касета, хванете дръжката в горния край на касетата. Издърпайте касетата надолу под ъгъл 45° и плъзнете удължителя навън.



Отварянето на задната изходна касета прави недостъпни устройството за двустранен печат и горната изходна касета. За да избегнете засядания, не отваряйте или затваряйте задната изходна касета по време на печат.

# 7 Използване на възможностите на принтера

- Настройки за икономична работа
- Използване на функции със съхранение на задания
- Директен USB печат от портативни устройства

## Настройки за икономична работа

#### EconoMode (Икономичен режим):

Този принтер има опция EconoMode (Икономичен режим) за отпечатване на чернови на документи. Чрез EconoMode (Икономичен режим) може да се използва по-малко тонер и да се намали разхода на страница. Използването на EconoMode (Икономичен режим) може да намали обаче и качеството на печат.

НР не препоръчва постоянно използване на EconoMode (Икономичен режим). Ако използвате непрекъснато EconoMode (Икономичен режим), е възможно тонерът да издържи по-дълго от механичните части на печатащата касета. Ако при тези обстоятелства качеството на печат започне да намалява, трябва да поставите нова печатаща касета, дори и да има останал тонер в касетата.

Включете или изключете EconoMode (Икономичен режим) по някой от тези начини:

- От контролния панел на принтера изберете меню CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО), а след това подменю PRINT QUALITY (КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ).
   EconoMode (Икономичен режим) по подразбиране е изключен.
- Във вградения мрежов сървър отворете раздела **Settings** (Настройки) и изберете **Configure Device** (Конфигуриране на устройство). Отидете на подменю **Print Quality** (Качество на печат).
- В помощната програма HP Printer Utility за Macintosh щракнете върху Configuration Settings (Настройки за конфигурацията) и след това върху – Economode & Toner Density (Economode и плътност на тонера).
- В PCL драйвера за принтер в Windows отворете раздела Paper/Quality (Хартия/Качество) и изберете EconoMode (Икономичен режим).

#### Sleep delay (закъснение до влизане в режим на заспиване)

Регулируемата функция за преход към спящ режим намалява консумацията на енергия, когато устройството е бездействало за продължителен период от време. Може да зададете интервала от време до влизането на устройството в спящ режим. Настройката по подразбиране е **30 MINUTES (30 МИНУТИ)**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дисплеят на устройството избледнява, когато устройството се намира в режим на заспиване. Този режим не засяга времето за загряване на устройството.

#### Задаване на закъснението до влизане в режим на заспиване

- 1. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚍.
- 2. Отворете всяко от следните менюта. Натискайте стрелката надолу ▼ за осветяване, и после натиснете бутона ОК за избор.
  - a. CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)
  - b. SYSTEM SETUP (HACTPOЙBAHE HA CUCTEMATA)
  - с. SLEEP DELAY (ЗАКЪСНЕНИЕ ДО СПЯЩ РЕЖИМ)
- 3. Натискайте стрелката нагоре или стрелката надолу ▲/▼, за да изберете подходящ интервал от време и после натиснете бутона OK.
- 4. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚍.

#### Забрана или разрешаване на спящ режим

- 1. Натиснете бутона Menu (Меню) =.
- 2. Отворете всяко от следните менюта. Натискайте стрелката надолу ▼ за осветяване, и после натиснете бутона ОК за избор.
  - a. CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)
  - b. RESETS (НУЛИРАНЕ)
  - с. SLEEP DELAY (СПЯЩ РЕЖИМ)
- 3. Натиснете стрелката нагоре или стрелката надолу ▲/▼/за да изберете настройката ON (ВКЛ.) или OFF (ИЗКЛ.), след което натиснете бутона OK.
- 4. Натиснете бутона Menu (Меню) =.

### Wake time (час на събуждане)

Функцията час на събуждане ви дава възможност да укажете на устройството да се събужда в определени часове на определени дни, за да се елиминира изчакването за загряване и калибриране. Режимът **SLEEP DELAY (СПЯЩ РЕЖИМ)** трябва да е включен, за да зададете часа на събуждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да зададете часа на събуждане проверете дали часовникът за реално време е настроен на правилната дата и час.

#### Настройка на часовника за реално време

Функцията часовник за реално време се използва за задаване на настройките за дата и час. Информацията за дата и час се прикрепва към съхранените задания за печат, за да може да определите най-последните версии.

| Отидете в менюто <b>DATE/TIME</b><br>(ДАТА/ЧАС) | 1. | Натиснете бутона Menu (Меню) 📑.   |  |
|---|----|---|--|
|   | 2. | Отворете всяко от следните менюта. Натискайте стрелката надолу <b>▼</b> за<br>осветяване, и после натиснете бутона <mark>ОК</mark> за избор.                          |  |
|   |    | a. CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)   |  |
|   |    | b. SYSTEM SETUP (НАСТРОЙВАНЕ НА СИСТЕМАТА)  |  |
|   |    | C. DATE/TIME (ДАТА/ЧАС)   |  |
| Настройка на датата                             | 1. | В менюто <b>DATE/TIME (ДАТА/ЧАС)</b> осветете и изберете менюто <b>DATA</b><br>RECEIVED (ДАТА).   |  |
|   | 2. | Използвайте цифровата клавиатура или натискайте стрелката нагоре или<br>надолу ▲/▼, за да изберете годината, месеца и деня. Натискайте бутона ОК<br>след всеки избор. |  |

| Задаване на формата на датата | 1. | В менюто DATE/TIME (ДАТА/ЧАС) осветете и изберете менюто DATE FORMAT<br>(ФОРМАТ НАДАТАТА).   |
|-------------------------------|----|--|
|                               | 2. | Натискайте стрелката нагоре или стрелката надолу <b>▲/▼</b> , за да изберете формата на датата, след което натиснете бутона ОК.  |
| Задаване на часа              | 1. | В менюто DATE/TIME (ДАТА/ЧАС) осветете и изберете менюто TIME (ЧАС).   |
|                               | 2. | Използвайте цифровата клавиатура или натискайте стрелките нагоре или<br>надолу <b>▲/▼</b> , за да изберете настройката за часа, минутите и АМ/РМ.<br>Натискайте бутона <mark>ОК</mark> след всеки избор. |
| Задаване на формата на часа   | 1. | В менюто DATE/TIME (ДАТА/ЧАС) осветете и изберете менюто TIME FORMAT<br>(ФОРМАТ НА ЧАСА).  |
|                               | 2. | Натискайте стрелката нагоре или стрелката надолу <b>▲/▼</b> , за да изберете<br>формата на часа, след което натиснете бутона ОК.   |

#### Задаване на часа на събуждане

- 1. Натиснете бутона Menu (Меню) =.
- 2. Отворете всяко от следните менюта. Натискайте стрелката надолу ▼ за осветяване, и после натиснете бутона ОК за избор.
  - a. CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)
  - b. SYSTEM SETUP (НАСТРОЙВАНЕ НА СИСТЕМАТА)

#### с. WAKE TIME (ЧАС НА СЪБУЖДАНЕ)

- 3. Натискайте стрелката нагоре ▲ или стрелката надолу ▼, за да изберете деня от седмицата, след което натиснете ОК.
- **4.** Натиснете стрелката надолу **▼**, за да осветите настройката **CUSTOM (ПО ИЗБОР)**, след което натиснете бутона OK.
- 5. Използвайте цифровата клавиатура или натискайте стрелките нагоре или надолу ▲/▼, за да изберете настройката за часа, минутите и АМ/РМ. Натискайте бутона ОК след всеки избор.
- 6. Натиснете бутона ОК, за да влезете в менюто **APPLY TO ALL DAYS** (ПРИЛОЖИ КЪМ ВСИЧКИ ДНИ).
- 7. Натиснете стрелката нагоре или стрелката надолу ▲/▼/за да изберете настройката YES (ДА) или NO (HE), след което натиснете бутона OK.
- Ако изберете NO (HE), използвайте стрелката нагоре ▲ или стрелката надолу ▼, за да зададете WAKE TIME (ЧАС НА СЪБУЖДАНЕ) за останалите дни от седмицата, след което натиснете бутона OK, за да бъде приет всеки избор.
- 9. Натиснете бутона Мепи (Меню) 🚍.

## Използване на функции със съхранение на задания

Следните функции със съхранение на задания са достъпни за заданията за печат:

- Proof and hold jobs (Проверка и задържане на задания): Тази функция предоставя бърз и лесен начин да бъде отпечатано и проверено едно копие от дадено задание, след което да бъдат отпечатани и останалите копия.
- **Personal jobs** (Персонални задания): Когато изпратите частно задание към устройството, това задание не се отпечатва, докато не предоставите изисквания персонален идентификационен номер (PIN) от контролния панел.
- Quick Copy jobs (Задания за бързо копиране): Може да отпечатате искания брой копия от дадено задание, след което да запазите копие от това задание в устройството.
- Stored jobs (Съхранени задания): Може да съхраните в устройството задание например формуляр за персонала, часов график или календар - и да разрешите на други потребители да отпечатват това задание по всяко време. Съхранените задания също може да бъдат защитени чрез PIN код.
- △ **ВНИМАНИЕ:** Ако изключите принтера, всички задания за бързо копиране, за проверка и задържане и персонални задания се изтриват.

#### Създаване на съхранено задание

| Windows   | 1.                  | В менюто File (Файл) щракнете върху Print (Печат).  |
|-----------|---------------------|---|
|           | 2.                  | Щракнете върху <b>Properties</b> (Свойства), след което щракнете върху<br>раздела <b>Job Storage</b> (Съхранение на задания). |
|           | 3.                  | Изберете желания от вас режим на съхранението на задания.   |
|           | За і<br><u>на (</u> | повече информация вж. <u>Задаване на опции за съхранение на заданието</u><br><u>страница 108</u> .                            |
| Macintosh | 1.                  | В менюто File (Файл) щракнете върху опцията Print (Печат).  |
|           | 2.                  | Отворете менюто Job Storage (Съхранение на задания).  |
|           | 3.                  | Изберете типа на съхраненото задание от падащия списък Job Storage<br>Mode (Режим съхранени задания).                         |
|           | Зан                 | повече информация вж. <u>Съхраняване на задания на страница 65</u> .  |

За създаване на съхранени задния се използва драйверът за принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да съхраните заданието завинаги и да не позволите на принтера да го изтрие, когато е необходимо място за нещо друго, изберете опцията Stored Job (Съхранено задание) в драйвера.

### Отпечатване на съхранено задание

1. Ако устройството има цифрова клавиатура, натиснете бутона Папка ← , за да отворите менюто **RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ)**.

или

Натиснете бутона Menu (Меню) . Натискайте стрелката надолу ▼, докато осветите менюто **RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ)**, след което натиснете бутона OK.

- 2. Натискайте стрелката надолу ▼, докато осветите вашето потребителско име, след което натиснете бутона ОК.
- 3. Натискайте стрелката надолу ▼, докато осветите името на заданието, след което натиснете бутона OK.

Осветява се опцията PRINT (ПЕЧАТ) или PRINT AND DELETE (ПЕЧАТ И ИЗТРИВАНЕ).

- 4. Натиснете бутона OK, за да изберете опцията PRINT (ПЕЧАТ) или PRINT AND DELETE (ПЕЧАТ И ИЗТРИВАНЕ).
- Ако заданието изисква PIN код, използвайте цифровата клавиатура или натискайте стрелката нагоре ▲ или стрелката надолу ▼, за да въведете PIN кода, след което натиснете бутона OK.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате стрелката нагоре ▲ или стрелката надолу ▼ за въвеждане на ПИН кода, натискайте бутона ОК след всяка цифра.
- 6. За да се отпечата броят копия, зададени в драйвера, когато заданието е било съхранено, натиснете бутона ОК.

#### или

За да се отпечата брой копия, различен от зададения в драйвера, когато сте съхранили заданието, използвайте цифровата клавиатура или натискайте стрелката нагоре ▲ или стрелката надолу ▼, за да изберете броя на копията, след което натиснете бутона OK.

### Изтриване на съхранено задание

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато изпратите съхранено задание, имащо същото потребителско име и име на задание като предишното задание, устройството добавя число в края на името на заданието. Може да замените предишното задание, като използвате опцията Replace existing file (Замени съществуващия файл) в драйвера за принтера. Ако дадено задание вече не е съхранено със същото потребителско име и име на задание, и устройството има нужда от допълнително пространство, устройството може да изтрие други съхранени задания, започвайки от найстарото. Може да променяте броя на заданията, които могат да бъдат съхранявани от менюто SYSTEM SETUP (НАСТРОЙВАНЕ НА СИСТЕМАТА) на контролния панел на устройството. Дадено задание може да бъде изтрито от контролния панел, от вградения уеб сървър или от HP Web Jetadmin. За да изтриете задание от контролния панел, използвайте следната процедура:

1. Ако устройството има цифрова клавиатура, натиснете бутона Папка ← , за да отворите менюто **RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ)**.

или

Натиснете бутона Menu (Меню) . Натискайте стрелката надолу ▼, докато осветите менюто **RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ)**, след което натиснете бутона OK.

- 2. Натискайте стрелката надолу ▼, докато осветите вашето потребителско име, след което натиснете бутона ОК.
- 3. Натискайте стрелката надолу ▼, докато осветите името на заданието, след което натиснете бутона ОК.
- **4.** Натискайте стрелката надолу ▼, докато осветите опцията **DELETE (ИЗТРИВАНЕ)**, след което натиснете бутона OK.
- 5. Ако заданието изисква PIN код, използвайте цифровата клавиатура или натискайте стрелката нагоре ▲ или стрелката надолу ▼, за да въведете PIN кода, след което натиснете бутона OK.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате стрелката нагоре ▲ или стрелката надолу ▼ за въвеждане на ПИН кода, натискайте бутона ОК след всяка цифра.
- 6. За задания, изискващи PIN код, натиснете бутона OK, за да потвърдите, че искате да изтриете заданието.

# Директен USB печат от портативни устройства

Това устройство може да извършва директен USB печат от портативни устройства, така че може бързо да отпечатвате файлове, без да ги изпращате от компютър. Принтерът възприема стандартни устройства USB памет от USB порта на предната страна на принтера. Може да отпечатвате следните типове файлове:

- .PDF
- .PCL
- .PS
- 1. Включете устройството USB памет в USB порта от предната страна на устройството.



- 2. Отваря се менюто USB STORAGE (USB ПАМЕТ). натискайте стрелката нагоре ▲ или стрелката надолу ▼, за да осветите името на папката или името на заданието и натиснете бутона OK.
- Използвайте цифровата клавиатура или натискайте стрелката нагоре ▲ или стрелката надолу ▼, за да изберете броя копия, които да бъдат отпечатани, след което натиснете бутона OK.
- 4. За да отпечатате повече файлове, натиснете бутона OK, за да се върнете към менюто USB STORAGE (USB ПАМЕТ).
- 5. Вземете отпечатаното задание от изходната касета и изключете устройството USB памет.
- ЗАБЕЛЕЖКА: За кратко се показва менюто USB STORAGE (USB ПАМЕТ), след което принтерът се връща в състояние Ready (Готовност). За да се отвори това меню отново, отворете менюто RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ) и после отворете менюто USB STORAGE (USB ПАМЕТ).

# 8 Задачи за печат

- Отменяне на задание за печат
- Използване на функциите на драйвера за принтер за Windows

## Отменяне на задание за печат

ЗАБЕЛЕЖКА: След като сте отменили задание за печат, може е да мине известно време, преди печатането да спре.

#### Спиране на текущото задание за печат от контролния панел

- 1. Натиснете бутона за спиране ⊗ от контролния панел.
- 2. Натискайте стрелката надолу ▼, докато осветите опцията CANCEL CURRENT JOB (ОТМЕНЯНЕ НА ТЕКУЩОТО ЗАДАНИЕ), след което натиснете бутона ОК.

#### Спиране на текущото задание за печат от програма

Когато изпратите задание за печат, на екрана за малко се появява диалогов прозорец, който ви дава възможност да отмените заданието за печат.

Ако програмата ви е изпратила към принтера няколко заявки за печат, възможно е те да чакат на опашка за печат (напр. в диспечера за печат на Windows). Вижте документацията към програмата за конкретни инструкции относно отмяната на заявка за печат от страна на компютъра.

Ако дадено задание за печат чака на опашка за печат или в принтерен спулер, изтрийте го оттам.

1. Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (при изглед по подразбиране на менюто Старт): Щракнете върху Start (Старт), Settings (Настройки), а след това върху Printers and Faxes (Принтери и факсове).

или

Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (при класически изглед на менюто Старт): Щракнете върху Start (Старт), Settings (Настройки) и след това върху Printers (Принтери).

или

Windows Vista: Щракнете върху Start (Старт), Control Panel (Контролен панел) и след това от Hardware and Sound (Хардуер и звук) изберете Printer (Принтер).

- **2.** В списъка на принтерите щракнете двукратно върху името на този принтер, за да се отвори опашката за печат или спулера.
- **3.** Изберете заданието за печат, което искате да отмените, след което натиснете Delete (Изтрий).

## Използване на функциите на драйвера за принтер за Windows

ЗАБЕЛЕЖКА: Следната информация е за драйвера за принтер HP PCL 6.

### Отваряне на драйвера на принтера

| Как да                                 | Стъпки за изпълнение  |
|--|---|
| Отворите драйвера на принтера          | В менюто File (Файл) на софтуерната програма щракнете<br>върху Print (Печат). Изберете принтера, а след това<br>щракнете върху Properties (Свойства) или Preferences<br>(Предпочитания).  |
| Получите помощ за всяка опция за печат | Щракнете върху символа ? в горния десен ъгъл на<br>драйвера на принтера и след това върху произволен<br>елемент от него. Показва се изскачащо съобщение, което<br>дава информация за елемента. Или, щракнете върху<br><b>Help</b> (Помощ), за да отворите онлайн помощта. |

### Използване на преки пътища за печат

За да изпълните следващите задачи, отворете драйвера на принтера и щракнете върху раздела **Printing Shortcuts** (Преки пътища за печат).

| Как да                               | Стъпки за изпълнение  |
|--------------------------------------|---|
| Използвате пряк път за печат         | Изберете един от преките пътища и след това щракнете<br>върху <b>ОК</b> , за да отпечатате заданието с предварително<br>зададените настройки.   |
|                                      | ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги избирайте клавишна комбинация,<br>преди да променяте някоя от настройките от дясната<br>страна на екрана. Ако променяте настройките и избирате<br>клавишни комбинации след това, всички ваши промени се<br>губят. |
| Създадете пряк път за печат по избор | <ul> <li>а) Изберете за основа съществуващ пряк път за печат.</li> <li>б) Изберете опциите за печат за новия пряк път.</li> <li>в) Щракнете върху Save As (Запиши като), въведете име за прекия път и щракнете върху ОК.</li> </ul> |
|                                      | ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги избирайте клавишна комбинация,<br>преди да променяте някоя от настройките от дясната<br>страна на екрана. Ако променяте настройките и избирате<br>клавишни комбинации след това, всички ваши промени се<br>губят. |

### Задаване на опции за хартията и качеството

За да изпълните следващите задачи, отворете драйвера на принтера и щракнете върху раздела **Paper/Quality** (Хартия/Качество).

| Как да   | Стъпки за изпълнение  |
|--|---|
| Изберете размер на страницата  | Изберете размер от падащия списък <b>Paper size</b> (Размер<br>на хартията).  |
| Изберете размер на страницата по избор   | а) Щракнете върху Custom (По избор). Отваря се<br>диалоговият прозорец Custom Paper Size (Размер на<br>хартията по избор). б) Въведете име за размера по избор,<br>задайте размерите и щракнете върху OK.   |
| Изберете източник на хартия  | Изберете тава от падащия списък <b>Paper source</b> (Източник на хартия).   |
| Изберете тип хартия  | Изберете тип от падащия списък <b>Рарег type</b> (Тип на<br>хартията).  |
| Печатате корици на различна хартия<br>Печатате първата или последната страница на различна<br>хартия | а) В областта Special pages (Специални страници)<br>щракнете върху Covers (Корици) или Print pages on<br>different paper (Отпечатване на страници на различна<br>хартия) и после върху Settings (Настройки). б) Изберете<br>опцията дали да отпечатате празна или предварително<br>отпечатана предна корица, задна корица, или и двете. Или<br>изберете опция за отпечатване на първата или<br>последната страница на различна хартия. в) Изберете<br>опции от падащите списъци Paper source (Източник на<br>хартия) и Paper type (Тип на хартията) и след това<br>щракнете върху Add (Добави). г) Щракнете върху OK. |
| Регулирате разделителната способност на отпечатаните изображения                                     | В областта <b>Print Quality</b> (Качество на печат) изберете<br>опция от падащия списък. За информация относно всяка<br>от наличните опции вижте онлайн помощта на драйвера<br>на принтера.   |
| Изберете отпечатване с качество на чернова   | В областта <b>Print Quality</b> (Качество на печат) щракнете<br>върху <b>EconoMode</b> .  |

### Задаване на ефекти в документа

За да изпълните следващите задания, отворете драйвера на принтера и щракнете върху раздела **Effects** (Ефекти).

| Как да   | Стъпки за изпълнение  |
|--|---|
| Мащабирате дадена страница, така че да се побере в<br>избран размер на страница  | Щракнете върху <b>Print document on</b> (Печатане на документ<br>върху) и после изберете размер от падащия списък.  |
| Мащабирате дадена страница до процент от<br>действителния размер   | Щракнете върху % of actual size (% от действителния<br>размер) и след това въведете процент или регулирайте<br>плъзгача.  |
| Отпечатате воден знак  | а) Изберете воден знак от падащия списък Watermarks<br>(Водни знаци). б) За да отпечатате водния знак само на<br>първата страница, щракнете върху First page only (Само<br>на първата страница). В противен случай водният знак се<br>отпечатва на всички страници.     |
| Добавите или редактирате водни знаци<br>ЗАБЕЛЕЖКА: За да се извърши това, драйверът на<br>принтера трябва да е съхранен на вашия компютър. | <ul> <li>а) В областта Watermarks (Водни знаци) щракнете върху</li> <li>Edit (Редактиране). Отваря се диалоговият прозорец</li> <li>Watermark Details (Подробна информация за водния знак). б) Задайте настройките за водния знак и после щракнете върху ОК.</li> </ul> |

### Задаване на опции за допълнителна обработка на документа

За да изпълните следващите задачи, отворете драйвера на принтера и щракнете върху раздела **Finishing** (Допълнителна обработка).

| Как да  | Сті | ытки за изпълнение   |
|---|-----|--|
| Ръчен двустранен (дуплексен) печат<br>ЗАБЕЛЕЖКА: Тази информация се отнася до<br>устройства, които не притежават автоматично устройство<br>за двустранен печат. | 1.  | Заредете хартията с лицевата страна нагоре в Тава или с лицевата страна надолу в Тава 2.   |
|   | 2.  | В драйвера за принтера отметнете квадратчето <b>Prin</b><br>on both sides (manually) (Отпечатване върху двете<br>страни (ръчно)). Ако ще подвързвате страниците по<br>протежение на горния ръб, отметнете квадратчето<br><b>Flip pages up</b> (Обръщай страниците нагоре). |
|   | 3.  | Натиснете бутона <b>ОК</b> , за да се отпечата първата<br>страна на заданието.   |
|   | 4.  | Вземете отпечатания пакет от изходната касета и го<br>поставете с отпечатаната страна надолу в Тава 1 или<br>нагоре в Тава 2.  |
|   |     |  |
|   | 5.  | Натиснете бутона <mark>ОК</mark> , за да се отпечата втората<br>страна на заданието.   |
| Автоматичен двустранен (дуплексен) печат  | 1.  | Заредете хартията с лицето нагоре в Тава 2.  |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Тази информация се отнася до<br>устройства, които не притежават автоматично устройство<br>за двустранен печат.                                       |     |  |
|   |     | В драйвера за принтера отметнете квадратчето <b>Prin</b><br>on both sides (Отпечатване върху двете страни). Аке<br>ще подвързвате страниците по протежение на горни:<br>ръб, отметнете квадратчето <b>Flip pages up</b> (Обръщан<br>страниците нагоре).                    |
|   |     | Щракнете върху бутона <b>ОК</b> , за да отпечатате<br>заданието.   |

| Как да                              | Стъпки за изпълнение  |
|-------------------------------------|---|
| Отпечатате брошура                  | Изберете отметката <b>Print On Both Sides</b> (Отпечатване<br>върху двете страни). б) В падащия списък <b>Booklet</b><br><b>Layout</b> (Оформление на брошура) щракнете върху <b>Left<br/>Binding</b> (Подвързване отляво) или <b>Right Binding</b><br>(Подвързване отдясно). Опцията <b>Pages per sheet</b><br>(Страници на лист) автоматично се променя на <b>2 pages</b><br><b>per sheet</b> (2 страници на лист). |
| Отпечатате няколко страници на лист | а) Изберете броя на страниците, които да се отпечатат на<br>един лист, от падащия списък Pages per sheet (Страници<br>на лист). б) Изберете правилните опции за Print page<br>borders (Полета на отпечатаната страница), Page order<br>(Ред на страниците) и Orientation (Ориентация).  |
| Изберете ориентация на страницата   | а) В областта Orientation (Ориентация) изберете опцията<br>Portrait (Портретна) или Landscape (Пейзажна). б) За да<br>отпечатате изображението на страницата с горната<br>страна надолу, щракнете върху Rotate by 180 degrees<br>(Завъртане на 180 градуса).  |

### Задаване на опции за съхранение на заданието

За да изпълните следващите задачи, отворете драйвера на принтера и щракнете върху раздела **Job Storage** (Съхранение на заданието).

| Как да  | Стъпки за изпълнение  |
|---|---|
| Отпечатате едно копие за тестване, преди да отпечатате<br>всичките копия  | В областта <b>Job Storage Mode</b> (Режим на съхраняване на<br>заданието) натиснете <b>Proof and Hold</b> (Тестване и<br>задържане). Устройството отпечатва само първото копие.<br>Появява се съобщение на контролния панел на<br>устройството, което ви подканя да отпечатате останалите<br>копия.                               |
| Съхраните временно лично задание в устройството и да<br>го отпечатате по-късно.   | a) В областта <b>Job Storage Mode</b> (Режим съхранени<br>задания) натиснете <b>Personal Job</b> (Лично задание). б) В<br>областта <b>Make Job Private</b> (Направи заданието лично)<br>въведете 4-цифрен персонален идентификационен номер<br>(ПИН).   |
| Съхраните временно задание в устройството<br>ЗАБЕЛЕЖКА: Тези задания се изтриват, ако<br>устройството се изключи.             | В областта <b>Job Storage Mode</b> (Режим на съхраняване на<br>заданието) натиснете <b>Quick Copy</b> (Бързо копиране). Едно<br>копие на заданието се отпечатва веднага, но можете да<br>отпечатате още копия от контролния панел на<br>устройството.   |
| Съхраните за постоянно задание в устройството   | В областта <b>Job Storage Mode</b> (Режим на съхраняване на заданието) натиснете <b>Stored Job</b> (Съхранено задание).   |
| Направите постоянно съхранено задание лично, така че<br>всеки, който се опита да го отпечатва, да трябва да въведе<br>ПИН код | <ul> <li>а) В областта Job Storage Mode (Режим на съхраняване<br/>на заданието) натиснете Stored Job (Съхранено задание).</li> <li>б) В областта Make Job Private (Направи заданието<br/>лично), щракнете върху PIN to print (ПИН за отпечатване)<br/>и въведете 4-цифрен персонален идентификационен<br/>номер (ПИН).</li> </ul> |
| Получите уведомяване, когато някой отпечата съхранено задание   | В областта Job Notification Options (Опции за<br>уведомяване за задания) щракнете върху Display Job ID<br>when printing (Показване на ID на заданието при<br>отпечатване).  |

| Как да   | Стъпки за изпълнение   |
|--|--|
| Настроите потребителско име за съхранено задание | В областта <b>User Name</b> (Потребителско име) щракнете<br>върху <b>User name</b> (Потребителско име), за да използвате<br>потребителското име по подразбиране за Windows. За да<br>посочите друго потребителско име, натиснете <b>Custom</b> (По<br>избор) и въведете името.   |
| Зададете име на съхраненото задание              | <ul> <li>a) В областта Job Name (Име на задание) щракнете върху<br/>Automatic (Автоматично), за да използвате името по<br/>подразбиране. За да зададете потребителско име,<br/>натиснете Custom (По избор) и въведете името.</li> <li>б) Изберете опция от падащия списъка If job name exists<br/>(Ако името на заданието съществува). Изберете Use Job<br/>Name + (1-99) (Използвай името на заданието + (1-99)), за<br/>да добавите номер към съществуващото име, или<br/>изберете Replace Existing File (Замени съществуващ<br/>файл), за да презапишете задание, което вече има това<br/>име.</li> </ul> |

# Получаване на информация за поддръжка и за състоянието на устройството

За да изпълните следващите задачи, отворете драйвера на принтера и щракнете върху раздела **Services** (Услуги).

| Как да   | Стъпки за изпълнение  |
|--|---|
| Получите информация за поддръжка на устройството и да<br>поръчате консумативи онлайн | От падащия списък Internet Services (Интернет услуги)<br>изберете опция за поддръжка и щракнете върху Go!<br>(Старт)  |
| Проверите състоянието на устройството, включително нивото на консумативите           | Щракнете върху иконата <b>Device and Supplies Status</b><br>(Състояние на устройството и консумативите). Отваря се<br>страницата <b>Device Status</b> (Състояние на устройството) от<br>вградения уеб сървър на НР. |

### Задаване на разширени настройки за печат

За да изпълните следващите задания, отворете драйвера на принтера и щракнете върху раздела **Advanced** (Разширени).

| Как да  | Стъпки за изпълнение   |
|---|--|
| Изберете разширени настройки за печат   | В която и да е от секциите щракнете върху дадена активна<br>настройка, за да активирате падащ списък и да можете да<br>промените настройката.  |
| Промените броя на отпечатаните копия<br>ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използваната от вас софтуерна<br>програма не предоставя начин за отпечатване на<br>определен брой копия, можете да промените броя копия в<br>драйвера. | Отворете секцията <b>Paper/Output</b> (Хартия/изход) и след<br>това въведете броя на копията за печат. Ако изберете две<br>или повече копия, можете да използвате опцията за<br>комплектоване на страниците. |
| Промяната на настройката оказва влияние върху броя на<br>копията за всички задания за печат. След отпечатване на<br>вашето задание възстановете оригиналната стойност на<br>тази настройка.                   |  |

| Как да  | Стъпки за изпълнение   |
|---|--|
| Зареждате бланки или предварително отпечатани<br>листове хартия по един и същ начин за всяко задание за<br>печат независимо дали ще печатате от едната, или от<br>двете страни на страницата. | <ul> <li>а) Отворете секцията Document Options (Опции за документа) и след това секцията Printer Features</li> <li>(Функции на принтера). б) От падащия списък Alternative Letterhead Mode (Алтернативен режим за бланки) изберете On (Вкл.). в) Заредете хартията в устройството по същия начин, по който я зареждате при двустранен печат.</li> </ul>  |
| Промените реда, в който се отпечатват страниците  | a) Отворете секцията <b>Document Options</b> (Опции за<br>документа) и след това секцията <b>Layout Options</b> (Опции<br>за оформление). б) От падащия списък <b>Page Order</b> (Ред<br>на страниците) изберете <b>Front to Back</b> (Отпред назад), за<br>да отпечатате страниците в същия ред, в който са в<br>документа, или изберете <b>Back to Front</b> (Отзад напред), за<br>да отпечатате страниците в обратен ред. |

# 9 Управление и техническо обслужване на принтера

- Отпечатване на страници с информация и страници "Как да"
- Използване на софтуера HP Easy Printer Care
- Използване на вградения уеб сървър
- Използване на софтуера HP Web Jetadmin
- Използване на защитни функции
- Управление на консумативи
- Резервни консумативи и части
- Инсталиране на памет, вътрешни USB устройства и външни входно изходни платки
- Почистване на принтера
- Надстройване на фърмуера

## Отпечатване на страници с информация и страници "Как да"

От контролния панел на принтера можете да отпечатате страници с информация, които дават подробна информация за принтера и неговата текуща конфигурация. Можете също да отпечатате няколко страници "как да", които илюстрират общи процедури, свързани с използването на принтера.

| Тип на страницата     | Име на страницата   | Описание   |
|-----------------------|---|--|
| Страници с информация | PRINT MENU MAP (ПЕЧАТ НА<br>КАРТАТА НА МЕНЮТАТА)  | Разпечатва карта на менюто на<br>контролния панел, на която са<br>показани оформлението и текущите<br>настройки на елементите от менюто<br>на контролния панел.  |
|                       | PRINT CONFIGURATION (ПЕЧАТ НА<br>КОНФИГУРАЦИЯ)  | Разпечатва текущата конфигурация<br>на принтера. Ако е инсталиран сървър<br>за печат HP Jetdirect, се отпечатва<br>също страница с конфигурацията на<br>HP Jetdirect.  |
|                       | PRINT SUPPLIES STATUS PAGE<br>(ПЕЧАТ НА СТРАНИЦАТА ЗА<br>СЪСТОЯНИЕТО НА<br>КОНСУМАТИВИТЕ) | Отпечатва се приблизителната<br>оценка за оставащото време на живот<br>на консумативите: статистика за<br>общия брой обработени страници и<br>задания, серийният номер, броят<br>страници и информация за<br>техническото обслужване.                            |
|                       |   | За удобство на клиентите си НР<br>предоставя приблизителна оценка за<br>оставащото време на живот на<br>консумативите. Действително<br>оставащите нива на консумативите<br>може да бъдат различни от<br>предоставените приблизителни<br>оценки.                  |
|                       | PRINT USAGE PAGE (ПЕЧАТ НА<br>СТРАНИЦА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ)                                     | Разпечатва страница, показваща<br>броя на всички размери хартия, които<br>са преминали през принтера, изрежда<br>дали са били едностранно, или<br>двустранно отпечатани и показва<br>броя на страниците.   |
|                       | PRINT DEMO PAGE (ПЕЧАТ НА<br>ДЕМОНСТРАЦИОННА СТРАНИЦА)                                    | Отпечатва демонстрационна<br>страница.   |
|                       | PRINT FILE DIRECTORY (ПЕЧАТ НА<br>ФАЙЛОВА ДИРЕКТОРИЯ)                                     | Разпечатва указател на файловете,<br>който дава информация за всички<br>инсталирани устройства за<br>съхранение на данни. Този елемент<br>се показва само ако на принтера е<br>инсталирано устройство за<br>съхранение на данни с разпозната<br>файлова система. |
|                       | PRINT PCL FONT LIST (ПЕЧАТ НА<br>СПИСЪКА НА PCL ШРИФТОВЕТЕ)                               | Разпечатва списък на PCL<br>шрифтовете, който показва всички<br>PCL шрифтове, налични в принтера в<br>момента.   |
|                       | PRINT PS FONT LIST (ПЕЧАТ НА<br>СПИСЪКА НА PS ШРИФТОВЕТЕ)                                 | Разпечатва списък на PS<br>шрифтовете, който показва всички PS<br>шрифтове, налични в принтера в<br>момента.   |

| Тип на страницата | Име на страницата                                       | Описание   |
|-------------------|---|--|
| Страници "Как да" | CLEAR JAMS (ИЗЧИСТВАНЕ НА<br>ЗАСЕДНАЛА ХАРТИЯ)          | Разпечатва страница, която показва<br>как да се изчистват засядания на<br>хартия.                      |
|                   | LOAD TRAYS (ЗАРЕЖДАНЕ НА<br>ТАВИТЕ)                     | Разпечатва страница, която показва<br>как да се зареждат входните тави.                                |
|                   | LOAD SPECIAL MEDIA (ЗАРЕЖДАНЕ<br>НА СПЕЦИАЛНИ НОСИТЕЛИ) | Разпечатва страница, която показва<br>как да се зарежда специална хартия,<br>като пликове и бланки.    |
|                   | PRINT BOTH SIDES (ПЕЧАТ НА<br>ДВЕТЕ СТРАНИ)             | Разпечатва страница, която показва<br>как да се използва функцията за<br>двустранен (дуплексен) печат. |
|                   | SUPPORTED PAPER<br>(ПОДДЪРЖАНА ХАРТИЯ)                  | Разпечатва страница, която показва поддържаните типове и размери хартия за принтера.                   |
|                   | PRINT HELP GUIDE (ПЕЧАТ НА<br>ПОМОЩНО РЪКОВОДСТВО)      | Разпечатва страница, която показва<br>връзки към допълнителна помощна<br>информация в Интернет.        |
|                   | PRODUCT VIEWS (ИЗГЛЕДИ НА<br>УСТРОЙСТВОТО)              | Отпечатва страница, която обяснява компонентите на устройството.                                       |

#### Отпечатване на страниците с информация

- 1. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚍.
- 2. Натискайте стрелката надолу ▼, докато осветите менюто INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ), след което натиснете бутона ОК.
- 3. Натиснете стрелката надолу ▼, за да маркирате необходимата страница, и след това натиснете бутона ОК за разпечатване.

#### Отпечатване на страниците "Как да"

- 1. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚍.
- 2. Проверете дали менюто SHOW ME HOW (КАК ДА) е осветено, след което натиснете бутона ОК.
- 3. Натискайте стрелката надолу ▼, за да маркирате необходимата страница, и след това натиснете бутона ОК за разпечатване.

# Използване на софтуера HP Easy Printer Care

### Отворете софтуера HP Easy Printer Care

Използвайте един от следните методи, за да отворите софтуера HP Easy Printer Care:

- От менюто Start (Старт) изберете Programs (Програми), Hewlett-Packard, HP Easy Printer Care и после щракнете върху Start HP Easy Printer Care (Стартиране на HP Easy Printer Care).
- В системната област на Windows (в долния десен ъгъл на работния плот) щракнете двукратно върху иконата HP Easy Printer Care.
- Щракнете двукратно върху иконата на работния плот.

### Секции на софтуера HP Easy Printer Care

Софтуерът HP Easy Printer Care може да предостави информация за редица устройства на HP във вашата мрежа, както и за устройства, които са директно свързани към компютъра ви. Някои от елементите, изредени в следващата таблица, може да не са налични за всяко устройство.

Бутонът Help (Помощ) (?) в горния десен ъгъл на всяка страница предоставя по-подробна информация за опциите на страницата.

| Секция   | Опции  |  |
|--|--|--|
| Раздел <b>Device List</b> (Списък с<br>устройства)   | <ul> <li>Списък Devices (Устройства): Показва устройствата, които можете да<br/>изберете.</li> </ul>   |  |
| Това е първата страница, която се<br>появява при отваряне на софтуера.<br>ЗАБЕЛЕЖКА: От всеки раздел           | ЗАБЕЛЕЖКА: Информацията за устройството се показва или под формата на списък, или като икони, в зависимост от настройката на опцията View as (Покажи като).  |  |
| можете да се върнете на тази<br>страница, като натиснете <b>Му</b><br><b>HP printers</b> (Моите принтери HP) в | <ul> <li>Информацията в този раздел включва текущите предупреждения за<br/>устройството.</li> </ul>  |  |
| лявата част на прозореца.  | <ul> <li>Ако щракнете върху устройство в списъка, НР Easy Printer Care отваря<br/>раздел Overview (Общ преглед) за устройството.</li> </ul>  |  |
| Compatible Printers (Съвместими<br>принтери)   | Предоставя списък на всички устройства на HP, които поддържат софтуера<br>HP Easy Printer Care.  |  |
| Find Other Printers (Намери други принтери)  | Щракнете върху връзката Find Other Printers (Намери други принтери) в<br>списъка Devices (Устройства), за да се отвори прозорецът Find Other<br>Printers (Намери приги принтери). Прозорецът Find Other Printers (Намери                 |  |
| Добавяне на още устройства към<br>списъка <b>My HP Printers</b> (Моите<br>принтери HP)                         | други принтери) предоставя помощна програма, която открива останалите<br>мрежови принтери, така че да можете да ги добавите към списъка<br><b>My HP Printers</b> (Моите принтери HP) и след това да ги наблюдавате от вашия<br>компютър. |  |

| Секция   | Опции  |  |
|--|--|--|
| Раздел <b>Overview</b> (Общ преглед)<br>Съдържа основна информация за<br>състоянието на устройството | <ul> <li>Секция Device Status (Състояние на устройството): В тази секция е показана информация за идентификация на устройството и за състоянието му. Тя показва условията за предупреждения при устройството - например кога касетата за печат е на изчерпване. След разрешаване на даден проблем, свързан с устройството, щракнете върху бутона за обновяване 😋 в горния десен ъгъл на прозореца, за да актуализирате състоянието.</li> </ul> |  |
|  | <ul> <li>Секция обррнея отатая (с встояние на консумативите). Показва подробна<br/>информация за състоянието на консумативите - например за процента на<br/>оставащия тонер в печатащата касета и за състоянието на хартията,<br/>която е заредена във всяка тава.</li> </ul>  |  |
|  | <ul> <li>Връзка Supplies Details (Подробна информация за консумативите):<br/>Отваря страницата за състоянието на консумативите за преглед на по-<br/>подробна информация за консумативите на устройството, информация за<br/>поръчване и рециклиране.</li> </ul>   |  |
| Раздел <b>Support</b> (Поддръжка)  | <ul> <li>Секция Device Status (Състояние на устройството): В тази секция е<br/>показана информация за идентификация на устройството и за</li> </ul>  |  |
| Предоставя връзки към информация<br>относно поддръжката  | състоянието му. Тя показва условията за предупреждения при<br>устройството - например кога касетата за печат е на изчерпване. Сле<br>разрешаване на даден проблем, свързан с устройството, щракнете въ<br>бутона за обновяване 🗘 в горния десен ъгъл на прозореца, за да<br>актуализирате състоянието.   |  |
|  | <ul> <li>Секция Device Management (Управление на устройството): Предоставя<br/>връзки към информация за HP Easy Printer Care, към разширени<br/>настройки на устройството и към отчети за използването на принтера.</li> </ul>   |  |
|  | <ul> <li>Troubleshooting and Help (Отстраняване на неизправности и помощ):<br/>Предоставя връзки към инструменти, които можете да използвате за<br/>разрешаване на проблеми, към онлайн информация за поддръжка на<br/>устройството и към експертите на НР онлайн.</li> </ul>  |  |
| Раздел Settings (Настройки)  | • About (За програмата): Предоставя обща информация за този раздел.  |  |
| Конфигурирайте настройките на продукта, регулирайте настройките за качеството на печат и намерете    | • General (Общи): Предоставя информация за продукта, като номер на модел, сериен номер и настройки за дата и час, ако са налични.  |  |
| информация за специфични функции<br>на продукта.   | <ul> <li>Information Pages (Страници с информация): Предоставя връзки за<br/>отпечатване на страниците с информация, които са налични за продукта.</li> </ul>  |  |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Този раздел не е<br>наличен за някои продукти.  | <ul> <li>Сараbilities (Възможности): Предоставя информация за функциите на<br/>продукта, като например двустранен печат, налична памет и налични<br/>варианти за отпечатване. Щракнете върху Change (Промяна), за да<br/>регулирате настройките.</li> </ul>  |  |
|  | <ul> <li>Print Quality (Качество на печат): Предоставя информация за<br/>настройките за качеството на печат. Щракнете върху Change (Промяна),<br/>за да регулирате настройките.</li> </ul>   |  |
|  | <ul> <li>Trays / Paper (Тави/хартия): Предоставя информация за тавите и за<br/>начина им на конфигуриране. Щракнете върху Change (Промяна), за да<br/>регулирате настройките.</li> </ul>   |  |
|  | <ul> <li>Restore defaults (Възстановяване на настройките по подразбиране):<br/>Предоставя начин за възстановяване на фабричните стойности по<br/>подразбиране за настройките на устройството. Щракнете върху Restore<br/>(Възстановяване), за да възстановите стойностите по подразбиране за<br/>настройките.</li> </ul>   |  |

| Секция  | Опции  |
|---|--|
| Активна поддръжка от НР<br>ЗАБЕЛЕЖКА: До този елемент<br>можете да стигнете от разделите<br>Overview (Общ преглед) и Support<br>(Поддръжка).  | Когато е разрешена, активната поддръжка на НР редовно сканира вашата<br>печатаща система, за да идентифицира възможните проблеми. Щракнете<br>върху връзката more info (още информация), за да конфигурирате колко често<br>да се извършва сканиране. Тази страница предоставя също информация за<br>наличните актуализации на софтуера и фърмуера, както и на драйверите за<br>принтери на НР. Можете да приемете или откажете всяка препоръчвана<br>актуализация.  |
| Бутон Supplies Ordering (Поръчване<br>на консумативи)<br>Щракнете върху бутона Supplies<br>Ordering (Поръчване на консумативи)<br>от произволен раздел, за да отворите<br>прозореца Supplies Ordering<br>(Поръчване на консумативи), който<br>дава възможност за поръчване на<br>консумативи онлайн.<br>ЗАБЕЛЕЖКА: До този елемент<br>можете да стигнете от разделите<br>Overview (Общ преглед) и Support<br>(Поддръжка). | <ul> <li>Списък за поръчване: Показва консумативите, които можете да поръчате за всяко устройство. За да поръчате определен артикул, поставете отметка в квадратчето Order (Поръчай) за този артикул в списъка с консумативи. Можете да сортирате списъка по устройство или по консумативите, които трябва да се поръчат в най-скоро време. Списъкът съдържа информация за консумативите за всяко устройство, което е в списъка Му HP Printers (Моите принтери HP).</li> <li>Shop Online for Supplies (Пазаруване на консумативи онлайн): Отваря уеб сайта на HP SureSupply в нов прозорец на браузъра. Ако сте отметнали квадратчето Order (Поръчай) за дадени артикули, информацията за тях се препраща на уеб сайта, където ще получите информация за възможностите за закупуване на избраните от вас консумативи.</li> <li>Print Shopping List(Разпечатай списъка за пазаруване): Разпечатва информация за консумативите с отметнато квадратче Order (Поръчай).</li> </ul> |
| Връзка Alert Settings (Настройки на<br>предупрежденията)<br>ЗАБЕЛЕЖКА: До този елемент<br>можете да стигнете от разделите<br>Overview (Общ преглед) и Support<br>(Поддръжка).   | <ul> <li>Щракнете върху Alert Settings (Настройки на предупрежденията), за да отворите прозореца за настройка на предупрежденията, в който можете да зададете предупреждения за всяко устройство</li> <li>Alerting is on or off (Включване или изключване на предупреждаването): Активира или дезактивира функцията за предупреждаване.</li> <li>Printer Alerts (Предупреждения за принтера): Изберете едната от опциите – да получавате предупреждения само за критични грешки или за всички грешки.</li> <li>Job Alerts (Предупреждения за заданията): Можете да получавате предупреждения за печат при устройства, които поддържат тази възможност.</li> </ul>  |
| Соlor Access Control (Управление<br>на достъпа до цветен печат)<br>ЗАБЕЛЕЖКА: Предлага се само за<br>устройства на НР за цветен печат,<br>които поддържат функцията<br>"Управление на достъпа до цветове".<br>ЗАБЕЛЕЖКА: До този елемент<br>можете да стигнете от разделите<br>Overview (Общ преглед) и Support<br>(Поддръжка).   | Използвайте тази функция, за да разрешите или ограничите цветното<br>печатане.   |

# Използване на вградения уеб сървър

Използвайте вградения уеб сървър за преглед на състоянието на принтера и мрежата и управление на функциите за печат от компютъра вместо от контролния панел на принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато принтерът е директно свързан към компютър, използвайте софтуера НР Easy Printer Care, за да прегледате състоянието на принтера.

- Преглед на информацията за състоянието на принтера от контролния панел.
- Определяне на оставащото време до изчерпване на всички консумативи и поръчване на нови
- Преглед и промяна на конфигурацията на тавите
- Преглед и промяна на конфигурацията на менюто на контролния панел на принтера
- Преглед и отпечатване на вътрешни страници
- Получаване на уведомявания за събития, свързани с принтера и консумативите
- Преглед и промяна на конфигурацията на мрежата
- Преглед на поддръжката, специфична за текущото състояние на принтера

За да използвате вградения уеб сървър, трябва да имате Microsoft Internet Explorer 5.01 или понова версия или Netscape 6.2 или по-нова версия за Windows, Mac OS или Linux (само Netscape). Изисква се Netscape Navigator 4.7 за HP-UX 10 и HP-UX 11. Вграденият уеб сървър работи, когато принтерът е свързан към мрежа, базирана на TCP/IP. Вграденият уеб сървър не поддържа мрежово свързване, базирано на протокол IPX. Не ви е необходим достъп до Интернет, за да отваряте и използвате вградения уеб сървър.

Когато принтерът е свързан към Интернет, вграденият уеб сървър е достъпен автоматично.

# Отваряне на вградения Уеб сървър чрез използване на мрежова връзка

В полето за адрес/URL на поддържан уеб браузър на компютъра въведете адреса или името на хоста на принтера. За да намерите IP адреса или името на хоста, отпечатайте страница с конфигурацията. Вж. <u>Отпечатване на страници с информация и страници "Как да"</u> на страница 112.

## Секции на вградения уеб сървър

| Раздел или секция   | Опции |  |
|---|-------|--|
| Раздел Information<br>(Информация)<br>Предоставя информация за<br>устройството, състоянието и<br>конфигурацията | •     | <b>Device Status (Състояние на устройството)</b> : Показва състоянието на<br>устройството и показва очакваното оставащо време на живот на<br>НР консумативите. Тази страница също показва зададения тип и размер на<br>хартията за печат за всяка тава. За да промените настройките по<br>подразбиране, щракнете върху <b>Change Settings (Смени настройките)</b> .  |
|   | •     | Configuration Page (Страница с конфигурацията): Показва информацията, която се намира на страницата с конфигурации.  |
|   | •     | Supplies Status (Състояние на консумативите): Показва очакваното<br>оставащо време на живот на НР консумативите. Тази страница дава също така<br>номерата на консумативите. За да поръчате нови консумативи, щракнете върху<br>Shop for Supplies (Купуване на консумативи) в областта Other Links (Други<br>връзки) в лявата част на прозореца.  |
|   | •     | Event Log (Регистър на събитията): Показва списък на всички събития и<br>грешки в устройството. Използвайте връзката hp instant support (в областта<br>Other Links (Други връзки) на всички страници на вградения уеб сървър), за<br>да се свържете към набор от динамични уеб страници, които да ви помогнат<br>да решите проблемите с Event Log (Регистър на събитията) и други<br>проблеми. Тези страници показват и допълнителни услуги, налични за<br>устройството. |
|   | •     | Usage Page (Страница за използването): Показва общия брой отпечатани от<br>устройството страници, групирани по размер и тип на хартията, и по пътя, по<br>който тя е преминала при отпечатване.  |
|   | •     | Device Information (Информация за устройството): Показва името в<br>мрежата, адреса и информация за модела на устройството. За да<br>персонализирате тези записи, щракнете върху Device Information<br>(Информация за устройството) от раздела Settings (Настройки).   |
|   | •     | Control Panel (Контролен панел): Показва съобщенията от контролния панел<br>- например Ready (Готовност) или Sleep mode on (Включен режим на<br>заспиване).  |
|   | •     | Print (Печат): Позволява изпращането към устройството на задания, готови за печат .  |

| Раздел или секция  | Опции                         |   |
|--|-------------------------------|---|
| раздел Settings (Настройки)<br>Дава възможност за<br>конфигуриране на устройството | •                             | <b>Configure Device (Конфигуриране на устройство)</b> : Конфигуриране на настройките по подразбиране на устройството. Тази страница съдържа традиционните менюта, които могат да се намерят на дисплея на контролния панел.   |
| от компютера.  | •                             | Tray Sizes/Types (Размери/типове за тавата): Показва размера и типа на<br>хартията и печатните носители, допустими за всяка входна тава.  |
|  | •                             | E-mail Server (Имейл сървър): Само в мрежа. Използва се заедно със<br>страницата Alert Subscriptions (Предупреждавай за абонаменти) за<br>настройване на имейл предупреждения.  |
|  | •                             | Alert Subscriptions (Предупреждавай за абонаменти): Само в мрежа.<br>Задаване на имейл предупреждения за различни събития за устройството и<br>консумативите.   |
|  | •                             | Alert Thresholds (Предупреждавай за прагове): Задаване на часа или<br>стойността, когато устройството изпраща определени предупреждения.  |
|  | •                             | AutoSend (Автоматично изпращане): Позволява ви да конфигурирате<br>устройството така, че да изпраща автоматично имейл съобщения за<br>конфигурирането на устройството и консумативите до конкретни имейл<br>адреси.   |
|  | •                             | Security (Защита): Позволява ви да зададете парола, която трябва да бъде<br>въведена, за да получите достъп до разделите Settings (Настройки) и<br>Networking (Работа в мрежа), както и до части от контролния панел на<br>устройството и мрежата HP Jetdirect. Разрешава и забранява някои функции<br>на устройството. |
|  | •                             | Edit Other Links (Редактиране на други връзки): Добавяне или<br>персонализиране на връзка към друг уеб сайт. Тази връзка се показва в<br>областта Other Links (Други връзки) на всички страници на вградения уеб<br>сървър.   |
|  | •                             | <b>Device Information (Информация за устройството)</b> : Позволява ви да<br>именувате устройството и да му присвоявате инвентарен номер. Въведете<br>името и имейл адреса на основното лице за контакти, което ще получава<br>информация за устройството.   |
|  | •                             | Language (Език): Позволява ви да определите езика, на който да се показва информацията от вградения уеб сървър.   |
|  | •                             | Date & Time (Дата и час): Синхронизира часа с мрежов сървър за време.   |
|  | •                             | Sleep Schedule (График за заспиване): Позволява ви да зададете или<br>редактирате времето за преминаване на устройството в състояние готово.  |
|  | <mark>ЗА</mark><br>Акс<br>адм | БЕЛЕЖКА: Разделът Settings (Настройки) може да бъде защитен с парола.<br>о устройството е свързано в мрежа, винаги се съветвайте със системния<br>иинистратор, преди да променяте настройки в този раздел.  |

| Раздел Networking (Работа в Мрежовите администратори могат да използват този раздел, за да<br>мрежа) Мрежовите с мрежата настройки на устройството, когато то е свързаните с мрежата настройки на устройството, когато то е свързаните с вижда, когато устройството, е непосредс   | да управляват<br>ьрзано към IP<br>(ствено свързано   |
|--|--|
| Предоставя възможността за<br>смяна на мрежовите настройки<br>от вашия компютър<br>ЗАБЕЛЕЖКА: Разделът Networking (Работа в мрежа) може да<br>парола.  | ично от сървър за<br>а бъде защитен с  |
| <ul> <li>Other Links (Други връзки)</li> <li>hp instant support: Свързва ви към уеб сайта на НР, за да ви намерите решения на проблеми с устройството.</li> <li>Cъдържа връзки, които ви свързват към интернет</li> <li>Shop for Supplies (Купуване на консумативи): Свързва се с НР SureSupply, където ще получите информация за възможн закупуване на оригинални консумативи на НР - например печ хартия.</li> <li>Product Support (Поддръжка на устройството): Свързва се поддръжка на устройството, където можете да търсите помощ различни теми.</li> <li>Show Me How (Как да): Дава връзка към информация, която различни задачи за устройството - например почистване на з печат върху различни типове хартия.</li> <li>ЗАБЕЛЕЖКА: За да използвате която и да е от тези връзки, трян притежавате достъп до интернет. Ако използвате комутируема връ свързани, при първоначалното отваряне на вградения уеб сървър</li> </ul> | и помогне да<br>с уеб сайта<br>ностите за<br>чатащи касети и<br>е със сайта за<br>ощ, свързана с<br>о демонстрира<br>засядания или<br>ябва да<br>ръзка и не сте били<br>ор, трябва да се |

# Използване на софтуера HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin е софтуерно уеб-базирано решение за дистанционно инсталиране, наблюдение и отстраняване на неизправности за периферни устройства, свързани в мрежа. Управлението е изпреварващо, като дава възможност на мрежовите администратори да разрешават проблемите, преди те да се отразят на потребителите. Изтеглете този безплатен софтуер за усъвършенствано управление от <u>www.hp.com/go/webjetadmin</u>.

В HP Web Jetadmin могат да бъдат инсталирани добавки (разширителни модули, добавки) за устройства, които да осигуряват поддръжка на функциите на конкретно устройство. Софтуерът HP Web Jetadmin може автоматично да ви уведоми, когато излязат нови добавки. От страницата **Product Update** (Актуализиране на продукт) следвайте указанията за автоматично свързване към уеб сайта на HP и инсталиране на последните добавки за устройства за вашето устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: Браузърите трябва да разрешават Java™. Преглеждането от компютри на Apple не се поддържа.

# Използване на защитни функции

Принтерът поддържа стандарти за защита и препоръчвани протоколи, които да ви помогнат да защитите принтера, да запазите важната информация във вашата мрежа и да опростите начина на наблюдение и поддръжка на принтера.

За по-задълбочена информация относно решенията на НР за защитеното изобразяване и печат отидете на <u>www.hp.com/go/secureprinting</u>. Този сайт предоставя връзки към официални документи и документи за често задавани въпроси относно защитните функции.

### **IP Security**

IP Security (IPsec) представлява набор протоколи, които управляват трафика до и от принтера в мрежа, базирана на IP адреси. IPsec предоставя удостоверяване от хост до хост, цялост на данните и кодиране на мрежовите комуникации.

За продукти, които са свързани към мрежа и имат сървър за печат HP Jetdirect, може да настроите IPsec от раздела **Networking** (Работа в мрежа) на вградения уеб сървър.

### Защита на вградения уеб сървър

- 1. Отворете вградения уеб сървър. Вж. <u>Използване на вградения уеб сървър</u> на страница <u>118</u>.
- 2. Щракнете върху раздела Settings (Настройки).
- 3. Щракнете върху връзката Security (Защита).
- 4. Щракнете върху бутона Device Security Settings (Настройки на защитата на устройството).
- 5. Въведете паролата в полето New Password (Нова парола) и я въведете отново в полето Verify password (Проверка на парола).
- 6. Щракнете върху бутона **Apply (Приложи)**. Запишете си паролата и я запазете на сигурно място.

### Сигурно изтриване на диска

За да защитите изтритите данни от твърдия диск на устройството от неупълномощен достъп, използвайте функцията Secure Disk Erase (Сигурно изтриване на диска) от програмата HP Web Jetadmin. Тази функция може да извършва сигурно изтриване на заданията за печат от твърдия диск.

Secure Disk Erase (Сигурно изтриване на диска) предлага следните нива на защита на диска:

- Non-Secure Fast Erase (Бързо изтриване без защита) Това е проста функция за изтриване на таблицата на файловете. Достъпът до файла се премахва, но самите данни се запазват на диска, докато не бъдат препокрити от следващи операции за съхраняване на данни. Това е най-бързият режим. Non-Secure Fast Erase (Бързо изтриване без защита) е режимът на изтриване по подразбиране.
- Secure Fast Erase (Бързо изтриване със защита). Достъпът до файла се премахва, а върху данните записва фиксирана последователност от еднакви знаци. Това става по-бавно от Non-Secure Fast Erase (Бързо изтриване без защита), но всички данни се заменят с друга информация. Secure Fast Erase отговаря на изискванията 5220-22.М на Министерството на отбраната на САЩ за изчистване на дискови носители.
- Secure Sanitizing Erase (Сигурно саниращо изтриване). Това ниво прилича на режима Secure Fast Erase (Бързо изтриване със защита). При него допълнително данните многократно се припокриват с информация с помощта на алгоритъм, изключващ запазването на каквито и да са следи от данните. Този режим засяга производителността. Secure Sanitizing Erase (Сигурното саниращо изтриване) отговаря на изискванията 5220-22.М на U.S. Department of Defense (Министерството на отбраната на САЩ) за саниращо изтриване на дискови носители.

#### Засегнати данни

Данните, засегнати от функцията Secure Disk Erase (Сигурно изтриване на диска), включват временните файлове, създадени по време на печат, съхранени задания, задания за проверка и задържане, шрифтове на диска, макроси, съхранявани на диска (формуляри), адресни книги и приложения на НР и на трети страни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съхранените задания ще бъдат сигурно препокрити само ако са били изтрити с помощта на менюто RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ) на устройството, след като е бил зададен необходимия режим на изтриване.

Тази функция няма да засегне данни, съхранени на енергонезависимата RAM (NVRAM) на устройството, базирана на флаш памет, която се използва за съхраняване на настройки по подразбиране, брой на страници и други подобни данни. Тази функция не засяга данни, съхранявани на системен RAM диск (ако се използва такъв). Тази функция не засяга данни, съхранявани на RAM за начално зареждане на системата, основан на флаш памет.

При промяна на режима на Secure Disk Erase (Сигурно изтриване на диска) не се препокриват предишни данни на диска, нито пък веднага се извършва пълно саниращо изтриване на диска. Промяната на режима на Secure Disk Erase (Сигурно изтриване на диска) променя начина, по който устройството изчиства временните данни за задания, получени след промяната на режима на изтриване.

#### Допълнителна информация

За допълнителна информация относно функцията HP Secure Disk Erase (Сигурно изтриване на диска) вж. листовката на поддръжката на HP или посетете <u>www.hp.com/go/webjetadmin</u>.

# HP Encrypted High Performance Hard Disks (Шифровани твърди дискове на HP с висока производителност)

Това устройство поддържа допълнителен шифрован твърд диск, който може да монтирате в слота за ЕЮ принадлежности. Този твърд диск осигурява хардуерно шифроване, така че може защитено да съхранявате важни данни, без това да засегне производителността на

устройството. Този твърд диск използва последния стандарт за шифроване Advanced Encryption Standard (AES) и има гъвкави функции, икономисващи време, както и стабилни функционални възможности.

За информация по въпроса, как може да поръчате тези принадлежности вж. <u>Номера на части на страница 215</u>.

### Джоб за включване на хардуер

Устройството има джоб за включване на хардуер, в който може да инсталирате устройство за защита на други производители. Този джоб се намира в горната част на принтера зад контролния панел. Може да свържете устройството на други производители към принтера с помощта на един от вътрешните USB портове.

🖹 ЗАБЕЛЕЖКА: Джобът за включване на хардуер не е включен в базовия модел.

### Защита на съхранени задания

Можете да защитите заданията, съхранени на принтера, като им присвоите PIN код. Всеки, който се опита да отпечата тези защитени задания, първо трябва да въведе PIN кода от контролния панел на принтера.

За повече информация вижте Използване на функции със съхранение на задания на страница 99.

#### Заключване на менютата на контролния панел

Можете да заключвате различни менюта на контролния панел чрез вградения уеб сървър.

- **1.** Отворете вградения уеб сървър, като въведете IP адреса на принтера в адресния ред на уеб браузъра.
- 2. Щракнете върху раздела Settings (Настройки), след което щракнете върху връзката Security (Защита).
- 3. Щракнете върху бутона Device Security Settings (Настройки на защитата на устройството).
- 4. В областта Control Panel Access Lock (Заключване на достъпа до контролния панел) изберете желаното от вас ниво на защита.

| Ниво на защита  | Заключени менюта  |  |
|---|---|--|
| Minimum Menu Lock (Минимално<br>заключване на менюто) | • Менюто <b>RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ)</b> изисква PIN код<br>за достъп.   |  |
|   | <ul> <li>Менюто SYSTEM SETUP (НАСТРОЙВАНЕ НА СИСТЕМАТА) е<br/>заключено.</li> </ul> |  |
|   | • Менюто I/O (B/И) е заключено.   |  |
|   | • Менюто <b>RESETS (НУЛИРАНЕ)</b> е заключено.                                      |  |

| Ниво на защита   | Заключени менюта  |
|--|---|
| Moderate Menu Lock (Умерено<br>заключване на менюто)         | • Менюто <b>RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ)</b> изисква PIN код<br>за достъп.                             |
|  | <ul> <li>Менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА<br/>УСТРОЙСТВО) е заключено (всички подменюта).</li> </ul> |
|  | • Менюто DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) е заключено.   |
| Intermediate Menu Lock<br>(Междинно заключване на<br>менюто) | • Менюто <b>RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ)</b> изисква PIN код<br>за достъп.                             |
|  | • Менюто PAPER HANDLING (БОРАВЕНЕ С ХАРТИЯТА) е заключено.  |
|  | <ul> <li>Менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА<br/>УСТРОЙСТВО) е заключено (всички подменюта).</li> </ul> |
|  | • Менюто DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) е заключено.   |
| Maximum Menu Lock (Максимално<br>заключване на менюто)       | • Менюто <b>RETRIEVE JOB (ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗАДАНИЕ)</b> изисква PIN код<br>за достъп.                             |
|  | • Менюто INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ) е заключено.  |
|  | • Менюто PAPER HANDLING (БОРАВЕНЕ С ХАРТИЯТА) е заключено.  |
|  | <ul> <li>Менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА<br/>УСТРОЙСТВО) е заключено (всички подменюта).</li> </ul> |
|  | • Менюто DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) е заключено.   |
|  |   |

5. Щракнете върху бутона **Арріу (Приложи)**.

### Заключване на контролера на принтера

В областта на контролера, разположена в задната част на устройството има слот, който може да използвате за свързване на защитен кабел. Заключването на контролера не позволява на някого да извади ценни компоненти от него.



## Управление на консумативи

За постигане на най-добри резултати при печат използвайте оригинални печатащи касети на НР.

### Съхраняване на печатащи касети

Не отстранявайте печатащата касета от опаковката й, докато не сте готови да я използвате.

△ **ВНИМАНИЕ:** За да предотвратите повреда на печатащата касета, не я излагайте на светлина за повече от няколко минути.

### Правила на НР за непроизведени от НР печатащи касети

Hewlett-Packard не препоръчва използването на касети за печат, непроизведени от HP, независимо дали са нови, или възстановени.

ЗАБЕЛЕЖКА: Повреди, причинени от непроизведени от НР печатащи касети, не се покриват от гаранцията на НР, както и от договорите за обслужване.

За това, как се инсталира нова печатаща касета на HP, вж. <u>Смяна на печатащата касета</u> на <u>страница 128</u>. За да рециклирате използваната касета, следвайте указанията, приложени към новата касета. За повече информация относно рециклирането вж. <u>Указания за връщане и</u> <u>рециклиране на страница 236</u>.

### НР гореща линия за измами и Уеб сайт

Позвънете на HP гореща линия за измами (1-877-219-3183, безплатно в Северна Америка) или отидете на <u>www.hp.com/go/anticounterfeit</u>, когато инсталирате печатаща касета HP и съобщение на контролния панел ви каже, че това не е касета, произведена от HP. HP ще ви помогнат да определите дали тя е оригинална и ще предприемат мерки да решат проблема.

Вашата печатаща касета може да не оригинална печатаща касета НР, ако забележите следното:

- Случват ви се голям брой проблеми с печатащата касета.
- Касетата не изглежда, както изглежда обикновено (например, липсва оранжевата защитна лента, или опаковката се различава от НР опаковка).

### Време до изчерпване на консумативите

За информация относно капацитета на отделните устройства вж. <u>www.hp.com/go/</u> learnaboutsupplies.com.

За поръчване на консумативи вж. Консумативи и принадлежности на страница 213.

# Резервни консумативи и части

### Указания при подмяна на консумативи

Следвайте следните указания при настройването на принтера.

- Необходимо е да има достатъчно пространство над и пред принтера, за да се извадят консумативите.
- Поставете устройството на равна твърда повърхност.

### Смяна на печатащата касета

Когато печатащата касета достигне очаквания край на полезен живот, на контролния панел се извежда съобщението **BLACK CARTRIDGE VERY LOW (МНОГО МАЛКО ТОНЕР В ЧЕРНАТА КАСЕТА)**. В този момент не е необходимо да сменяте консуматива, освен ако качеството на печат вече не е приемливо. Когато консумативът достигне това състояние, гаранцията premium protection warranty на HP приключва.

Остатъчното време на живот на консуматива е само приближение и варира в зависимост типа на отпечатваните документи и други фактори.

Може да конфигурирате устройството да спре, когато се покаже съобщението **BLACK CARTRIDGE VERY LOW (МНОГО МАЛКО ТОНЕР В ЧЕРНАТА КАСЕТА)**. Печатащата касета обаче все още може да осигурява приемливо качество на печат. За да продължи печатът трябва или да смените консуматива, или да използвате менюто **MANAGE SUPPLIES (УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУМАТИВИ)**, за да преконфигурирате устройството да продължи да печата. За повече информация вж. <u>Работа с менюто за консумативи на страница 20</u>.

- △ **ВНИМАНИЕ:** Ако по дрехите ви попадне тонер, избършете го със суха кърпа и изперете дрехата в студена вода. Горещата вода фиксира тонера върху тъканта.
- ЗАБЕЛЕЖКА: На кутията с печатащата касета има информация за начина на връщане на използваните печатащи касети. Вж. <u>Указания за връщане и рециклиране на страница 236</u>.
- ☆ СЪВЕТ: Може да видите анимация на тази процедура, ако посетите следния уеб сайт: www.hp.com/go/ljp3010-replace-print-cartridges.
  - 1. Натиснете бутона за освобождаване на горния капак и отворете горния капак.





2. Извадете използваната печатаща касета от принтера.



3. Извадете новата печатаща касета от плика. Поставете старата печатаща касета в плика за рециклиране.



- **4.** Хванете печатащата касета отпред и отзад и разпределете тонера, като внимателно разклатите печатащата касета пет-шест пъти.
- △ ВНИМАНИЕ: Не докосвайте капака или повърхността на ролката.



5. Махнете лентата за транспортиране от новата печатаща касета. Изхвърлете фиксатора и лентата според местните закони.



6. Ориентирайте печатащата касета по улеите в устройството и я вмъкнете докато легне плътно.



**7.** Затворете горния капак. След малко на контролния панел трябва да се покаже **Ready** (Готовност).



## Инсталиране на памет, вътрешни USB устройства и външни входно изходни платки

### Преглед

Контролерът на принтера има следните отворени слотове и портове за разширяване на възможностите на принтера:

- Един слот за двуредов модул за памет (DIMM) за надстройване на принтера с повече памет
- Два вътрешни USB порта за добавяне на шрифтове, езици и други решения от други производители
- Един външен В/И (EIO) слот за добавяне на външен сървър за печат, външен твърд диск или паралелен порт

Ако на принтера вече е инсталиран вграден сървър за печат HP Jetdirect, можете да добавите допълнително мрежово устройство в EIO слота.

За информация относно поръчване на определени компоненти вж. <u>Консумативи и принадлежности на страница 213</u>.

За да разберете колко памет е инсталирана на принтера или какво е инсталирано на USB портовете или на EIO слота, отпечатайте страницата с конфигурацията.

### Инсталиране на памет

Може да искате да добавите още памет към принтера, ако често разпечатвате сложни графики, PostScript (PS) документи или използвате много изтеглени шрифтове. Добавената памет освен това ви дава по-голяма гъвкавост при поддържането на функциите със съхранение на заданията, като например бърз печат.

Този принтер поддържа отпечатването на PDF файлове, когато са инсталирани 96 MB памет. За да постигнете най-добра производителност обаче, надстройте паметта до поне 192 MB.

ЗАБЕЛЕЖКА: Едноредовите модули за памет (SIMM), използвани в предишните принтери НР LaserJet, не са съвместими с този принтер.

#### Инсталиране на памет на принтера

Този принтер има един слот за DIMM.

- △ ВНИМАНИЕ: Статичното електричество може да повреди електронните части. Когато работите с DIMM модули, носете антистатична гривна, или често докосвайте повърхността на антистатичната опаковка на DIMM модула, след което докосвайте непокрити метални части на устройството.
  - 1. Ако вече не сте направили това, преди добавянето на още памет разпечатайте страница с конфигурацията, за да разберете колко памет е инсталирана в принтера. Вж. <u>Отпечатване на страници с информация и страници "Как да" на страница 112</u>.
2. Изключете принтера и извадете захранващия кабел.



3. Извадете всички интерфейсни кабели.



4. Свалете десния панел, като го плъзнете към задната част на принтера, за да го отключите.



5. Извадете DIMM от антистатичната опаковка.



- △ ВНИМАНИЕ: За да намалите вероятността за повреда, причинена от статично електричество, винаги носете антистатична гривна (ESD) или докосвайте повърхността на антистатичната опаковка преди работа с DIMM.
- 6. Като държите под известен ъгъл DIMM модула от двете страни, центрирайте изреза на DIMM модула с палеца в слота за DIMM модула силно натиснете DIMM модула в слота, докато влезе добре. При добро монтиране металните контактни пера не се виждат.



**7.** Притиснете DIMM модула надолу докато двете ключалки захванат модула.



- ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате проблем при поставянето на DIMM модула, проверете дали не се разминават прорезът в долната му част и палецът в слота. Ако въпреки това DIMM модулът не може да бъде поставен, проверете дали използвате DIMM модул от правилен тип.
- 8. Монтирайте отново десния панел. Съвместете езичетата на панела с отворите на принтера и натиснете панела към предната част на принтера, докато се затвори.



9. Свържете отново интерфейсните кабели и захранващия кабел.



10. Включете принтера.

## Проверка на инсталирането на DIMM модула

След инсталирането на DIMM модула проверете дали то е успешно.

- Включете принтера. Проверете дали индикаторът Ready (Готовност) свети, след като принтерът е преминал през последователността при включване на захранването. Ако се появи съобщение за грешка, вероятно DIMM модулът е неправилно инсталиран. Вж. Разтълкуване на съобщенията на контролния панел на страница 153.
- 2. Отпечатайте страница с конфигурацията (вж. <u>Отпечатване на страници с информация и</u> <u>страници "Как да" на страница 112</u>).
- 3. Проверете раздела за паметта на страницата с конфигурацията и го сравнете със страница с конфигурацията, отпечатана преди инсталирането на паметта. Ако количеството памет не се е увеличило, вероятно DIMM модулът е неправилно инсталиран или е дефектен. Повторете процедурата по инсталирането. Ако е необходимо, инсталирайте друг DIMM модул.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте инсталирали език на принтера, проверете раздела "Installed Personalities and Options" (Инсталирани езици и опции) от страницата с конфигурацията. Тук трябва да е изреден новият език на принтера.

## Записване на ресурси (постоянни ресурси)

Помощните програми или заданията, които изтегляте на принтера, понякога включват ресурси (например, шрифтове, макроси или модели). Ресурсите, които са вътрешно маркирани като постоянни, остават в паметта на принтера, докато го изключите.

Следвайте следните указания, ако използвате PDL (език за описване на страници) за маркиране на ресурсите като постоянни. За технически подробности вижте съответните PDL справочни материали за PCL или PS.

- Маркирайте ресурсите като постоянни само когато е абсолютно наложително да останат в паметта, докато принтерът е включен.
- Изпращайте постоянни ресурси на принтера само в началото на заданието за печат, а не по време на печат на принтера.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Прекомерното използване на постоянните ресурси или изтеглянето им, докато принтерът печата, може да се отрази на работата на принтера или на способността му да отпечатва сложни страници.

#### Разрешаване на паметта за Windows

1. Windows XP и Windows Server 2003 (чрез изгледа по подразбиране на менюто Start (Старт)): Щракнете върху Start (Старт), Settings (Настройки), а след това върху Printers and Faxes (Принтери и факсове).

или

Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003 (чрез класическия изглед на менюто Start (Старт)): Щракнете върху Start (Старт), Settings (Настройки) и след това върху Printers (Принтери).

или

Windows Vista: Щракнете върху Start (Старт), Control Panel (Контролен панел) и след това в категорията за Hardware and Sound (Хардуер и звук) изберете Printer (Принтер).

- 2. Щракнете с десния бутон върху иконата на драйвера и след това изберете **Properties** (Свойства).
- 3. Щракнете върху раздел Device Settings (Настройки на устройството).
- 4. Разширете областта за Installable Options (Опции за инсталиране).
- 5. До Printer Memory (Памет на принтера) изберете общото количество инсталирана памет.
- 6. Щракнете върху ОК.

# Инсталиране на вътрешни USB устройства

Принтерът има два вътрешни USB порта.

1. Изключете принтера и извадете захранващия кабел.



2. Извадете всички интерфейсни кабели.



3. Свалете десния панел, като го плъзнете към задната част на принтера, за да го отключите.



**4.** Намерете USB портовете близо до долната част на платката на контролера. Поставете USB устройството в един от слотовете.



5. Монтирайте отново десния панел. Съвместете езичетата на панела с отворите на принтера, натиснете панела към предната част на принтера, докато се затвори.



6. Свържете отново интерфейсните кабели и захранващия кабел.



7. Включете отново принтера.

# Инсталирайте EIO картите

#### Инсталиране на EIO карта

1. Изключете устройството.

2. Свалете двата винта и капачето на EIO слота, разположен в задната част на устройството.



3. Инсталирайте EIO картата в EIO слота и затегнете винтовете.



BGWW

4. Ако ЕЮ картата изисква кабелна връзка, свържете кабела.



- 5. Включете устройството и след това отпечатайте страницата с конфигурацията, за да проверите дали се разпознава новата EIO карта. Вж. <u>Отпечатване на страници с информация и страници "Как да" на страница 112</u>.
- ЗАБЕЛЕЖКА: При отпечатването на страницата с конфигурацията се отпечатва също и страницата с конфигурацията на HP Jetdirect, която съдържа мрежовата конфигурация и информацията за състоянието.

#### Премахване на ЕЮ карта

- 1. Изключете устройството.
- 2. Изключете кабелите от EIO картата
- 3. Разхлабете двата винта от EIO картата и след това я извадете от EIO слота.
- **4.** Поставете капачето от EIO слота на гърба на устройството Поставете и затегнете двата винта.
- 5. Включете принтера.

# Почистване на принтера

По време на процеса на отпечатване във вътрешността на принтера се събират частици хартия, тонер и прах. С времето тези натрупвания могат да предизвикат проблеми в качеството на печат, като петна или размазване на тонера (вж. <u>Разрешаване на проблеми с качеството на печат</u> на страница 194).

#### Почистване на външните части на принтера

Използвайте мека и влажна кърпа без власинки, за да избършете прах, петна и зацапвания по външните части на устройството.

#### Почистване на пътя на хартията

#### Създаване и използване на почистваща страница

- 1. Натиснете бутона Menu (Меню) 📑.
- Натискайте стрелката нагоре или стрелката надолу ▲/▼, докато осветите менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО), след което натиснете бутона ОК.
- 3. Натискайте стрелката нагоре или стрелката надолу ▲/▼, докато осветите менюто **PRINT QUALITY (КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ)**, след което натиснете бутона OK.
- Ако устройството не поддържа автоматичен двустранен печат, натиснете стрелката нагоре или стрелката надолу ▲/▼, за да осветите опцията CREATE CLEANING PAGE (СЪЗДАВАНЕ НА ПОЧИСТВАЩА СТРАНИЦА) и после натиснете бутона ОК. Ако устройството поддържа автоматичен двустранен печат, преминете към стъпка 5.
- 5. Натискайте стрелката нагоре или стрелката надолу ▲/▼, докато осветите опцията PROCESS CLEANING PAGE (ОБРАБОТКА НА ПОЧИСТВАЩА СТРАНИЦА), след което натиснете бутона ОК. Процесът на почистване отнема няколко минути.
- 6. Изхвърлете отпечатаната страница. С това задачата е изпълнена.

# Надстройване на фърмуера

Този принтер има възможност за актуализиране на фърмуера от разстояние (RFU). Използвайте тази информация, за да надстроите фърмуера на принтера.

#### Определяне на текущата версия на фърмуера

- 1. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚍.
- 2. Натискайте стрелката надолу ▼, докато осветите менюто INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ), след което натиснете бутона ОК.
- 3. Натискайте стрелката надолу ▼, докато осветите опцията PRINT CONFIGURATION (ПЕЧАТ НА КОНФИГУРАЦИЯ), след което натиснете бутона ОК.

Кодът за датата на фърмуера фигурира в страницата с конфигурацията в раздела **Device Information** (Информация за устройството). Кодът за датата на фърмуера е в следния формат: YYYYMMDD XX.XXX.X.

- Първият низ от цифри е датата, като YYYY представлява годината, ММ представлява месеца, а DD представлява датата.
- Вторият низ от цифри представлява номера на версията на фърмуера в десетичен формат.

## Изтегляне на нов фърмуер от уеб сайта на НР

За да намерите най-новата версия за надстройване на фърмуера на устройството, отидете на <u>www.hp.com/go/ljp3010series\_firmware</u>.

#### Прехвърляне на новия фърмуер в принтера

ЗАБЕЛЕЖКА: Принтерът може да приеме .RFU файл за актуализиране, когато е в състояние Ready (Готовност).

На времето, необходимо за прехвърляне на файла, може да се отразят следните условия.

- Скоростта на хост компютъра, който изпраща актуализацията.
- Всички задания от опашката, предшестващи заданието .RFU, приключват, преди да започне актуализирането.
- Ако тази процедура бъде прекъсната, преди фърмуерът да бъде изтеглен, трябва отново да изпратите файла с фърмуера.
- Ако по време на актуализирането на фърмуера отпадне захранването, актуализирането се прекъсва и на дисплея на контролния панел се появява съобщението Resend upgrade (Повторно изпращане на надстройка) (само на английски). В такъв случай трябва да изпратите версията за надстройване през USB порта.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализирането на фърмуера включва промяна на формата на постоянна памет с произволен достъп (NVRAM). Всички настройки на менюто, които са променени спрямо настройките по подразбиране, ще се върнат към тези по подразбиране и трябва да бъдат променени отново, ако искате настройки, които са различни от тези по подразбиране.

#### Използване на изпълним файл от флаш памет за актуализиране на фърмуера

Това устройство има памет, използваща флаш-устройства, така че може да използвате изпълним (.EXE) файл за надстройка на фърмуера от флаш паметта. Изтеглете този файл от <u>www.hp.com/</u><u>go/ljp3010series\_firmware</u>.

- ЗАБЕЛЕЖКА: За да използвате този метод, свържете устройството директно към вашия компютър с помощта на USB кабел и инсталирайте на компютъра си драйвера за принтер за това устройство.
  - 1. Отпечатайте страница с конфигурацията и си запишете TCP/IP адреса.
  - **2.** Намерете .EXE файла на вашия компютър и щракнете двукратно върху него, за да отворите файла.
  - 3. От падащия списък Select Printer to Update (Изберете принтер за надстройка) изберете това устройство. Натиснете бутона Start (Старт), за да започне процедурата за надстройка.
  - △ **ВНИМАНИЕ**: По време на тази процедура не изключвайте устройството и не се опитвайте да му изпращате задание за печат.
  - **4.** Когато процедурата приключи, в диалоговия прозорец се появява икона на усмихнато лице. Натиснете бутона **Exit** (Изход).
  - 5. Изключете устройството и после отново го включете.
  - **6.** Отпечатайте нова страница с конфигурацията и проверете дали в нея фигурира кода на датата на новия фърмуер.

#### Използване на FTP за качване на фърмуера през браузър

- **1.** Проверете дали Интернет браузъра, който използвате, е конфигуриран за разглеждане на папки от FTP сайтове. Тези инструкции са за Microsoft Internet Explorer.
  - **а.** Отворете браузъра и щракнете върху **Tools** (Инструменти), и след това върху **Internet Options** (Опции за Интернет).
  - b. Щракнете върху раздел Advanced (Разширени).
  - с. Поставете отметка в квадратчето Enable folder view for FTP sites (Разрешавай изглед с папки за FTP сайтове).
  - **d.** Щракнете върху **ОК**.
- 2. Отпечатайте страница с конфигурацията и си запишете TCP/IP адреса.
- 3. Отворете прозорец на браузъра.
- 4. В реда за адрес на браузъра въведете ftp://<ADDRESS>, където <ADDRESS> е адресът на продукта. Например, ако TCP/IP адресът е 192.168.0.90, въведете ftp:// 192.168.0.90.
- 5. Намерете изтегления .RFU файл за принтера.
- 6. Плъзнете и пуснете .RFU файла върху иконата **PORT** (ПОРТ) в прозореца на браузъра.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството се изключва и след това се включва автоматично, за да активира актуализацията. Когато процесът на актуализиране завърши, на дисплея на контролния панел на устройството се появява съобщение Ready (Готовност).

#### Използване на FTP за надстройване на фърмуера чрез мрежова връзка

- 1. Отбележете IP адреса на страницата за HP Jetdirect. Страницата за HP Jetdirect е втората страница, която се разпечатва, когато разпечатвате страница с конфигурацията.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да започнете да надстройвате фърмуера, проверете дали съобщенията за грешки са изчистени от дисплея на контролния панел.
- 2. Щракнете върху Start (Старт), Run (Изпълнение) и след това напишете cmd, за да отворите команден прозорец.
- **3.** Въведете ftp <TCP/IP AДРЕС>. Ако например TCP/IP адресът е 192.168.0.90, въведете ftp 192.168.0.90.
- 4. Отидете до папката, в която се съхранява фърмуерът.
- 5. Натиснете Enter на клавиатурата.
- 6. Когато бъдете подканени да въведете потребителско име, натиснете Enter.
- 7. Когато бъдете подканени да въведете парола, натиснете Enter.
- 8. Напишете bin в командния прозорец.
- Натиснете Enter. В командния прозорец се появява съобщението 200 Types set to I, Using binary mode to transfer files. (200 Типовете зададени на I, за да се използва двоичен режим за прехвърляне на файловете).
- **10.** Напишете put и след това името на файла. Ако например името на файла е ljp3015.rfu, въведете put ljp3015.rfu.
- Процедурата на изтегляне започва и фърмуерът на устройството се актуализира. Това може да отнеме няколко минути. Оставете процедурата да завърши, без да взаимодействате с устройството или с компютъра.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Принтерът се изключва и след това се включва автоматично след извършване на надстройката.
- **12.** При подкана за команда въведете bye, за да излезете от командата ftp.
- **13.** При подкана за команда въведете exit, за да се върнете към интерфейса на Windows.

#### Използване на HP Web Jetadmin за надстройване на фърмуера

Може да научите как се използва HP Web Jetadmin за надстройване на фърмуера на устройството, като отидете на <u>www.hp.com/go/webjetadmin</u>

#### Използвайте командите в Microsoft Windows за надстройване на фърмуера

🖹 ЗАБЕЛЕЖКА: Тази процедура изисква устройството да бъде споделено в мрежа.

- 1. Щракнете върху Start (Старт), Run (Изпълнение) и след това напишете cmd, за да отворите команден прозорец.
- 2. Въведете следното: copy /В <ИМЕ\_НА\_ФАЙЛ> \\<ИМЕ\_НА\_КОМПЮТЪР> \<СПОДЕЛЕНО\_ИМЕ>, където <ИМЕ\_НА\_ФАЙЛ> е името на .RFU файла (включително пътя), <ИМЕ\_НА\_КОМПЮТЪР> е името на компютъра, от който се споделя устройството, а <СПОДЕЛЕНО\_ИМЕ> е името, с което се споделя устройството. Например: C:\>copy /b C:\ljp3015.rfu \\BAШИЯТ СЪРВЪР\ВАШИЯТ КОМПЮТЪР.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Ако името на файла или пътя включва интервал, трябва да заградите името на файла или пътя в кавички. Например, въведете: C:\>copy /b "C:\MOUTE ДОКУМЕНТИ \ljp3015.rfu" \\BAШИЯТ СЪРВЪР\BAШИЯТ КОМПЮТЪР.
- 3. Натиснете клавиша Enter от клавиатурата. На контролния панел се показва съобщение, което показва хода на надстройването на фърмуера. В края на процедурата на надстройване на контролния панел се показва съобщението Ready (Готовност). На екрана на компютъра се появява съобщението One File Copied (Копиран е един файл).

# Надстройване на фърмуера на HP Jetdirect

Мрежовият интерфейс на HP Jetdirect в устройството има фърмуер, който може да се надстрои отделно от фърмуера на устройството. Тази процедура изисква на вашия компютър да бъде инсталиран HP Web Jetadmin версия 7.0 или по-нова. Вж. <u>Използване на софтуера</u> <u>HP Web Jetadmin на страница 122</u>. Изпълнете следните стъпки, за да актуализирате фърмуера на HP Jetdirect с помощта на HP Web Jetadmin.

- 1. Отворете програмата HP Web Jetadmin.
- 2. Отворете папката Device Management (Управление на устройствата) от падащия списък в панела Navigation (Навигация). Придвижете се до папката Device Lists (Списъци на устройствата).
- 3. Изберете принтера, който искате да актуализирате.
- 4. От падащия списък Device Tools (Инструменти за устройствата) изберете опцията Jetdirect Firmware Update (Актуализация на фърмуера за Jetdirect).
- 5. Под заглавието Jetdirect Firmware Version (Версия на фърмуера за Jetdirect) фигурират номерът на модела и текущата версия на фърмуера на HP Jetdirect. Запишете си ги.
- 6. Отидете на <u>http://www.hp.com/go/wja\_firmware</u>.
- **7.** Превъртете надолу до списъка с номера на модели за HP Jetdirect и намерете номера на модела, който си записахте.
- 8. Погледнете текущата версия на фърмуера за модела и вижте дали е по-нова от версията, която сте си записали. Ако е така, щракнете с десния бутон на мишката върху връзката към фърмуера и следвайте инструкциите на уеб страницата, за да изтеглите файла с новия фърмуер. Файлът трябва да бъде записан в папка <устройство>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT на компютъра, на който работи софтуерът HP Web Jetadmin.

- **9.** В HP Web Jetadmin се върнете до главния списък на продуктите и изберете отново устройството за цифрово изпращане.
- **10.** От падащия списък Device Tools (Инструменти за устройствата) отново изберете опцията Jetdirect Firmware Update (Актуализация на фърмуера за Jetdirect).
- 11. На страницата за фърмуера на HP Jetdirect под заглавиетоJetdirect Firmware Available on HP Web Jetadmin (Ha HP Web Jetadmin има фърмуер за Jetdirect) фигурира новата версия на фърмуера. Натиснете бутона Update Firmware Now (Актуализирайте фърмуера сега), за да надстроите фърмуера на Jetdirect.
- ЗАБЕЛЕЖКА: За актуализиране на фърмуера на HP Jetdirect може да използвате и FTP или вградения в HP Jetdirect уеб сървър. За повече информация отидете на <u>http://www.hp.com/go/</u> wja firmware.

# 10 Разрешаване на проблеми

- Разрешаване на общи проблеми
- Възстановяване на фабричните настройки
- Разтълкуване на съобщенията на контролния панел
- Засядания
- Проблеми при боравенето с хартия
- Разрешаване на проблеми с качеството на печат
- Разрешаване на проблеми с производителността
- Разрешаване на проблеми с връзката
- Отстраняване на проблеми с директен USB печат от портативно устройство
- Софтуерни проблеми с продукта
- <u>Разрешаване на стандартни проблеми в Windows</u>
- <u>Решение на често срещани проблеми с Macintosh</u>

# Разрешаване на общи проблеми

Ако принтерът не отговаря правилно, изпълнете стъпките от следния списък в посочената последователност. Ако принтерът не минава някоя стъпка, следвайте следните предложения за отстраняване на неизправности. Ако някоя стъпка разреши проблема, можете да спрете, без да извършвате останалите стъпки в списъка.

#### Списък за отстраняване на неизправности

- **1.** Уверете се, че индикаторът "готовност" свети. Ако няма светещи индикатори, следвайте следващите стъпки:
  - а. Проверете свързването на захранващия кабел.
  - **b.** Проверете дали захранването е включено.
  - с. Уверете се, че напрежението в мрежата е правилното за конфигурацията на мощността на принтера. (Вижте етикета на гърба на принтера за изискваното напрежение.) Ако използвате разклонител и напрежението му не покрива изискванията, включете принтера директно към контакта. Ако вече е включен в контакт, изпробвайте друг контакт.
  - **d.** Ако никоя от тези мерки не възстанови захранването, свържете се с HP Customer Care (Поддръжка на клиенти на HP).
- 2. Проверете окабеляването.
  - **а.** Проверете кабелните връзки между принтера и компютъра или мрежовия порт. Уверете се, че връзките са сигурни.
  - **b.** Уверете се, че самият кабел не е повреден, като използвате друг, ако е възможно.
  - **с.** Проверете мрежовата връзката. Вж. <u>Разрешаване на проблеми с мрежата</u> на страница 204.
- Проверете дали на дисплея на контролния панел излизат някакви съобщения. Ако излиза съобщение за грешка, вж. <u>Разтълкуване на съобщенията на контролния панел</u> на страница 153.
- 4. Уверете се, че хартията, която използвате, отговаря на спецификациите.
- 5. Отпечатайте страница с конфигурацията. Вж. <u>Отпечатване на страници с информация и</u> <u>страници "Как да" на страница 112</u>. Ако принтерът е свързан в мрежа, се разпечатва и страница за HP Jetdirect.
  - а. Ако страниците не се отпечатват, проверете дали има хартия поне в една от тавите.
  - **b.** Ако хартията заседне в принтера, вж. <u>Почистване на заседнала хартия</u> на страница <u>174</u>.
- 6. Ако страницата с конфигурацията се разпечата, проверете следното.
  - **а.** Ако страницата не се отпечатва правилно, проблемът е в хардуера. Свържете се с HP Customer Care (Поддръжка на клиенти на HP).
  - **b.** Ако страницата се отпечатва правилно, то тогава хардуерът работи. Проблемът е в компютъра, който използвате, в драйверите на принтера или в програмата.

7. Изберете една от следните опции:

**Windows**: Щракнете върху **Start** (Старт), **Settings**(Настройки), а след това върху – **Printers** (Принтери) или **Printers and Faxes** (Принтери и факсове). Щракнете два пъти върху името на принтера.

или

**Mac OS X**: Отворете **Print Center** (Център за печат) или **Printer Setup Utility** (Програма за настройка на принтера) и щракнете два пъти върху реда за принтера.

- 8. Уверете се, че сте инсталирали драйвера за този принтер. Проверете програмата, за да се уверите, че използвате драйвера за този принтер.
- 9. Отпечатайте кратък документ от различна програма, която се използвали преди. Ако това решение работи, тогава проблемът е в програмата, която използвате. Ако това решение не работи (документът не се разпечатва), следвайте следните стъпки:
  - **а.** Опитайте се да разпечатате документа от друг компютър, на който е инсталиран софтуерът на принтера.
  - **b.** Ако сте свързали принтера в мрежа, свържете принтера директно към компютър чрез USB кабел. Пренасочете принтера към правилния порт или преинсталирайте софтуера, като изберете новия тип връзка, която използвате.

## Фактори, които се отразяват на работата на принтера

Няколко фактора се отразяват на времето за отпечатване на задание:

- Максимална скорост на принтера, измерена в страници на минута (ppm)
- Използването на специална хартия (като например прозрачно фолио, тежка хартия и хартия с размер по избор)
- Времето, необходимо на принтера, за обработка и изтегляне
- Сложността и размерът на графичните изображения
- Скоростта на компютъра, който използвате
- USB връзката
- Конфигурацията на входовете/изходите на принтера
- Количеството памет, инсталирана на принтера
- Мрежовата операционна система и настройките на мрежата (ако е приложимо)
- Драйверът за принтер, който използвате.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Въпреки че допълнителната памет може да подобри начина на обработка на сложни графики от принтера и да подобри времето за изтегляне, това няма да увеличи максималната скорост на принтера (ppm).

# Възстановяване на фабричните настройки

- 1. Натиснете бутона Menu (Меню) 📑.
- 2. Отворете всяко от следните менюта. Натискайте стрелката надолу ▼, за осветяване, и после натиснете бутона ОК, за избор.
  - a. CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО)
  - b. RESETS (НУЛИРАНЕ)
  - c. RESTORE FACTORY SETTINGS (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ)

За повече информация вж. Меню Resets (Нулиране) на страница 39.

# Разтълкуване на съобщенията на контролния панел

## Типове съобщения на контролния панел

Има четири типа съобщения на контролния панел, които показват състоянието или проблемите на принтера.

| Тип съобщение                   | Описание  |
|---------------------------------|---|
| Съобщения за<br>състоянието     | Съобщения за състоянието отразяват текущото състояние на устройството. Те ви дават<br>информация за нормалната работа на устройството и за изчистването им не е необходимо да<br>предприемате никакви действия. Променят се при промяна в състоянието на устройството.<br>Когато устройството е готово, не е заето и няма чакащи предупредителни съобщения,<br>устройството показва съобщението за състояние <b>Ready (Готовност)</b> .   |
| Предупредителни<br>съобщения    | Предупредителните съобщения ви дават информация за грешки в данните или печата. Тези съобщения обикновено се редуват със съобщението <b>Ready (Готовност)</b> или други съобщения за състояние докато не натиснете бутона OK. Някои предупредителни съобщения могат да бъдат изчистени. Ако зададете настройката <b>CLEARABLE WARNINGS (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗЧИСТЯТ)</b> да бъде <b>JOB (ЗАДАНИЕ)</b> в менюто <b>CONFIGURE DEVICE</b> (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО), следващото задание за печат изчиства тези съобщения. |
| Съобщения за грешки             | Съобщенията за грешки ви предават, че трябва да предприемете определени действия, като например да добавите на хартия или да изчистите заседнала хартия.  |
|                                 | Някои съобщения за грешки са с автоматично продължение. Ако настройката AUTO CONTINUE<br>(АВТОМАТИЧНО ПРОДЪЛЖАВАНЕ) е включена в менюто CONFIGURE DEVICE<br>(КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО), устройството продължава нормалната си работа,<br>след като съобщение за грешка с автоматично продължение се е показвало в продължение на<br>10 секунди.  |
|                                 | ЗАБЕЛЕЖКА: Натискането на произволен бутон по време на 10-секундното съобщение за<br>грешка с автоматично продължение потиска функцията за автоматично продължение и<br>функцията на бутона взема връх. Например, натискането на бутона за спиране 🛞 води до<br>пауза при печат и предлага опция за отмяна на заданието за печат.   |
| Критични съобщения<br>за грешка | Критичните съобщения за грешка ви дават информация за неизправност в принтера. Някои от<br>тези съобщения могат да се изчистят чрез изключване и включване на принтера. Тези<br>съобщения не се влияят от настройката <b>AUTO CONTINUE (АВТОМАТИЧНО</b><br><b>ПРОДЪЛЖАВАНЕ)</b> . Ако критичното съобщение за грешка не изчезне, е необходимо сервизно<br>обслужване.   |

## Съобщения на контролния панел

#### Таблица 10-1 Съобщения на контролния панел

| Съобщение на контролния панел  | Описание   | Пре | поръчително действие  |
|--|--|-----|---|
| 10.XX.YY SUPPLY MEMORY ERROR<br>(10.XX.YY ГРЕШКА В ПАМЕТТА НА<br>КОНСУМАТИВ) | Възникнала е грешка в един или повече от<br>консумативите на принтера. | 1.  | <ol> <li>Изключете и отново включете<br/>принтера, за да изчистите<br/>съобщението.</li> </ol>          |
| ,  | 10.00.0Ү = дефектна памет  |     |   |
| За помощ натиснете ?   | 10.10.0Ү = липсваща памет  | 2.  | Ако съобщението не изчезне,<br>свържете се с упълномощен<br>доставчик на поддръжка или услуги<br>на НР. |

| Съобщение на контролния панел   | Описание   | Препоръчително действие   |
|---|--|---|
| 11.XX INTERNAL CLOCK ERROR (11.XX<br>ГРЕШКА ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ<br>ЧАСОВНИК)<br>То continue press OK (За да<br>продължите натиснете OK)                   | В часовника за реално време е<br>възникнала грешка.  | Печатът може да продължи, но при всяко<br>включване на устройството се появява<br>напомняне. За да разрешите проблема,<br>свържете се с упълномощен доставчик на<br>поддръжка или услуги на НР.     |
| 13.JJ.NT JAM IN <location> (13.JJ.NT</location>   | Появило се е засядане в посоченото   | Извадете заседналата хартия.  |
| ЗАСЯДАНЕ В <mectoположение>)<br/>13.JJ.NT JAM IN <location> (13.JJ.NT<br/>ЗАСЯДАНЕ В <mectoположение>)</mectoположение></location></mectoположение> | място.   | Ако съобщението продължи да се появява<br>след изчистване на всички засядания,<br>може сензорът да е залепнал или счупен<br>Обърнете се към упълномощен от НР<br>доставчик на поддръжка или услуги. |
| 13.JJ.NT PAPER JAM OPEN INPUT<br>TRAYS (13.JJ.NT ЗАСЯДАНЕ НА<br>ХАРТИЯ ОТВОРЕТЕ ВХОДНИТЕ ТАВИ)  | Има засядане в тава.   | <ol> <li>Отворете всяка тава и проверете за<br/>заседнала хартия.</li> </ol>  |
| редува се с   |  | 2. Отворете горния капак.   |
| Open all trays (Отворете всички тави)   |  | <ol> <li>Извадете печатащата касета и<br/>всичката хартия.</li> </ol>   |
|   |  | <ol> <li>Поставете обратно печатащата<br/>касета и затворете горния капак.</li> </ol>   |
|   |  | 5. Затворете всички тави.   |
| 21 PAGE TOO COMPLEX (21 ТВЪРДЕ<br>СЛОЖНА СТРАНИЦА)  | Данните от заданието за печат са прекалено сложни.   | <ol> <li>Натиснете бутона ОК, за да бъдат<br/>отпечатани пренесените данни<br/>(някои данни може да бъдат</li> </ol>  |
| За помощ натиснете ?  |  | загубени).  |
| редува се с   |  | <ol> <li>Ако съобщението се показва често,<br/>опростете заданието за печат или</li> </ol>  |
| 21 PAGE TOO COMPLEX (21 ТВЪРДЕ<br>СЛОЖНА СТРАНИЦА)  |  | инсталирайте допълнителна памет.  |
| За да продължите, натиснете ОК  |  |   |
| 22 EIO X BUFFER OVERFLOW (22 EIO X<br>ПРЕПЪЛВАНЕ НА БУФЕРА)   | Към EIO картата в посочения слот [X] са<br>изпратени твърде много данни. Може би<br>се използва неподходящ протокол за | <ol> <li>Натиснете бутона OK, за да<br/>изчистите съобщението. (Заданието<br/>няма да се отпечата.)</li> </ol>  |
| продължите, натиснете ОК)   | комуникация.<br>Забележка: EIO 0 е запазен за вградения<br>уеб сървър HP Jetdirect.                                    | <ol> <li>Проверете конфигурирането на<br/>хоста. Ако съобщението не изчезне,<br/>свържете се с упълномощен<br/>доставчик на поддръжка или услуги<br/>на HP.</li> </ol>                              |
| 22 EMBEDDED I/O BUFFER OVERFLOW<br>(22 ПРЕПЪЛВАНЕ НА ВГРАДЕНИЯ В/И<br>БУФЕР)  | Към вътрешния НР Jetdirect на принтера<br>са изпратени твърде много данни.   | Натиснете бутона <mark>ОК</mark> , за да продължите.<br>Някои данни може да се загубят.   |
| To continue press OK (За да<br>продължите, натиснете OK)  |  |   |
| 22 USB I/O BUFFER OVERFLOW (22<br>ПРЕПЪЛВАНЕ НА USB БУФЕРА)   | Към USB порта са изпратени твърде много<br>данни.  | Натиснете бутона ОК, за да изчистите<br>съобщението за грешка. (Заданието няма<br>да се отпечата.)  |
| To continue press OK (За да<br>продължите, натиснете OK)  |  |   |

| Съобщение на контролния панел  | Описание   | Препоръчително действие   |
|--|--|---|
| 40 EIO X BAD TRANSMISSION (40 ЛОШО<br>ПРЕДАВАНЕ КЪМ EIO X)                                   | Връзката между принтера и EIO картата е прекъсната в посочения слот [X].           | Натиснете бутона OK, за да изчистите<br>съобщението за грешка и печатът да<br>продължи  |
| To continue press OK (За да<br>продължите, натиснете OK)                                     | Забележка: EIO 0 е запазен за вградения<br>уеб сървър HP Jetdirect.                | продылки.   |
| 40 EMBEDDED I/O BAD TRANSMISSION<br>(40 ЛОШО ПРЕДАВАНЕ КЪМ<br>ВГРАДЕНИЯ В/И)                 | Връзката между принтера и сървъра за<br>печат HP Jetdirect е прекъсната.           | Натиснете бутона <mark>ОК</mark> , за да изчистите<br>съобщението за грешка и печатът да<br>продължи.   |
| To continue press OK (За да<br>продължите, натиснете OK)                                     |  |   |
| 41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY <x><br/>(41.3 HEOYAKBAH PA3MEP B TABA <x>)</x></x>              | Конфигурирали сте Тава 1 за размер на<br>хартията, различен от този, който изисква | <ol> <li>Заредете тавата отново с правилния<br/>размер хартия.</li> </ol>   |
| За помощ натиснете ?   |  | 2. Уверете се, че размерът хартия,  |
| редува се с  |  | зададен в софтуерната програма,<br>драйвера на принтера и контролния<br>панел, е един и същ.  |
| LOAD TRAY <x> [TYPE] [SIZE]<br/>(ЗАРЕДЕТЕ ТАВА <x> [ТИП] [PA3MEP])</x></x>                   |  | 3. Натиснете бутона ОК и превъртете   |
| To use another tray press OK (За да<br>използвате друга тава, натиснете OK)                  |  | до опцията <b>IRAY <x> SIZE = <size></size></x></b><br>(PA3MEP 3A TABA <x> =<br/><pазмер>). Конфигурирайте отново<br/>размера на тавата, така че да<br/>отговоря на размера, изискван от<br/>заданието за печат.</pазмер></x> |
|  |  | <ol> <li>Ако грешката не се изчисти,<br/>изключете и отново включете<br/>принтера.</li> </ol>   |
|  |  | <ol> <li>Ако съобщението не изчезне,<br/>свържете се с упълномощен<br/>доставчик на поддръжка или услуги<br/>на HP.</li> </ol>  |
| 41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY 1 (41.3<br>HEOYAKBAH PA3MEP B TABA 1)                           | Конфигурирали сте Тава 1 за размер на<br>хартията, различен от този, който изисква | Заредете тавата отново с правилния<br>размер хартия.  |
| MANUALLY FEED <type> <size><br/>(РЪЧНО ПОДАВАНЕ &lt;ТИП&gt; <pa3mep>)</pa3mep></size></type> | заданието за печат.  | Ако друга тава съдържа хартия с<br>правилния размер, устройството ви<br>подканва да натиснете бутона ОК, за да<br>използвате другата тава.  |
| 41.X ERROR (41.X ГРЕШКА)   | Възникнала е временна грешка при   | 1. Натиснете бутона ОК. Страницата,   |
| За помощ натиснете ?   |  | се разпечатва отново, ако е активирана функцията  |
| редува се с  |  | "Възстановяване след засядане".   |
| 41.X ERROR (41.X ГРЕШКА)<br>To continue press OK (За да<br>продължите натиснете ОК)          |  | <ol> <li>Turn the product off and then on<br/>(Изключете и отново включете<br/>принтера).</li> </ol>  |
|  |  | <ol> <li>Ако съобщението не изчезне,<br/>свържете се с упълномощен<br/>доставчик на поддръжка или услуги<br/>на HP.</li> </ol>  |

| Съобщение на контролния панел  | Описание  | Препоръчително действие   |
|--|---|---|
| 49.XXXX ERROR (49.XXXX ГРЕШКА)<br>To continue turn off then on (За да<br>продължите, изключете и отново<br>включете захранването)  | <ul> <li>Възникнала е критична грешка във<br/>фърмуера.</li> <li>Тази грешка може да възникне поради<br/>няколко външни причини, които не са<br/>пряко свързани с хардуера или фърмуера<br/>на принтера:</li> <li>Операционната система на<br/>компютъра</li> <li>Мрежовата връзка</li> <li>Драйвера на принтера</li> <li>Приложната програма</li> <li>Файла на документа</li> <li>За да ви е по-лесно да изолирате<br/>причината за проблема, определете кои<br/>са извършените от вас действия преди<br/>възникването на грешката.</li> </ul> | <ol> <li>Изключете принтера, оставете го<br/>така за 20 минути и след това го<br/>включете отново.</li> <li>Ако успеете да локализирате<br/>причината за грешката във външен<br/>компонент, опитайте се да разрешите<br/>проблема, като ремонтирате<br/>външния компонент.</li> <li>Ако съобщението не изчезне,<br/>свържете се с упълномощен<br/>доставчик на поддръжка или услуги<br/>на HP.</li> </ol> |
| 50.X FUSER ERROR (50.X ГРЕШКА ВЪВ<br>ФЮЗЕРА)<br>За помощ натиснете ?   | Възникнала е грешка във фюзера.   | <ol> <li>Turn the product off and then on<br/>(Изключете и отново включете<br/>принтера).</li> <li>Ако съобщението не изчезне,<br/>свържете се с упълномощен<br/>доставчик на поддръжка или услуги<br/>на HP.</li> </ol>  |
| 51.XY ERROR (51.XY ГРЕШКА)<br>За помощ натиснете ?<br>редува се с<br>51.XY ERROR (51.XY ГРЕШКА)<br>То continue turn off then on (За да<br>продължите, изключете и отново<br>включете захранването) | Възникнала е временна грешка при<br>печатане.   | <ol> <li>Turn the product off and then on<br/>(Изключете и отново включете<br/>принтера).</li> <li>Ако съобщението не изчезне,<br/>свържете се с упълномощен<br/>доставчик на поддръжка или услуги<br/>на HP.</li> </ol>  |
| 52.XY ERROR (52.XY ГРЕШКА)<br>За помощ натиснете ?<br>редува се с<br>52.XY ERROR (52.XY ГРЕШКА)<br>То continue turn off then on (За да<br>продължите, изключете и отново<br>включете захранването) | Възникнала е временна грешка при<br>печатане.   | <ol> <li>Turn the product off and then on<br/>(Изключете и отново включете<br/>принтера).</li> <li>Ако съобщението не изчезне,<br/>свържете се с упълномощен<br/>доставчик на поддръжка или услуги<br/>на HP.</li> </ol>  |

| Съобщение на контролния панел   | Описание  | Препоръчително действие  |  |
|---|---|--|--|
| 53.X0.01 ERROR (53.X0.01 ГРЕШКА)  | Устройството не поддържа този DIMM модул.                                 | Заменете DIMM модула с такъв, който<br>устройството поддържа.  |  |
| UNSUPPORTED DIMM (НЕПОДДЪРЖАН<br>DIMM)  |   | За списък на поддържаните DIMM модули вж. <u>Номера на части на страница 215</u> .                     |  |
|   |   | За указания как да замените DIMM модула<br>вж. <u>Инсталиране на памет</u><br><u>на страница 132</u> . |  |
| 55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR<br>(55.XX.YY ГРЕШКА В DC КОНТРОЛЕРА)                               | Възникнала е временна грешка при печатане.                                | 1. Turn the product off and then on<br>(Изключете и отново включете<br>принтера).                      |  |
| За помощ натиснете ?  |   |  |  |
| редува се с   |   | <ol> <li>Ако съоощението не изчезне,<br/>свържете се с упълномощен</li> </ol>                          |  |
| 55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR<br>(55.XX.YY ГРЕШКА В DC КОНТРОЛЕРА)                               |   | доставчик на поддръжка или услуги<br>на HP.  |  |
| To continue turn off then on (За да<br>продължите, изключете и отново<br>включете захранването) |   |  |  |
| 56.X ERROR (56.X ГРЕШКА)  | Възникнала е временна грешка при<br>печатане поради неправилна входна или | 1. Turn the product off and then on<br>(Изключете и отново включете                                    |  |
| За помощ натиснете ?  | изходна заявка.   | принтера).   |  |
| редува се с   |   | 2. Ако съобщението не изчезне,   |  |
| 56.X ERROR (56.X ГРЕШКА)  |   | свържете се с упълномощен<br>доставчик на поддръжка или услуги   |  |
| To continue turn off then on (За да<br>продължите, изключете и отново<br>включете захранването) |   | на НР.   |  |
| 57.XX ERROR (57.XX ГРЕШКА)  | Възникнала е временна грешка в един от                                    | 1. Turn the product off and then on  |  |
| За помощ натиснете ?  | вентилаторите на принтера.  | принтера).   |  |
| редува се с   |   | 2. Ако съобщението не изчезне,   |  |
| 57.XX ERROR (57.XX ГРЕШКА)  |   | свържете се с упълномощен<br>доставчик на поддръжка или услуги   |  |
| To continue turn off then on (За да<br>продължите, изключете и отново<br>включете захранването) |   | на пг.   |  |

| Съобщение на контролния панел   | Описание   | Препоръчително действие  |
|---|--|--|
| 58.XX ERROR (58.XX ГРЕШКА)  | Възникнала е грешка в принтера поради<br>откриване на грешка в СРU маркера в<br>паметта или има проблем с въздушния<br>сензор или захранването | За да разрешите проблеми със<br>захранването:  |
| За помощ натиснете ?  |  | 1. Изключете принтера от всички UPS  |
| редува се с   |  | захранвания, допълнителни<br>захранваши източници или  |
| 58.XX ERROR (58.XX ГРЕШКА)  |  | разклонители. Включете принтера  |
| To continue turn off then on (За да<br>продължите, изключете и отново                           |  | разрешава проблема.  |
| включете захранването)  |  | <ol> <li>Ако принтерът вече е включен в<br/>контакт, изпробвайте друг захранващ<br/>източник в помещението, който е<br/>независим от използвания в<br/>момента.</li> </ol>       |
|   |  | Проверете дали напрежението и токът на<br>електрозахранващата мрежа отговарят на<br>електрическите спецификации за<br>устройството.  |
|   |  | Ако съобщението не изчезне, свържете се<br>с упълномощен доставчик на поддръжка<br>или услуги на НР.   |
| 59.XY ERROR (59.XY ГРЕШКА)  | Възникнала е временна грешка при   | 1. Turn the product off and then on  |
| За помощ натиснете ?  | nenarane.  | принтера).   |
| редува се с   |  | 2. Ако съобщението не изчезне,   |
| 59.XY ERROR (59.XY ГРЕШКА)  |  | доставчик на поддръжка или услуги  |
| To continue turn off then on (За да<br>продължите, изключете и отново<br>включете захранването) |  | на пг.   |
| 68.X PERMANENT STORAGE FULL (68.X<br>ПОСТОЯННАТА ПАМЕТ Е ПЪЛНА)                                 | Постоянната памет е пълна. Някои<br>настройки може да са върнати към<br>фабричните настройки по подразбиране                                   | <ol> <li>Ако грешката не се изчисти,<br/>изключете и отново включете<br/>поинтера</li> </ol>   |
| За помощ натиснете ?  |  | <ol> <li>Отпечатайте страницата с</li> </ol>   |
| редува се с   |  | конфигурацията и проверете   |
| 68.X PERMANENT STORAGE FULL (68.X<br>ПОСТОЯННАТА ПАМЕТ Е ПЪЛНА)                                 |  | настроиките на принтера, за да<br>видите кои стойности са променени.   |
| To continue press OK (За да<br>продължите, натиснете OK)  |  | <ol> <li>За да изчистите постоянната памет,<br/>изключете устройството и после<br/>натиснете и задръжте бутона Menu<br/>(Меню) докато включвате<br/>устройството.</li> </ol>     |
|   |  | <ol> <li>Ако съобщението не изчезне,<br/>свържете се с упълномощен<br/>доставчик на поддръжка или услуги<br/>на HP.</li> </ol>   |
| 68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL   | Грешка при запис в паметта.<br>Разпечатването може да продължи но  | Натиснете бутона ОК, за да продължите.   |
| ПОСТОЯННАТА ПАМЕТ)<br>To continue press OK (За да<br>продължите, натиснете OK)                  | може да се появят неочаквани реакции<br>поради възникналата грешка в<br>постоянната памет.   | Ако грешката не се изчисти, изключете и<br>отново включете устройството. Ако<br>съобщението не изчезне, свържете се с<br>упълномощен доставчик на поддръжка<br>или услуги на НР. |

| Съобщение на контролния панел  | Описание   | Препоръчително действие  |
|--|--|--|
| 68.X STORAGE ERROR SETTINGS<br>CHANGED (68.X ГРЕШКА В ПАМЕТ,<br>ПРОМЕНЕНИ НАСТРОЙКИ) | Възникнала е грешка в постоянната памет<br>на принтера и една или няколко настройки<br>на принтера са върнати към фабричните<br>настройки по подразбиране. | Натиснете бутона <mark>ОК</mark> , за да продължите<br>печата.   |
| у а помощ натиснете ? редува се с  |  | Отпечатайте страницата с<br>конфигурацията и проверете настройките<br>на принтера, за да видите кои стойности<br>са променени. |
| 68.X STORAGE ERROR SETTINGS<br>CHANGED (68.X ГРЕШКА В ПАМЕТ,<br>ПРОМЕНЕНИ НАСТРОЙКИ) |  | Ако грешката не се изчисти, изключете и<br>отново включете принтера. Ако<br>съобщението не изчезне, свържете се с              |
| To continue press ОК (За да<br>продължите, натиснете ОК)                             |  | упълномощен доставчик на поддръжка<br>или услуги на НР.  |

| Съобщение на контролния панел   | Описание  | Препоръчително действие   |
|---|---|---|
| 79.XXXX ERROR (79.XXXX ГРЕШКА)<br>To continue turn off then on (3a да<br>продължите, изключете и отново<br>включете захранването) | Принтерът е открил критична грешка в<br>хардуера. | <ol> <li>Натиснете бутона за спиране , за<br/>да изчистите заданието за печат от<br/>паметта на принтера. Turn the produ<br/>off and then on (Изключете и отново<br/>включете принтера).</li> </ol>   |
|   |   | 2. Опитайте да отпечатате заданието с<br>друга програма. Ако заданието се<br>отпечатва, върнете се в първата<br>програма и се опитайте да<br>отпечатате друг файл. Ако<br>съобщението се показва само при<br>дадена програма или задание за<br>печат, обърнете се за помощ към<br>доставчика на софтуера. |
|   |   | Ако съобщението се показва при различн<br>програми и задания за печат, изпробвайт<br>следните стъпки.   |
|   |   | 1. Изключете принтера.  |
|   |   | <ol> <li>Изключете всички кабели на<br/>принтера, които го свързват с<br/>мрежата или компютъра.</li> </ol>   |
|   |   | <ol> <li>Извадете всички DIMM модули с<br/>памет или други DIMM модули от<br/>принтера. След това инсталирайте<br/>отново DIMM модула с паметта.</li> </ol>   |
|   |   | <ol> <li>Извадете EIO устройството от<br/>принтера.</li> </ol>  |
|   |   | 5. Включете отново принтера.  |
|   |   | Ако грешката вече не се показва,<br>следвайте тези стъпки.  |
|   |   | <ol> <li>Инсталирайте последователно DIMI<br/>модула и EIO устройството, като<br/>непременно изключвате и после<br/>включвате принтера след<br/>инсталирането на всяко устройство</li> </ol>  |
|   |   | <ol> <li>Заменете DIMM модула или EIO<br/>устройството, които сте установили<br/>че причиняват грешката.</li> </ol>   |
|   |   | <ol> <li>Свържете отново всички кабели на<br/>принтера към мрежата или<br/>компютъра.</li> </ol>  |

| Съобщение на контролния панел  | Описание   | Препоръчително действие   |  |
|--|--|---|--|
| 8Х.ҮҮҮҮ EIO ERROR (8Х.ҮҮҮҮ ГРЕШКА<br>В EIO УСТРОЙСТВОТО)   | Възникнала е критична грешка в картата<br>на EIO устройството в слот [X].  | <ol> <li>Turn the product off and then on<br/>(Изключете и отново включете<br/>принтера).</li> </ol>  |  |
|  |  | <ol> <li>Изключете принтера, поставете<br/>отново EIO устройството в слот [X] и<br/>след това включете принтера.</li> </ol>                                     |  |
|  |  | <ol> <li>Изключете принтера, извадете EIO<br/>устройството от слот [X], поставете в<br/>друг слот за EIO и след това включете<br/>принтера.</li> </ol>          |  |
|  |  | 4. Сменете EIO устройството в слот [X].   |  |
| 8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR<br>(8X.YYYY ГРЕШКА ВЪВ ВГРАДЕНИЯ<br>JETDIRECT)  | Възникнала е критична грешка във<br>вградения сървър за печат HP Jetdirect.  | <ol> <li>Turn the product off and then on<br/>(Изключете и отново включете<br/>принтера).</li> </ol>  |  |
|  |  | <ol> <li>Ако съобщението не изчезне,<br/>свържете се с упълномощен<br/>доставчик на поддръжка или услуги<br/>на HP.</li> </ol>                                  |  |
| ACCEPT BAD SIGNATURE? (ДА ПРИЕМА<br>ЛИ ГРЕШНА СИГНАТУРА?)  | Устройството извършва дистанционна<br>надстройка на фърмуера,<br>Първоначалният поллис на кола не  | Изтеглете правилната надстройка на<br>фърмуера за това устройство, след което   |  |
| Yes press OK (Да, натиснете OK)  | отговаря на подписа, а менюто  | отново инсталиранте надогромата.  |  |
| редува се с  | СИГНАТУРА) е зададено в опцията  |   |  |
| АССЕРТ BAD SIGNATURE? (ДА ПРИЕМА<br>ЛИ ГРЕШНА СИГНАТУРА?)  | ПРИ ГРЕШНА?).  |   |  |
| Не е натиснат 🛞  |  |   |  |
| Access denied MENUS LOCKED<br>(Забранен достъп ЗАКЛЮЧЕНИ<br>МЕНЮТА)  | Функцията от контролния панел на<br>принтера, която се опитвате да<br>използвате, е заключена, за да се<br>предотврати неупълномощен достъп. | Обърнете се към вашия мрежов<br>администратор.  |  |
| Action not currently available for tray x  | Двустранният печат не е достъпен, когато   | Променете настройките на тавата.  |  |
| за тава х)   | ANY SIZE (BCEKИ PA3MEP) или ANY<br>CUSTOM (BCEKИ ПО ИЗБОР)   | 1. Натиснете бутона Menu (Меню) 📑.  |  |
| Tray size cannot be ANY SIZE/ANY<br>CUSTOM (Размерът на тавата не може<br>да е ВСЕКИ РАЗМЕР/ВСЕКИ<br>ПОТРЕБИТЕЛСКИ РАЗМЕР) |  | <ol> <li>Натискайте стрелката надолу ▼,<br/>докато осветите менюто PAPER<br/>HANDLING (БОРАВЕНЕ С<br/>ХАРТИЯТА), след което натиснете<br/>бутона ОК.</li> </ol> |  |
|  |  | <ol> <li>Натискайте стрелката надолу ▼, за<br/>да маркирате зададената тава, и<br/>след това натиснете бутона ОК.</li> </ol>                                    |  |
|  |  | <ol> <li>Променете настройките за размера и<br/>типа на избраната тава.</li> </ol>  |  |
| BAD OPTIONAL TRAY CONNECTION<br>(ЛОША ВРЪЗКА С НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА<br>ТАВА)   | Някоя допълнителна тава не е правилно свързана.  | Повдигнете принтера от тавата и след<br>това отново го инсталирайте. След това<br>изключете и отново включете принтера.   |  |

| Съобщение на контролния панел   | Описание   | Препоръчително действие  |
|---|--|--|
| Bad signature (Грешна сигнатура)<br>Upgrade cancelled (Надстройката е<br>отменена)            | Кодът за надстройка на фърмуера не<br>отговоря на сигнатурата на устройството.   | Изтеглете правилната надстройка на<br>фърмуера за това устройство, след което<br>отново инсталирайте надстройката.                     |
| BLACK CARTRIDGE VERY LOW (МНОГО<br>МАЛКО ТОНЕР В ЧЕРНАТА КАСЕТА)                              | Устройството показва кога нивото на<br>даден консуматив е много ниско.<br>Действителното време на живот на<br>печатащата касета може да варира.<br>Помислете за това, да си подготвите на<br>разположение печатаща касета, в случай<br>че качеството на печат стане<br>неприемливо. Не е нужно в този момент да<br>сменяте печатащата касета, освен ако<br>качеството на печат вече е неприемливо.<br>Когато консумативът на НР достигне този<br>много нисък праг, гаранцията НР premium<br>protection warranty за този консуматив<br>приключва. | Ако качеството на печат е вече<br>неприемливо, сменете печатащата<br>касета. Вж. <u>Смяна на печатащата касета</u><br>на страница 128. |
| Canceling (Отменяне)  | Устройството отменя дадено задание.<br>Това съобщение продължава докато<br>устройството изчисти пътя на хартията и<br>изчисти останалите постъпващи данни.   | Не е необходимо да се прави нищо.  |
| CANNOT DUPLEX (НЕ МОЖЕ ДА СЕ<br>ОТПЕЧАТА ДВУСТРАННО)  | Трябва да се затвори задната вратичка, за<br>да се извърши двустранен печат.   | Затворете задната вратичка.  |
| CLOSE REAR DOOR (ЗАТВОРЕТЕ<br>ЗАДНАТА ВРАТИЧКА)   |  |  |
| За помощ натиснете ?  |  |  |
| Checking paper path (Проверка на пътя<br>на хартията)   | Принтерът прави проверка за евентуални<br>засядания или за хартия, която не е<br>извадена от принтера.   | Не е необходимо да се прави нищо.  |
| Checking printer (Проверка на принтера)   | Принтерът прави проверка за евентуални<br>засядания или за хартия, която не е<br>извадена от принтера.   | Не е необходимо да се прави нищо.  |
| CLEANING (ПОЧИСТВАНЕ)   | Принтерът извършва автоматично   | Не е необходимо да се прави нищо.  |
| DO NOT GRAB PAPER (НЕ ВЗЕМАЙТЕ<br>ХАРТИЯТА)   | изчистване.  |  |
| CLEANING DISK <x>% COMPLETE<br/>(<x>% ЗАВЪРШЕНИ ПРИ<br/>ИЗЧИСТВАНЕТО НА ДИСК <x>)</x></x></x> | Извършва се почистване или<br>профилактика на устройството за<br>съхранение на данни. Не изключвайте<br>захранването. Функциите на устройството<br>не са достъпни. След приключване<br>принтерът автоматично се изключва и   | Не е необходимо да се прави нищо.  |
| Do not power off (Не изключвайте<br>захранването)   |  |  |
| редува се с   |  |  |
| CLEANING DISK <x>% COMPLETE<br/>(<x>% ЗАВЪРШЕНИ ПРИ<br/>ИЗЧИСТВАНЕТО НА ДИСК <x>)</x></x></x> |  |  |
| За помощ натиснете ?  |  |  |

| Съобщение на контролния панел   | Описание  | Препоръчително действие  |
|---|---|--|
| CLEANING PAGE ERROR (ГРЕШКА В<br>ПОЧИСТВАЩАТА СТРАНИЦА)                                 | Обработвате почистваща страница при<br>затворена задна вратичка.  | Отворете задната изходна касета, за да<br>започнете създаването или<br>обработването на почистваща страница.                                       |
| вратичка)   |   |  |
| Clearing event log (Изтриване на<br>регистъра на събитията)                             | Принтерът изтрива регистъра на<br>събитията.  | Не е необходимо да се прави нищо.  |
| Clearing paper path (Изчистване на пътя<br>на хартията)                                 | Принтерът е задръстен или е включен и<br>хартията е открита на грешно<br>местоположение. Принтерът автоматично<br>се опитва да извади страниците. | Изчакайте принтерът да приключи с<br>опитите за изчистване на страниците. Ако<br>не може, на контролния панел се показва<br>съобщение за засядане. |
| CODE CRC ERROR  | Възникнала е грешка по време на   | Свържете се с упълномощен доставчик на   |
| SEND RFU UPGRADE ON USB DEV PORT  | падстроиването на фърмуера.   | поддръжка или услуги на пе.  |
| DATA RECEIVED (ДАННИТЕ СА<br>ПОЛУЧЕНИ)  | Устройството чака команда за печат.   | Натиснете бутона ОК, за да продължите.   |
| To print last page press ОК (За да се<br>отпечата последната страница,<br>натиснете ОК) |   |  |
| редува се с   |   |  |
| <current message="" status=""> (&lt;Съобщение<br/>за текущото състояние&gt;)</current>  |   |  |
| DATE/TIME = YYYY/MMM/DD HH:MM<br>(ДАТА/ЧАС = ГГГГ/MMM/ДД ЧЧ:MM)                         | Текущата дата и час.  | Задайте дата и часа или натиснете бутона 🛞, за да прескочите.  |
| To change press ОК (За да промените,<br>натиснете ОК)                                   |   |  |
| То skip press (За да пропуснете,<br>натиснете ⊗   |   |  |
| Deleting (Изтриване)  | Принтерът изтрива съхранено задание.  | Не е необходимо да се прави нищо.  |
| DUPLEX OPERATION FAILED<br>(НЕУСПЕШНА ОПЕРАЦИЯ<br>ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ)                     | По време на задание за двустранен печат<br>е възникнала грешка по време.  | Натиснете бутона OK, за да продължите.<br>Ако тази грешка възникне отново,<br>отменете заданието и го отпечатайте като                             |
| To continue press ОК (За да<br>продължите, натиснете ОК)                                |   | задание за едностранен печат.  |
| редува се с   |   |  |
| DUPLEX OPERATION FAILED<br>(НЕУСПЕШНА ОПЕРАЦИЯ<br>ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ)                     |   |  |
| За помощ натиснете ?  |   |  |
| EIO <x> DISK NOT FUNCTIONAL (EIO<br/>ДИСК <x> НЕ РАБОТИ)</x></x>                        | EIO дискът в слот X не работи правилно.   | 1. Изключете принтера.   |
| За помощ натиснете ?  |   | 2. уверете се, че ЕЮ дискът е поставен правилно и надеждно затегнат.   |
|   |   | <ol> <li>Ако съобщението продължава да се<br/>появява на контролния панел,<br/>сменете диска.</li> </ol>   |

| Съобщение на контролния панел  | Описание   | Препоръчително действие   |
|--|--|---|
| EIO <x> DISK SPINNING UP<br/>(РАЗВЪРТАНЕ НА ЕЮ ДИСК <x>)</x></x>                       | Допълнителният диск в EIO слот [X] се<br>инициализира.   | Не е необходимо да се прави нищо.   |
| редува се с  |  |   |
| <current message="" status=""> (&lt;Съобщение<br/>за текущото състояние&gt;)</current> |  |   |
| EIO DEVICE FAILURE (ГРЕШКА В EIO<br>УСТРОЙСТВО)  | Грешка в посоченото устройство.  | Натиснете бутона ОК, за да продължите.  |
| To clear press OK (За да изчистите,<br>натиснете OK)                                   |  |   |
| EIO FILE OPERATION FAILED<br>(НЕУСПЕШНА ЕІО ФАЙЛОВА<br>ОПЕРАЦИЯ)                       | Дадена команда се е опитала да извърши<br>нелогична операция.  | Натиснете бутона <mark>ОК</mark> , за да продължите.  |
| To clear press OK (За да изчистите,<br>натиснете OK)                                   |  |   |
| EIO FILE SYSTEM IS FULL (ПЪЛНА EIO<br>ФАЙЛОВА СИСТЕМА)                                 | Посочената файлова система е пълна и в<br>нея не може да се записва.   | Натиснете бутона ОК, за да продължите.  |
| To clear press OK (За да изчистите,<br>натиснете OK)                                   |  |   |
| ЕЮ IS WRITE PROTECTED (ЕЮ Е СЪС<br>ЗАЩИТА СРЕЩУ ЗАПИС)                                 | Не може да се записва във файловата<br>система.  | Натиснете бутона ОК, за да продължите.  |
| To clear press OK (За да изчистите,<br>натиснете OK)                                   |  |   |
| Event log empty (Регистърът на<br>събитията е празен)                                  | Опитвате се да покажете празен регистър<br>на събития чрез избор на опцията SHOW<br>EVENT LOG (ПОКАЖИ РЕГИСТЪРА НА<br>СЪБИТИЯТА)от контролния панел. | Не е необходимо да се прави нищо.   |
| INCOMPATIBLE BLACK CARTRIDGE<br>(НЕСЪВМЕСТИМА ЧЕРНА КАСЕТА)                            | Тази печатаща касета е за друго<br>устройство.   | Сменете печатащата касета с такава за<br>това устройство. Вж. <u>Смяна на</u><br><u>печатащата касета на страница 128</u> . |
|  |  | За информация относно печатащите касети, поддържани от това устройство вж. <u>Номера на части на страница 215</u> .         |
| Incorrect (Неправилно)   | Въведен е грешен PIN код.  | Въведете отново PIN кода.   |
| INFLATE FAILURE  | Възникнала е грешка по време на  | Свържете се с упълномощен доставчик на поддръжка или услуги на НР.  |
| SEND RFU UPGRADE ON USB DEV PORT   | надотроиването на фърмуера.  |   |
| Initializing (Инициализиране)  | Инициализират се отделните задачи.   | Не е необходимо да се прави нищо.   |
| INSERT OR CLOSE TRAY <x><br/>(ПОСТАВЕТЕ ИЛИ ЗАТВОРЕТЕ ТАВА<br/><x>)</x></x>            | Посочената тава е отворена или липсва.   | Поставете или затворете вратата, за да продължи печата.   |
| За помош натиснете ?   |  |   |

| Съобщение на контролния панел   | Описание  | Препоръчително действие  |
|---|---|--|
| INSTALL BLACK CARTRIDGE<br>(ПОСТАВЕТЕ ЧЕРНА КАСЕТА)   | Липсва печатаща касета.   | 1. Отворете горния капак.  |
|   |   | 2. Инсталирайте касетата.  |
| За помощ написнете ?  |   | 3. Затворете горния капак.   |
| INSUFFICIENT MEMORY TO LOAD<br>FONTS/DATA (НЕДОСТАТЪЧНО ПАМЕТ<br>ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ШРИФТОВЕ/<br>ДАННИ)<br>За помощи натиснете 2 | Принтерът е получил повече данни,<br>отколкото може да побере в наличната си<br>памет. Вероятно сте се опитали да<br>прехвърлите прекалено много макроси,<br>софтуерни шрифтове или сложни<br>глафики | Натиснете бутона ОК, за да бъдат<br>отпечатани пренесените данни (някои<br>данни може да бъдат загубени).<br>Опростете заданието за печат или<br>инсталирайте допълнителна памет |
|   | Γραφηκή.  |  |
| редува се с   |   |  |
| <device> (&lt;УСТРОЙСТВО&gt;)</device>  |   |  |
| To continue press ОК (За да<br>продължите, натиснете ОК)  |   |  |
| LOAD TRAY <x> [TYPE] [SIZE]<br/>(ЗАРЕДЕТЕ ТАВА <x> [ТИП] [PA3MEP])</x></x>  | Изпратено е задание, което изисква конкретен тип и размер хартия, която не е  | Натиснете ОК, за да използвате тип и размер хартия, който е наличен в друга  |
| To use another tray press OK (За да<br>използвате друга тава, натиснете OK)   | налична в посочената тава.  | тава.  |
| редува се с   |   |  |
| LOAD TRAY <x> [TYPE] [SIZE]<br/>(ЗАРЕДЕТЕ ТАВА <x> [ТИП] [PA3MEP])</x></x>  |   |  |
| За помощ натиснете ?  |   |  |
| LOAD TRAY <x> [TYPE] [SIZE]<br/>(ЗАРЕДЕТЕ ТАВА <x> [ТИП] [PA3MEP])</x></x>  | Посочената тава е конфигурирана за конкретния тип и размер хартия,  | Заредете исканата хартия в тавата.   |
| За помощ натиснете ?  | песоходима за заданието за печат, но<br>тавата е празна. Всички други тави също<br>са празни.   |  |
| LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (ЗАРЕДЕТЕ<br>ТАРА 1 (THEI) (DA2MEDI)  | Тава 1 е празна.  | Заредете тава 1 с необходимата хартия.   |
| ТАВА 1 [ТИП] [РАЗМЕР])  |   | Ако хартията вече е в Тава1, натиснете   |
| To continue press ОК (За да<br>продължите, натиснете ОК)  |   | бутона за помощ ?, а след това натиснете ОК, за да печатате.   |
| редува се с   |   | За да използвате друга тава, извадете  |
| LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (ЗАРЕДЕТЕ<br>ТАВА 1 [ТИП] [PA3MEP])   |   | ОК, за да продължите.  |
| За помощ натиснете ?  |   |  |

| Съобщение на контролния панел   | Описание  | Препоръчително действие   |
|---|---|---|
| LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (ЗАРЕДЕТЕ<br>ТАВА 1 [ТИП] [PA3MEP])   | Тава 1 е празна, но са налични други тави.  | Натиснете бутона <mark>ОК</mark> , за да използвате<br>друга тава.  |
| To use another tray press OK (За да<br>използвате друга тава, натиснете OK)                           |   | За да използвате Тава 1, заредете с<br>исканата хартия.   |
| редува се с<br>LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (ЗАРЕДЕТЕ  |   | Ако хартията вече е в Тава 1, натиснете<br>бутона за помощ ?, а след това натиснете<br>бутона ОК за да печатате                 |
| ТАВА 1 [ТИП] [РАЗМЕР])  |   |   |
| За помощ натиснете ?  |   | за да използвате друга тава, извадете<br>хартията от Тава 1 и след това натиснете<br>бутона OK, за да използвате другата тава.  |
| MANUALLY FEED <type> <size><br/>(РЪЧНО ПОДАВАНЕ &lt;ТИП&gt; <pa3mep>)</pa3mep></size></type>          | Устройството чака да заредите хартия в<br>Тава 1.   | Ако хартията вече е в Тава 1, натиснете<br>бутона за помощ ?, а след това натиснете<br>бутона ОК, за да печатате.               |
|   |   | За да използвате друга тава, извадете<br>хартията от Тава 1 и след това натиснете<br>бутона ОК.                                 |
| MANUALLY FEED <type> <size><br/>(РЪЧНО ПОДАВАНЕ &lt;ТИП&gt; <pa3mep>)</pa3mep></size></type>          | Устройството чака да заредите хартия в<br>Тава 1.   | Заредете необходимата хартия в Тава 1 и натиснете бутона ОК.  |
| To continue press OK (За да<br>продължите, натиснете OK)  |   |   |
| редува се с   |   |   |
| MANUALLY FEED <type> <size><br/>(РЪЧНО ПОДАВАНЕ &lt;ТИП&gt; <pa3mep>)</pa3mep></size></type>          |   |   |
| За помощ натиснете ?  |   |   |
| MANUALLY FEED <type> <size><br/>(РЪЧНО ПОДАВАНЕ &lt;ТИП&gt; <pa3mep>)</pa3mep></size></type>          | Устройството чака да заредите хартия в<br>Тава 1.   | Натиснете OK, за да използвате тип и<br>размер хартия, който е наличен в друга  |
| To use another tray press OK (За да<br>използвате друга тава, натиснете OK)                           |   | 1884.   |
| редува се с   |   |   |
| MANUALLY FEED <type> <size><br/>(РЪЧНО ПОДАВАНЕ &lt;ТИП&gt; <pa3mep>)</pa3mep></size></type>          |   |   |
| За помощ натиснете ?  |   |   |
| MANUALLY FEED OUTPUT STACK<br>(ПОДАЙТЕ РЪЧНО ИЗХОДНОТО ТЕСТЕ)   | Първата страна от ръчно задание за двустранен печат се е отпечатала и принтерът нака да поставите изходното | <ol> <li>Заредете изходното тесте в тава 1,<br/>като запазите същата ориентация, а<br/>отпечатаната страна е надолу.</li> </ol> |
| Then press OK to print second sides<br>(След това натиснете OK, за да се<br>отпечатат вторите страни) | приптерът чака да поставите изходното<br>тесте, за да продължи с печатането на<br>втората страна.           | <ol> <li>За да продължите печата, натиснете<br/>бутона ОК.</li> </ol>   |
| MEM TEST FAILURE REPLACE DIMM <x><br/>(ГРЕШКА ПРИ ТЕСТ НА ПАМЕТТА -<br/>СМЕНЕТЕ DIMM <x>)</x></x>     | Устройството е открило грешка в DIMM.   | Сменете DIMM модула. Вж. <u>Инсталиране</u><br>на памет на страница 132.  |
|   |   | За списък на поддържаните от това<br>устройство DIMM модули вж. <u>Номера на</u><br><u>части на страница 215</u> .              |

| Съобщение на контролния панел  | Описание  | Препоръчително действие  |
|--|---|--|
| No job to cancel (Няма задание за<br>отмяна)   | Натиснат е бутонът за спиране ⊗, но няма<br>активно задание или буферирани данни,<br>които да бъдат отменени. | Не е необходимо да се прави нищо.  |
|  | Това съобщение се показва за около<br>2 секунди, преди принтерът да се върне в<br>състояние на готовност.     |  |
| Non-HP supply installed (Инсталиране е<br>консуматив, който не е произведен от<br>HP)                                      | Инсталирали сте печатаща касета, която<br>не е произведена от Hewlett-Packard.                                | Ако мислите, че сте купили оригинален HP консуматив, отидете на <u>www.hp.com/go/</u> <u>anticounterfeit</u> . |
| OUTPUT BIN FULL (ИЗХОДНАТА<br>КАСЕТА Е ПЪЛНА)  | Изходната касета е пълна и<br>отпечатването не може да продължи.  | Изпразнете касетата, за да може да приключи текущото задание за печат.   |
| Remove all paper from bin (Извадете<br>всичката хартия от касетата)  |   |  |
| OUTPUT BIN FULL (ИЗХОДНАТА<br>КАСЕТА Е ПЪЛНА)  | Изходната касета е пълна, но не е<br>необходима за текущото задание за  | Изпразнете касетата, преди да изпратите<br>друго задание към тази касета.                                      |
| Remove all paper from bin (Извадете<br>всичката хартия от касетата)  |   |  |
| редува се с  |   |  |
| <current message="" status=""> (&lt;Съобщение<br/>за текущото състояние&gt;)</current>                                     |   |  |
| Paper Wrapped Around Fuser (Хартия се<br>е усукала около фюзера)   | Хартията се е усукала около фюзера и е<br>заседнала в устройството.   | Обърнете се към упълномощен от НР<br>доставчик на поддръжка или услуги.  |
| За помощ натиснете ?   |   |  |
| Please wait (Моля, изчакайте)  | Принтерът минава офлайн.  | Не е необходимо да се прави нищо.  |
| Processing Upgrade <component><br/><xxx> % (Обработка на надстройка<br/>&lt;компонент&gt; <xxx> %)</xxx></xxx></component> | Фърмуерът е надстроен на няколко етапа.   | Не е необходимо да се прави нищо.  |
| Do not power off (Не изключвайте<br>захранването)  |   |  |
| RAM DISK DEVICE FAILURE (ГРЕШКА В<br>RAM ДИСК)   | Грешка в посоченото устройство.   | Натиснете бутона ОК, за да продължите.   |
| To clear press OK (За да изчистите,<br>натиснете OK)   |   |  |
| RAM DISK FILE OPERATION FAILED<br>(НЕУСПЕШНА ФАЙЛОВА ОПЕРАЦИЯ С<br>RAM ДИСК)   | Дадена команда се е опитала да извърши<br>нелогична операция.   | Натиснете бутона ОК, за да продължите.   |
| To clear press OK (За да изчистите,<br>натиснете OK)   |   |  |
| RAM DISK FILE SYSTEM IS FULL<br>(ПЪЛНА ФАЙЛОВА СИСТЕМА НА RAM<br>ДИСК)   | Посочената файлова система е пълна и в<br>нея не може да се записва.  | Натиснете бутона ОК, за да продължите.   |
| To clear press OK (За да изчистите,<br>натиснете OK)   |   |  |

| Съобщение на контролния панел   | Описание   | Препоръчително действие                                    |
|---|--|--|
| RAM DISK IS WRITE PROTECTED (RAM<br>ДИСКЪТ Е СЪС ЗАЩИТА СРЕЩУ<br>ЗАПИС)   | на устройството не може да се записва.                               | Натиснете бутона <mark>ОК</mark> , за да продължите.       |
| To clear press OK (За да изчистите,<br>натиснете OK)  |  |  |
| READING <directory> XXXX files<br/>found XXXX supported (ЧЕТЕНЕ<br/>&lt;ДИРЕКТОРИЯ&gt; XXXX файла намерени<br/>XXXX поддържани)</directory> | Устройството чете файловете в USB<br>папката.                        | Не е необходимо да се прави нищо.                          |
| Request accepted please wait (Заявката<br>е приета, моля, изчакайте)  | Заявката за отпечатване на вътрешна<br>страница чака за отпечатване. | Изчакайте да завърши отпечатването на<br>текущото задание. |
| Restoring (Възстановяване)  | Възстановяват се конкретни настройки.                                | Не е необходимо да се прави нищо.                          |
| Restoring factory settings<br>(Възстановяване на фабричните<br>настройки)   | Възстановяват се фабричните настройки.                               | Не е необходимо да се прави нищо.                          |
| RFU LOAD ERROR  | Възникнала е грешка по време на                                      | Свържете се с упълномощен доставчик на                     |
| SEND RFU UPGRADE ON USB DEV PORT  | надстроиването на фърмуера.  | поддръжка или услуги на пе.                                |
| ROM DISK DEVICE FAILURE (ГРЕШКА В<br>ROM ДИСК)  | Грешка в посоченото устройство.                                      | Натиснете бутона ОК, за да продължите.                     |
| To clear press OK (За да изчистите,<br>натиснете OK)  |  |  |
| ROM DISK FILE OPERATION FAILED<br>(НЕУСПЕШНА ФАЙЛОВА ОПЕРАЦИЯ С<br>ROM ДИСК)  | Дадена команда се е опитала да извърши<br>нелогична операция.        | Натиснете бутона <mark>ОК</mark> , за да продължите.       |
| To clear press OK (За да изчистите,<br>натиснете OK)  |  |  |
| ROM DISK FILE SYSTEM IS FULL<br>(ПЪЛНА ФАЙЛОВА СИСТЕМА НА ROM<br>ДИСК)  | Посочената файлова система е пълна и в<br>нея не може да се записва. | Натиснете бутона <mark>ОК</mark> , за да продължите.       |
| To clear press OK (За да изчистите,<br>натиснете OK)  |  |  |
| ROM DISK IS WRITE PROTECTED (ROM<br>ДИСКЪТ Е СЪС ЗАЩИТА СРЕЩУ<br>ЗАПИС)   | на устройството не може да се записва.                               | Натиснете бутона <mark>ОК</mark> , за да продължите.       |
| To clear press OK (За да изчистите,<br>натиснете OK)  |  |  |
| Съобщение на контролния панел   | Описание   | Препоръчително действие  |
|---|--|--|
| SANITIZING DISK <x>% COMPLETE (%<br/>ЗАВЪРШЕНИ ПРИ САНИРАНЕТО НА<br/>ДИСК <x>)</x></x>        | Извършва се профилактика на твърдия<br>диск.   | Не е необходимо да се прави нищо.  |
| Do not power off (Не изключвайте<br>захранването)   |  |  |
| редува се с   |  |  |
| SANITIZING DISK <x>% COMPLETE (%<br/>ЗАВЪРШЕНИ ПРИ САНИРАНЕТО НА<br/>ДИСК <x>)</x></x>        |  |  |
| За помощ натиснете ?  |  |  |
| SIZE MISMATCH IN TRAY X<br>(НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА РАЗМЕРА В<br>ТАВА X)                            | Посочената тава е заредена с хартия с<br>размер, различен от конфигурирания за<br>тази тава. | Заредете тавата с хартия с размера, който<br>е конфигуриран за тази тава.  |
| За помощ натиснете ?  |  | уверете се, че водачите в посочената тава<br>са в правилното положение.<br>Разпечатването може да продължи от  |
| редува се с   |  | други тави.  |
| <current message="" status=""> (&lt;Съобщение<br/>за текущото състояние&gt;)</current>        |  |  |
| Sleep mode on (Включен режим на<br>заспиване)   | Принтерът е в режим Sleep (Заспиване).   | Не е необходимо да се прави нищо.  |
| SUPPLY MEMORY WARNING<br>(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПАМЕТТА НА<br>КОНСУМАТИВ)                         | Устройството не може да прочете паметта<br>в печатащата касета.                              | Ако мислите, че сте купили оригинален HP консуматив, отидете на <u>www.hp.com/go/</u> anticounterfeit.   |
| Economode disabled (Икономичният<br>режим е забранен)   |  |  |
| Too many trays installed (Инсталирани<br>са прекалено много тави)                             | Инсталирали сте повече допълнителни<br>тави, отколкото устройството поддържа).               | Махнете една от допълнителните тави.   |
| Turn power off and uninstall a tray<br>(Изключете захранването и извадете<br>тава)            | Това устройство може да приеме до две<br>допълнителни тави за 500 листа.                     |  |
| Too many USB accessories (Прекалено<br>много USB устройства)<br>За помощ натиснете ?          | Устройството не поддържа толкова много<br>устройства USB памет.                              | Изключвайте допълнителните устройства<br>USB памет докато това съобщение<br>изчезне. След това изключете и отново<br>включете новото устройство USB памет. |
| Too many USB hubs (Прекалено много<br>USB концентратори)<br>Remove latest USB hub (Премахнете | Устройството е открило, че USB<br>концентратор е свързан към друг USB<br>концентратор.       | Премахнете допълнителния USB<br>концентратор. Устройството не поддържа<br>USB концентратори, свързани към други<br>USB концентратори                       |
| последния USB концентратор)   |  |  |

| Съобщение на контролния панел   | Описание   | Препоръчително действие   |
|---|--|---|
| TRAY <x> [TYPE] [SIZE] (TABA <x> [ТИП]<br/>[PA3MEP])<br/>To change size or type press OK (За да<br/>промените размера или типа,<br/>натиснете OK)</x></x> | Това съобщение описва текущата<br>конфигурация на размера и типа на тавата<br>за хартия и ви дава възможност да<br>промените конфигурацията. | За да промените размера или типа на хартията, натискайте бутона ОК, докато се вижда съобщението. За да изчистите съобщението, натискайте стрелката назад ₅, докато се вижда съобщението.<br>• Изберете настройките ANY SIZE |
| редува се с<br>TRAY <x> [TYPE] [SIZE] (TABA <x> [ТИП]<br/>[PA3MEP])</x></x>   |  | (ВСЕКИ РАЗМЕР) и ANY ТҮРЕ<br>(ВСЕКИ ТИП), ако тази тава често се<br>използва за хартия с различни<br>размери или типове.  |
| То accept settings press (За да приемете<br>настройките, натиснете ≛⊃   |  | <ul> <li>Задайте конкретна настройка за<br/>размера и типа, ако печатате само с<br/>един тип хартия.</li> </ul>   |
| TRAY <x> OPEN (TABA <x> E<br/>OTBOPEHA)</x></x>   | Тавата не може да подава хартия към<br>принтера, тъй като тава [X] е отворена и<br>трябва да се затвори, за да продължи                      | Проверете тавите и затворете всички<br>отворени тави.   |
| За помощ натиснете ?  | печатането.  |   |
| редува се с   |  |   |
| <current message="" status=""> (&lt;Съобщение<br/>за текущото състояние&gt;)</current>  |  |   |
| Unable to add more files to print (Не може<br>да бъдат добавени повече файлове за<br>печат)   | Опашката за печат съдържа максималния<br>брой задания.   | Изчакайте заданието да приключи, преди<br>да добавяте друго задание към опашката<br>за печат.   |
| Wait for a job to finish printing (Изчакайте<br>заданието да приключи печата)   |  |   |
| UNABLE TO READ ENTIRE DIRECTORY<br>(НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОЧЕТЕНА<br>ЦЯЛАТА ДИРЕКТОРИЯ)   | Списъкът с файлове на устройството USB<br>е по-дълъг, отколкото това устройство<br>може да покаже.   | <ol> <li>За да бъде отпечатан файл от<br/>частичния списък, натиснете бутона<br/>ОКи изберете файл от списъка.</li> </ol>   |
| To continue press OK (За да<br>продължите, натиснете OK)  |  | <ol> <li>За да избегнете този проблем,<br/>премахнете някои файлове от USB<br/>устройството.</li> </ol>   |
| UNABLE TO STORE ЈОВ (НЕ МОЖЕ ДА<br>СЕ СЪХРАНИ ЗАДАНИЕТО)  | Посоченото задание за печат не може да<br>се съхрани поради проблем с паметта,<br>диска или конфигурацията.                                  | Поправете грешката и след това опитайте отново да съхраните заданието.  |
| редува се с   |  |   |
| <current message="" status=""> (&lt;Съобщение<br/>за текущото състояние&gt;)</current>  |  |   |
| UNSUPPORTED SUPPLY INSTALLED<br>(ПОСТАВЕН Е НЕПОДДЪРЖАН<br>КОНСУМАТИВ)  | Тази печатаща касета е за друго<br>устройство на НР.   | Ако качеството на печат е вече<br>неприемливо, сменете печатащата<br>касета. Вж. <u>Смяна на печатащата касета</u><br>на страница 128.  |
|   |  | За списък на поддържаните печатащи касети вж. <u>Номера на части на страница 215</u> .  |

| Съобщение на контролния панел  | Описание  | Препоръчително действие  |
|--|---|--|
| UNSUPPORTED SUPPLY IN USE X<br>(ИЗПОЛЗВА СЕ НЕПОДДЪРЖАН<br>КОНСУМАТИВ X)                                       | Тази печатаща касета е за друго<br>устройство на НР.  | Ако качеството на печат е вече<br>неприемливо, сменете печатащата<br>касета. Вж. <u>Смяна на печатащата касета</u><br>на страница 128. |
|  |   | За списък на поддържаните печатащи<br>касети вж. <u>Номера на части</u><br><u>на страница 215</u> .                                    |
| USB ACCESSORY NEEDS TOO MUCH<br>POWER (USB УСТРОЙСТВОТО Е С<br>ПРЕКАЛЕНО ГОЛЯМА КОНСУМАЦИЯ)                    | USB консумира прекалено голям ток.<br>Печатът не може да продължи.  | Изключете USB устройството и рестартирайте принтера.   |
| Remove USB accessory and then turn off<br>then on (Изключете USB устройството и<br>после изключете и включете) |   | Използваите USB устроиство с по-ниска<br>консумация или което има собствено<br>захранване.   |
| редува се с  |   |  |
| USB ACCESSORY NEEDS TOO MUCH<br>POWER (USB УСТРОЙСТВОТО Е С<br>ПРЕКАЛЕНО ГОЛЯМА КОНСУМАЦИЯ)                    |   |  |
| За помощ натиснете ?   |   |  |
| USB accessory not recognized<br>(Неразпознато USB устройство)  | Това устройство не поддържа plug-and-<br>play операции за типа USB устройство в<br>хост USB порта или това устройство не се | При включено USB устройство, изключете<br>и отново включете принтера. Ако това<br>съобщение отново се додви, изспочете                 |
| За помощ натиснете ?   | поддържа  | USB устройството.  |
| редува се с  |   |  |
| USB accessory not recognized<br>(Неразпознато USB устройство)  |   |  |
| To clear press OK (За да изчистите,<br>натиснете OK)   |   |  |
| USB printing unavailable (Недостъпен<br>USB печат)   | Администраторът е забранил печат от<br>USB устройства.  | Отпечатайте това задание от компютър,<br>свързан към този принтер.   |
| За помощ натиснете ?   |   |  |
| USB storage accessory removed<br>(Изключено устройство USB памет)  | Изключили сте USB устройството от принтера. Принтерът отменя всякакви   | За да бъдат отпечатани оставащите<br>задания, включете отново USB  |
| Clearing any unassociated data<br>(Изчистване на несвързаните данни)   | опашката за печат.  | отново.  |
| USB STORAGE DEVICE FAILURE<br>(ГРЕШКА В USB ПАМЕТ)   | Грешка в посоченото устройство.   | Натиснете бутона ОК, за да продължите.   |
| To clear press OK (За да изчистите,<br>натиснете OK)   |   |  |
| USB STORAGE FILE OPERATION FAILED<br>(НЕУСПЕШНА ФАЙЛОВА ОПЕРАЦИЯ С<br>USB ДИСК)                                | Дадена команда се е опитала да извърши<br>нелогична операция.   | Натиснете бутона ОК, за да продължите.   |
| To clear press OK (За да изчистите,<br>натиснете OK)   |   |  |

| Съобщение на контролния панел  | Описание   | Препоръчително действие  |
|--|--|--|
| USED SUPPLY INSTALLED (ПОСТАВЕН<br>Е ИЗПОЛЗВАН КОНСУМАТИВ)                               | Тази печатаща касета е била използвана<br>преди това.  | Натиснете бутона <mark>ОК</mark> , за да използвате<br>тази касета, или инсталирайте нова<br>касета.   |
|  |  | Ако мислите, че сте купили оригинален HP консуматив, отидете на <u>www.hp.com/go/</u> anticounterfeit.   |
| USED SUPPLY IN USE X (ИЗПОЛЗВА СЕ<br>ИЗПОЛЗВАН КОНСУМАТИВ X)                             | Тази печатаща касета е била използвана<br>преди това.  | Ако мислите, че сте купили оригинален HP консуматив, отидете на <u>www.hp.com/go/</u> anticounterfeit.   |
| Economode disabled (Икономичният<br>режим е забранен)                                    |  |  |
| USE TRAY <x> [ТҮРЕ] [SIZE]<br/>(ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАВА <x> [ТИП]<br/>[РАЗМЕР])</x></x>         | Принтерът не е открил размера и типа на<br>исканата хартия. Съобщението показва<br>най-вероятния тип и размер на налична<br>уартика и тавата, в която се намира  | Натиснете бутона OK, за да приемете<br>стойностите в съобщението, или<br>натискайте стрелка нагоре или надолу //   |
| За смяна натиснете ▲/▼.  | лартия и тавата, в която се намира.  | <ul> <li>възможности за избор.</li> </ul>  |
| To use press OK (За да използвате,<br>натиснете OK)                                      |  |  |
| Wait for printer to reinitialize (Изчакайте<br>принтерът да се инициализира<br>повторно) | <ul> <li>Това съобщение може да се появи по няколко причини:</li> <li>Настройките на RAM диска са се променили, преди да се рестартира принтерът.</li> <li>Принтерът се рестартира преди промяна на режимите на външните устройства.</li> <li>Излезли сте от менюто DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА).</li> <li>На стар принтер е инсталиран нов контролер или обратно.</li> </ul> | Не е необходимо да се прави нищо.  |
| WARMING UP (ЗАГРЯВАНЕ)   | Принтерът излиза от спящ режим.<br>Печатът продължава, когато той бъле   | Не е необходимо да се прави нищо.  |
| редува се с  | готов.   |  |
| <current message="" status=""> (&lt;Съобщение<br/>за текущото състояние&gt;)</current>   |  |  |
| НЕ Е НАЛИЧЕН ИЗБРАНИЯТ ЕЗИК<br>To continue press OK (За да<br>продължите, натиснете OK)  | Принтерът е получил заявка за език (език<br>на принтера), който не съществува.<br>Заданието за печат се отменя.  | Отпечатайте заданието, като използвате<br>драйвер за принтер за различен език на<br>принтера, или добавете искания език към<br>принтера (ако е наличен). |
|  |  | За да видите списък на наличните езици,<br>отпечатайте страница с конфигурацията.  |

# Засядания

## Често срещани причини за засядания

Много засядания са причинени от използването на хартия, която не отговаря на спецификациите на HP. За пълните спецификации на хартията за всички продукти HP LaserJet вижте HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. (Ръководство за печатни носители на фамилията принтери HP LaserJet). Ръководство се намира на www.hp.com/support/ljpaperguide.

#### В принтера има засядане на хартия.1

| Причина  | Решение   |
|--|---|
| Хартията не отговаря на спецификациите.  | Използвайте само хартия, която отговаря на<br>спецификациите на НР. Вж. <u>Хартия и печатни носители</u><br>на страница <u>75</u> .   |
| Компонент е инсталиран неправилно.   | Проверете дали всички компоненти са правилно инсталирани.   |
| Използвате хартия, която вече е преминала през принтер или копирна машина.                       | Не използвайте хартия, на която вече е печатано или копирано.   |
| Някоя тава не е заредена правилно.   | Извадете всичката излишна хартия от тавата. Уверете се,<br>че височината на тестето хартия е под максималната<br>височина, отбелязана в тавата. Вж. <u>Зареждане на тавите</u><br>на страница 84.   |
| Хартията е изкривена.  | Водачите на тавата не са нагласени правилно. Нагласете<br>ги така, че да прилепват плътно към тестето хартия, без<br>да го огъват.  |
| Хартията е огъната или листовете са залепнали помежду си.  | Извадете хартията, огънете я, завъртете я на 180 градуса<br>или я обърнете. Заредете отново хартията във входната<br>тава.  |
|  | ЗАБЕЛЕЖКА: Не разлиствайте хартията.<br>Разлистването може да създаде статично електричество,<br>което може да доведе до прилепване на листовете един<br>за друг.   |
| Извадили сте хартията, преди да легне в изходната касета.  | Нулирайте принтера. Изчакайте, докато страницата легне напълно в изходната касета, преди да я извадите.   |
| По време на двустранното печатане сте извадили<br>хартията, преди да се отпечата втората страна. | Нулирайте принтера и отпечатайте документа отново.<br>Изчакайте, докато страницата легне хубаво в изходната<br>касета, преди да я извадите.   |
| Хартията е в лошо състояние.   | Сменете хартията.   |
| Вътрешните ролки на тавата не поемат хартията.   | Сменете най-горния лист хартия. Ако хартията е прекалено тежка, тя може да не бъде поета от тавата.   |
| Хартията има груби или нащърбени краища.   | Сменете хартията.   |
| Хартията е перфорирана или щампована.  | Перфорираната или щампована хартия не се разделя<br>лесно. Подавайте отделни листове от тава 1.   |
| Консумативите на принтера са изчерпани.  | Проверете контролния панел на принтера за съобщения,<br>които ви подсещат да смените консумативите, или<br>отпечатайте страница за състоянието на консумативите,<br>за да проверите оставащото количество консумативи. Вж.<br><u>Отпечатване на страници с информация и страници "Как</u><br>да" на страница 112. |

#### В принтера има засядане на хартия.1

| Причина                             | Решение  |
|-------------------------------------|--|
| Хартията не е съхранявана правилно. | Сменете хартията в тавите. Хартията трябва да бъде<br>съхранявана в оригинални опаковки и в контролирана<br>среда. |

<sup>1</sup> Ако в принтера продължава да има засядания, свържете се с HP Customer Support (Поддръжка на клиенти на HP) или с вашия упълномощен доставчик на услуги на HP.

## Почистване на заседнала хартия

### Изчистване на засядания от Тава 1

- ☆ СЪВЕТ: Може да видите анимация на тази процедура, ако посетите следния уеб сайт: www.hp.com/go/lip3010-tray1-jams.
  - 1. Издърпайте бавно заседналата хартия или други печатни носители от устройството. Ако част от хартията вече е изтеглена в устройството вж. <u>Изчистване на засядания от горния</u> капак на страница <u>178</u>.



2. Натиснете бутона ОК, за да изчистите съобщението.



## Изчистване на засядания от Тава 2 или допълнителна тава за 500 листа

- Съвет: Може да видите анимация на тази процедура, ако посетите следния уеб сайт: www.hp.com/go/lip3010-tray2-jams.
  - 1. Извадете тавата от устройството.



2. Извадете евентуално повредена хартия от тавата и отново поставете тавата.



3. Натиснете бутона за освобождаване на горния капак и отворете горния капак.



4. Изваждане на печатаща касета



5. Извадете евентуално заседналата хартия.



6. Поставете отново печатащата касета.



7. Затворете горния капак.



## Изчистване на засядания от горния капак

- ☆ СЪВЕТ: Може да видите анимация на тази процедура, ако посетите следния уеб сайт: www.hp.com/go/ljp3010-jams-top.
  - 1. Натиснете бутона за освобождаване на горния капак и отворете горния капак.





2. Извадете печатащата касета.



3. Извадете евентуално заседналата хартия.



4. Поставете отново печатащата касета.



5. Затворете горния капак.



### Изчистване на засядания от задната вратичка и от областта на фюзера

- ☆ СЪВЕТ: Може да видите анимация на тази процедура, ако посетите следния уеб сайт: www.hp.com/go/ljp3010-jams-rear.
  - 1. Отворете задната вратичка и я натиснете надолу, така че да се отвори напълно под ъгъл 90°.
  - ЗАБЕЛЕЖКА: Задната вратичка има две положения. Тя се отваря под ъгъл 45° за задната изходна касета и под ъгъл 90° за изчистване на засядания.



2. Извадете евентуално заседналата хартия.



3. Натиснете бутона за освобождаване на горния капак и отворете горния капак.



4. Затворете задната вратичка.



5. Извадете печатащата касета.



6. Извадете евентуално заседналата хартия.



7. Поставете отново печатащата касета.



8. Затворете горния капак.



## Изчистване на засядания от допълнителното устройство за двустранен печат

- ☆ СЪВЕТ: Може да видите анимация на тази процедура, ако посетите следния уеб сайт: www.hp.com/go/ljp3010-jams-duplexer.
  - 1. Извадете напълно Тава 2 от устройството.



2. Натиснете зеления бутон, за да освободите тавата на устройството за двустранен печат.



3. Извадете евентуално заседналата хартия.



4. Затворете тавата на устройството за двустранен печат.



5. Поставете отново Тава 2.



- 6. Отворете задната вратичка и я натиснете надолу, така че да се отвори напълно под ъгъл 90°.
  - ЗАБЕЛЕЖКА: Задната вратичка има две положения. Тя се отваря под ъгъл 45° за задната изходна касета и под ъгъл 90° за изчистване на засядания.



7. Извадете евентуално заседналата хартия.



8. Натиснете бутона за освобождаване на горния капак и отворете горния капак.





9. Затворете задната вратичка.



10. Извадете печатащата касета.



11. Извадете евентуално заседналата хартия.



12. Поставете отново печатащата касета.



13. Затворете горния капак.



## Възстановяване след засядане

Това устройство предоставя функция за възстановяване след засядане, при която заседналите страници се отпечатват отново. Предлагат се следните опции:

- **АUTO (АВТОМАТИЧНО)** Устройството се опитва да разпечата повторно заседналите страници, когато има достатъчно памет. Това е настройката по подразбиране.
- OFF (ИЗКЛ.) Устройството не се опитва да разпечата повторно заседналите страници. Тъй като не се използва памет за съхранение на последните страници, работата в този режим е оптимална.
- ЗАБЕЛЕЖКА: При използването на тази опция, ако хартията в устройството свърши и сте изпълнявали задание за двустранен печат, някои страници може да се загубят.
- **ОN (ВКЛ.)** Устройството винаги разпечатва повторно заседналите страници. Заделя се допълнителна памет за съхранение на последните няколко отпечатани страници. Това може да намали общата производителност.

#### Настройване на функцията за възстановяване след засядане

- 1. Натиснете бутона Menu (Меню) =.
- 2. Натискайте стрелката надолу ▼, докато осветите менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО), след което натиснете бутона ОК.
- 3. Натискайте стрелката надолу ▼, докато осветите менюто SYSTEM SETUP (НАСТРОЙВАНЕ НА СИСТЕМАТА), след което натиснете бутона ОК.
- Натискайте стрелката надолу ▼, докато осветите менюто JAM RECOVERY (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД ЗАСЯДАНЕ), след което натиснете бутона ОК.
- 5. Натиснете стрелката надолу или стрелката нагоре ▼/▲, за да маркирате правилните настройки, и след това натиснете бутона ОК.
- 6. Натиснете бутона Menu (Меню) 🚔, за да се върнете към състояние Ready (Готовност).

# Проблеми при боравенето с хартия

Използвайте само хартия, която отговаря на спецификациите, описани в *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (Ръководство за печатни носители за фамилията принтери HP LaserJet). Винаги конфигурирайте от контролния панел типа на хартията, така че да отговаря на типа на хартията, заредена в тавата.

## Устройството поема няколко листа

Устройството поема няколко листа

| Причина  | Решение   |
|--|---|
| Входната тава е препълнена. Отворете тавата и<br>проверете дали тестето хартия е под знака за максимална<br>височина на тестето. | Премахнете излишната хартия от входната тава.   |
| Хартията за печат се е слепила.  | Извадете хартията, огънете я, завъртете я на 180 градуса<br>или я обърнете и отново я заредете в тавата.<br>ЗАБЕЛЕЖКА: Не разлиствайте хартията.<br>Разлистването може да създаде статично електричество,<br>което може да доведе до прилепване на листовете един<br>за друг. |
| Хартията не отговаря на спецификациите за това<br>устройство.  | Използвайте само хартия, която отговаря на<br>спецификациите на НР за това устройство.  |
| Тавите не са нагласени правилно.   | Проверете дали водачите за хартия отговарят на размера на използваната хартия.  |

## Устройството подава хартия с неправилен размер на страницата

#### Устройството подава хартия с неправилен размер на страницата

| Причина   | Решение   |
|---|---|
| Във входната тава не е заредена хартия с правилния<br>размер.                               | Заредете входната тава с хартия с правилния размер.   |
| В приложната програма или в драйвера за принтера не е<br>избрана хартия с правилния размер. | Потвърдете, че настройките в приложната програма и<br>драйвера за принтера са правилни, защото настройките на<br>приложната програма имат приоритет пред настройките<br>на драйвера за принтера и тези, направени от контролния<br>панел. За повече информация вж. <u>Смяна на настройките</u><br>на драйвера на принтера за Windows на страница <u>51</u> или<br><u>Смяна на настройките на драйвера на принтера за</u><br><u>Масintosh на страница <u>59</u>.</u> |
| От контролния панел на устройството не е избран правилният размер на хартията.              | От контролния панел изберете правилният размер на хартията за тази тава.  |
| Размерът на хартията за входната тава не е конфигуриран правилно.                           | Отпечатайте страница с конфигурацията или използвайте<br>контролния панел, за да определите размера на хартията,<br>за който е конфигурирана тавата.  |
| Водачите в тавата не допират хартията.  | Проверете дали водачите в тавата допират хартията.  |

## Устройството взема хартия от неправилна тава

Устройството взема хартия от неправилна тава

| Причина   | Решение  |
|---|--|
| Използвате драйвер за друго устройство.                           | Използвайте драйвер за това устройство.  |
| Зададената тава е празна.   | Заредете хартия в зададената тава.   |
| Размерът на хартията за входната тава не е конфигуриран правилно. | Отпечатайте страница с конфигурацията или използвайте контролния панел, за да определите размера на хартията, за който е конфигурирана тавата. |

## Хартията не се подава автоматично

Хартията не се подава автоматично

| Причина  | Решение   |
|--|---|
| В приложната програма е избрано ръчно подаване.  | Заредете Тава 1 с хартия или, ако хартията вече е<br>заредена, натиснете бутона ОК.   |
| Не е заредена хартия с правилния размер.   | Заредете хартия с правилния размер.   |
| Входната тава е празна.  | Заредете хартия във входната тава.  |
| Не е напълно премахната хартия от предишно засядане.   | Отворете устройството и извадете хартията, която може<br>да е останала по пътя.   |
| Размерът на хартията за входната тава не е конфигуриран правилно.  | Отпечатайте страница с конфигурацията или използвайте<br>контролния панел, за да определите размера на хартията,<br>за който е конфигурирана тавата.  |
| Водачите в тавата не допират хартията.   | Проверете дали водачите за ширина на хартията и<br>задният водач допират хартията.  |
| Подканата за ръчно подаване е зададена да бъде<br>ALWAYS (ВИНАГИ). Устройството винаги напомня за<br>ръчно подаване, даже и тавата да е заредена | Отворете тавата, заредете носителите отново и отново затворете тавата.  |
|  | Или пък променете настройката за ръчно подаване да<br>бъде <b>UNLESS LOADED</b> (АКО НЕ Е ЗАРЕДЕНА), за да ви<br>подканва устройството за ръчно подаване само когато<br>тавата е празна.                        |
| Настройката USE REQUESTED TRAY (ИЗПОЛЗВАЙ  | Заредете исканата тава.   |
| (ИЗКЛЮЧИТЕЛНО), а исканата тава е празна.<br>Устройството няма да използва друга тава.   | Или пък променете тази настройка от <b>EXCLUSIVELY</b><br>(ИЗКЛЮЧИТЕЛНО) на <b>FIRST</b> (НАЙ-НАПРЕД) в менюто<br><b>CONFIGURE DEVICE</b> (КОНФИГУРИРАНЕ НА<br>УСТРОЙСТВО). Устройството може да използва други |
|  | тави, ако в зададената тава не са заредени никакви носители.  |

# Хартията не се подава от Тава 2, 3 или 4

Хартията не се подава от Тава 2 или 3

| Причина                                  | Решение                             |
|--|-------------------------------------|
| Не е заредена хартия с правилния размер. | Заредете хартия с правилния размер. |

#### Хартията не се подава от Тава 2 или 3

| Причина  | Решение  |
|--|--|
| Входната тава е празна.  | Заредете хартия във входната тава.   |
| От контролния панел на устройството не е избран правилният размер на хартията. | Изберете от контролния панел на устройството правилния тип за тази входна тава.  |
| Не е напълно премахната хартия от предишно засядане.                           | Отворете устройството и извадете хартията, която може<br>да е останала по пътя. Внимателно огледайте областта на<br>фюзера за засядания.   |
| Никоя от допълнителните тави не се появява като опция<br>за входна тава.       | Допълнителните тави се появяват като опции само ако са<br>инсталирани. Проверете дали допълнителните тави са<br>инсталирани правилно. Проверете дали драйверът за<br>принтера е конфигуриран да разпознава допълнителните<br>тави. |
| Допълнителната тава е инсталирана неправилно.                                  | Отпечатайте страница с конфигурацията, за да проверите<br>дали допълнителната тава е инсталирана. Ако не е,<br>проверете дали тази тава е правилно прикрепена към<br>устройството.   |
| Размерът на хартията за входната тава не е конфигуриран правилно.              | Отпечатайте страница с конфигурацията или използвайте<br>контролния панел, за да определите размера на хартията,<br>за който е конфигурирана тавата.   |
| Водачите в тавата не допират хартията.   | Проверете дали водачите в тавата допират хартията.   |

## Не се подава прозрачно фолио или гланцова хартия

#### Не се подава прозрачно фолио или гланцова хартия

| Причина  | Решение  |
|--|--|
| В приложната програма или в драйвера за принтера не е зададен правилният тип хартия.   | Проверете дали в приложната програма или драйвера за принтера е зададен правилният тип хартия.   |
| Входната тава е препълнена.  | Извадете излишната хартия от входната тава. Не<br>надхвърляйте означенията за максимална височина на<br>тестето за тази тава.  |
| Хартия в друга тава е със същия размер като прозрачното<br>фолио, а тавата по подразбиране за устройството е тази<br>друга тава. | Проверете дали от приложната програма или от драйвера<br>за принтера е избрана входната тава, в която се намира<br>прозрачното фолио или гланцовата хартия. Използвайте<br>контролния панел на устройството, за да конфигурирате<br>тавата за типа на заредената хартия. |
| Тавата, съдържаща прозрачното фолио или гланцовата<br>хартия, не е конфигурирана правилно за съответния тип.                     | Проверете дали от приложната програма или от драйвера<br>за принтера е избрана входната тава, в която се намира<br>прозрачното фолио или гланцовата хартия. Използвайте<br>контролния панел на устройството, за да конфигурирате<br>тавата за типа на заредената хартия. |

#### Не се подава прозрачно фолио или гланцова хартия

| Причина  | Решение  |
|--|--|
| Прозрачното фолио или гланцовата хартия може да не отговарят на спецификациите за поддържана хартия.                         | Използвайте само хартия, която отговаря на<br>спецификациите на НР за хартия за това устройство.   |
| Среда с висока влажност може да причини гланцовата<br>хартия да не се подава или да се подават по няколко листа<br>наведнъж. | Избягвайте да отпечатвате на гланцова хартия в условия<br>на повишена влажност. Когато печатате на гланцова<br>хартия, може да бъде от полза за подаването в<br>устройството да извадите хартията от пакета и да я<br>оставите няколко часа на открито. Оставянето на хартия<br>във влажна среда обаче може да доведе до набъбването<br>й. |

## Пликовете засядат или не се подават към устройството

Пликовете засядат или не се подават към устройството

| Причина   | Решение   |
|---|---|
| Пликовете са заредени в неподдържана тава. Пликове може да се подават само от Тава 1. | Зареждайте пликовете в Тава 1.  |
| Пликовете са накъдрени или повредени.   | Опитайте да използвате други пликове. Съхранявайте<br>пликовете в контролирана среда.   |
| Пликовете са залепнали поради високото съдържание на влага.                           | Опитайте да използвате други пликове. Съхранявайте пликовете в контролирана среда.  |
| Пликовете са с неправилна ориентация.   | Проверете дали пликът е зареден правилно.   |
| Това устройство не поддържа използваните пликове.                                     | Обърнете се към <i>HP LaserJet Printer Family Print Media</i><br><i>Guide</i> (Ръководство за печатни носители за фамилията<br>принтери HP LaserJet). |
| Тава 1 е конфигурирана за размер, различен от пликове.                                | Конфигурирайте размера на Тава 1 за пликове.  |

## Отпечатаният документ е накъдрен или смачкан

Отпечатаният документ е накъдрен или смачкан

| Причина   | Решение  |
|---|--|
| Хартията не отговаря на спецификациите за това<br>устройство.               | Използвайте само хартия, която отговаря на<br>спецификациите на НР за това устройство.                                       |
| Хартията е повредена или е в лошо състояние.                                | Извадете хартията от входната тава и заредете хартия,<br>която е в добро състояние.  |
| Устройството работи в много влажна среда.                                   | Проверете дали средата, в която работи устройството,<br>отговаря на спецификациите за влажност .                             |
| Отпечатвате големи, плътно запълнени области.                               | Големите, плътно запълнени области може да доведат до<br>по-силно накъдряне. Опитайте се да използвате друго<br>разполагане. |
| Използваната хартия не е била съхранявана правилно о може да е поела влага. | Извадете хартията и я заменете с хартия от нов,<br>неотварян пакет.  |

#### Отпечатаният документ е накъдрен или смачкан

| Причина  | Решение   |
|--|---|
| Хартията е с лошо обрязани краища.   | Извадете хартията, огънете я, завъртете я на 180 градуса<br>или я обърнете и отново я заредете във входната тава. Не<br>разлиствайте хартията. Ако проблемът продължава,<br>сменете хартията: |
| Зададеният тип хартия не е конфигуриран за тази тава или<br>не е избран в приложната програма. | Конфигурирайте програмата за тази хартия (вж.<br>документацията на програмата). Конфигурирайте тавата<br>за тази хартия - вж. <u>Зареждане на тавите на страница 84</u> .                     |
| Тази хартия е била използвана преди това за задания за печат.                                  | Не използвайте хартия повторно.   |

## Устройството не печата двустранно или го прави неправилно

Устройството не печата двустранно (задания за 2-странен печат) или неправилно печата двустранно

| Причина   | Решение  |
|---|--|
| Правите опит за двустранен печат на неподдържана<br>хартия.                           | Проверете дали тази хартия се поддържа за двустранен печат.  |
| Драйверът за принтера не е настроен за двустранен печат.                              | Настройте драйвера за принтера да поддържа двустранен<br>печат.  |
| Първата страница се отпечатва на гърба предварително подготвени формуляри или бланки. | Зареждайте предварително подготвените формуляри и<br>бланки в Тава 1 с лицето на бланката или подготвения<br>формуляр надолу, като горната част на страницата сочи<br>към устройството. При Тави 2, 3 и 4 зареждайте хартията<br>с отпечатаната страна нагоре, като горната част на<br>страницата е насочена към предната част на<br>устройството. |
| Този модел на устройството не поддържа автоматичен двустранен печат.                  | Моделите HP LaserJet P3011, HP LaserJet P3015 и<br>HP LaserJet P3015n не поддържат автоматичен<br>двустранен печат.  |

| Причина  | Решение   |
|--|---|
| Конфигурацията на устройството не е настроена за двустранен печат. | В Windows стартирайте функцията за автоматично<br>конфигуриране:  |
|  | <ol> <li>Натиснете бутона Start (Старт), посочете Settings<br/>(Настройки) и после щракнете върху Printers<br/>(Принтери) (при Windows 2000) или Printers and<br/>Faxes (Принтери и факсове) (при Windows XP).</li> </ol> |
|  | <ol> <li>Щракнете с десния бутон върху иконата на<br/>устройството на HP, след което щракнете върху<br/>Properties (Свойства) или Printing Preferences<br/>(Предпочитания за печат).</li> </ol>                           |
|  | <ol> <li>Щракнете върху раздел Device Settings (Настройки<br/>на устройството).</li> </ol>  |
|  | 4. В Installable Options (Опции за инсталиране)<br>щракнете върху Update Now (Актуализирай сега) от<br>списъка Automatic Configuration (Автоматично<br>конфигуриране).  |
| Двустранният печат е изключен.                                     | <ol> <li>Отворете всяко от следните менюта. Натискайте<br/>стрелката надолу ▼ за осветяване, и после натиснете<br/>бутона OK за избор.</li> </ol>   |
|  | a. CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА<br>УСТРОЙСТВО)  |
|  | b. PRINTING (ПЕЧАТАНЕ)  |
|  | с. DUPLEX (ДВУСТРАННО)  |
|  | 2. Изберете опцията ОN (ВКЛ.).  |

#### Устройството не печата двустранно (задания за 2-странен печат) или неправилно печата двустранно

## Разрешаване на проблеми с качеството на печат

Можете да предотвратите повечето проблеми с качеството на печат, като следвате тези указания.

- Конфигурирайте тавите за правилните настройките за типа хартия. Вж. <u>Конфигуриране на тавите на страница 90</u>.
- Използвайте хартия, която отговаря на спецификациите на HP. Вж. <u>Хартия и печатни</u> носители на страница <u>75</u>.
- При необходимост почистете принтера. Вж. <u>Почистване на пътя на хартията</u> на страница 143.

## Проблеми с качеството на печат, свързани с хартията.

Някои проблеми с качеството на печата произлизат от използването на хартия, която не отговаря на спецификациите на НР.

- Повърхността на хартията е прекалено гладка.
- Съдържанието на влагата в хартията е неравномерно, по-високо или по-ниско от необходимото. Използвайте хартия от друг източник или от неотворен пакет.
- Някои области от хартията отхвърлят тонера. Използвайте хартия от друг източник или от неотворен пакет.
- Бланката, която използвате, е отпечатана на груба хартия. Използвайте по-гладка, ксерографска хартия. Ако това реши проблема ви, помолете доставчика ви на бланки да използва хартия, отговаряща на спецификациите на HP.
- Хартията е прекалено груба. Използвайте по-гладка, ксерографска хартия.
- Хартията е прекалено тежка за избраните настройките за типа на хартията, затова тонерът не се изпича.

За пълните спецификации на хартията за всички продукти HP LaserJet вижте HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Ръководство за печатни носители на фамилията принтери HP LaserJet). Това ръководство може да се намери на адрес www.hp.com/support/ljpaperguide.

## Проблеми с качеството на печат, свързани със средата

Ако принтерът работи в твърде влажни или сухи условия, проверете дали средата за печат отговаря на спецификациите. Вж. <u>Експлоатационна среда на страница 232</u>.

### Проблеми с качеството на печат, причинени от засядания на хартия

Уверете се, че всички листове са извадени от пътя на хартията. Вж. Възстановяване след засядане на страница 187.

- Ако скоро в принтера е засядала хартия, отпечатайте 2-3 страници, за да почистите пътя на хартията.
- Ако листовете не минават през фюзера и повреждат изображенията в следващите документи, отпечатайте 2-3 страници, за да почистите пътя на хартията. Ако проблемът не се разреши, разпечатайте и обработете почистваща страница. Вж. <u>Почистване на пътя на</u> хартията на страница 143.

## Примери за дефекти в изображението

В тези примери са показани най-често срещаните проблеми с качеството на печат. Ако все още имате проблеми след изпробване на предложените решения, обърнете се към HP Customer Support (Поддръжка на клиенти на HP).

| Проблем                                 | Примерно<br>изображение                                  | Решение  |
|---|--|--|
| Светъл печат (на част от<br>страницата) | AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc | <ol> <li>Проверете дали печатащата касета е напълно инсталирана.</li> <li>Печатащата касета може да е почти изчерпана. Проверете състоянието<br/>на консумативите и ако е необходимо, сменете печатащата касета.</li> <li>Хартията може да не отговаря на спецификациите на НР (например<br/>хартията е твърде влажна или твърде груба). Вж. <u>Хартия и печатни<br/>носители на страница 75</u>.</li> </ol>   |
| Светъл печат (на цялата<br>страница)    | AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc           | <ol> <li>Проверете дали печатащата касета е напълно инсталирана.</li> <li>Проверете дали настройката ECONOMODE (ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ) е изключена на контролния панел и в драйвера на принтера. Вж. EconoMode (Икономичен режим): на страница 96.</li> <li>Отворете менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО) от контролния панел на принтера. Отворете подменюто PRINT QUALITY (КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ) и увеличете настройката за TONER DENSITY (ПЛЪТНОСТ НА ТОНЕРА). Вж. Меню Print Quality (Качество на печат) на страница 23.</li> <li>Опитайте да използвате различен тип хартия.</li> <li>Печатащата касета може да достига очакваното си изчерпване. Проверете състоянието на консумативите и ако е необходимо, сменете печатащата касета.</li> </ol> |
| Петна                                   | AaBb<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc             | <ol> <li>На страницата може да се появят петна след изчистване на засядане на хартията.</li> <li>Отпечатайте още няколко страници, за да видите дали проблемът няма да се реши от само себе си.</li> <li>Изчистете вътрешността на устройството и пуснете почистваща страница, за да изчистите фюзера. Вж. <u>Почистване на пътя на хартията на страница 143</u>.</li> <li>Опитайте да използвате различен тип хартия.</li> <li>Проверете дали печатащата касета не се е разтекла. Ако печатащата касета се е разтекла, сменете я.</li> </ol>  |

#### Таблица 10-2 Примери за дефекти в изображението

|--|

| Проблем   | Примерно<br>изображение  | Решение  |
|---|--|--|
| Неотпечатани букви  | A  | <ol> <li>Проверете дали са спазени спецификациите на устройството за околната среда. Вж. <u>Експлоатационна среда на страница 232</u>.</li> <li>Ако хартията е груба и тонерът се изтрива лесно, отворете менюто <b>CONFIGURE DEVICE</b> (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО) от контролния панел на принтера. Отворете подменюто <b>PRINT QUALITY</b> (КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ), изберете <b>FUSER MODES</b> (РЕЖИМИ НА ФЮЗЕРА) и след това посочете типа хартия, който използвате. Променете настройката на <b>HIGH1</b> (ВИСОКО1) или <b>HIGH2</b>, (ВИСОКО2), което спомага за по-пълното изпичане на тонера върху хартията. Вж. <u>Меню Print Quality</u> (Качество на печат) на страница 23.</li> </ol> |
|   |  | <ol> <li>Опитаите се да използвате по-гладка хартия.</li> </ol>  |
| Линии   | AdBbCc   | <ol> <li>Отпечатайте още няколко страници, за да видите дали проблемът няма<br/>да се реши от само себе си.</li> </ol>   |
| ActE<br>ActE  |  | <ol> <li>Изчистете вътрешността на устройството и пуснете почистваща<br/>страница, за да изчистите фюзера. Вж. <u>Почистване на принтера</u><br/>на страница 143.</li> </ol>   |
|   | AdBbCc   | 3. Сменете печатащата касета.  |
| Сив фон   |  | 1. Не използвайте хартия, която вече е минавала през принтера.   |
|   | AaBbCc<br>AaBbCc   | 2. Опитайте да използвате различен тип хартия.   |
|   | AaBbCc<br>AaBbCc   | <ol> <li>Отпечатайте още няколко страници, за да видите дали проблемът няма<br/>да се реши от само себе си.</li> </ol>   |
|   | AaBbCc   | <ol> <li>Обърнете обратно хартията в тавата. Опитайте също да завъртите<br/>хартията на 180°.</li> </ol>   |
|   |  | <ol> <li>Отворете менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА<br/>УСТРОЙСТВО) от контролния панел на принтера. В подменюто PRINT<br/>QUALITY (КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ) увеличете настройката за TONER<br/>DENSITY (ПЛЪТНОСТ НА ТОНЕРА). Вж. <u>Меню Print Quality (Качество на</u><br/><u>печат) на страница 23</u>.</li> </ol>  |
|   |  | <ol> <li>Проверете дали са спазени спецификациите на устройството за околната<br/>среда. Вж. <u>Експлоатационна среда на страница 232</u>.</li> </ol>  |
|   |  | 7. Може да се наложи да смените печатащата касета.   |
| Зацапване на тонера<br>АсавоСС<br>АсавоСС<br>АсавоСС<br>АсавоСС<br>АсавоСС<br>АсавоСС | <ol> <li>Отпечатайте още няколко страници, за да видите дали проблемът няма<br/>да се реши от само себе си.</li> </ol> |  |
|   | AaBbCc   | 2. Опитайте да използвате различен тип хартия.   |
|   | AabbCc   | <b>3</b> . Проверете дали са спазени спецификациите на устройството за околната среда. Вж. <u>Експлоатационна среда на страница 232</u> .  |
|   | AaBbCc   | <ol> <li>Изчистете вътрешността на устройството и пуснете почистваща<br/>страница, за да изчистите фюзера. Вж. <u>Почистване на принтера</u><br/>на страница 143.</li> </ol>   |
|   |  | 5. Може да се наложи да смените печатащата касета.   |

| Таблица 10-2 | Примери за дефекти | в изображението | (продължение) |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|

| Проблем              | Примерно<br>изображение   | Решение  |
|----------------------|---|--|
| Неизпечен тонер      | AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc  | <ul> <li>Неизпечен тонер в този контекст означава тонер, който може да бъде избърсан от страницата.</li> <li>Ако хартията е тежка или груба, отворете менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО) от контролния панел на устройството. В подменюто PRINT QUALITY (КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ) изберете FUSER MODES (РЕЖИМИ НА ФЮЗЕРА) и след това посочете типа хартия, който използвате. Променете настройката на HIGH1 (ВИСОКО1) или HIGH2, (ВИСОКО2), което спомага за по-пълното изпичане на тонера върху хартията. Вж. Меню Print Quality (Качество на печат) на страница 23. Трябва също да зададете типа на хартията за тавата, която използвате. Вж. Конфигуриране на тавите на страница 90.</li> <li>Ако сте забелязали, че текстурата от едната страна на хартията е погруба, опитайте да печатате от по-гладката страна.</li> <li>Проверете дали са спазени спецификациите на устройството за околната среда. Вж. Експлоатационна среда на страница 232.</li> <li>Убедете се, че типът и размерът на хартията, която използвате, отговарят на спецификациите на HP. Вж. Хартия и печатни носители на страница 75.</li> </ul> |
| Повтарящи се дефекти | AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc  | <ol> <li>Отпечатайте още няколко страници, за да видите дали проблемът няма<br/>да се реши от само себе си.</li> <li>Изчистете вътрешността на устройството и пуснете почистваща<br/>страница, за да изчистите фюзера. Вж. <u>Почистване на принтера<br/>на страница 143</u>.</li> <li>Може да се наложи да смените печатащата касета.</li> </ol>  |
| Повторно изображение | <image/> <image/> <section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header> | <ol> <li>Този тип дефект може да се появи, когато използвате отпечатани формуляри<br/>или голямо количество тясна хартия.</li> <li>Отпечатайте още няколко страници, за да видите дали проблемът няма<br/>да се реши от само себе си.</li> <li>Убедете се, че типът и размерът на хартията, която използвате,<br/>отговарят на спецификациите на НР. Вж. <u>Хартия и печатни носители</u><br/>на страница 75.</li> <li>Може да се наложи да смените печатащата касета.</li> <li>Проверете дали устройството е конфигурирано за правилния тип хартия.</li> </ol>  |
| Безформени символи   | AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc  | <ol> <li>Отпечатайте още няколко страници, за да видите дали проблемът няма<br/>да се реши от само себе си.</li> <li>Проверете дали са спазени спецификациите на устройството за околната<br/>среда. Вж. <u>Експлоатационна среда на страница 232</u>.</li> </ol>  |

| Таблица 10-2 | Примери за дефекти | в изображението | (продължение) |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|

| Проблем                     | Примерно<br>изображение                        | Решение   |
|-----------------------------|--|---|
| Изкривена страница          | AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc | <ol> <li>Отпечатайте още няколко страници, за да видите дали проблемът няма<br/>да се реши от само себе си.</li> <li>Проверете дали в принтера не са останали скъсани парченца хартия.</li> <li>Уверете се, че хартията е заредена правилно и са извършени всички<br/>настройки. Вж. <u>Зареждане на тавите на страница 84</u>. Уверете се, че<br/>водачите в тавата не са прекалено стегнати или разхлабени спрямо<br/>хартията.</li> <li>Обърнете обратно хартията в тавата. Опитайте също да завъртите<br/>хартията на 180°.</li> <li>Убедете се, че типът и размерът на хартията, която използвате,<br/>отговарят на спецификациите на НР. Вж. <u>Хартия и печатни носители<br/>на страница 75</u>.</li> <li>Проверете дали са спазени спецификациите на устройството за околната<br/>среда. Вж. Експлоатационна среда на страница 232.</li> </ol>  |
| Нагъване или<br>набръчкване |  | <ol> <li>Обърнете обратно хартията в тавата. Опитайте също да завъртите хартията на 180°.</li> <li>Убедете се, че типът и размерът на хартията, която използвате, отговарят на спецификациите на НР. Вж. <u>Хартия и печатни носители на страница 75</u>.</li> <li>Проверете дали са спазени спецификациите на устройството за околната среда. Вж. <u>Експлоатационна среда на страница 232</u>.</li> <li>Опитайте да разпечатвате в друга изходна касета.</li> <li>Ако хартията е лека и гладка, отворете менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО) от контролния панел на устройството. В подменюто PRINT QUALITY (КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ) изберете FUSER MODES (РЕЖИМИ НА ФЮЗЕРА) и след това посочете типа хартия, който използвате. Променете настройката на LOW (НИСКО), което спомага да се намали топлината по време на процеса на изпичане. Вж. <u>Меню Print Quality (Качество на печат) на страница 23</u>. Трябва също да зададете типа на хартията за тавата, която използвате. Вж. <u>Конфигуриране на тавите на страница 90</u>.</li> </ol> |

| Таблица 10-2 | Примери за дес | <b>ректи в изображен</b> | ието (продължение) |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------|

| Проблем                       | Примерно<br>изображение    | Решение  |
|-------------------------------|----------------------------|--|
| Гънки или чупки               | AalbCc                     | <ol> <li>Отпечатайте още няколко страници, за да видите дали проблемът няма<br/>да се реши от само себе си.</li> </ol>   |
|                               | AalbCc<br>AalbCc           | <ol> <li>Проверете дали са спазени спецификациите на устройството за околната<br/>среда. Вж. <u>Експлоатационна среда на страница 232</u>.</li> </ol>  |
|                               | AaBbCc<br>AaBbCc           | <ol> <li>Обърнете обратно хартията в тавата. Опитайте също да завъртите<br/>хартията на 180°.</li> </ol>   |
|                               |                            | <ol> <li>Уверете се, че хартията е заредена правилно и са извършени всички<br/>настройки. Вж. <u>Зареждане на тавите на страница 84</u>.</li> </ol>  |
|                               |                            | <ol> <li>Убедете се, че типът и размерът на хартията, която използвате,<br/>отговарят на спецификациите на НР. Вж. <u>Хартия и печатни носители</u><br/>на страница <u>75</u>.</li> </ol>  |
|                               |                            | <ol> <li>Ако пликовете се прегъват, опитайте се да ги съхранявате в<br/>хоризонтално положение.</li> </ol>   |
|                               |                            | 7. Ако хартията е лека и гладка, отворете менюто CONFIGURE DEVICE<br>(КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО) от контролния панел на<br>принтера. В подменюто PRINT QUALITY (КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ)<br>изберете FUSER MODES (РЕЖИМИ НА ФЮЗЕРА) и след това посочете<br>типа хартия, който използвате. Променете настройката на LOW<br>(НИСКО), което спомага да се намали топлината по време на процеса на<br>изпичане. Вж. <u>Меню Print Quality (Качество на печат) на страница 23</u> .<br>Трябва да зададете и типа на хартията за тавата, която използвате. Вж.<br><u>Конфигуриране на тавите на страница 90</u> . |
| Вертикални бели<br>линии      |                            | <ol> <li>Отпечатайте още няколко страници, за да видите дали проблемът няма<br/>да се реши от само себе си.</li> </ol>   |
|                               |                            | <ol> <li>Убедете се, че типът и размерът на хартията, която използвате,<br/>отговарят на спецификациите на НР. Вж. <u>Хартия и печатни носители</u><br/>на страница <u>75</u>.</li> </ol>  |
|                               |                            | 3. Може да се наложи да смените печатащата касета.   |
| Странични следи на<br>листа   | AaBbCc                     | Обикновено този дефект възниква, когато печатащата касета отдавна е преминала номиналното си време на живот. Например, когато отпечатвате голямо количество страници при много малко покритие на тонер.  |
|                               | AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc | 1. Може да се наложи да смените печатащата касета.   |
|                               |                            | <ol> <li>Намалете броя на страниците, които печатате при много малко покритие<br/>на тонер.</li> </ol>   |
| Бели петънца върху<br>черното |                            | <ol> <li>Отпечатайте още няколко страници, за да видите дали проблемът няма<br/>да се реши от само себе си.</li> </ol>   |
|                               |                            | <ol> <li>Убедете се, че типът и размерът на хартията, която използвате,<br/>отговарят на спецификациите на НР. Вж. <u>Хартия и печатни носители</u><br/>на страница <u>75</u>.</li> </ol>  |
|                               |                            | <ol> <li>Проверете дали са спазени спецификациите на устройството за околната<br/>среда. Вж. <u>Експлоатационна среда на страница 232</u>.</li> </ol>  |
|                               |                            | 4. Може да се наложи да смените печатащата касета.   |

| Таблица 10-2 | Примери за дефекти в | изображението | (продължение) |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|
|--------------|----------------------|---------------|---------------|

| Проблем         | Примерно<br>изображение | Решение  |
|-----------------|-------------------------|--|
| Размазани линии |                         | <ol> <li>Убедете се, че типът и размерът на хартията, която използвате,<br/>отговарят на спецификациите на НР. Вж. <u>Хартия и печатни носители</u><br/>на страница <u>75</u>.</li> </ol>  |
|                 | * * *                   | <b>2</b> . Проверете дали са спазени спецификациите на устройството за околната среда. Вж. <u>Експлоатационна среда на страница 232</u> .  |
|                 |                         | <ol> <li>Обърнете обратно хартията в тавата. Опитайте също да завъртите<br/>хартията на 180°.</li> </ol>   |
|                 |                         | 4. Отворете менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА<br>УСТРОЙСТВО) от контролния панел на устройството. Отворете<br>подменюто PRINT QUALITY (КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ) и променете<br>настройката за TONER DENSITY (ПЛЪТНОСТ НА ТОНЕРА). Вж. <u>Меню</u><br>Print Quality (Качество на печат) на страница 23. |
|                 |                         | <ol> <li>Отворете менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА<br/>УСТРОЙСТВО) от контролния панел на принтера. В подменюто PRINT<br/>QUALITY (КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ) отворете OPTIMIZE<br/>(ОПТИМИЗИРАНЕ) и задайте LINE DETAIL=ON (ДЕТАЙЛ НА<br/>ЛИНИЯ=ВКЛ.).</li> </ol>                                      |

| Таблица 10-2 | Примери за дефен | ти в изображението | (продължение) |
|--------------|------------------|--------------------|---------------|
|--------------|------------------|--------------------|---------------|

| Проблем                                 | Примерно<br>изображение  | Решение   |
|---|--|---|
| Замъглен печат                          | A  | <ol> <li>Убедете се, че типът и размерът на хартията, която използвате,<br/>отговарят на спецификациите на НР. Вж. <u>Хартия и печатни носители</u><br/>на страница 75.</li> <li>Проверете дали са спазени спецификациите на устройството за околната<br/>среда. Вж. <u>Експлоатационна среда на страница 232</u>.</li> <li>Обърнете обратно хартията в тавата. Опитайте също да завъртите<br/>хартията на 180°.</li> <li>Не използвайте хартия, която вече е минавала през принтера.</li> <li>Намалете плътността на тонера. Отворете менюто CONFIGURE<br/>DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО) от контролния панел на<br/>устройството. Отворете подменюто PRINT QUALITY (КАЧЕСТВО НА<br/>ПЕЧАТ) и променете настройката за TONER DENSITY (ПЛЪТНОСТ НА<br/>ТОНЕРА). Вж. <u>Меню Print Quality (Качество на печат) на страница 23</u>.</li> <li>Отворете менюто CONFIGURE DEVICE (КОНФИГУРИРАНЕ НА<br/>УСТРОЙСТВО) от контролния панел на устройството. В подменюто<br/>PRINT QUALITY (КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ) отворете OPTIMIZE<br/>(ОПТИМИЗИРАНЕ) и задайте HIGH TRANSFER=ON (БЪРЗО<br/>ПРЕХВЪЛЯНЕ=ВКЛ.). Вж. <u>Меню Print Quality (Качество на печат)</u><br/>на страница 23</li> </ol> |
| Произволно повторение<br>на изображения | AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc<br>AaBbCc | <ul> <li>Ако дадено изображение, което се появява в горната част на страницата (в плътно черно), се повтаря надолу на страницата (в сиво поле), вероятно тонерът от последното задание не е напълно изтрит. (Повтарящото се изображение може да е по-светло или по-тъмно от полето, в което се появява.)</li> <li>Сменете тона (наситеността) на полето, в което се появява повтарящото се изображение.</li> <li>Променете реда, в който отпечатвате изображенията. Например, нека по-светлото изображение е в горната част на страницата, а по-тъмното изображение по-надолу на страницата.</li> <li>От вашата софтуерна програма завъртете цялата страница на 180°, за да отпечатате първо по-светлото изображение.</li> <li>Ако дефектът се появи по-късно в задание за печат, изключете принтера за 10 минути, а след това го включете, за да рестартирате заданието за печат.</li> </ul>   |

## Линийка за повтарящи се дефекти

Ако дефектите върху страницата се повтарят на равни интервали, използвайте тази линийка, за да определите причината за дефекта. Поставете началото на линийката върху първия дефект. Надписът до следващата поява на дефекта показва кой компонент трябва да бъде сменен.



# Разрешаване на проблеми с производителността

| Проблем   | Причина   | Решение   |
|---|---|---|
| Страниците се отпечатват, но са<br>съвсем празни. | Документът може да съдържа бели<br>страници.                            | Проверете документа, който<br>отпечатвате, за да видите дали се<br>появява съдържание на всички<br>страници.  |
|   | Може да има неизправност в продукта.                                    | За да проверите продукта,<br>отпечатайте конфигурационна<br>страница.   |
| Страниците се отпечатват много бавно.             | По-тежките типове хартия може да<br>забавят отпечатването на заданието. | Печатайте върху друг тип хартия.  |
|   | Сложните страници могат да се<br>отпечатват по-бавно.                   | Правилното изпичане може да<br>изисква по-бавна скорост на<br>отпечатване, за да осигури най-<br>доброто качество за отпечатването.   |
| Страниците не се отпечатват.                      | Принтерът може да не издърпва<br>правилно хартията.                     | Уверете се, че хартията е заредена правилно в тавата.   |
|   | Хартията засяда в устройството.   | Отстранете заседналата хартия.<br>Вижте <u>Засядания на страница 173</u> .  |
|   | USB кабелът може да е дефектен или<br>да е свързан неправилно.          | <ul> <li>Изключете USB кабела и от<br/>двата края и го включете отново.</li> </ul>  |
|   |   | <ul> <li>Опитайте да отпечатате задание,<br/>което е отпечатвано преди.</li> </ul>  |
|   |   | <ul> <li>Опитайте да използвате<br/>различен USB кабел.</li> </ul>  |
|   | Другите устройства на вашия<br>компютър работят.                        | Продуктът може да не споделя един<br>USB порт. Ако имате външен твърд<br>диск или мрежов превключвател,<br>който е свързан чрез същия порт с<br>продукта, другото устройство може да<br>оказва влияние. За да свържете и да<br>използвате продукта, трябва да<br>изключите другото устройство или да<br>използвате два USB порта на<br>компютъра. |

# Разрешаване на проблеми с връзката

## Разрешаване на проблеми с директната връзка

Ако сте свързали принтера директно към компютър, проверете кабела.

- Уверете се че кабелът е свързан към компютъра и към принтера.
- Уверете се, че кабелът не е по-дълъг от 2 метра. Сменете кабела, ако е необходимо.
- Уверете се, че кабелът работи правилно, като го свържете към друг принтер. Сменете кабела, ако е необходимо.

## Разрешаване на проблеми с мрежата

Проверете следните неща, за да се уверите, че устройството комуникира с мрежата. Преди да започнете, отпечатайте страница с конфигурацията. Вж. <u>Отпечатване на страници с информация</u> и страници "Как да" на страница 112.

| Проблем   | Решение   |
|---|---|
| Лоша физическа връзка   | Проверете дали устройството е свързано към правилния мрежов порт с помощта на кабел с правилна дължина.   |
|   | Проверете дали кабелните връзки са добри.   |
|   | Погледнете връзката към мрежовия порт на гърба на устройството и проверете<br>дали светят кехлибареният индикатор за активност и зеленият индикатор за<br>състояние на връзката.                        |
|   | Ако проблемът продължи, опитайте с друг кабел или порт на концентратора.  |
| Компютърът не може да комуникира с<br>устройството.                 | Използвайте командния прозорец на вашия компютър, за да изпълните<br>командата "ping" към устройството. Например:   |
|   | ping 192.168.45.39  |
|   | Проверете дали командата "ping" показва времената за връщане на отговор,<br>което показва, че работи.   |
|   | Ако командата "ping" е неуспешна, проверете дали са включени мрежовите<br>концентратори и после проверете дали мрежовите настройки, устройството и<br>компютърът са конфигурирани за една и съща мрежа. |
| Неправилни настройки на връзката и<br>на режим дуплекс              | Hewlett-Packard препоръчва да оставите тази настройка на автоматичен режим (настройката по подразбиране). Вж. <u>Настройки на скоростта на връзката и режим дуплекс на страница 74</u> .                |
| Неправилен IP адрес на устройството                                 | Използвайте правилния IP адрес.   |
| в компютъра   | Ако IP адресът е правилен, изтрийте устройството и го добавете отново.  |
| Нови приложни програми са довели<br>до проблеми със съвместимостта. | Проверете дали новите приложни програми са инсталирани правилно и дали те използват правилния драйвер за принтер.   |
| Проблем   | Решение  |
|---|--|
| Вашият компютър или работна<br>станция са неправилно настроени.     | Проверете мрежовите драйвери, драйверите за принтери и пренасочването на мрежата.                                |
|   | Проверете дали операционната система е правилно конфигурирана.   |
| Протоколът е забранен или други<br>мрежови настройки са неправилни. | Отпечатайте страница с конфигурацията, за да проверите състоянието на протокола. Ако е необходимо, разрешете го. |
|   | Използвайте контролния панел, за да промените мрежовите настройки, ако това е необходимо.                        |

# Отстраняване на проблеми с директен USB печат от портативно устройство

| Проблем  | Причина  | Решение  |
|--|--|--|
| Менюто USB STORAGE (USB<br>ПАМЕТ) не се отваря, когато<br>включите USB устройството. | Принтерът не поддържа този тип<br>устройство USB памет или файлова<br>система.   | Запишете файловете на стандартно<br>устройство USB памет, което<br>използва файлова система File<br>Allocation Table (FAT). Принтерът<br>поддържа устройства USB памет с<br>файлови системи FAT12, FAT16 и<br>FAT32. |
|  | Администраторът може да е<br>забранил USB печата за този принтер.  | Отпечатайте това задание от<br>компютър, свързан към този принтер.   |
|  | Към принтера са свързани прекалено много устройства USB памет.   | Изключвайте устройства USB памет,<br>докато съобщението изчезне, след<br>което изключете и отново включете<br>устройството USB памет, от което<br>искате да печатате.  |
|  |  | Този принтер поддържа до четири<br>устройства USB памет.   |
|  | Вече е отворено друго меню.  | Затворете отвореното меню и<br>включете отново устройството USB<br>памет.  |
|  | Изминала е повече от 1 минута от<br>включване на устройството USB<br>памет.  | Менюто остава отворено 1 минута.<br>Включете отново USB външната<br>памет.   |
|  | Устройството USB памет има няколко<br>дяла. (Някои производители на<br>устройства USB памет инсталират на<br>устройството софтуер, който създава<br>дялове, подобно на<br>компактдисковете.) | Форматирайте отново устройството<br>USB памет, за да премахнете<br>дяловете или използвайте друго<br>устройство USB памет.   |
|  | Устройството USB памет има прекалено голяма консумация.  | <ol> <li>Изключете устройството USB<br/>памет.</li> </ol>  |
|  |  | <ol> <li>Изключете принтера и после<br/>отново го включете.</li> </ol>   |
|  |  | <ol> <li>Използвайте устройство USB<br/>памет със собствено захранване<br/>или с по-малка консумация.</li> </ol>   |
|  | Устройството USB памет не работи правилно.   | <ol> <li>Изключете устройството USB<br/>памет.</li> </ol>  |
|  |  | <ol> <li>Изключете принтера и после<br/>отново го включете.</li> </ol>   |
|  |  | <ol> <li>Опитайте се да печатате от друго<br/>устройство USB памет.</li> </ol>   |

| Проблем  | Причина  | Решение   |
|--|--|---|
| Файлът не се отпечатва.  | Отпечатвате .PDF файл, а функцията<br>RAM DISK (RAM ДИСК) е изключена.   | Отворете менюто SYSTEM SETUP<br>(НАСТРОЙВАНЕ НА СИСТЕМАТА) и<br>задайте функцията RAM DISK (RAM<br>ДИСК) да бъде AUTO<br>(АВТОМАТИЧНО).   |
|  | Може да се обработва друго задание<br>за печат или отпечатвате голям файл.   | Проверете индикатора Data (Данни)<br>на контролния панел. Ако той мига,<br>устройството обработва заданието.  |
|  | Тавите може да са празни.  | Проверете дали има хартия в поне<br>една тава.  |
|  | В устройството може да има<br>заседнала хартия.  | Проверете дисплея на контролния<br>панел за съобщения за грешки.<br>Отстранете заседналата хартия. Вж.<br><u>Почистване на заседнала хартия</u><br>на страница 174.                                       |
| На USB устройството има неочаквани файлове.  | При всяко включване на принтера той автоматично създава три файла на   | Изключете USB устройството, преди<br>да включите принтера.  |
|  | свързаните към него ОЗВ устроиства.  | Някои USB устройства имат функция<br>за заключване, която не позволява на<br>устройството да бъдат записвани<br>нови файлове. Ако вашето USB<br>устройство има такава функция,<br>заключете устройството. |
| Файлът не фигурира в менюто USB<br>STORAGE (USB ПАМЕТ).  | Функцията за USB печат не поддържа<br>типа на файла, който отпечатвате.  | Може да отпечатвате следните<br>типове файлове:   |
|  |  | • .PDF  |
|  |  | • .PCL  |
|  |  | • .PS   |
|  | В една папка на USB устройството<br>има прекалено много файлове.   | Намалете броя на файловете в<br>папката, като ги преместите в<br>подпапки.  |
|  | Принтерът не поддържа езика на<br>името на файла и е заменил името на<br>файла със знаци от друга кодова<br>таблица. | Преименувайте файловете на<br>поддържан език.   |
| Менюто USB STORAGE (USB<br>ПАМЕТ) се отваря, но USB<br>устройството не фигурира в него.                    | Към принтера са свързани прекалено много устройства USB памет.   | Изключвайте устройства USB памет,<br>докато съобщението изчезне, след<br>което изключете и отново включете<br>устройството USB памет, от което<br>искате да печатате.                                     |
|  |  | Този принтер поддържа до четири<br>устройства USB памет.  |
| Имената на файловете са размазани<br>или трудно се четат при превъртане<br>на списъка на контролния панел. | Трябва да регулирате яркостта на<br>дисплея на контролния панел.   | Отворете менюто SYSTEM SETUP<br>(НАСТРОЙВАНЕ НА СИСТЕМАТА) и<br>регулирайте настройката DISPLAY<br>BRIGHTNESS (ЯРКОСТ НА<br>ДИСПЛЕЯ) докато текстът стане ясен.   |

# Софтуерни проблеми с продукта

| Проблем   | Решение  |
|---|--|
| Драйверът на принтера за продукта не се вижда в папката<br>Printer (Принтер)    | • Инсталирайте отново софтуера на продукта.  |
|   | ЗАБЕЛЕЖКА: Затворете всички работещи<br>приложения. За да затворите приложение, което има<br>икона в системния панел, щракнете с десния бутон<br>върху иконата и изберете Close (Затвори) или<br>Disable (Деактивирай).                |
|   | <ul> <li>Опитайте се да поставите USB кабела в друг USB<br/>порт на компютъра.</li> </ul>  |
| По време на инсталирането на софтуера на дисплея е изведено съобщение за грешка | • Инсталирайте отново софтуера на продукта.  |
|   | ЗАБЕЛЕЖКА: Затворете всички работещи<br>приложения. За да затворите приложение, което има<br>икона в лентата със задачи, щракнете с десния бутон<br>върху иконата и изберете Close (Затвори) или<br>Disable (Деактивирай).             |
|   | <ul> <li>Проверете количеството свободна памет на<br/>устройството, където инсталирате софтуера на<br/>продукта. Ако е необходимо, освободете колкото<br/>може повече памет и инсталирайте отново софтуера<br/>на продукта.</li> </ul> |
|   | <ul> <li>Ако е необходимо, стартирайте Disk Defragmenter<br/>(Дефрагментиране на диска) и инсталирайте отново<br/>софтуера на продукта.</li> </ul>   |
| Продуктът е в режим на готовност, но нищо не се отпечатва                       | <ul> <li>Отпечатайте конфигурационна страница и проверете<br/>функционалността на продукта.</li> </ul>   |
|   | <ul> <li>Проверете дали всички кабели са поставени<br/>правилно според спецификациите. Това се отнася<br/>до USB и захранващите кабели. Опитайте с нов<br/>кабел.</li> </ul>   |

## Разрешаване на стандартни проблеми в Windows

| Съобщение за грешка:             |   |
|----------------------------------|---|
| "General Protection FaultExcepti | ion OE"   |
| "Spool32"                        |   |
| "Illegal Operation"              |   |
| Причина                          | Решение   |
|                                  | Затворете всички софтуерни програми, рестартирайте<br>Windows и опитайте отново.  |
|                                  | Изберете друг драйвер за принтер. Ако за това устройство<br>е избран драйвер за принтер PCL 6, превключете на<br>драйвера за принтер за PCL 5 или за емулация на HP на<br>postscript ниво 3, което може да се направи от приложната<br>програма.  |
|                                  | Изтрийте всички временни файлове от поддиректорията<br>за временни файлове. Определете името на<br>директорията, като отворите файла AUTOEXEC.BAT и<br>намерите реда "Set Temp =". След този надпис следва<br>името на директорията. Обикновено по подразбиране то<br>е C:\TEMP, но може да се предефинира. |
|                                  | Вижте документацията за Microsoft Windows, която върви  |

Разрешаване на стандартни проблеми в Windows 209

с компютъра, за да получите информация за съобщенията

за грешка в Windows.

## Решение на често срещани проблеми с Macintosh

#### Таблица 10-3 Проблеми с Mac OS X

Драйверът за принтера не е посочен в Print Center (Център за печат) или Printer Setup Utility (Програма за настройка на принтера).

| Причина   | Решение  |
|---|--|
| Възможно е софтуерът за устройството да не е инсталиран или<br>да не е инсталиран правилно. | Проверете дали .GZ файлът за устройството се намира в<br>следната папка на твърдия диск:   |
|   | • Mac OS X V10.3 и V10.4: Library/Printers/PPDs/<br>Contents/Resources/<език>.lproj, Където <език><br>представлява двубуквен код на езика за използвания от вас<br>език. |
|   | • Mac OS X V10.5 Library/Printers/PPDs/Contents/<br>Resources  |
|   | Ако е необходимо, инсталирайте софтуера отново. За указания<br>вж. ръководството за начално запознаване.   |
| Файлът PostScript Printer Description PPD (Файл за описание на                              | Изтрийте .GZ файла от следната папка на твърдия диск:  |
| т озгоспрепринтер) е повреден.  | • Mac OS X V10.3 и V10.4: Library/Printers/PPDs/<br>Contents/Resources/<език>.lproj, където <език><br>представлява двубуквен код на езика за използвания от вас<br>език. |
|   | • Mac OS X V10.5 Library/Printers/PPDs/Contents/<br>Resources  |
|   | Инсталирайте повторно софтуера. За указания вж.<br>ръководството за начално запознаване.   |

#### Името на устройството, IP адресът или името на хост Rendezvous/Bonjour не се появяват в списъка с устройства на Print Center (Център за печат) или Printer Setup Utility (Програма за настройка на принтера).

| Причина  | Решение   |
|--|---|
| Устройството може би не е готово.  | Проверете дали кабелите са свързани правилно, дали<br>устройството е включено и дали индикаторът Ready<br>(Готовност) свети. Ако връзката е през USB или Ethernet<br>концентратор, опитайте да свържете устройството директно към<br>компютъра или използвайте друг порт.   |
| Може би сте избрали погрешен тип връзка.   | Проверете дали сте избрали USB, IP Printing (IP печат) или<br>Rendezvous/Bonjour, в зависимост от типа на връзката между<br>устройството и компютъра.   |
| Използвано е грешно име на устройство, IP адрес или име на<br>хост Rendezvous/Bonjour. | Отпечатайте страница с конфигурацията, за да проверите името<br>на устройството, IP адреса или името на Rendezvous хоста.<br>Проверете дали името, IP адресът, или името на хост<br>Rendezvous на страницата с настройките съответстват на името<br>на устройството, IP адреса или името на хост в Print Center<br>(Центъра за печат) или в Printer Setup Utility (Програмата за<br>настройка на принтера). |
| Интерфейсният кабел може да е дефектен или с лошо качество.                            | Сменете кабела с висококачествен кабел.   |

#### Таблица 10-3 Проблеми с Mac OS X (продължение)

Драйверът за принтера не настройва автоматично избраното от вас устройство в Print Center (Центъра за печат) или в Printer Setup Utility (Програмата за настройка на принтера).

| Причина   | Решение   |
|---|---|
| Устройството може би не е готово.   | Проверете дали кабелите са свързани правилно, дали<br>устройството е включено и дали индикаторът Ready<br>(Готовност) свети. Ако връзката е през USB или Ethernet<br>концентратор, опитайте да свържете устройството директно към<br>компютъра или използвайте друг порт.   |
| Възможно е софтуерът за устройството да не е инсталиран или<br>да не е инсталиран правилно.       | <ul> <li>Проверете дали .PPD файлът за устройството се намира в следната папка на твърдия диск:</li> <li>Mac OS X V10.3 и V10.4: Library/Printers/PPDs/<br/>Contents/Resources/&lt;език&gt;.lproj, където &lt;език&gt;<br/>представлява двубуквен код на езика за използвания от вас език.</li> <li>Mac OS X V10.5 Library/Printers/PPDs/Contents/<br/>Resources</li> </ul>   |
|   | Ако е необходимо, инсталирайте софтуера отново. За указания<br>вж. ръководството за начално запознаване.  |
| Файлът PostScript Printer Description PPD (Файл за описание на<br>PostScript принтер) е повреден. | <ul> <li>Изтрийте .GZ файла от следната папка на твърдия диск:</li> <li>Mac OS X V10.3 и V10.4: Library/Printers/PPDs/<br/>Contents/Resources/&lt;език&gt;.lproj, Където &lt;език&gt;<br/>представлява двубуквен код на езика за използвания от вас<br/>език.</li> <li>Mac OS X V10.5 Library/Printers/PPDs/Contents/<br/>Resources</li> <li>Инсталирайте повторно софтуера. За указания вж.<br/>ръководството за начално запознаване.</li> </ul> |
| Интерфейсният кабел може да е дефектен или с лошо качество.                                       | Сменете кабела с висококачествен кабел.   |

Заданието за печат не е изпратено до желаното от вас устройство.

| Причина  | Решение   |
|--|---|
| Опашката за печат може би е спряна.  | Рестартирайте опашката за печат. Отворете <b>print monitor</b><br>(монитора за печат) и изберете <b>Start Jobs</b> (Стартиране на<br>задания).  |
| Използвано е грешно име или IP адрес на устройството Друго<br>устройството със същото или подобно име, IP адрес или име на<br>хост Rendezvous е получил вашето задание за печат. | Отпечатайте страница с конфигурацията, за да проверите името<br>на устройството, IP адреса или името на Rendezvous хоста.<br>Проверете дали името, IP адресът, или името на хост<br>Rendezvous на страницата с настройките съответстват на името<br>на устройството, IP адреса или името на хост в Print Center<br>(Центъра за печат) или в Printer Setup Utility (Програмата за<br>настройка на принтера). |

#### Таблица 10-3 Проблеми с Mac OS X (продължение)

EPS файл не се разпечатва с правилните шрифтове.

| Причина                                     | Решение  |
|---|--|
| Този проблем се появява при някои програми. | <ul> <li>Опитайте се преди отпечатването да изтеглите в<br/>устройството шрифтовете, които се съдържат в EPS файла.</li> </ul> |
|   | • Изпратете файла в ASCII формат вместо в двоичен код.   |

#### Не може да отпечатвате от USB карта на друг производител.

| Причина  | Решение   |
|--|---|
| Тази грешка възниква, когато не е инсталиран софтуерът за USB<br>устройства. | Когато добавяте USB карта на друг производител, може да се<br>нуждаете от софтуера Apple USB Adapter Card Support.<br>Последната версия на този софтуер можете да намерите в уеб<br>сайта на Apple. |

## Когато се свързвате чрез USB кабел, след като изберете драйвера, устройството не се появява в Print Center (Центъра за печат) или в Printer Setup Utility (Програмата за настройка на принтера),.

| Причина  | Решение   |
|--|---|
| Този проблем се причинява или от софтуерен, или от хардуерен<br>компонент. | <ul> <li>Отстраняване на проблеми със софтуера</li> <li>Проверете дали вашият Macintosh поддържа USB.</li> <li>Проверете дали операционната система на вашия Macintosh е Mac OS X v10.3 или по-нова версия.</li> </ul>                                      |
|  | <ul> <li>Проверете дали на вашия Macintosh е инсталиран<br/>съответният софтуер на Apple за USB.</li> </ul>   |
|  | Отстраняване на неизправности в хардуера  |
|  | • Проверете дали устройството е включено.   |
|  | • Проверете дали USB кабелът е свързан правилно.  |
|  | <ul> <li>Проверете дали използвате подходящ високоскоростен<br/>USB кабел.</li> </ul>   |
|  | <ul> <li>Проверете USB устройствата, които консумират от<br/>веригата, не са прекалено много. Изключете всички<br/>устройства от веригата и свържете кабела директно към<br/>USB порта на хост компютъра.</li> </ul>  |
|  | <ul> <li>Проверете дали към веригата не са свързани<br/>последователно повече от два USB концентратора без<br/>собствено захранване. Изключете всички устройства от<br/>веригата и свържете кабела директно към USB порта на<br/>хост компютъра.</li> </ul> |
|  | ЗАБЕЛЕЖКА: Клавиатурата iMac е USB концентратор без собствено захранване.   |

# А Консумативи и принадлежности

- Поръчка на части, принадлежности и консумативи
- Номера на части

# Поръчка на части, принадлежности и консумативи

| Поръчка на консумативи и принадлежности                   | www.hp.com/go/suresupply   |
|---|--|
| Поръчване на оригинални части или принадлежности на<br>НР | www.hp.com/buy/parts   |
| Поръчвайте чрез доставчици на поддръжка или услуги        | Обърнете се към упълномощен от НР доставчик на поддръжка или услуги. |
| Поръчване с помощта на софтуера на НР                     | Използване на софтуера HP Easy Printer Care<br>на страница 115       |
|   | Използване на вградения уеб сървър на страница 118                   |

## Номера на части

По време на отпечатването беше наличен следният списък от принадлежности. Информацията за поръчване и наличността на принадлежностите може да се промени след известно време.

#### Принадлежности за боравене с хартия

| Артикул   | Описание   | Номер на част |
|---|--|---------------|
| Допълнителна тава за 500 листа и<br>подаващо устройство | Допълнителна тава за увеличаване на<br>капацитета на хартията.                         | CE530A        |
|   | Принтерът може да поеме до две<br>допълнителни подаващи устройства<br>за по 500 листа. |               |

#### Печатащи касети

| Артикул   | Описание                        | Номер на част |
|---|---------------------------------|---------------|
| Печатаща касета за лазерен принтер<br>HP LaserJet | Касета със стандартен капацитет | CE255A        |
|   | Касета с голям капацитет        | CE255X        |

#### Памет

| Артикул   | Описание  | Номер на част |
|---|---|---------------|
| 44 x 32-пинова DDR2 памет DIMM  | 64 MB   | CC413A        |
| (двуредов модул)  | 128 MB  | CC414A        |
| Повишава възможностите на принтера да обработва големи или сложни задания за печат.                       | 256 MB  | CC415A        |
|   | 512 MB  | CE483A        |
|   | 1 GB  | CE285A        |
| HP Encrypted High Performance Hard<br>Disks (Шифровани твърди дискове на<br>HP с висока производителност) | EIO шифрован твърд диск, който да<br>бъде инсталиран в слота за EIO<br>принадлежности | J8019A        |
|   | 63 мм   |               |

### Кабели и интерфейси

| Артикул                          | Описание  | Номер на част |
|----------------------------------|---|---------------|
| Разширени I/O (EIO) карти        | Високо производителен SATA EIO<br>хард диск на НР     | J6073G        |
| за сървър за печат HP Jetdirect: | Паралелен адаптор 1284В                               | J7972G        |
|                                  | Jetdirect EIO 690n (IPv6/IPsec ) -<br>безжично        | J8007G        |
|                                  | Jetdirect en3700                                      | J7942G        |
|                                  | Jetdirect en1700                                      | J7988G        |
|                                  | USB безжичен сървър за печат<br>Jetdirect ew2400      | J7951G        |
|                                  | EIO мрежова карта Jetdirect 630n<br>(IPv6/гигабитова) | J7997G        |
|                                  | EIO мрежова карта Jetdirect 635n<br>(IPv6/IPsec)      | J7961G        |
| USB кабел                        | 2-метров кабел А към В                                | C6518A        |

# В Обслужване и поддръжка

- Декларация за ограничена гаранция на Hewlett-Packard
- <u>Гаранцията Premium Protection Warranty на HP: Декларация за ограничена гаранция за</u> <u>печатащата касета за LaserJet</u>
- Лицензионно споразумение с краен потребител
- Обслужване на гаранция при извършване на ремонт от клиента
- Поддръжка на клиенти
- Опаковайте отново продукта
- Формуляр за информационни услуги

## Декларация за ограничена гаранция на Hewlett-Packard

| ПРОДУКТ НА НР | ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ |
|---------------|--|
|               |  |

НР LaserJet P3015, P3015d, P3015n, CP3015dn, CP3015x Една година ограничена гаранция

HP дава гаранция на вас, крайния потребител, че хардуерът и приспособленията на HP няма да дадат дефекти в материалите и изработката след датата на покупка за посочения по-горе период. Ако HP получи известие уведомен за такива дефекти по време на гаранционния период, HP по свое усмотрение или ще ремонтира, или ще замени продуктите с доказан дефект. Заменените продукти могат да бъдат или нови, или равностойни на нови като работа.

НР ви дава гаранция, че софтуерът на НР няма да престане да изпълнява програмните си инструкции след датата на покупка през горепосочения период поради дефекти в материалите и изработката, ако бъде правилно инсталиран и ползван. Ако НР бъде уведомена за такива дефекти по време на гаранционния срок, НР ще смени софтуера, който не изпълнява своите програмни инструкции поради такива дефекти.

НР не гарантира, че работата на продуктите на НР ще бъде непрекъсната или безпогрешна. Ако НР не бъде в състояние за приемлив период от време да ремонтира или замени някой продукт до гаранционното му състояние, вие ще имате право да получите заплатената цена при своевременно връщане на продукта.

Продукти на НР може да съдържат възстановени части, чиято работа е равностойна на нови такива или пък са били ползвани непреднамерено.

Гаранцията не се отнася за дефекти, причинени от: а) неправилно или неподходящо техническо обслужване или калибриране; б) софтуер, интерфейс, части или консумативи, недоставени от HP; в) неразрешено модифициране или неправилно ползване; г) работа в среда, неотговаряща на публикуваните изисквания към околната среда за продукта; или д) неправилна подготовка или поддръжка на обекта.

ДОКОЛКОТО МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПОЗВОЛЯВА, ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ГАРАНЦИИ СА ЕДИНСТВЕНИ И НИКАКВА ДРУГА ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ, БИЛИ ТЕ ПИСМЕНИ ИЛИ УСТНИ, НЕ СЕ ДАВАТ ИЛИ ПОДРАЗБИРАТ, А НР ИЗРИЧНО СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Някои страни/региони, щати или провинции не позволяват ограничения в продължителността на някоя подразбираща се гаранция, следователно горното ограничение или изключение може да не се отнася за вас. Тази гаранция ви дава определени юридически права, а също така можете да имате и други права, които се различават за различните страни/региони, щати или провинции.

Ограничената гаранция на HP е валидна във всяка страна/регион или местонахождение, в което HP има присъствие като поддръжка за този продукт и където HP продава този продукт. Равнището на гаранционно обслужване, което получавате, може да се различава според местните стандарти. HP няма да променя формата, възможностите или функциите на продукта, за да го накара да работи в страна/регион, където то никога не е било предназначено да работи поради законови или нормативни съображения.

ДОКОЛКОТО МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПОЗВОЛЯВА, ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ВАС В ТАЗИ ГАРАНЦИЯ СА ЕДИНСТВЕНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ. ОСВЕН В ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ СЛУЧАИ, НР ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРЕКИ, ОСОБЕНИ, СЛУЧАЙНИ, ЗАКОНОМЕРНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ИЗГУБЕНИ ДАННИ) ИЛИ ДРУГ ВИД ЩЕТИ, БИЛИ ТЕ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, ИСК ИЛИ ДРУГИ. Някои страни/региони, щати или провинции не позволяват изключения или ограничения при случайни или закономерни щети, следователно горепосоченото ограничение или изключение може да не се отнася за вас.

ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ, НЕ ИЗКЛЮЧВАТ, НЕ ОГРАНИЧАВАТ, НЕ ПРОМЕНЯТ, А ДОПЪЛВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА, ПОРОДЕНИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ТОЗИ ПРОДУКТ НА ВАС.

### Гаранцията Premium Protection Warranty на HP: Декларация за ограничена гаранция за печатащата касета за LaserJet

Този продукт на НР гарантирано няма дефекти в материалите и изработката.

Тази гаранция не се отнася за продукти, които: (а) са били повторно пълнени, регенерирани, подправени или чиято цялост е била по някакъв начин нарушена; (б) проявяват проблеми, причинени от неправилна употреба, неправилно съхранение или експлоатация в среда, различна от публикуваните изисквания за околната среда за продукта принтер или (в) са износени от обичайна употреба.

За да получите гаранционно обслужване, върнете продукта на мястото на покупка (с писмено описание на проблема и мостри от разпечатки) или се свържете с отдела за обслужване на клиенти на HP. По свое усмотрение, HP или ще замени продуктите с доказан дефект, или ще ви възстанови цената на закупуване.

ДОКОЛКОТО МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПОЗВОЛЯВА, ГОРЕПОСОЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ Е ЕДИНСТВЕНА И НИКАКВА ДРУГА ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ, БИЛИ ТЕ ПИСМЕНИ ИЛИ УСТНИ, НЕ СЕ ДАВАТ ИЛИ ПОДРАЗБИРАТ, А НР ИЗРИЧНО СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

ДОКОЛКОТО МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПОЗВОЛЯВА, НР ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, ОСОБЕНИ, СЛУЧАЙНИ, ЗАКОНОМЕРНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ИЗГУБЕНИ ДАННИ) ИЛИ ДРУГ ВИД ЩЕТИ, БИЛИ ТЕ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, ИСК ИЛИ ДРУГИ.

ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ, НЕ ИЗКЛЮЧВАТ, НЕ ОГРАНИЧАВАТ, НЕ ПРОМЕНЯТ, А ДОПЪЛВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА, ПОРОДЕНИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ТОЗИ ПРОДУКТ НА ВАС.

### Лицензионно споразумение с краен потребител

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ: Това Лицензионно споразумение с краен потребител ("ЛСКП") представлява договор между (а) вас (като физическо лице или юридическо лице, което представлявате) и (б) Hewlett-Packard Company ("HP"), на което се подчинява използването от вас на софтуерния продукт ("Coфтyepa"). Това ЛСКП не важи, ако има отделно лицензионно споразумение между вас и HP или техните доставчици за Софтуера, включително лицензионно споразумение в онлайн документация. Терминът "Софтуер" може да включва (i) свързани носители, (ii) ръководство на потребителя и други печатни материали и (iii) "онлайн" или електронна документация (общо "Документация на потребителя").

ПРАВАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ТОВА ЛСКП. КАТО ИНСТАЛИРАТЕ, КОПИРАТЕ, ИЗТЕГЛЯТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ПО ДРУГ НАЧИН СОФТУЕРА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ДА СПАЗВАТЕ ТОВА ЛСКП. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛСКП, НЕ ИНСТАЛИРАЙТЕ, НЕ ИЗТЕГЛЯЙТЕ И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПО ДРУГ НАЧИН СОФТУЕРА. АКО СТЕ ЗАКУПИЛИ СОФТУЕРА, НО НЕ ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛСКП, МОЛЯ, ВЪРНЕТЕ СОФТУЕРА В МЯСТОТО НА ПОКУПКА В РАМКИТЕ НА ЧЕТИРИНАЙСЕТ ДНИ СРЕЩУ ВРЪЩАНЕ НА СУМАТА НА ПОКУПКАТА; АКО СОФТУЕРЪТ СЕ ИНСТАЛИРА ИЛИ СЕ ПРИВЕЖДА В ГОТОВНОСТ ЧРЕЗ ДРУГ ПРОДУКТ НА НР, МОЖЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ ЦЕЛИЯ НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ.

1. СОФТУЕР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТРЕТИ ЛИЦА. Софтуерът може да включва, в допълнение към фирмения софтуер на НР ("Софтуер на НР"), софтуер по лицензи от трети лица ("Софтуер от трети лица" и "Лиценз от трети лица"). Вие получавате лиценз за всеки Софтуер от трети лица съобразно правилата и условията на съответния Софтуер от трети лица. Като правило, Лицензът от трети лица се намира във файл, например license.txt; ако не можете да намерите даден Лиценз от трети лица, трябва да се обърнете към поддръжката на НР. Ако Лицензите от трети лица включват лицензи, които предвиждат предлагане на първичен програмен текст (какъвто е Общият публичен лиценз на GNU), а съответният първичен програмен текст не е приложен към Софтуера, проверете в страниците за поддръжка на продукти в уеб сайта на НР (hp.com), за да научите как да получите този първичен програмен текст.

2. ЛИЦЕНЗНИ ПРАВА. Вие получавате следните права при условие, че изпълнявате всички условия на това ЛСКП:

а. Използване. НР ви дава лиценз за Използване на едно копие от Софтуера на НР. "Използване" означава инсталиране, копиране, съхраняване, зареждане, показване на екрана или друга употреба на Софтуера на НР. Нямате право да модифицирате Софтуера на НР или да отменяте каквато и да било функция за лицензиране или управление на Софтуера на НР. Ако този Софтуер е предоставен от НР за Използване с продукт за изображения или печат (например ако Софтуерът е драйвер за принтер, фърмуер или програма добавка), Софтуерът на НР може да се използва само с този продукт ("Продукт на НР"). Допълнителни ограничения върху Използването може да са дадени в Документацията на потребителя. Нямате право да разделяте съставните части на Софтуера на НР за Използване. Нямате право да разпространявате Софтуера на НР.

б. Копиране. Вашето право на копиране означава, че може да правите архивни или резервни копия на Софтуера на HP, при условие, че всяко копие съдържа всички оригинални декларации за собственост на Софтуера на HP и се използва само като резервно копие.

3. НАДСТРОЙКИ. За Използване на Софтуер на HP, предоставен от HP като надстройка, актуализация или допълнение (наричани общо "Надстройка") трябва първо да имате лиценз за оригиналния Софтуер на HP, определен от HP като изпълняващ условията за Надстройката. До степента, до която Надстройката замества оригиналния Софтуер на HP, вие може вече да не използвате този Софтуер на HP. Това ЛСКП се отнася за всяка Надстройка, освен ако HP не предоставя други условия с Надстройката. В случай на противоречие между това ЛСКП и тези други условия, приоритет имат другите условия.

#### 4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ.

а. Прехвърляне на трети лица. Първоначалният краен потребител на този Софтуер на НР може да направи еднократно прехвърляне на Софтуера на НР на друг краен потребител. Всяко прехвърляне включва всички съставни части, носители Документация на потребителя, това ЛСКП и, ако е приложимо, Сертификата за автентичност. Прехвърлянето не може да бъде непряко прехвърляне, например консигнация. Преди прехвърлянето крайният потребител, който получава прехвърления Софтуер, приема това ЛСКП. След прехвърлянето на Софтуера на НР вашият лиценз се прекратява автоматично.

б. Ограничения. Нямате право да отдавате под наем, на лизинг или назаем Софтуера на HP, нито имате право на Използване на Софтуера на HP за комерсиално разделяне по време или употреба в бюро. Нямате право да подлицензирате, прехвърляте правата или прехвърляте по друг начин Софтуера на HP, освен ако не е изрично предвидено в това ЛСКП.

5. ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ. Всички права върху интелектуална собственост за Софтуера и Документацията на потребителя са притежание на НР или неговите доставчици и са защитени от закона, включително от приложимото законодателство за авторски права, търговска тайна, патенти и търговски марки. Не трябва да премахвате никаква идентификация на продукт, декларация за авторски права или ограничение на собственост от Софтуера.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ВЪРХУ ОБРАТНОТО КОНСТРУИРАНЕ. Нямате право да извършвате обратно конструиране, декомпилиране или деасемблиране на Софтуера на НР, освен и само до степента, до която правото да се извършва това е разрешено по приложимото законодателство.

7. ПОЗВОЛЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ. НР и неговите филиали може да събират и използват техническа информация, предоставена от вас във връзка с (i) Използването от вас на Софтуера или Продукта на НР или (ii) предоставянето на услуги по поддръжката, свързани със Софтуера или Продукта на НР. Цялата тази информация се подчинява на правилата за поверителност на НР. НР няма да използва такава информация във вид, в който съдържа ваши лични данни, освен до степента, необходима за подобряване на вашето Използване или за предоставяне на услуги за поддръжка.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. Независимо от всички щети, които можете да понесете, цялата отговорност на HP или неговите доставчици по това ЛСКП и вашата изключителна компенсация по това ЛСКП се ограничава до по-голямото от сумата, заплатена в действителност от вас за Продукта, и 5.00 щатски долара. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НР ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО КОНКРЕТНИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, НАРАНЯВАНЕ НА ЛИЦА ИЛИ НАРУШЕНИЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА), СВЪРЗАНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА, ДОРИ И АКО НА НР ИЛИ КОЙТО И ДА БИЛО ДОСТАВЧИК Е СЪОБЩЕНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ И ДОРИ АКО ГОРНАТА КОМПЕНСАЦИЯ НЕ ИЗПЪЛНИ ОСНОВНОТО СИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. В някои държави или юрисдикции не се позволява изключването или ограничаването на случайни или закономерни щети, поради което горното ограничение или изключване може да не се отнася до вас.

9. КЛИЕНТИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ. Ако сте правителствена организация от САЩ, то в съответствие с FAR 12.211 и FAR 12.212, Комерсиален компютърен софтуер, Документация за компютърен софтуер и Технически данни за търговски артикули се лицензират по приложимото споразумение за търговско лицензиране на НР. 10. СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ ЗА ЕКСПОРТ. Трябва да съблюдавате всички закони, правила и нормативна уредба (i) приложима към експорта или импорта на Софтуера или (ii) ограничаваща Използването на Софтуера, включително всички ограничения върху разпространението на ядрено, химическо или биологично оръжие.

11. ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВАТА. НР и неговите доставчици си запазват всички права, които не се дават изрично на вас в това ЛСКП.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Изд. 11/06

# Обслужване на гаранция при извършване на ремонт от клиента

Продуктите на HP са създадени с редица части, които позволяват извършване на ремонт от клиента (Customer Self Repair, CSR), за да се намали времето за ремонт и да се даде възможност за по-голяма гъвкавост при извършване на подмяната на дефектните части. Ако по време на диагностиката, HP установи, че ремонтът може се извърши успешно с помощта на CSR част, HP ще ви изпрати направо тази част за смяна. Има две категории CSR части: 1) Части, при които задължително клиентът трябва да извърши ремонта. Ако поискате от HP да направи смяната на тези части, ще трябва да заплатите за тази услуга цената на пътя и труда. 2) Части, при които не е задължително клиентът да извърши ремонта. Тези части също са проектирани така, че клиентът да извърши ремонта. Ако обаче поискате HP да ги замени вместо вас, това може да стане без допълнително заплащане според типа на гаранцията, указана за вашия продукт.

В зависимост от наличността и съобразно географското разположение CSR частите ще бъдат изпратени, така че да бъдат доставени на следващия работен ден. Може да бъде предложена доставка в същия ден или в рамките на четири часа при допълнително заплащане, в случай че географското разположение позволява това. Ако ви е необходима помощ, можете да се обърнете към центъра за поддръжка на клиентите на HP и ще получите консултация от техник по телефона. В материалите, изпратени с CSR частта за подмяна, HP определя дали дефектната част трябва да се върне. В случаите, в които е необходимо дефектната част да се върне на HP, трябва да я изпратите обратно на HP в рамките на определен период от време, обикновено пет (5) работни дни. Дефектната част трябва да бъде върнете дефектната документация от изпратените материали. В случай че не успеете да върнете дефектната част, може да се наложи да заплатите смяната на HP. При извършването на ремонт от клиента HP ще заплати всички разходи за транспортиране и за връщане на дефектната част и ще определи чии куриерски услуги да се използват.

# Поддръжка на клиенти

| Получаване на поддръжка по телефона, безплатн през<br>гаранционния срок, за вашата страна/регион<br>Трябва да сте готови да съобщите името на продукта,<br>серийния номер, датата на закупуване и описание на<br>проблема | Телефонните номера за страната/региона можете да<br>намерите от листовката в опаковката на устройството или<br>на адрес <u>www.hp.com/support/</u> . |
|---|--|
| Получаване на 24-часова поддръжка по Интернет   | www.hp.com/support/ljp3010series   |
| Получаване на поддръжка за устройства, използвани с<br>компютри Macintosh   | www.hp.com/go/macosx   |
| Изтегляне на помощни софтуерни програми, драйвери и електронна информация   | www.hp.com/go/ljp3010series_software   |
| Поръчка на допълнителни услуги или договори за поддръжка от НР  | www.hp.com/go/carepack   |

## Опаковайте отново продукта

Ако HP Customer Care (Поддръжка на клиенти на HP) реши, че вашият принтер трябва да се върне на HP за ремонт, следвайте тези инструкции, за да опаковате повторно устройството преди транспортиране.

- △ **ВНИМАНИЕ**: Повредата при транспортиране в резултат на неправилно опаковане е отговорност на клиента.
  - 1. Премахнете и запазете DIMM модулите, които сте закупили и инсталирали в устройството.
  - ▲ ВНИМАНИЕ: Статичното електричество може да повреди електронните части. Когато работите с DIMM модули, или носете антистатична гривна, или често докосвайте повърхността на антистатичната опаковка на DIMM картата, преди да докосвате непокрити метални части на устройството. За това, как се премахват DIMM модули, вж. Инсталиране на памет на страница 132.
  - 2. Отстранете и пазете печатащата касета.
    - △ ВНИМАНИЕ: От голяма важност е да свалите печатащата касета преди превозването на продукта. Ако печатащата касета остане в принтера по време на транспортиране, тя може да се разтече и да покрие мотора на принтера и други негови части с тонер.

За да предотвратите повреда на печатащата касета, избягвайте да докосвате ролката й и я съхранявайте в оригиналната й опаковка или я съхранявайте така, че да не е изложена на светлина.

- Изключете и запазете захранващия кабел, интерфейсния кабел и допълнителните принадлежности - напр. ЕЮ карта.
- **4.** Ако е възможно, добавете мостри от печат и 50 до 100 листа хартия или друг печатен носител, при които сте имали проблем с отпечатването.
- 5. В САЩ се обадете на HP Customer Care (Поддръжка на клиенти на HP), за да поискате нов опаковъчен материал. В останалите области използвайте оригиналния опаковъчен материал, ако е възможно. Hewlett-Packard препоръчва да застраховате оборудването при транспортирането.

# Формуляр за информационни услуги

| КОЙ ВРЪЩА ОБОРУДВАНЕТО?   |  | Дата:   |
|---|--|---|
| Човек за връзка:  |  | Телефон:  |
| Алтернативна връзка:  |  | Телефон:  |
| Адрес за връщане на стоката:  | Специални инструкции за връщане на сток  | ата:  |
|   |  |   |
|   |  |   |
| КАКВО ИЗПРАЩАТЕ?  |  |   |
| Име на модела:  | Номер на модела:   | Сериен номер:   |
| Моля, приложете всякакви разпечатки, кои консумативи и т. н.), които не са необходим  | то имат практическо значение. НЕ изпращай<br>ии за извършване на ремонта.  | те аксесоари (ръководство, почистващи   |
| ИЗВАДИХТЕ ЛИ ПЕЧАТАЩИТЕ КАСЕТИ?   | ,  |   |
| Трябва да ги извадите, преди да изпратите   | принтера, освен ако нямате технически проб   | блем, който да ви пречи да направите това.  |
| []Да.   | [] Не, не мога да ги извадя.   |   |
| КАКВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО?   | , (Приложете отделен лист хартия, ако е нео  | бходимо.)   |
| <ol> <li>Опишете в какво се състои повредата. (<br/>софтуер сте работили? Повтаря ли се повр<br/>софтуер сте работили?</li> </ol> | Каква беше повредата? Какво сте правили, к<br>редата?)   | огато се е появила повредата? С какъв   |
| 2. Ако повредата се появява периодично, к   | олко време минава между периодичните й п   | ояви?   |
| 3. Ако устройството ви е свързано към едн   | о от следните устройства, напишете произво   | одителя и номера на модела.   |
| Персонален компютър:  | Модем:   | Мрежа:  |
| 4. Допълнителни забележки:  |  |   |
| КАК ЩЕ ПЛАТИТЕ ЗА РЕМОНТА?  |  |   |
| [] Покрива се от гаранцията   | Дата на закупуване/дата на получаване:   |   |
| (Приложете доказателство за   | покупката или документ за получаване с ори   | игинална дата на получаване.)   |
| [] Номер на договора за поддръжка:  |  |   |
| [] Номер на поръчка за покупка:   |  |   |
| Освен за договорните и гаранционните у придружават всяка молба за услуга. Ако за покупка. Можете да получите стандартн            | услуги, номерът на поръчката за покупка и<br>не могат да се приложат стандартни цени за<br>ите цени за ремонт, като се свържете с упъл | и/или упълномощения подпис трябва да<br>ремонт, необходима е минимална поръчка<br>номощен център за ремонт на НР. |
| Оторизиран подпис:  |  | Телефон:  |

Адрес за плащане:

Специални указания за плащане:

# С Спецификации

- Физически спецификации
- Консумирана мощност, електрически спецификации и акустично излъчване
- Експлоатационна среда

## Физически спецификации

#### Таблица С-1 Размери и тегло на принтера

| Модел на принтера                                | Височина | Дълбочина | Ширина | Тегло   |
|--|----------|-----------|--------|---------|
| (само за режими d, n и dn)                       | 316 мм   | 400 мм    | 448 мм | 15,9 кг |
| хМодел   | 456 мм   | 400 мм    | 448 мм | 21,2 кг |
| Допълнително подаващо устройство<br>за 500 листа | 140 мм   | 400 мм    | 448 мм | 5,3 кг  |

#### Таблица С-2 Размери на принтера с изцяло отворени вратички и тави

| Модел на принтера          | Височина | Дълбочина | Ширина |
|----------------------------|----------|-----------|--------|
| (само за режими d, n и dn) | 325 мм   | 1040 мм   | 448 мм |
| хМодел                     | 465 мм   | 1040 мм   | 448 мм |

# Консумирана мощност, електрически спецификации и акустично излъчване

За актуална информация вижте <u>www.hp.com/go/ljp3010series\_regulatory</u>.

# Експлоатационна среда

#### Таблица С-3 Необходими условия

| Условия на средата   |                 | Печат          | Съхранение/готовност |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Температура          | Устройство      | 7,5° до 32,5°С | 0° до 35°С           |
|                      | Печатаща касета | 7,5° до 32,5°С | 20° до 40°С          |
| Относителна влажност | Устройство      | от 5% до 90%   | от 35% до 85%        |
|                      | Печатаща касета | 10–90%         | 10–90%               |

# **D** Нормативна информация

- Регулации FCC
- Програма за екологично стопанисване на продукта
- Декларация за съответствие
- Декларации за безопасност

## Регулации FCC

Това оборудване е тествано и е установено, че спазва ограниченията на дигитално устройство от Клас В, съгласувано с Част 15от правилата на FCC. Тези ограничения са направени да осигуряват приемлива защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване произвежда, използва и може да излъчва радио честотна енергия. Това оборудване не е инсталирано и не се използва съгласно инструкциите, според които може да причини вредни смущения на радио комуникации. Обаче, няма гаранция, че смущенията няма да се появят при някоя конкретна инсталация. Това оборудване причинява вредни смущения на радио и телевизионни приемници, което може да бъде установено с включване и изключване на оборудването, потребителят е препоръчително да се опита да коригира смущението с една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или сменете местоположението на приемната антена.
- Увеличете разделението между оборудването и антената.
- Включете оборудването в контакт от електрическа верига, различна от тази, в която е включен приемникът.
- Посъветвайте се с доставчика си или с опитен радио/телевизионен техник.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички модификации или промени в принтера, които не са писмено одобрени от НР могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Използването на защитен кабел за интерфейс се изисква, за да отговаря на ограниченията на Клас В от Част 15 от правилата FCC.

### Програма за екологично стопанисване на продукта

#### Опазване на околната среда

Hewlett-Packard Company е ангажирана да предоставя качествени продукти по екологично съобразен начин. Този продукт е създаден с няколко атрибута, целящи намаляване на влиянието върху околната среда.

#### Отделяне на озон

Този продукт не отделя забележими количества озон (О<sub>3</sub>).

#### Потребление на енергия

Потреблението на енергия значително намалява при режими Ready (Готовност) и Sleep (Заспиване), което запазва природните ресурси и спестява пари, без да се отразява на високите качества на продукта. За да определите състоянието на съответствие с ENERGY STAR® за този продукт, вижте Product Data Sheet (Страница с данни на продукта) или Specifications Sheet (Страница със спецификации). Съответстващите продукти са изредени също на адрес:

www.hp.com/go/energystar

#### Консумация на тонер

EconoMode използва по-малко тонер, което може да увеличи живота на печатащата касета.

#### Използване на хартия

Допълнителната функция на устройството за автоматично двустранно печатане и възможността за печатане на N върху една (много страници, отпечатани върху един лист) могат да намалят използването на хартия и последващото потребление на природни ресурси.

#### Пластмаси

Пластмасовите части над 25 грама са маркирани в съответствие с международните стандарти, което подобрява възможността за идентифициране на пластмасите с цел рециклиране в края на експлоатационния живот на продукта.

#### консумативи за печат за HP LaserJet

След използване е лесно да върнете и рециклирате безплатно вашите печатни касети за HP LaserJet чрез HP Planet Partners. Информация и указания на много езици за тази програма са включени във всяка нова печатаща касета и пакет с консумативи за HP LaserJet. Ще помогнете за по-нататъшно намаляване на отражението върху околната среда, ако връщате по няколко касети заедно, а не поотделно.

НР е ангажирана да предоставя новаторски, висококачествени продукти и услуги по екологично съобразен начин, от проектирането и производството до разпространението, ползването от потребителя и рециклирането. Когато участвате в програмата НР Planet Partners, ние гарантираме, че вашите печатащи касети ще бъдат рециклирани правилно, ще ги обработим, за да извлечем пластмасите и металите за нови изделия и ще спестим милиони тонове отпадъци на сметищата. Тъй като тази касета е рециклирана и използвана за производството на нови материали, тя няма да ви бъде върната. Благодарим ви за проявената отговорност към опазването на околната среда!

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте етикета за връщане, за да връщате само оригинални печатащи касети на HP LaserJet. Не използвайте този етикет за касети от мастилени принтери на HP, касети, които не са на HP, повторно напълнени, преработени или върнати гаранционни касети. За информация по рециклирането на касети за мастилени принтери на HP отидете на <u>http://www.hp.com/recycle</u>.

#### Указания за връщане и рециклиране

#### Съединени щати и Пуерто Рико

Приложеният етикет в кутията на касетата с тонер за HP LaserJet е за връщане и рециклиране на една или повече печатащи касети за HP LaserJet след употреба. Следвайте съответните инструкции по-долу.

#### Връщане на повече от една касета

- 1. Опаковайте всяка печатаща касета за HP LaserJet в оригиналната кутия и опаковка.
- Опаковайте кутиите заедно, като използвате залепваща или опаковъчна лента. Пакетът може да тежи до 31 кг.
- 3. Ползвайте един етикет за предплатено изпращане.

#### или

- Използвайте ваша кутия, която е подходяща, или поискайте безплатен кашон от <u>www.hp.com/recycle</u> или на телефон 1-800-340-2445 (издържа до 31 кг печатащи касети за HP LaserJet).
- 2. Ползвайте един етикет за предплатено изпращане.

#### Връщане на единични бройки

- 1. Опаковайте печатащата касета за HP LaserJet в оригиналната кутия и опаковка.
- 2. Залепете етикета за изпращане отпред на кутията.

#### Изпращане

При всяко връщане за рециклиране на печатащи касети за HP LaserJet, дайте пакета на UPS при следващото взимане или доставка или го занесете в упълномощен приемателен пункт за рециклиране на UPS. За да разберете къде е местоположението на местния приемателен пункт за рециклиране на UPS, позвънете на 1-800-PICKUPS или посетете <u>www.ups.com</u>. Ако правите връщането чрез етикет на USPS, дайте пакета на куриера на Американската пощенска служба (U.S. Postal Service – USPS) или в приемателния пункт за рециклиране в клона на Американската пощенска служба. За повече информация или за поръчка на допълнителни етикети или кашони за връщане на обемисти пратки, посетете <u>www.hp.com/recycle</u> или се обадете на тел. 1-800-340-2445. Заявените пратки за UPS ще бъдат таксувани по нормалната тарифа за пратки. Информацията подлежи на промяна без предизвестие.

#### За жителите на Аляска и Хаваите:

Не използвайте фирмата UPS. За информация и указания се обаждайте на тел. 1-800-340-2445. Пощенските служби на САЩ осигуряват безплатни транспортни услуги за касети по споразумение с НР за Аляска и Хаваите.

#### Връщане извън САЩ

За да участвате в програмата за връщане и рециклиране HP Planet Partners, просто следвайте указанията в ръководството за рециклиране (намира се вътре в опаковката на новодоставения ви продукт) или отидете на <u>www.hp.com/recycle</u>. Изберете вашата страна/регион за информация как да връщате вашите консумативи за печат за HP LaserJet.

#### Хартия

Този продукт може да ползва рециклирани хартии, когато хартията отговаря на указанията, посочени в *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Ръководството за печатни носители на принтерите HP LaserJet)*. Този уред е подходящ за използване на рециклирана хартия в съответствие с EN12281:2002.

#### Ограничения за използвани материали

Този уред на НР не съдържа добавен живак.

Този продукт на HP съдържа батерия, която може да изисква специално манипулиране, след като престане да се използва. Батериите, използвани или доставяни от Hewlett-Packard за този продукт, включват следното:

| Серия HP LaserJet P3010      |                              |  |
|------------------------------|------------------------------|--|
| Вид                          | Въглероден монофлуорид литий |  |
| Тегло                        | 1.5 г                        |  |
| Местоположение               | На форматиращата платка      |  |
| Отстранява се от потребителя | N≘                           |  |





Информация за рециклиране можете да намерите на адрес <u>www.hp.com/recycle</u> или като се свържете с местните власти или с Electronics Industries Alliance: <u>www.eiae.org</u>.

# Изхвърляне на отпадъчни уреди от потребители на домакинства в Европейския съюз



Този символ на продукта или на опаковката му обозначава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци. Напротив, ваша отговорност е да изхвърлите отпадъчното оборудване до определено място за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Разделното събиране и рециклиране на отпадъчно оборудване в момента на изхвърлянето му помага да се съхранят природните ресурси и да се гарантира, че то ще бъде рециклирано по начин, който предпазва човешкото здраве и околната среда. За допълнителна информация относно местата за предаване на отпадъчното оборудване за рециклиране се свържете с общинската служба, службата за събиране на битовите отпадъци или магазина, откъдето сте закупили уреда.

#### Химически вещества

НР се ангажира да предоставя информация на своите клиенти за химическите вещества в своите продукти, за да се спазят законовите изисквания като REACH (Наредба на ЕК No 1907/2006 на Европейския парламент и съвет). Отчет с информация за химическите вещества може да се намери на адрес: <u>www.hp.com/go/reach</u>.

#### Данни за безопасността на материалите (ДБМ)

Спецификации за безопасността на материалите (MSDS) за консумативи, съдържащи химически вещества (например тонер), могат да се получат, като отидете на уеб сайта на HP на адрес www.hp.com/go/msds или www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

#### За още информация

За да получите информация за следните теми, свързани с околната среда:

- Екологичен профил на този и много други подобни продукти на НР
- Ангажимент на НР към околната среда
- Система за екологично управление на НР
- Програма на НР за връщане и рециклиране на продукти в края на експлоатационния живот
- Данни за безопасността на материалите

Посетете www.hp.com/go/environment или www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

## Декларация за съответствие

| Декларация за съ  | ответствие   |   |
|---|--|---|
| според ISO/IEC 17   | 050-1 и EN 17050-1   | , DoC# BOISB-0804-00-rel.1.0  |
| Име на производителя:<br>Адрес на производителя:                    |  | Hewlett-Packard Company<br>11311 Chinden Boulevard,<br>Boise, Idaho 83714-1021, САЩ   |
| декларира, че пр  | одуктът  |   |
| Име на продукта:  |  | Серия HP LaserJet P3010<br>Включително: CB530A - допълнителна тава за 500 листа   |
| Нормативен номер на модел <sup>2)</sup> :<br>Опции на устройството: |  | ВОІЅВ-0804-00<br>ВСИЧКИ   |
|   |  | Печатащи касети: СЕ255А /СЕ255Х   |
| съответства на с  | ледните специфи  | кации на продукта:  |
| За безопасност:   | IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11<br>IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Лазерен/светодиоден продукт от<br>GB4943-2001 |   |
| За<br>електромагнитна<br>съвместимост:                              | СISPR22:2005 / E<br>EN 61000-3-2:200<br>EN 61000-3-3:199<br>EN 55024:1998 +A<br>FCC Глава 47 CFI<br>GB9254-1998, GB                        | N 55022:2006 - Клас В <sup>1)</sup><br>6<br>5 +A1<br>1 +A2<br>R, Част 15 Клас В <sup>2)</sup> / ICES-003, Издание 4<br>17625.1-2003 |

#### Допълнителна информация:

Този апарат отговаря на изискванията на Директивата за електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕС и на Директивата за ниско напрежение 2006/95/ЕС и е снабден със съответните маркировки ( F на ЕК.

Това устройство е съобразено с част 15 от Правилника на FCC (Федерална комисия по съобщенията). Работата на устройството зависи от следните две условия: (1) не се допуска устройството да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приема всякакви постъпили смущения, включително такива, които могат да причинят нежеланото му задействане.

1) Продуктът е изпробван в обичайна конфигурация с персоналните компютърни системи на Hewlett-Packard.

2) За да може да се определи доколко това устройство отговаря на нормативите, му е присвоен Нормативен номер на модел (Regulatory Model Number). Този номер не бива да се бърка с маркетинговото името на продукта или номера(-ата) на продукта.

Boise, Idaho, CAЩ

#### 30 май 2008 г.

#### Само по правни въпроси:

Адрес за контакти Местният офис на Hewlett-Packard за продажби и сервиз или Hewlett-Packard GmbH, Отдел HQ-TRE / стандарти Европа, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (Факс: +49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/certificates в Европа:

Адрес за контакти Мениджър по наредбите относно продуктите, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160,, Boise, ID в САЩ: 83707-0015, , (Телефон: 208-396-6000)

Клас 1)

## Декларации за безопасност

#### Безопасност на лазера

Центърът за устройства и радиологично здраве на Американската администрация за храни и лекарства има приети нормативни наредби за лазерните продукти, произведени след 1 август 1976 г. Продуктите, продавани в САЩ, задължително трябва да отговарят на тези наредби. Продуктът е сертифициран като лазерен продукт от "Клас 1" съгласно Стандарта за радиационна безопасност на Федералния департамент за здравни и човешки услуги съгласно Закона за радиационен контрол за здраве и безопасност от 1968 г. Тъй като радиацията, която се излъчва вътре в принтера, е напълно ограничена от защитните покрития и външните капаци, лазерният лъч не може да излезе по време на нормалното потребителско боравене с уреда.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използването на контроли, регулирането на настройки или изпълнението на процедури, които са различни от тези, описани в ръководството за потребителя, могат да доведат до опасна радиация.

#### Условия на канадската Декларация за съответствие

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

### **VCCI** декларация (Япония)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Декларация за захранващия кабел (Япония)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

#### Декларация за електромагнитна съвместимост (Корея)

| B급 기기        | 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기 |
|--------------|------------------------------|
| (가정용 방송통신기기) | 기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하   |
|              | 며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.       |

#### Декларация за лазера за Финландия

#### Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat
HP LaserJet P3015, P3015d, P3015n, P3015dn, P3015x, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

#### **VAROITUS** !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

#### VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

#### HUOLTO

HP LaserJet P3015, P3015d, P3015n, P3015dn, P3015x - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

#### VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

#### VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

## Таблица с вещества (Китай)

# 有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

|        | 有毒有害物质和元素 |      |      |          |       |        |
|--------|-----------|------|------|----------|-------|--------|
|        | 铅 (Pb)    | 汞    | 镉    | 六价铬      | 多溴联苯  | 多溴二苯醚  |
| 部件名称   |           | (Hg) | (Cd) | (Cr(VI)) | (PBB) | (PBDE) |
| 打印引擎   | Х         | 0    | Х    | 0        | 0     | 0      |
| 控制面板   | 0         | 0    | 0    | 0        | 0     | 0      |
| 塑料外壳   | 0         | 0    | 0    | 0        | 0     | 0      |
| 格式化板组件 | Х         | 0    | 0    | 0        | 0     | 0      |
| 碳粉盒    | Х         | 0    | 0    | 0        | 0     | 0      |
|        |           |      |      |          |       |        |

3685

0:表示在此部件所用的所有同类材料中,所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X:表示在此部件所用的所有同类材料中,至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注:引用的"环保使用期限"是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

# Азбучен указател

## Α

адрес, принтер Macintosh, отстраняване на проблеми 210 актуализиране на фърмуера от разстояние (RFU) 144 акустични спецификации 231 алтернативен режим за бланки 109

## Б

бележки 2 бели линии или пръски, разрешаване на проблеми 199 бутон вкл./изкл., местоположение 8 бутон за захранването, местоположение 8 Бутон за помощ, контролен панел 13 бутони, контролен панел 12

## В

вграден уеб сървър Macintosh 61 задаване на парола 123 функции 118 вграден Уеб сървър 53 включени батерии 237 влажност разрешаване на проблеми 194 спецификации 232 водни знаци Windows 106 време, настройка на часовник за реално 97 входни тави конфигуриране 19

## Г

гаранция извършване на ремонт от клиента 224 лиценз 221 печатащи касети 220 продукт 218 гореща линия за измами 127 горна изходна касета местоположение 8 печат в 93 готови типове (Macintosh) 62 грешки софтуер 208 Грешки от невалидни операции 209 груба хартия изходна касета, избор 93

## Д

Данни за безопасността на материалите (ДБМ) 238 дата, настройка 97 двете страни, печат от меню Show Me How (Как да) 15 настройки Macintosh 60, 64 двустранен печат Macintosh 64 Windows 107 меню Show Me How (Как да) 15 настройки Macintosh 60 деинсталиране на софтуер за Macintosh 58 деинсталиране на софтуер за Windows 52 декларации за безопасност 240

декларации за безопасност на лазера 240 декларация за безопасност 240 Декларация за безопасност на лазера 240 декларация за съответствие 239 демонстрационна страница, отпечатване 18 десен панел, местоположение 8 дефекти, повтарящи се 202 дефекти в изображението, разрешаване на проблеми 195 деформирани символи, разрешаване на проблеми 197 джоб за включване на хардуер 125 диагностика мрежи 36 Директен USB печат от портативни устройства 102 директен път на хартията 93 диск изваждане 142 инсталиране 140 драйвери Macintosh, отстраняване на проблеми 210 Macintosh настройки 62 Windows. отваряне 105 включени 6 готови типове (Macintosh) 62 настройки 50, 51, 58, 59 поддържани, Windows 47 преки пътища (Windows) 105 типове хартия 80 универсални 48 драйвери с емулация на PS поддържани, Windows 47 дуплексен печат Macintosh 64

#### E

Европейски съюз, изхвърляне на отпадъци 238 екологични характеристики 5 електрически спецификации 231 етикети изходна касета, избор 93

#### 3

забрана мрежови протоколи 73 забрана на AppleTalk 73 DLC/LLC 73 IPX/SPX 73 задания за бързо копиране 99 настройки Macintosh 61 персонални 99 проверка и задържане 99 съхранени 99 задачи за печат 103 задна изходна касета местоположение 8 печат в 93 задържане, задание достъп 99 Заключване на ресурси, Macintosh 61 закъснение до влизане в режим на заспиване интервал 96 промяна на настройките 96 закъснение до влизане в спящ режим забрана 97 разрешаване 97 замъглен печат, разрешаване на проблеми 201 записване на ресурси 136 записване на ресурси, памет 136

зареждане меню Show Me How (Как да) 15 Тава 1 84 Тава 2 86 тава за 500 листа 86 засядания възстановяване 187 качество на печат след 194 меню Show Me How (Как да) 15 пликове 191 често срещани причини за тях 173 захранване отстраняване на неизправности 150 зацапан тонер, разрешаване на проблеми 196 защита джоб за включване на хардуер 125 изтриване на диска 123 мрежа 70 настройки 32 шифрован твърд диск 124 защитни функции 7, 123

#### И

изисквания към браузъра вграден уеб сървър 118 изисквания към уеб браузъра вграден уеб сървър 118 изкривени страници 198 изпращане на продукта 226 изтриване на твърдия диск 123 изхвърляне на продуктите след края на жизнения им цикъл 237 имейл предупреждения 61 индикатори, контролен панел 12 инсталиране EIO карти 140 USB устройства 138 памет (DIMM) 132

## К

кабели USB, отстраняване на неизправности 203 капацитет на тавите и касетите 81 карта на менютата, отпечатване 18 картон изходна касета, избор 93 касети , непроизведени от НР 127 гаранция 220 интервали на смяна 127 номера на части 215 поръчване чрез вградения уеб сървър 121 рециклиране 235 смяна 128 съобщения за състояние 12 съхраняване 127 характеристики 6 касети, изход капацитет 81 касети, изходни избор 93 местоположение 8 касети, печатане Macintosh състояние 65 касети за печатане Macintosh състояние 65 поръчване чрез вградения уеб сървър 121 касети с тонер. вижте печатащи касети Качване на файлове, Macintosh 60 качество. вижте качество на печат качество на печат бели линии 199 бели петънца 199 дефекти в изображението 195 деформирани символи 197 замъглен 201 засядания, след 194 зацапан тонер 196 линии 196 неизпечен тонер 197

неотпечатани букви 196 петна 195 повтарящи се дефекти 197 повтарящи се изображения 201 размазани линии 200 разрешаване на проблеми 194 светъл печат 195 сив фон 196 среда 194 странични следи 199 качество на получения резултат. вижте качество на печат качеството на печат хартия 194 конвенции, документ 2 конвенции за документа 2 консумативи , непроизведени от НР 127 интервали на смяна 127 номера на части 215 поръчване 214 поръчване чрез вградения уеб сървър 121 работа с 20 рециклиране 235 смяна на печатащи касети 128 състояние, преглед с вградения уеб сървър 119 състояние, преглеждане с НР Printer Utility 60 фалшиви 127 консумативи, състояние HP Easy Printer Care 115 съобщения на контролния панел 12 контролен панел бутони 12 дисплей 12 защита 125 индикатори 12 местоположение 8 настройки 50, 58 почистваща страница, печат 143 съобщения, типове 153 типове хартия 80

контролен панел менюта достъп 12, 14 контролер на принтера защита 126 Конфигурационна страница за мрежата, отпечатване 18 Конфигуриране на USB 68 копия, брой на Windows 109 Корейска декларация за електромагнитна съвместимост 240

#### Л

линии, разрешаване на проблеми 196, 199, 200 линийка, повтарящ се дефект 202 лиценз, софтуер 221 лични задания Windows 108

## Μ

маска на подмрежа 72 мащабиране на документи Windows 106 мащабиране на документите Macintosh 62 меню configure device (конфигуриране на устройство) 21 меню diagnostics (диагностика) 41 Меню I/O (вход/изход) 31 Меню Information (Информация) 18 меню paper handling (боравене с хартията) 19 меню printing (печат) 21 Меню Print Quality (Качество на печат) 23 меню resets (нулиране) 39 Меню Retrieve Job (Извличане на задание) 16 Меню Show Me How (Как да) 15 меню system setup (настройване на системата) 26

менюта, контролен панел **Configure Device** (Конфигуриране на устройство) 21 Diagnostics (Диагностика) 41 EIO <X> Jetdirect menu (меню EIO <X> Jetdirect) 32 embedded Jetdirect (вграден Jetdirect) 32 I/O (input/output) - вход/ изход 31 information (информация) 18 printing (печат) 21 Print Quality (Качество на печат) 23 Resets (Нулиране) 39 Retrieve Job (Извличане на задание) 16 Show Me How (Как да) 15 system setup (настройване на системата) 26 Боравене с хартията 19 достъп 12, 14 работа с консумативи 20 менюта на контролния панел configure device (конфигуриране на устройство) 21 diagnostics (диагностика) 41 EIO <X> Jetdirect menu (меню EIO <X> Jetdirect) 32 embedded Jetdirect (вграден Jetdirect) 32 I/O (input/output) - вход/ изход 31 information (информация) 18 PCL подменю 22 printing (печат) 21 Print Quality (Качество на печат) 23 resets (нулиране) 39 Retrieve Job (Извличане на задание) 16 Show Me How (Как да) 15 system setup (настройване на системата) 26 боравене с хартията 19 работа с консумативи 20 много страници на лист 63

модели, сравнение на характеристиките 3 мощност консумирана 231 мрежа настройки, преглед 71 настройки, промяна 71 парола, задаване 71 парола, промяна 71 мрежи AppleTalk 73 HP Web Jetadmin 122 IPv4 адрес 72 IPv6 адрес 72 IP адресиране 70 диагностика 36 забрана на протоколи 73 зашита 32.70 конфигуриране 69 маска на подмрежата 72 настройки 32 настройки Macintosh 61 настройки на скоростта на връзката 39 откриване на устройство 69 поддържани протоколи 69 протоколи 32 съобщения и управление 69 шлюз по подразбиране 72

#### Н

набръчкана хартия, разрешаване на проблеми 198, 199 нагъната хартия, разрешаване на проблеми 198 надстройване на памет 132 надстройване на фърмуера 144 Настройка за EconoMode (Икономичен режим) 96 настройки готови типове драйвери (Macintosh) 62 драйвери 51, 59 приоритет 50, 58 настройки за икономична работа 96 Настройки на Macintosh драйвери размер хартия по избор 62

настройки на драйвера Macintosh водни знаци 63 Настройки на драйвера Macintosh раздел Services (Услуги) 65 Настройки на драйвера за Macintosh 65 Съхраняване на задания настройки на принтера конфигуриране 21 Настройки на прокси сървъра 35 настройки на размер хартия по избор Macintosh 62 настройки на режим дуплекс, смяна на 74 настройки на скоростта на връзката 39.74 неизпечен тонер, разрешаване на проблеми 197 неотпечатани букви, разрешаване на проблеми 196 непроизведени от НР консумативи 127 номера на части EIO карти 216 кабели 216 памет 215 печаташи касети 215 тави 215 носите:ли зареждане на Тава 1 84 зареждане на Тава 2 86 носител първа страница 62 размер по избор, Macintosh настройки 62 страници на лист 63 носители автоматичен избор на тави 91 зареждане на тава за 500 листа 86 капацитет на тавите и касетите 81 меню Show Me How (Как да) 15 поддържани размери 77 поддържани типове 80

няколко страници на лист Windows 107

#### 0

ограничения за използвани материали 237 онлайн поддръжка 225 опаковане на продукта 226 ориентация настройка, Windows 107 откриване на устройство 69 отменяне печат 104 отмяна на задание за печат 104 отпечатване отстраняване на неизправности 203 отстраняване проблем с директен USB печат от портативно устройство 206 отстраняване на проблеми с Macintosh 210 отстраняване на неизправности USB кабели 203 бавно отпечатване на страници 203 двустранен печат 192 меню Show Me How (Как да) 15 повтарящи се дефекти 202 празни страници 203 проблеми при боравенето с хартия 188 проблеми с директната връзка 204 проблеми с мрежата 204 прозрачно фолио 190 списък 150 страниците не се отпечатват 203 отстраняване на проблеми EPS файлове 212 проблем с директен USB печат от портативно устройство 206

## П

памет включена 60 инсталиране DIMM 132 надстройване 132 номера на части 215 постоянни ресурси 136 проверка на инсталирането 136 пауза на заявка за печат 104 пейзажна ориентация настройка, Windows 107 петна, разрешаване на проблеми 195, 199 печат от устройства USB памет 102 печатане на n страници на един лист Windows 107 печатане на повече от една страница 63 печатаща касета управление 127 печатащи касети , непроизведени от НР 127 гаранция 220 интервали на смяна 127 номера на части 215 рециклиране 235 смяна 128 съобщения за състояние 12 съхраняване 127 характеристики 6 печат от двете страни Macintosh 64 Windows 107 пликове засядания 191 изходна касета, избор 93 набръчкани, разрешаване на проблеми 199 ориентация при зареждане 84 плътност настройки 60 разрешаване на проблеми 195

повтарящи се дефекти, отстраняване на неизправности 202 повтарящи се дефекти, разрешаване на проблеми 197, 201 повторение на изображения, разрешаване на проблеми 201 Повторно опаковане на продукта 226 поддръжка връзки на вградения уеб сървър 121 онлайн 109, 225 повторно опаковане на продукта 226 страници на HP Printer Utility 60 поддръжка за клиенти връзки на вградения уеб сървър 121 поддръжка на клиенти онлайн 225 повторно опаковане на продукта 226 страници на HP Printer Utility 60 поддържани носители 77 поддържани операционни системи Windows 46 помощ, меню Show Me How (Как да) 15 порт USB поддържан 6 портове отстраняване на проблеми при Macintosh 212 поддържани 6 портове на интерфейса местоположение 9 портове на интерфейса, местоположение 9 портретна ориентация настройка, Windows 107 поръчване консумативи и принадлежности 214

на консумативи чрез вградения уеб сървър 121 номера на части за 215 постоянни ресурси 136 потребителски размери на хартията 79 почистване външни части 143 пощенски картички изходна касета, избор 93 празни страници отстраняване на неизправности 203 прегъната хартия, разрешаване на проблеми 199 предупреждения 2 предупреждения, имейл 61 предупреждения за внимание 2 преки пътища 105 премахване на софтуер за Macintosh 58 преоразмеряване на документи Windows 106 преоразмеряване на документите Macintosh 62 принадлежности налични 6 номера на части 215 поръчване 214 приоритет, настройки 50, 58 програма за екологично стопанисване 235 Продукт без съдържание на живак 237 прозрачно фолио изходна касета 93 протоколи, мрежа 32, 69 пръски, разрешаване на проблеми 195, 199 първа страница използване на различна хартия 62

#### Ρ

Работа с менюто за консумативи 20 работна среда спецификации 232

Раздел Information (Информация), вграден Уеб сървър 119 Раздел Networking (Работа в мрежа), вграден Уеб сървър 121 раздел Services (Услуги) Macintosh 65 Раздел Settings (Настройки), вграден Уеб сървър 120 разделителна способност настройки 61 разрешаване на проблеми с качеството 194 характеристики 6 разкривени страници 198 размери, принтер 230 разрешаване проблеми с директната връзка 204 проблеми с мрежата 204 разрешаване на проблеми бели петънца 199 въпроси за Windows 209 дефекти в изображението 195 замъглен печат 201 зацапан тонер 196 изкривени страници 198 имейл предупреждения 61 качество на получения резултат 194 качество на текста 197, 201 линии 196, 199 набръчкана хартия 199 нагъната хартия 198 неотпечатани букви 196 петна 195 повтарящи се дефекти 197 повтарящи се изображения 201 размазани линии 200 светъл печат 195 сив фон 196 среда 194 странични следи 199 съобщения, типове 153 хартия 194 разширени настройки за печат Windows 109

ред на страниците, промяна 109 рециклиране Информация за програмата на НР за връщане на консумативи за печат и защита на околната среда 236 решаване на проблеми мрежи 36

#### С

светъл печат разрешаване на проблеми 195 свързване **USB 68** сервиз повторно опаковане на продукта 226 сив фон, разрешаване на проблеми 196 Сигурно изтриване на диска 123 символи, деформирани 197 системни изисквания вграден уеб сървър 118 скорост на процесора 6 смяна на печатащи касети 128 софтуер HP Easy Printer Care 53, 115 HP Printer Utility 60 HP Web Jetadmin 53 Macintosh 60 вграден Уеб сървър 53 вграден уеб сървър, Macintosh 61 деинсталиране за Windows 52 деинсталиране от Macintosh 58 лицензионно споразумение за софтуер 221 настройки 50, 58 поддържани операционни системи 58 поддържани операционни системи. Windows 46 проблеми 208

Софтуер за HP-UX 55 Cochrvep 3a Linux 55 Софтуер за Solaris 55 Софтуер за UNIX 55 специални носители водачи 82 спецификации електрически и акустични 231 работна среда 232 физически 230 характеристики 6 спиране на заявка за печат 104 списък на PCL шрифтовете, отпечатване 18 списък на PS шрифтовете, отпечатване 18 списък на шрифтовете, отпечатване PCL 18 PS 18 сравнение на принтери 3 среда за принтера спецификации 232 среда на принтера разрешаване на проблеми 194 срещу фалшиви консумативи 127 страница за използването, отпечатване 18 страница на състоянието на консумативите, отпечатване 18 страница с конфигурацията Macintosh 60 страници бавно отпечатване 203 не се отпечатват 203 празни 203 страници "Как да" отпечатване 112 страници на лист Windows 107 страници с информация отпечатване 112 странични следи, разрешаване на проблеми 199 съвети 2

съобщения имейл предупреждения 61 индикатори, контролен панел 12 типове 153 съобщения, мрежа 69 съобщения за грешка типове 153 съобщения за грешки имейл предупреждения 61 индикатори, контролен панел 12 съобщения за консумативи конфигуриране 20 сървър за печат HP Jetdirect изваждане 142 инсталиране 140 номера на части 216 Сървър за печат HP Jetdirect актуализации на фърмуер 147 сървър за печат Jetdirect изваждане 142 инсталиране 140 номера на части 216 Сървър за печат Jetdirect актуализации на фърмуер 147 състояние HP Easy Printer Care 115 HP Printer Utility, Macintosh 60 вграден Уеб сървър 119 раздел Services (Услуги) на Macintosh 65 съобщения, типове 153 състояние, консумативи съобщения на контролния панел 12 състояние на консумативите, раздел Services (Услуги) Macintosh 65 Windows 109 състояние на устройството HP Easy Printer Care 115 раздел Services (Услуги) на Macintosh 65 съхранение, задание настройки Macintosh 61 функции 99

съхранение на задания Windows 108 функции 99 съхранени задания защита 125 изтриване 100 отпечатване 100 създаване на 99 съхраняване печатащи касети 127 съхраняване, задание настройки за Macintosh 65 съхраняване на задания настройки за Macintosh 65

#### Т

Тава 1 двустранен печат, Macintosh 64 зареждане 84 конфигуриране 90 ориентация на хартията 84 Тава 2 зареждане 86 конфигуриране 90 тава3 физически спецификации 230 тава за 500 листа зареждане 86 конфигуриране 90 тави двустранен печат, Macintosh 64 капацитет 81 конфигуриране 90 меню Show Me How (Как да) 15 местоположение 8 настройки Macintosh 61 номера на части 215 ориентация на хартията 84 тави, входни конфигуриране 19 тави, състояние HP Easy Printer Care 115 твърд диск изтриване 123 твърди дискове шифровани 124

тегло, принтер 230 тежка хартия изходна касета, избор 93 текст, разрешаване на проблеми деформирани символи 197 замъглен 201 температурни спецификации 232 тестване и задържане Windows 108 тестове мрежи 36 техническа поддръжка онлайн 225 повторно опаковане на продукта 226 титулни страници 62, 105 тонер качество на получения резултат, разрешаване на проблеми 196 настройки на плътността 60 точки, разрешаване на проблеми 195, 199

## У

уеб сайтове Данни за безопасността на материалите (ДБМ) 238 поддръжка на клиенти 225 поддръжка на клиенти за Macintosh 225 универсален драйвер за печат 48 Уеб сайтове HP Web Jetadmin. изтегляне 122 доклади за измами 127 универсален драйвер за печат 48 Универсален драйвер за печат на HP 48 управление, мрежа 69 управление на задания за печат 91 управление на мрежа 71 Условия на канадската Декларация за съответствие 240

устройства USB памет печат от 102 устройство за двустранен печат меню Show Me How (Как да) 15 настройки Macintosh 60

#### Φ

файлова директория, отпечатване 18 фалшиви консумативи 127 физически спецификации 230 Финска Декларация за безопасност на лазера 240 формуляр за нформационни услуги 227 формуляр за информация за обслужване на клиенти 227 формуляр за информация за техническо обслужване 227 Функция Disk Erase (Изтриване на диска) 123 фърмуер, надстройване 144

#### Х

характеристики 3, 6 характеристики на достъпността 7 хартия автоматичен избор на тави 91 зареждане на Тава 1 84 зареждане на Тава 2 86 зареждане на тава за 500 листа 86 изкривена 198 капацитет на тавите и касетите 81 корици, използване на различна хартия 105 меню Show Me How (Как да) 15 набръчкана 199 нагъната 198 поддържани размери 77 поддържани типове 80 потребителски размери 79

първа и последна страница, използване на различна хартия 105 първа страница 62 размер, избиране 105 размер по избор, Macintosh настройки 62 размер по избор, избиране 105 разрешаване на проблеми 194 страници на лист 63 тип, избиране 105 хартия, поръчване 214 хартия за бланки, зареждане 109 хартия с малки размери изходна касета, избор 93 хранилище, задание достъп 99 хранилище за задания достъп 99

#### Ц

цветен текст печатане като черен 109

#### Ч

час на събуждане настройка 97 промяна 97 часовник, реално време настройка 97 часовник за реално време 97

#### ш

шлюз, настройка по подразбиране 72 шлюз по подразбиране, настройка 72 шрифт постоянни ресурси 136 шрифтове EPS файлове, отстраняване на проблеми 212 включени 6 качване на Macintosh 60

#### Я

Японска VCCI декларация 240

#### Α

address (адрес), TCP/IPv6 34 AppleTalk забрана на 73 AppleTalk настройки 35

#### В

Bonjour Settings (Настройки на Bonjour) 61

## D

DHCP settings (DHCP настройки) 33 DIMM достъп до 8 инсталиране 132 налични типове 132 номера на части 215 DIMM модули проверка на инсталирането 136 DIMM памети защита 126 DLC/LLC забрана на 73 DLC/LLC настройки 35 DNS settings (DNS настройки) IPV4 33 IPV6 34 dpi, настройки 61

## E

EIO <X> Jetdirect menu (меню EIO <X> Jetdirect) 32 **EIO** карти изваждане 142 инсталиране 140 номера на части 216 **EIO** платки настройки 31 embedded Jetdirect menu (меню на вградения Jetdirect) 32 EPS файлове, отстраняване на проблеми 212 Ethernet карти, номера на части 216 Explorer, поддържани версии вграден уеб сървър 118

#### F.

FastRes 6

FaultException OE на общата защита 209 Firmware Update (Актуализиране на фърмуера), Macintosh 60

## H

HP Customer Care (Поддръжка на клиенти на НР) 225 HP Easy Printer Care изтегляне 53 описание 53 опции 115 отваряне 115 поддържани браузъри 53 поддържани операционни системи 53 HP Printer Utility 60 HP Printer Utility (Помощна програма за печат на НР) 60 HP Web Jetadmin актуализации на фърмуер 146 НР гореща линия за измами 127

## I

Internet Explorer, поддържани версии вграден уеб сървър 118 IPsec 123 IP Security 123 IPV4 settings (IPV4 настройки) 32 IPv4 адрес 72 IPv6 адрес 72 IPV6 настройки 34 IPX/SPX забрана на 73 IPX/SPX настройки 35 **IP** адрес IPv4 33 Macintosh, отстраняване на проблеми 210 IP адресиране, мрежа 70

## J

Jetadmin актуализации на фърмуер 146 Jetadmin, HP Web 53, 122

#### Μ

Macintosh AppleTalk 73 HP Printer Utility 60 USB карта, отстраняване на проблеми 212 вграден уеб сървър 61 драйвери, отстраняване на проблеми 210 драйвери настройки 59, 62 поддръжка 225 поддържани операционни системи 58 премахване на софтуер 58 преоразмеряване на документите 62 проблеми, отстраняване на 210 софтуер 60

#### Ν

Netscape Navigator, поддържани версии вграден уеб сървър 118

## Ρ

РСL драйвери поддържани, Windows 47 универсални 48 PCL подменю 22 PDF файлове, печат 132 personal jobs (персонални задания): 99 PostScript Printer Description (PPD) файлове включени 60 PPD файлове включени 60 proof and hold jobs (проверка и задържане на задания): 99 ProRes 6

## Q

Quick Copy jobs (Задания за бързо копиране): 99

## R

Resolution Enhancement technology (REt) (Технология за подобряване на разделителна способност) 61 REt (Технология за подобряване на разделителна способност) 61

## S

SIMM, несъвместимост 132 sleep mode (режим на заспиване) 96 special paper водачи 82 Spool32 грешки 209 stored jobs (съхранени задания): 99

## т

ТСР/ІР
ръчно конфигуриране на IPv4
параметрите 72
ръчно конфигуриране на IPv6
параметрите 72
ТСР/ІР настройки
32

## U

USB кабел, номер на част 216 USB порт отстраняване на неизправности 203 отстраняване на проблеми при Macintosh 212 USB устройства инсталиране 138

## W

Web Jetadmin актуализации на фърмуер 146 Windows въпроси при разрешаване на проблеми 209 драйвери настройки 51 поддържани драйвери 47 поддържани операционни системи 46 универсален драйвер за печат 48

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$  2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



CE524-90916

