



A tintasugaras kiegészítők lejáratí dátuma

Mit jelent a lejáratí dátum, és használhatók-e a lejáratí dátumot követően a HP tintasugaras nyomtatási kellékek?

Mit jelent a lejáratí dátum? Miért van szükség erre? Beépítettek-e valamit a HP tintapatronokba, mely a lejáratí időpontját követően megakadályozza a kellék használatát? Nyomtatás közben ezek a kérdések merülhetnek fel fogyasztóinkban. Ezzel kapcsolatban tisztáznunk kell, hogy a HP tintasugaras nyomtatási kellékek nagy részét nem láttuk el lejáratí dátummal, így csak kevés felhasználót érint ez a probléma. A lejáratí dátummal rendelkező HP tintasugaras nyomtatási kellékek némelyike nem működik a lejáratí dátumot követően. Ezzel szemben vannak olyan kellékek is, amelyeknél ez az időpont túlléphető, és ez minimális kihatással van az általános nyomtatási teljesítményre.

Mit jelent a lejáratí dátum?

A lejáratí dátum alapján véve azt a kellékbe kódolt időpontot takarja, amelyet elérve egyes HP tintapatronok nem használhatók tovább. Idővel ugyanis a beszívárgó levegő és vízpára megváltoztatja a tinta tulajdonságait. Azokban a nyomtatórendszerekben, amelyekben a nyomtatófej és a nyomtatási kellék (festékadagoló) különálló egységeket képeznek, az elöregedett tinta károsíthatja a nyomtatófejet, valamint a nyomtatón belül található festéktovábbító alkatrészeket. A lejáratí dátum alkalmazásával a HP ezt kívánja megelőzni.

















Miért van szükség a lejáratí dátumra?

Miért látja el a HP egyes tintasugaras termékeit lejáratí dátummal? Bizonyos tintapatronokba lejáratí dátumot kódolunk, aminek célja a nyomtatórendszer védelme és a nyomtatási minőség megőrzése. Előfordulhat, hogy a lejáratí dátum elérését követően a tintapatron abban az esetben sem használható tovább, ha még nem ürült ki. Más kellékek esetén mindössze egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a felhasználó túllépheti a lejáratí dátumot. Amint azt korábban említettük, a legtöbb HP tintasugaras nyomtatási kellék nem rendelkezik lejáratí dátummal. Ez a probléma csupán a régebbi HP tintasugaras nyomtatási kellékek kis részét érinti.

Melyik időpont a lejáratí dátum?

Fontos megjegyeznünk, hogy a lejáratí dátum NEM a tintasugaras nyomtatási kellékre bélyegzett vagy nyomtatott időpont. Az összes HP tintasugaras nyomtatási kelléken megtalálható nyomtatott dátum a garancia végét jelöli („Warranty ends”). Egy adott tintasugaras nyomtatási kellék esetén a lejáratí dátum meghatározásához a fogyasztóknak három tényezőt kell figyelembe venniük: a tintasugaras nyomtatási kellék típusát, a garancia végét és azt az időpontot, amikor az adott tintapatront első alkalommal a készülékbe helyezték.

Az alábbi táblázat további információkat szolgáltat az egyes lejáratí dátummal rendelkező nyomtatási kellékekről, megadja, hogy mely kellékek esetén lépheti túl a felhasználó a lejáratí dátumot, illetve amelyeknél ez az időpont nem léphető túl, a táblázat megadja a lejáratí dátum meghatározásának módját.

	A lejárat dátum túlléphető*	A lejárat dátum nem léphető túl*	A tintasugaras kellek nem látták el lejárat dátummal
Tintasugaras nyomtatási kellek	 HP 02  HP 18  HP 38  HP 70  HP 88  HP 177  HP 363  HP 777  HP 801	 HP 10  HP 11  HP 12  HP 13  HP 14	 Az összes többi HP nyomtatási kellek. 
Nyomtatók	HP Officejet Pro K550, K5300, K5400, L7500, L7600 és L7700 sorozat, HP Photosmart 3110, 3210, 3310, 8250, C5180, C6180, C7180, D6160, D7160, D7360 sorozat, HP Photosmart Pro B9180, HP Designjet Z2100, Z3100 sorozat.	HP Officejet Pro K850, HP digital Copier Printer 610, az összes HP Business Inkjet készülék, HP Officejet D sorozat, HP Officejet 7100 sorozat, HP Officejet 9100 sorozat, HP Professional sorozat (2000 és 2500), HP Color Inkjet cp1160 és cp1700	Az összes többi HP nyomtató.
Mikor szűnik meg a tintapatron működése?	A lejárat dátum túlléphető.	<p>HP 10, 11, 12, 13: 24 hónappal a garancia vége dátumát követően, illetve 30 hónappal a tintapatron behelyezése után, amelyik előbb érkezik el.</p> <p>HP 14: 12 hónappal a garancia vége dátumát követően, illetve 18 hónappal a tintapatron behelyezése után, amelyik előbb érkezik el.</p>	Nincs lejárat dátum.

*A lejárat dátum túllépése azt jelenti, hogy patroncsere nélkül folytathatja a nyomtatást, ha követi a nyomtatón vagy a felhasználói kézikönyvben szereplő utasításokat, illetve a számítógép képernyőjén megjelenő és a tintapatron lejárat dátumára figyelmeztető üzenetben olvasható útmutatásokat.