

Barcode olvasó beállítása magyar (852-es) billentyűzethez (Újabb füzethez)

Állítsa be a „Set All Default” –ot a 4. oldalon (ezt mindig érdemes megtenni egyedi beállítások előtt, mert ez a gyári üzemmódba állítja vissza a szkennert). Következő lépés az „Enter Group ” a 8. oldalon, majd „Start Keyboard Setting”, utána lapozzon a 45. oldalra, ahol a HEX kódokat találja meg. Állítsa be a „0”, „8” majd a „Confirm” –ot az oldal alján (az érték 08-20-ig attól függ, milyen márkájú a billentyűzet, az a legjobb érték, ami a leggyorsabb sebességet nyújtja beolvasási hiba nélkül). Ezután „EXIT” a 8. oldalon. Végül pedig a 36. oldalon „Enter Group 17” majd „ALT Mode” és végül „EXIT”.

Barcode olvasó beállítása magyar (852-es) billentyűzethez

Állítsa be a „Set All Default” –ot a 4. oldalon (ezt mindig érdemes megtenni egyedi beállítások előtt, mert ez a gyári üzemmódba állítja vissza a szkennert). Következő lépés az „Enter Group 2” a 8. oldalon, majd „Start Keyboard Setting”, utána lapozzon a 43. oldalra, ahol a HEX kódokat találja meg. Állítsa be a „0”, „8” majd a „Confirm” –ot az oldal alján (az érték 08-20-ig attól függ, milyen márkájú a billentyűzet, az a legjobb érték, ami a leggyorsabb sebességet nyújtja beolvasási hiba nélkül). Ezután „EXIT” a 8. oldalon. Végül pedig a 34. oldalon „Enter Group 16” majd „ALT Mode” és végül „EXIT”.